2012

Team OksigenOffice

Auth: RahmanSaputra

[BANDWITH MANAGEMEN MIKROTIK]

[Aut : RahmanSaputra and Team OksigenOffice]

TEORI PENUNJANG

3.1 Router

Router berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Router berbeda dengan switch. Switch merupakan penghubung beberapa alat untuk membentuk suatu Local Area Network (LAN).

Router sangat banyak digunakan dalam jaringan berbasis teknologi protokol TCP/IP, dan router jenis itu disebut juga dengan IP Router. Selain IP Router, ada lagi AppleTalk Router, dan masih ada beberapa jenis router lainnya. Internet merupakan contoh utama dari sebuah jaringan yang memiliki banyak router IP. Router dapat digunakan untuk menghubungkan banyak jaringan kecil ke sebuah jaringan yang lebih besar, yang disebut dengan internetwork, atau untuk membagi sebuah jaringan besar ke dalam beberapa subnetwork untuk meningkatkan kinerja dan juga mempermudah manajemennya. Router juga kadang digunakan untuk mengoneksikan dua buah jaringan yang menggunakan media yang berbeda (seperti halnya router wireless yang pada umumnya selain ia dapat menghubungkan komputer dengan menggunakan radio, ia juga mendukung penghubungan komputer dengan kabel UTP), atau berbeda arsitektur jaringan, seperti halnya dari Ethernet ke Token Ring.

3.2 Mikrotik

MikroTik RouterOS™ adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer manjadi router network yang handal, mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk ip network dan jaringan wireless, cocok digunakan oleh ISP dan provider hotspot.

Untuk instalasi Mikrotik tidak dibutuhkan piranti lunak tambahan atau komponen tambahan lain. Mikrotik didesain untuk mudah digunakan dan sangat baik digunakan untuk keperluan administrasi jaringan komputer seperti merancang dan membangun sebuah sistem jaringan komputer skala kecil hingga yang kompleks sekalipun.

Mikrotik dibuat oleh MikroTikls sebuah perusahaan di kota Riga, Latvia. Latvia adalah sebuah negara yang merupakan "pecahan" dari negara Uni Soviet dulunya atau Rusia sekarang ini. Dengan nama merek dagang Mikrotik mulai didirikan tahun 1995 yang pada awalnya ditujuka untuk perusahaan jasa layanan Internet (PJI) atau Internet Service Provider (ISP) yang melayani pelanggannya menggunakan teknologi nirkabel atau wireless. Saat ini MikroTikls memberikan layanan kepada banyak ISP nirkabel untuk layanan akses Internet dibanyak negara di dunia dan juga sangat populer di Indonesia.

Mikrotik pada standar perangkat keras berbasiskan Personal Computer (PC) dikenal dengan kestabilan, kualitas kontrol dan fleksibilitas untuk berbagai jenis paket data dan penanganan proses rute atau lebih dikenal dengan istilah routing. Mikrotik yang dibuat sebagai router berbasiskan PC banyak bermanfaat untuk sebuah ISP yang ingin menjalankan beberapa aplikasi mulai dari hal yang paling ringan hingga tingkat lanjut. Contoh aplikasi yang dapat diterapkan dengan adanya Mikrotik selain routing adalah aplikasi kapasitas akses (bandwidth) manajemen, firewall, wireless access point (WiFi), backhaul link, sistem hotspot, Virtual Private Netword (VPN) server dan masih banyak lainnya.

3.3 Modem Adsl

Modem adsl atau modem DSL adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer atau router ke saluran telepon, untuk menggunakan layanan ADSL. Seperti jenis modem lainnya, modem ADSL merupakan transceiver. Disebut juga dengan DSL Transceiver atau ATU-R. Singkata NTBBA (Network Termination Broad Band Adapter, Network Termination Broad Band Acces) juga sering ditemui di beberapa negara.

Beberapa modem ADSL juga mengelola dan membagi sambungan dari layanan ADSL dengan beberapa komputer. Dalam hal ini, modem ADSL berfungsi sebagai DSL router atau residential gateway. Blok di dalam DSL router ada yang bertugas dalam proses framing, sementara blok lainnya melakukan Asynchronous Transfer Mode Segmentation and Reassembly, IEEE 802.1D

bridging dan atau IP routing. Antarmuka yang umum ditemui pada ADSL modem adalah Ethernet dan USB. Meskipun modem ADSL bekerja dalam modus bridge dan tidak membutuhkan IP address publik, modem ADSL tetap disertai IP address untuk fungsi managemen seperti alamat IP 192.168.1.1.

3.4 Bridge

Perangkat yang dipergunakan untuk menghubungkan beberapa buah segmen jaringan komputer (LAN) yang sama ataupun berbeda, misalnya jaringan ETHERNET dengan TOKEN RING, lebih cepat daripada ROUTER dan lebih handal, karena paket yang didapat akan langsung dikirimkan ke alamat yg dituju tanpa ada proses penganalisaan/pengecekan dan tanpa ada routing kembali.

3.5 PPPOE Client

PPPoE adalah sebuah protocol jaringan untuk melakukan enkapsulasi frame Point-to-Point Protocol(PPP) di dalam paket Ethernet, biasanya dipakai untuk jasa layanan ADSL untuk menghubungkan modem ADSL di dalam jaringan Metro Ethernet.

3.6 SNTP Client

NTP adalah network time protocol , jadi NTP digunakan untuk mensingkronkan waktu antara NTP server dan NTP client melalui jaringan baik internet maupun intranet . Salah satu manfaat dari NTP server itu kita gak perlu ngeset waktu cukup disinkronkan dengan antara NTP server dan NTP client pada jaringan kita.

3.7 NAT Network Address Translator

Network Address Translation atau biasanya orang sering menyebutnya NAT adalah suatu metode untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. Banyaknya penggunaan metode ini disebabkan karena ketersediaan alamat IP yang terbatas, kebutuhan akan keamanan, dan kemudahan serta fleksibilitas dalam administrasi jaringan.

Di dalam NAT sangat diperlukan keamanan. Misalnya ketika suatu komputer terkoneksi ke internet, komputer tersebut tidak saja dapat mengakses misalnya ke server atau suatu situs tertentu, tetapi komputer tersebut juga sangat mungkin untuk diakses oleh komputer lain yang sama-sama terkoneksi ke internet. Jika hal ini terjadi dan disalahgunakan, apabila sampai terjadi seprti hal tersebut akan sangat membahayakan. Data-data penting bisa saja dilihat atau bahkan dicuri oleh orang yang tak bertanggungjawab. NAT secara otomatis akan memberikan proteksi seperti halnya firewall dengan hanya mengizinkan koneksi yang berasal dari dalam jaringan. Hal ini berarti tingkat keamanan suatu jaringan akan meningkat, karena kemungkinan koneksi dari luar ke dalam jaringan menjadi relatif sangat kecil.

3.8 HTB

Hierarchical Token Bucket (HTB) adalah aplikasi yang berfungsi untuk mengatur pembagian bandwidth, pembagian dilakukan secara hirarki yang dibagibagi kedalam kelas sehingga mempermudah pengaturan bandwidth.

PERANCANGAN DAN PENGUJIAN SYSTEM

4.1 Instalasi Mikrotik

Routerboard adalah board atau sejenih motherboard kecil yang khusus yang mampu melakukan fungsi sebagai router. Mikrotik juga memiliki produk routerboard mulai dari versi RB100 sampai RB 2011

Jenis	Prosesor	Ram	Ethernet	MiniPCI	Licensi
RB1100 /	PPC 800Mhz	512Mb / 2Gb	13 (gigabit)	0	6
AH	/ 1Ghz				
RB1200	1Ghz	512Mb	10 (gigabit)	0	6
RB493G	680 MH	256MB	9 (gigabit)	3	5
RB493 /	300 / 680	64MB /	9 (gigabit)	3	4/5
AH	MHz	128MB			
RB450G	680 MHz	256MB	5 (gigabit)	0	5
RB450	300 MHz	32MB	5	0	5
RB750	400MHz	32MB	5	0	4
RB750GL	400MHz	64MB	5	0	4

Tabel 1.1 routerboard

Discontinued Hardware					
RB100 series	RB400 series				
RB112,RB133,RB133C	RB500 series				
RB153,RB150,RB192	RB532,RB511				
RB200 series	RB600 series				
RB230	RB1000 series				
RB300series					
RB333					

Tabel 1.2 discontinued board



Gambar 1.3 routerboard 750

Instalasi Mikrotik meliputi tahap sebagai berikut

Media Instalasi:

- Hardisk
- CF Disk
- DOM (Disk On Module)
- RouterBoard

Instalasi Method:


Mikrotik.iso

Download di www.mikrotik.co.id



Gambar 2.1 software instalasi mikrotik

Setelah itu burn ISO file mikrotik tersebut dengan nero menggunakan media CD



Gambar 2.2 burn mikrotik

Set device bios ke CD-ROM setelah itu akan ada tampilan module mikrotik

```
Welcome to MikroTik Router Software installation

Move around menu using 'p' and 'n' or arrow keys, select with 'spacebar'.

Select all with 'a', minimum with 'm'. Press 'i' to install locally or 'q' to cancel and reboot.

[X] system [X] ipv6 [X] routerboard

[X] ppp [ ] isdn [X] routing

[X] dhep [X] kvm [ ] security

[X] advanced—tools [ ] Icd [X] us [ ] security

[X] advanced—tools [ ] mpls [X] user—manager

[ ] gps [ ] multicast [X] wireless

[X] hotspot [X] ntp

wireless (depends on system):

Provides support for PrismII and Atheros wireless station and AP.
```

Gambar 2.3 packet mikrotik

Tekan spasi untuk memilih paket instalasi, tekan tombol M untuk minimum instalasi, tekan tombol A untuk memilih semua paket instalasi dan tekan tombol I untuk melalukan instalasi.

Tekan tombol (y) untuk pertanyaan Do you want to keep old configuration Tekan tombol (y) untuk all data on in the disk erase!

```
IX1 system [X] ipv6 [X] routerboard [X] ppp [ ] isdn [X] routing [X] dhcp [X] kvm [ ] security [X] advanced-tools [ ] lcd [X] ups [ ] calea [ ] mpls [X] user-manager [ ] gps [ ] multicast [X] wireless [X] hotspot [X] ntp [X] wireless [X] ntp [X] wireless station and AP.

Do you want to keep old configuration? [y/n]:y

Warning: all data on the disk will be erased!

Continue? [y/n]:_
```

Gambar 2.4 proses format hardisk

Proses instalasi akan berjalan cepet sekitar 3 – 5 Menit Tekan [Enter] bila proses instalasi selesai

```
Continue? [y/n]:y

WARNING: couldn't keep config - current license does not allow that Creating partition......
Formatting disk...

installed system-5.14
installed wireless-5.14
installed user-manager-5.14
installed routing-5.14
installed routerboard-5.14
installed routerboard-5.14
installed tym-5.14
installed ipv6-5.14
installed ipv6-5.14
installed dhcp-5.14
installed dhcp-5.14
installed does not allow that

Checking disk integrity...

Software installed.
Press ENTER to reboot
```

Gambar 2.5 proses instalasi

Setelah di reboot maka akan muncul tampilan awal mikrotikOS

```
MikroTik 5.14
MikroTik Login: _
```

Gambar 2.6 tampilan login mikrotik


Login dengan User: admin dan Password: [kosong]

```
MMMM
                                  KKK
                                                                                   TTTTTTTTTT
                         III
III
III
                                 KKK KKK
KKK KKK
                                                                                                      III KKK KKK
III KKK KKK
                                                  RRRRRR
                                                                     000000
                                                                                         TTT
   ими имии ими
                                                   RRR RRR
RRRRRR
                                                                  000 000
000 000
   MMM MM
                 MMM
                  MMM
   MMM
                                                  RRR RRR
                                                                     000000
   MikroTik RouterOS 5.14 (c) 1999-2012
                                                                          http://www.mikrotik.com/
ROUTER HAS NO SOFTWARE KEY
You have Z3h45m to configure the router to be remotely accessible,
and to enter the key by pasting it in a Telnet window or in Winbox.
See www.mikrotik.com/key for more details.
Current installation "software ID": DPM2-RZLV
Please press "Enter" to continue!
apr/17/2012 10:04:19 system,error,critical login failure for user adm via local
[admin@MikroTik]
[admin@MikroTik]
```

Gambar 2.7 tampilan awal mikrotik

4.2 Konfigurasi Modem

Konfigurasi topologi




Gambar 2.8 topologi

Setting modem adsl menjadi mode bridge sehingga nanti yang bertugas mendial adalah mikrotik

Buka 192.168.1.1 di browser, ini adalah alamat default dari modem tplink, username admin dan password admin


Pilih Quick Start >> Run Wizard



Gambar 2.9 menu run wizard

Selanjutnya kita akan dituntun dalam tiga langkah untuk mensetting modem yang akan kita pakai dalam jaringan kita. Langkah tersebut


- 1. Memilih daerah waktu
- 2. Mensetting koneksi internet yang akan kita pakai
- 3. Menyimpan konfigurasi tersebut di modem adsl kita



Gambar 3.1 quick Start

Next untuk langkah selanjutnya

Langkah Pertama Memilih daerah sesuai waktu daerah asal kita



Gambar 3.2 time zone

Pilih (GMT+07.00) Bangkok, Jakarta, Hanoi Selanjutnya klik Next


Langkah ke dua adalah memilih jenis mode setting tipe koneksi internet kita, ada 4 pilihan di sini Dynamic IP Address, Static IP Address, PPPoE / PPPoA dan Bridge Mode



Gambar 3.3 mode Bridge


Di bagian tipe koneksi ini kita pilih adalah Bridge Mode Selanjutnya klik Next

Kita akan mengisi VPI / VCI dan koneksi type nya, Untuk VPI dan VCI tergantung dslam nya biasanya memakai 0 / 35 dan 8 / 81



Gambar 3.4 dslam vpi

Klik tombol Next sehingga akan tampak seperti gambar dibawah



Gambar 3.5 quick complete

Gambar di atas adalah gambar ketika kita berhasil mengkonfigurasi modem adsl tersebut menjadi Bridge Mode.

Di stastus Modem nya pun akan menjadi seperti ini jika kita berhasil melakukan step by step tersebut



Gambar 3.6 status modem

4.3 Konfigurasi Mikrotik

Sebelum mensetting kita harus mempunyai software winbox sehingga memudahkan dalam

mensetting mikrotik routerboard RB750

Download Software Winbox di www.mikrotik.co.id

Mikrotik Utility

Winbox

Utility untuk melakukan remote GUI ke Router Mikrotik. For windows. winbox-2.2.16.exe (53 KByte, didownload 50217 kali) winbox-2.2.18.exe (111.5 KByte, didownload 248773 kali)


Gambar 3.7 winbox

Pasang Kabel LAN PC Ke Port 2-5 Mikrotik

Ganti IP PC Menjadi


IP Address : 192.168.88.2 Subnet Mask : 255.255.255.0

Gateway : 192.168.88.1




Gambar 3.8 ip address

Karena default IP Mikrotik Pada RB750 adalah 192.168.88.1 maka sudah seharusnya kita ganti ip address kita menjadi satu kelas sehingga dapat terkoneksi




Gambar 3.9 winbox loader

Isi dengan username : admin dan password : [kosong]



Gambar 4.1 winbox login

Tampilan awal saat login dengan winbox



Gambar 4.2 menu winbox


Di tampilan paling atas adalah *admin@192.168.88.1 (Mikrotik) – Winbox* v5.15 on RB750 (Mipsbe) Admin adalah username nya

192.168.88.1 adalah IP Address Mikrotik

Winbox v5.15 adalah versi mikrotikOS nya.

RB750 ini menjelaskan bahwa router ini berjalan pada RouterBoard Series 750


System identity yaitu mengubah nama system identitas server mikrotik kita



Gambar 4.3 identitas server


Ubah nama identitas server dengan Oksigen-Server.

Mengaktifkan interfaces pada mikrotik



Gambar 4.4 interface mikrotik

Mengganti nama interfaces, klik 2x ether1 dan ether2 sehingga akan tampil seperti ini




Gambar 4.5 ether mikrotik

Ether1 ganti dengan 1_Public

Ether2 ganti dengan 2_Lan

Mengganti IP address pada masing masing ethernet

Klik IP > Address



Gambar 4.6 ip router

Isi dengan IP yang kalian kehendaki mulai dari interfaces public sampai lan



Gambar 4.7 address list

IP Address : 192.168.0.2/24

Network : 192.168.0.0

Broadcast : 192.168.0.255

Interfaces : 1_Public


IP Address : 192.168.10.15/24

Network : 192.168.10.0

Broadcast : 192.168.10.255

Interfaces : 2_Lan

Maka akan muncul 2list address pada mikrotik dengan interfaces yang berbeda dan ip yang berbeda juga



Gambar 4.8 list address

Setelah itu Keluar dari winbox




Gambar 4.9 exit winbox

4.4 Konfigurasi User


Ganti IP PC Menjadi 192.168.10.1 dengan Gateway 192.168.10.15, karena kita tadi telah mensetting Port 2 nya menjadi 192.168.10.15 Sehingga 192.168.10.15 adalah gateway port 2 pada router mikrotik

Login kembali ke winbox maka akan terdeteksi IP Address nya berubah Menjadi 192.168.10.15




Gambar 5.1 winbox login

Setelah masuk ke winbox ganti username dan password admin nya dengan cara System > Users



Gambar 5.2 user account


Klik 2x Name admin tekan tombol password dan kasih password dengan keamanan dengan kombinasi angka dan huruf sehingga sulit ditebak



Gambar 5.3 password account

4.5 Membangun PPPOE Client


Membuat PPPoE client di mikrotik



Gambar 5.4 pppoe client


Di sini kita akan menugaskan mikrotik sehingga mikrotik bisa berfungsi dialing

Selanjutnya menseting PPPoE Client nya dan plih interface 1_Public



Gambar 5.5 pppoe-out


Pindah ke Tab Dial Out



Gambar 5.6 pppoe service


Isi Service dengan nama Oksigen-Server, user dan password adalah username yang diberi saat berlangganan pada Internet Service Provider (ISP).

Tekan tombol apply maka status nya akan berubah menjadi dialing...




Gambar 5.7 dialing

Jika Berhasil membuat PPPOE Client maka Status pun berubah menjadi Status: Connected dan tulisan running akan muncul.




Gambar 5.8 pppoe conect

Jika sudah liat di Menu IP >> Router di winbox



Gambar 5.9 ip route

Yang Dikotak merah adalah IP Public yang kita punya.



Gambar 6.1 router list


4.5 Konfigurasi DNS

Melakukan Setting DNS, DN	IS dimikrotik sendiri	fungsinya sama	ı dengan
router router laen nya yaitu			

.....

Untuk melakukan Setting DNS di mikrotik cukup dengan menu IP >> DNS pada menu winbox

Menu DNS Setting pada mikrotik



Gambar 6.2 dns server


Disini kita memakai DNS Server 8.8.8.8 dan 8.8.4.4 ini adalah DNS milik google yang sudah dipakai oleh banyak pihak IT untuk dijadikan DNS server, karena DNS ini cukup stabil.

Jangan lupa centang Allow Remote Requests Biar Halaman web yang tadinya kita tutup dan kita buka lagi bisa tercache walaupun cuma sedikit tapi untuk DNS itu sudah cukup untuk menstabilkan jaringan kita.

Tekan Apply dan OK


4.6 Konfigurasi SNTP Client

Konfigurasi SNTP Client di mikrotik dapat di konfigurasi lewat menu System SNTP Client



Gambar 6.3 sntp Client

NTP adalah kepanjangan dari Network Time Protokol yaitu protocol yang memungkinkan jaringan kita meng-singkronisasi semua computer dalam sebuah jaringan



Gambar 6.4 ntp Client

Pilih mode unicast dan isi Primary dan Secondary NTP Servernya

Primary : 207.46.197.32 Secondary : 192.43.244.18

Itu adalah alamat NTP dari Micrososft.

Setelah NTP selesai kita beralih ke menu system >> clock untuk mengatur waktu dan time zone



Gambar 6.5 clock mikrotik

4.7 Konfigurasi NAT

Konfigurasi NAT di mikrotik cukup sekarang pindah ke menu IP >> Firewall



Gambar 6.6 firewall

Setelah itu klik ke tab NAT, NAT adalah suatu metode untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. Sehingga dalam satu jaringan kita bisa saja memakai satu alamat IP public dan membuat beberapa IP private pada jaringan tersebut.



Gambar 6.7 nat mikrotik


Buat rule baru dengan cara menekan tombol +

Rule disini adalah aturan aturan dalam fungsi Nat karena posisi saat ini kita berada pada tab nat jadi rule tersebut berlaku jika kita membuat dan enable kan rule tersebut



Gambar 6.8 rule nat


Sehingga akan terdapat menu pilhan untuk membuat rule NAT pada mikrotik



Gambar 6.9 rule baru

Srcnat dan dstnat adalah source nat dan destination nat yaitu tujuan dari network akses translator sehingga kita harus pilih pada menu chain yaitu srcnat, src address ketik dengan 192.168.10/24 agar semua dari IP dapat memakai internet dan out. Interface nya ke pppoe-out1 dan ditab action kira pilih masquerade

Masquerade adalah suatu cara dijaringan untuk membuat beberapa PC agar dapat memakai IP Public tersebut sehingga bisa terkoneksi dengan internet



Gambar 7.1 masquarade

Klik apply dan tekan OK, maka NAT baru sudah jadi dengan action masquerade



Gambar 7.2 nat masquarade


4.9 Membangun HTB

Membuat Mangle baru di mikrotik sangat mudah dan userfriendly jika menggunakan user interface dalam program winbox, mangle baru dapat dibuat dengan cara klik Menu IP >> Firewall dan pilih tab mangle




Gambar 7.3 mangle mikrotik

Sekarang kita buat mangle rule untuk PC-01 sehingga langkah selanjutnya adalah menentukan chain dan src address pada bagian menu mangle, Pilih action dengan isi prerouting, prerouting adalah paket yang belum diterima dan blm di routing oleh mikrotik dan pilih src address nya dan isi src tersebut dengan IP private pada PC-01



Gambar 7.4 mangle rule


Selanjutnya pindah ke tab Action, isi action tersebut dengan mark-connection, mark-connection berfungsi untuk memilih paket paket pada koneksi yang akan dilewati oleh PC-01 dan isi menu New Connection Mark dengan nama pc01 dan centang Passtrough



Gambar 7.5 mark connection

Tekan tombol Apply lalu OK

Buat mangle baru lagi arah kan ke tab General, isi Chain nya Prerouting, untuk Connection Mark pilih dan isi pc01 yang telah kita buat tadi




Gambar 7.6 prerouting

Pindah ke Action, pilih action nya dengan mark packet, mark packet berfungsi untuk memilah packet packet yang keluar masuk pada PC-01 dan isi New Packet Mark dengan nama PC-01.



Gambar 7.7 mark packet


Setelah itu Apply dan OK, sehingga akan ada mangle baru yang kita buat tadi pada menu tampilan di IP >> Firewall tab mangle.



Gambar 7.8 tab mangle

Ini adalah gambar mangle rule yang kita buat seperti cara diatas pada menu mikrotik

Membuat Queue, Queue sendiri Berfungsi untuk mengalokasikan antrian jalur data koneksi yang masuk dan keluar pada network jaringan kita. Queue di mikrotik sendiri cukup mudah untuk membuat nya




Gambar 7.9 queue type

Klik menu Queues pindah ke tab Queue Type, tekan tombol + untuk membuat Type Queue

Isi Type Name dengan PCQ-256, Kind isi dengan pcq, Rate 256k Limit 50 Total Limit 2000 dan centak kotak Dst. Address.


Setelah itu tekan Apply dan OK



Gambar 8.1 queue list

Gambar diatas adalah beberapa PCQ yang dibuat untuk beberapa kecepatan rate antara 128k, 256k, 384k, 512k hingga 1023k (1Mbps) Selanjutnya pindah ke tab Queue Tree

Buat 1 Queue Tree, Queue Tree adalah antrian pohon dalam bahasa indonesianya, yang dimaksud antrian pohon adalah antrian yang bersumber pada parent (Induk)




Gambar 8.2 queue tree

Nama isi denang Downlink, Parent 2_lan, Queue Type Default, Priority 8 dan Max Limit 1M

Max Limit tidak boleh melebihi batas koneksi jaringan Bandwith yang kita punya.


Setelah itu tekan Apply dan OK

Sehi ngga akan tampil sebuah kotak warna hijau pada tab Queue Tree



Gambar 8.3 downlink

Satu Parent Queue telah dibuat dengan Max Limit 1024k atau 1M Buat queue baru untuk PC-01 sehingga PC-01 mengikuti antrian pada jaringan koneksi kita, isi nama nya dengan pc-01, Parent Downlink, Packet Mark pilih PC-01 dan Queue Type PCQ-256 dengan priority 1, limit at 64k dan max limit 256k



Gambar 8.4 queue pc

Nanti total limit at tidak boleh melebihi max limit pada Queue Downlink, jika pun melebihi maka bandwith dari jaringan kita akan bocor dan antrian koneksi akan tidak teratur.



Profil:
RahmanSaputra, [103140714111050]
dwirahmanhadi@yahoo.co.id
Black.door [kaskus]
Black.door [fmi]

Blc [idws]

Mohon maaf bila ada kata maupun data yang kurang lengkap dari selembaran halaman yang tidak ada manfaat nya ini. ©

Please don't change or delete my profile.

Spesial Thank to:

Paythebeat [kaskus]

Dyve75 [kaskus]

Oktama [fmi]

Brengos123 [kaskus]

Team OksigenOffice And

All About RT / RW Net Se - Indonesia