

# 1 tolerance and fit guide

물리 검증·안전 인증·통전 승인이 아니다. E-stop, lid/service interlock, branch fuse, 독립 thermal fuse를 정상 firmware와 독립 구현하고 exact donor 정격·배선·보호소자를 실측 확인하기 전 통전하지 않는다.

Revision: final-design-fabrication-closure-v0.8 · 상태: DIGITAL\_DOCUMENT / PHYSICAL\_NOT\_RUN / USER\_APPROVAL\_REQUIRED

## 1.1 기준

exports/final/interface\_catalog.csv가 14개 critical interface의 nominal/tolerance/검사법을 지배한다. Cutter/blade clearance는 출력 공차가 아닌 ground metal shim으로 조절한다. Bearing seat, die insert, screw/barrel cold clearance, rear datum/front sliding travel을 조립 전 측정한다.

측정기 ID·교정상태·온도·실측값을 기록하고 허용범위를 벗어나면 임의 rework 대신 source parameter와 도면 revision을 갱신한다.