

RETRO

Launcher

NEUTRINO
BY MAXIMUS32

 **RETROARCH**
Port by fjtruji

 **ENCELADUS**
by DanielSant0s

POPStarter
by krHACKen
wLaunchELF
ISR mod by israpps



Índice

¿Qué es RETROLauncher?.....	3
¿Qué necesito para ejecutar RETROLauncher?	3
Requisitos para una correcta ejecución de RETROLauncher	3
¿Qué juegos puedo lanzar con RETROLauncher?	4
Lista de Emuladores/Cores incluidos en RETROLauncher	4
¿Cómo uso RETROLauncher?	5
¿Cómo agrego Juegos?	8
Ubicación de las rutas de ROMs y extensiones admitidas	8
¿Cómo Configuro RETROLauncher?.....	10
Configuraciones del menú en RETROLauncher.....	10
¿Cómo agrego portadas y capturas de pantalla?	15
Requisitos de las imágenes	15
Directorios de las imágenes	15
¿Cómo agrego fuentes de texto?	16
Requisitos de las fuentes de texto.....	16
¿Cómo agrego fondos de pantalla?.....	17
Requisitos de los fondos de pantalla	17
¿Cómo agrego efectos de sonido?	17
Requisitos de los efectos de sonido.....	17
¿Cómo agrego soporte de VMC a juegos de PS2?	18
Forma Automática.....	18
Forma Manual.....	18
¿Cómo agrego modos de compatibilidad a juegos de PS2?	19
Forma Automática.....	19
Forma Manual.....	19
¿Cómo ejecuto los juegos de PS2 desde MX4SIO? (Experimental).....	20
¿Cómo ejecuto los juegos de PS2 desde HDD? (Experimental)	21
¿Cómo actualizo los emuladores y Cores de RETROLauncher?	21
¿Cómo ejecuto RETROLauncher desde exFAT?	22
Problemas Conocidos de RETROLauncher	22
Créditos.....	24

RETROLAUNCHER

¿Qué es RETROLauncher?

RETROLauncher es un lanzador con entorno grafico para juegos retro, creado completamente en Lua bajo el entorno de desarrollo Enceladus, en conjunto con Retroarch, POPStarter, Neutrino y wLaunchELF ISR para la ejecución de los juegos/APPS.

El objetivo principal de la creación de este programa es brindar un entorno grafico amigable, vistoso y personalizable para manejar bibliotecas de ROMs en la PS2. Además de poder tener todas esas bibliotecas en un solo lugar y con un fácil acceso.

RETROLauncher busca evitar configuraciones complejas por lo que se reduce las configuraciones lo mínimo posible, solo colocar la ROM y jugar, sin embargo, todas las configuraciones son completamente editables si algún usuario avanzado desea modificarlas siguen estando allí.

¿Qué necesito para ejecutar RETROLauncher?

RETROLauncher es capaz de ejecutarse sin ningún ROMs/ISOs, he incluso se ejecutará si los Cores o archivos ".ELF" se encuentran faltantes. Se nos advertirá respecto a si existe algún problema al encontrar estos archivos antes de ejecutar juegos. Sin embargo, se requieren ciertas pautas para una correcta ejecución de RETROLauncher.

Requisitos para una correcta ejecución de RETROLauncher:

* Coloque la carpeta "RETROLauncher" en la raíz del USB, funciona en otros directorios, pero es recomendable que este en la raíz porque Retroarch seguirá guardando en la raíz, si lo coloca RETROLauncher en otra carpeta borre todas las configuraciones de Retroarch bajo el nombre de "retroarch.cfg" y "retroarch-salamander.cfg".

* Si va a ejecutar RETROLauncher en una memoria USB con formato "exFAT" asegúrese de tener los controladores correspondientes en la Memory Card de PS2.

* Para POPStarter (PS1) se debe tener la carpeta POPS en la raíz del USB, así como también los binarios necesarios para que se ejecute ("IOPRP252.IMG" y "POPS_IOX.PAK" respetar nombre y mayúsculas), los binarios no se incluyen con RETROLauncher por cuestiones legales. Solo se encuentra POPStarter en los archivos de RETROLauncher.

* Es obligatorio que a la hora de ejecutar RETROLauncher no exista dos memorias USB conectadas simultáneamente a los puertos USB de PS2. Si RETROLauncher detecta la existencia de memorias múltiples en los puertos USB el programa no iniciara y obligara a reiniciarlo, así como también si la memoria USB se encuentra en el segundo puerto USB. Esto es para evitar problemas conocidos en RETROLauncher a la hora de ejecutar y manipular directorios.

* Para ejecutar DVD desde la lectora es necesario que el disco sea colocado antes de ejecutar RETROLauncher o puede ser colocado después, en este último caso actualice la lista para que el DVD sea enlistado en el apartado de PS2/APPS (una vez enlistado es necesario reiniciar para poder cargar otro DVD).

* RETROLauncher puede ejecutarse desde diferentes lanzadores (algunos requieren de ciertos pasos extras). Los lanzadores probados fueron "Free MCBoot", "wLaunchELF", "OPL" (requiere pasos extras) y "FunTuna".

NOTA IMPORTANTE: RETROLauncher manipula directorios, lee, escribe y borra datos (archivos) propios de RETROLauncher, y a pesar de que se han realizado testeos es recomendable que no se use junto a datos importantes. También es muy importante que verifique la fuente de donde baja RETROLauncher ya que al ser código abierto, se puede manipular el código para volverlo mal intencionado.

LA RESPONSABILIDAD POR EL USO DE RETROLauncher CORRE POR SU CUENTA, PROCURE RESPALDAR LOS DATOS ANTES DE USAR RETROLauncher Y DESCARGUE EL PROGRAMA DE FUENTES CONFIABLES.

¿Qué juegos puedo lanzar con RETROLauncher?

RETROLauncher utiliza diferentes versiones de Retroarch, POPStarter, Neutrino y wLaunchELF ISR. Por lo que los juegos y compatibilidad están limitada a los diferentes Cores, aplicaciones y emuladores utilizados. RETROLauncher no es un emulador, si no que un lanzador, no mejora la compatibilidad con los juegos solo los lanza.

Lista de Emuladores/Cores incluidos en RETROLauncher:

+ Atari 2600 (No compatible con "exFAT")

Core Retroarch: "stella2014_libretro_ps2.elf" (Soporta guardado de estados)

Versión: Retroarch - Version 1.9.14

+ Neo Geo Pocket

Core Retroarch: "race_libretro_ps2.elf"

Versión: Retroarch - Version 1.14.0

+ Nintendo Famicom (mantener presionado circulo al seleccionar juego, para ejecutar Core alternativo)

Core Retroarch: "fceumm_libretro_ps2.elf" (Soporta guardado de estados)

Versión: Retroarch - Version 1.19.1

Alternative Core Retroarch: "quicknes_libretro_ps2.elf" (Soporta guardado de estados)

Versión: Retroarch - Version 1.19.0

+ Nintendo Game Boy (mantener presionado circulo al seleccionar juego, para ejecutar Core alternativo)

Core Retroarch: "gambatte_libretro_ps2.elf" (Soporta guardado de estados)

Versión: Retroarch - Version 1.15.0

Alternative Core Retroarch: "tgbdual_libretro_ps2.elf" (Soporta guardado de estados)

Versión: Retroarch - Version 1.19.1

+ Nintendo Game Boy Color (mantener circulo al seleccionar juego, para ejecutar Core alternativo)

Core Retroarch: "gambatte_libretro_ps2.elf" (Soporta guardado de estados)

Versión: Retroarch - Version 1.15.0

Alternative Core Retroarch: "tgbdual_libretro_ps2.elf" (Soporta guardado de estados)

Versión: Retroarch - Version 1.19.1

+ Nintendo Game Boy Advance (mantener circulo al seleccionar juego, para ejecución alternativa)

Core Retroarch: "gpsp_libretro_ps2.elf" (Soporta guardado de estados / Tiempos de carga altos)

Versión: Retroarch - Version 1.20.0

Alternative Emulator: "TempGBA.elf" (Soporta guardado de estados / Tiempos de carga altos)

Versión: TempGBA - Version 1.45.5 - (No compatible con "exFAT")

Nota Importante: Para una mejor compatibilidad con los juegos coloque la BIOS de GBA en los siguientes directorios, Retroarch y TempGBA la encontraran automáticamente.

Directorio 1: "USB:/RETROLauncher/System/RetroarchPS2/Nintendo Game Boy Advance/retroarch/system/"

Directorio 2: "USB:/RETROLauncher/System/RetroarchPS2/Nintendo Game Boy Advance/TempGBA/"

Nombre de la BIOS: "gba_bios.bin"

Deben quedar así:

"USB:/RETROLauncher/System/RetroarchPS2/Nintendo Game Boy Advance/retroarch/system/gba_bios.bin"

"USB:/RETROLauncher/System/RetroarchPS2/Nintendo Game Boy Advance/TempGBA/gba_bios.bin"

+ Nintendo Super Famicom

Core Retroarch: "snes9x2002_libretro_ps2.elf" (Soporta guardado de estados)

Versión: Retroarch - Version 1.20.0

+ PlayStation 1 (Requiere controladores BDMAssault para exFAT)

POPStarter: "POPSTARTER.ELF"

Versión: POPSTARTER - Version 13

+ PlayStation 2

Neutrino: "Neutrino.elf"

Versión: Neutrino – Version 1.5.0

+ Sega Game Gear

Core Retroarch: "picodrive_libretro_ps2.elf" (Soporta guardado de estados)

Versión: Retroarch - Version 1.19.1

+ Sega Master System

Core Retroarch: "picodrive_libretro_ps2.elf" (Soporta guardado de estados)

Versión: Retroarch - Version 1.19.1

+ Sega Megadrive (mantener presionado circulo al seleccionar juego, para ejecutar Core alternativo)

Core Retroarch: "picodrive_libretro_ps2.elf" (Soporta guardado de estados)

Versión: Retroarch - Version 1.19.1

Alternative Core Retroarch: "picodrive_libretro_ps2_alt.elf" (mejor rendimiento / error con el guardado de estados)

Versión: Retroarch - Version 1.15.0

+ Sega SG-1000

Core Retroarch: "picodrive_libretro_ps2.elf" (Soporta guardado de estados)

Versión: Retroarch - Version 1.19.1

+ Applications ELF (mantener presionado circulo al seleccionar APPS, para ejecución alternativa)

wLaunchELF ISR: "wLaunchELF 4.43x_isr.elf"

Versión: Commit 2166ca4 - Released 10/01/2025

Nota: De no encontrar "WLE.elf" al ejecutar la APPS, automáticamente será lanzada a través de Enceladus

Alternative execution Enceladus: "Enceladus.elf"

Versión: Enceladus - Released 10/02/2024


¿Cómo uso RETROLauncher?

RETROLauncher al iniciar automáticamente enlistara los juegos encontrados en las carpetas de "Roms", basta con seleccionar un elemento de la lista y el juego/APPS se ejecutara.


Controles de RETROLauncher:

- + Para moverse en el menú se utiliza el Pad direccional, "Arriba" y "Abajo" para movimiento lento, "izquierda" y "derecha" para el movimiento rápido.
- + También puede utilizarse el analógico izquierdo en el menú, "Arriba" y "Abajo" para movimiento rápido, "izquierda" y "derecha" para saltar de letra.
- + Con los botones "L2" y "R2" se realizan saltos en la lista (salto de 10 títulos).
- + Con las combinaciones de botones "L2" + "Arriba" y "R2" + "Abajo" se realizan saltos de letras.
- + Para ver el número de juegos encontrados presione y mantenga "Circulo".


- + Para ver los Covers a pantalla completa pulse “Cuadrado”, con el analógico derecho puede hacer zoom.
- + Para cambiar de sistemas se debe presionar “L1” o “R1”.
- + Para ejecutar el juego se debe presionar “X”.
- + Para ejecutar los juegos con los Cores alternativos mantener “Circulo” mientras se pulsa “X”.



- + Para actualizar la lista del sistema actual se debe presionar “R3” (se pueden agregar juegos en caliente a la memoria USB).
- + Para reiniciar RETROLauncher se debe presionar “L3”.
- + Para configurar las opciones de RETROLauncher presionar “START”.
- + Para salir de RETROLauncher presionar “SELECT”.



+ En el caso de Retroarch una vez iniciado el juego presionando la combinación L2 + R2 se abrirá el menú de Retroarch (si modifica opciones del Core, guarde las opciones y reinicie Retroarch, no resuma el juego).



+ Una vez en el menú de Retroarch pulsando "Circulo" volveremos al menú principal de Retroarch donde podemos configurar el video así como también reiniciar Retroarch, al pulsar "X" sobre "Restart RetroArch" volveremos al menú de RETROLauncher, cada vez que se ejecute un juego RETROLauncher guardara ese juego ejecutado para que al reiniciar permanezcas en el último juego lanzado.



Nota 1: En el caso de juegos ejecutados con POPStarter, TempGBA y Neutrino no regresara al menú de RETROLauncher a menos que se lo indique en aplicaciones externas como por ejemplo en "Free MCBoot".

Nota 2: Todos los sistemas guardan el último juego ejecutado con la excepción del sistema "APPS", este no guarda la última aplicación ejecutada por la razón de que la lista de APPS no se ordena alfabéticamente, por lo que pueden variar sus posiciones por cada reinicio de RETROLauncher generando conflictos.

¿Cómo agrego Juegos?

Para agregar juegos a RETROLauncher basta con copiar las ROMs/ISOs en los directorios correspondientes a cada Emulador/Core, respetando las extensiones de cada archivo.

Ubicación de las rutas de ROMs y extensiones admitidas:

Roms Atari 2600:

+ **Directorio:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Atari 2600/"

+ **Extensiones admitidas:** ".a26" ".bin" ".zip"

Ejemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Atari 2600/Juego.a26"

Roms Neo Geo Pocket:

+ **Directorio:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Neo Geo Pocket/"

+ **Extensiones admitidas:** ".ngc" ".ngp" ".zip"

Ejemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Neo Geo Pocket/Juego.ngc"

Roms Nintendo Famicom:

+ **Directorio:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Famicom/"

+ **Extensiones admitidas:** ".nes" ".fds" ".unf" ".zip"

Ejemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Famicom/Juego.nes"

Roms Nintendo Game Boy:

+ **Directorio:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Game Boy/"

+ **Extensiones admitidas:** ".gb" ".zip"

Ejemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Game Boy/Juego.gb"

Roms Nintendo Game Boy Color:

+ **Directorio:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Game Boy Color/"

+ **Extensiones admitidas:** ".gbc" ".zip"

Ejemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Game Boy Color/Juego.gbc"

Roms Nintendo Game Boy Advance:

+ **Directorio:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Game Boy Advance/"

+ **Extensiones admitidas:** ".gba" ".bin"

Ejemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Game Boy Advance/Juego.gba"

Roms Nintendo Super Famicom:

+ **Directorio:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Super Famicom/"

+ **Extensiones admitidas:** ".smc" ".sfc" ".zip"

Ejemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Super Famicom/Juego.smc"

VCDs Play Station 1:

+ **Directorio:** "USB:/POPS/"

+ **Extensiones admitidas:** ".vcd"

Ejemplo: "USB:/POPS /Juego.vcd"

ISOs Play Station 2:

+ **Directorio 1:** "USB:/RETROLauncher/Roms/ISOs Play Station 2/"

+ **Directorio 2:** "USB:/DVD/"

+ **Directorio 3:** "USB:/CD/"

+ **Directorio 4:** "CD:/" "DVD:/" Los juegos de PS2 colocados en la bandeja de DVD/CD serán enlistados.

+ **Extensiones admitidas:** ".iso"

Ejemplo 1: "USB:/RETROLauncher/Roms/ISOs Play Station 2/Juego.iso"

Ejemplo 2: "USB:/DVD/Juego.iso"

Ejemplo 3: "USB:/CD/Juego.iso"

Nota: RETROLauncher buscara en la raíz del CD/DVD algún ejecutable de PS2. Esto quiere decir que si coloco un CD/DVD de Play Station 2 en la bandeja, RETROLauncher también la encontrara y lo enlistara. (Solo lo enlistara una vez, si se cambia de disco una vez que se enlisto un DVD, no se actualizara y será necesario reiniciar la consola). En el caso de los juegos de PS2 mostrara el ID del juego, si la ID se encuentra en el diccionario esta será traducida (si quieren agregar juegos al diccionario edite "USB:/RETROLauncher/System/Respaldo/PS2_IDs.cfg").

Roms Sega Game Gear:

+ **Directorio:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega Game Gear/"

+ **Extensiones admitidas:** ".gg" ".zip"

Ejemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega Game Gear/Juego.gg"

Roms Sega Master System:

+ **Directorio:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega Master System/"

+ **Extensiones admitidas:** ".sms" ".zip"

Ejemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega Master System/Juego.sms"

Roms Sega Megadrive:

+ **Directorio:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega Megadrive/"

+ **Extensiones admitidas:** ".bin" ".gen" ".smd" ".md" ".zip"

Ejemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega Megadrive/Juego.bin"

Roms Sega SG-1000:

+ **Directorio:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega SG-1000/"

+ **Extensiones admitidas:** ".sg" ".zip"

Ejemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega SG-1000/Juego.sg"

ELFs APPS:

+ **Directorio 1:** "MC0:/APPS/"

+ **Directorio 2:** "MC1:/APPS/"

+ **Directorio 3:** "USB:/APPS/"

+ **Directorio 4:** "USB:/RETROLauncher/Roms/APPS/"

+ **Directorio 5:** "CD:/" "DVD:/" Los juegos de PS2 y APPS colocados en la bandeja de DVD/CD serán enlistados.

+ **Directorio 6:** Cualquier aplicación instalada en la MC o raíz de USB a través de SAS (Save APP System).

+ **Extensiones admitidas:** ".elf"

Ejemplo 1: "USB:/RETROLauncher/Roms/APPS/Aplicación.elf"

Ejemplo 2: "USB:/APPS/Aplicación.elf"

Nota: RETROLauncher buscara en la raíz de los directorios indicados anteriormente y también en un subnivel de los mismos. Esto quiere decir que si coloco la aplicación dentro de una carpeta en esos directorios, RETROLauncher también la encontrara y lo enlistara.

Ejemplo 1: "USB:/RETROLauncher/Roms/APPS/Subcarpeta/Aplicación.elf"

Ejemplo 2: "USB:/APPS/Nueva Carpeta/Aplicación.elf"

Ejemplo 3: "MC0:/APPS/Subcarpeta/Aplicación.elf"

¿Cómo Configuro RETROLauncher?

Para configurar RETROLauncher en la pantalla de inicio debemos pulsar "START" y accederemos al menú. Algunas de las configuraciones tendrán efecto inmediato pero otras requieren de ser guardadas. Si los cambios no se guardan se perderán al reinicio.

Nota 1: Las configuraciones que requieran de la carga específica de algún archivo se reiniciarán a su configuración por defecto, en caso de que no se encuentren los archivos tras su reinicio.

Nota 2: Si pulsas los botones "R3" o "L3" en la pantalla de configuración, verás los controles de RETROLauncher.


Configuraciones del menú en RETROLauncher:

Cambio de Página:



Para cambiar entre las páginas de configuración se debe pulsar cualquiera de los 4 botones de hombro (L1, L2, R1, R2).


RGB Effect (PAGE 1):



Esta configuración se encarga de activar y desactivar el efecto de cambio de luces de fondo. Si se desactiva los colores serán fijos y no varían de tonos.

Nota: Requiere que la configuración se guarde para aplicarse.

Color in Backgrounds (PAGE 1):



Esta configuración se encarga de activar y desactivar la capa de color que se aplica al fondo. Si se desactiva el fondo se verá en su color original.

Nota 1: Si se desactiva esta opción automáticamente se desactivará también la opción de "RGB Effect".

Nota 2: Requiere que la configuración se guarde para aplicarse.

Fixed Color in Backgrounds (PAGE 1):



Esta configuración se encarga de fijar un color predeterminado en todos los menús. Tanto el fondo como el texto de todos los menús se fijarán al color configurado.

Las opciones RED, GREEN y BLUE corresponden al color que se quiere fijar, la imagen en el centro muestra los efectos en las imágenes por defecto, y el texto cambiara automáticamente al color que se esté configurando con la finalidad de saber cómo se verá el color cuando se aplique. Los valores se cambian colocándose sobre el color y presionando las direccionales del Pad o el analógico izquierdo hacia la "Derecha" o "Izquierda".

Si se mantiene pulsado "Cuadrado" se puede cambiar el nivel de transparencia para las imágenes de los menús.

Nota 1: Si se activa esta opción y se desactiva la opción de "Color in Backgrounds" el color configurado no se aplicará al fondo dejándolo en su color original.

Nota 2: Si la transparencia del color se coloca en "OFF" el sistema de colores se aplicará directamente sobre las imágenes (este método presentaba colores erróneos por el motivo de que el color rojo no tiene tonos intermedios).

Nota 3: Si se activa esta opción, automáticamente se desactivará también la opción de "RGB Effect".

Nota 4: En caso de no existir un fondo con máscara, el color se aplicará al fondo de pantalla.

Nota 5: Requiere que la configuración se guarde para aplicarse.

List Style (PAGE 1):



Esta configuración se encarga de cambiar los diferentes estilos disponibles para mostrar las listas de juegos, estos estilos están pre configurados pero pueden agregarse más o modificar los existentes mediante la edición del código.

Nota: Requiere que la configuración se guarde para aplicarse.

Activate Systems (PAGE 1):



Esta configuración se encarga de activar y desactivar los distintos sistemas. Si se desactiva algún sistema este no aparecerá en el menú de RETROLauncher y al cambiar de sistema automáticamente pasara al próximo activado. Los sistemas de Retroarch pueden restaurarse individualmente desde aquí, para realizarlo hay que colocarse sobre el sistema que se desea restaurar y pulsar "SELECT", una vez realizado nos saldrá un cartel para confirmar, aquí también podemos indicarle si queremos que elimine todas las partidas guardadas del sistema a restaurar, para esto basta con pulsar "R1" antes de confirmar la restauración.




Nota 1: Es obligatorio que al menos un sistema este activado, en caso de que todos se desactiven automáticamente se activara el primero de ellos.

Nota 2: Los sistemas de "Super Famicom", "APPS" y "Play Station 2" vienen por defecto desactivados, la razón es que estos sistemas fueron agregados pero su rendimiento o funcionalidad está limitada, esto quiere decir que funcionan pero no tan fino como lo harían en otras aplicaciones específicas (se recomienda usar otras aplicaciones independientes como SNESticle/Snes Station/OPL/NHDDL/XEB+ Launcher).

Nota 3: Los sistemas que pueden restaurarse tendrán el icono del botón "SELECT" junto a ellos.

Nota 4: Requiere que la configuración se guarde para aplicarse.

Save Settings (PAGE 1):



Para guardar la configuración basta con colocarse sobre esta opción y pulsar "X" (se guardaran las configuraciones echas en ambas páginas).

Cambio de Página:

L1 PAGE 2 R1

Para cambiar entre las páginas de configuración se debe pulsar cualquiera de los 4 botones de hombro (L1, L2, R1, R2).

Font Type (PAGE 2):

FONT TYPE 1

Esta configuración se encarga de cambiar entre las diferentes fuentes de texto disponibles.

Nota 1: Las fuentes de texto encontradas no serán representadas con su nombre, solo recibirán un numero en el orden que fueron encontradas.

Nota 2: Requiere que la configuración se guarde para aplicarse.

Change the background (PAGE 2):

CHANGE THE BACKGROUND 1

Esta configuración se encarga de cambiar entre los diferentes fondos de pantalla disponibles.

Nota 1: Los fondos de pantalla encontradas no serán representadas con su nombre, solo recibirán un numero en el orden que fueron encontrados.

Nota 2: Requiere que la configuración se guarde para aplicarse.

Clean GUI (PAGE 2):

CLEAN GUI STATE: OFF

Esta configuración se encarga de mostrar u ocultar los botones de navegación en pantalla así como también el texto que los acompañan.

Nota: Requiere que la configuración se guarde para aplicarse.

Force Garbage Collection (PAGE 2):

FORCE GARBAGE COLLECTION STATE: ON

Esta configuración permite forzar la recolección de basura en el código del programa, por defecto viene activada para que el programa sea más estable en rendimiento, si se desactiva, el rendimiento puede mejorar pero con mucha inestabilidad. Al pulsar "SELECT" sobre esta opción se puede activar la carga de lista única (mas rendimiento al moverse en las listas pero a costa de pequeñas pausas al cambiar de sistemas).

Nota: Requiere que la configuración se guarde para aplicarse (también se recomienda reiniciar el programa).

Custom APP/ELF Output (PAGE 2):

CUSTOM APP/ELF OUTPUT PS2 SYSTEM MENU DEFAULT

Esta configuración se encarga de cambiar la salida por defecto de RETROLauncher por una aplicación ".ELF" personalizada. Pulsando sobre la opción "Custom APP/ELF Output" se cambia el dispositivo donde se buscara él ".ELF".

Las opciones de búsqueda son:

- + "Default" para la salida por defecto al sistema de PS2.
- + "mc0:/" para la primera tarjeta de memoria.
- + "mc1:/" para la segunda tarjeta de memoria.
- + "mass:/" para la memoria USB.

Pulsando sobre la opción que se encuentra debajo se abrirá un explorador para buscar la aplicación ".ELF" en el dispositivo seleccionado. Una vez en el explorador, con "X" se abren los directorios y se selecciona la aplicación, con "circulo" se vuelve al directorio anterior, y con "Triangulo" se cancela la búsqueda. El explorador solo mostrara las carpetas y las aplicaciones con extensión ".ELF", si no se encuentra ninguna carpeta o aplicación saldrá un mensaje indicándonos que no hay archivos compatibles. Si todo es correcto verán la aplicación seleccionada en el menú de configuración.

Nota 1: si al cargar la configuración la aplicación seleccionada no se encuentra, se volverá a la salida por defecto.

Nota 2: Requiere que la configuración se guarde para aplicarse (también se recomienda reiniciar el programa).

See full route In the APPS menu (PAGE 2):

SEE FULL ROUTE IN THE APPS MENU **STATE: OFF**

Esta configuración permite mostrar la ruta completa en el menú de las aplicaciones, es muy útil para cuando se tiene varias aplicaciones con el mismo nombre en subcarpetas o en diferentes dispositivos.

Nota: Requiere que la configuración se guarde para aplicarse.

Sound in the menu (PAGE 2):

SOUND IN THE MENU **STATE: ON**
SOUND VOLUME **65**

Esta configuración activa y desactiva los efectos de sonidos en el menú de RETROLauncher. Cuando está activa, la opción de abajo "Sound Volume" controla el volumen de los efectos del sonido.

Si se pulsa "SELECT" sobre la opción de "Sound in the menu" nos saldrá una ventana donde podemos habilitar o desactivar el bucle de música que se reproduce de fondo (Por defecto viene desactivado).

-BACKGROUND MUSIC LOOP ?-

☒ **CHANGE** ☐ **CANCEL**

**ONCE THE CHANGE IS MADE, WAIT A MOMENT FOR
THE LOOP TO FINISH PLAYING.**

STATUS: ON

Nota 1: Para modificar el volumen se debe colocar sobre la opción "Sound Volume" y presionar las teclas de dirección del Pad ("Izquierda" o "Derecha").

Nota 2: Si los sonidos no se encuentran y la opción esta activa, se omitirá la reproducción de ese sonido.

Nota 3: Al desactivar el bucle de fondo, si el audio ya se estaba reproduciendo se deberá esperar a que termine para que deje de reproducirse, independiente de esto el cambio ya se aplicó y cuando termine el audio ya no se reproducirá de nuevo.

Nota 4: Requiere que la configuración se guarde para aplicarse.

Screenshot as background (PAGE 2):

SCREENSHOT AS BACKGROUND **STATE: OFF**

Esta configuración permite mostrar las capturas de pantalla de cada juego como fondo de pantalla en el menú de cada sistema, cuando el juego está seleccionado.

Nota: Requiere que la configuración se guarde para aplicarse.

Video Mode (PAGE 2):

VIDEO MODE **NTSC**

Esta opción permite cambiar el modo de video de RETROLauncher, además de las configuraciones de los sistemas de Retroarch. Cuando cambiamos esta opción nos saldrá una ventana donde se nos pregunta si queremos confirmar el cambio. Hay que tener en cuenta que realizar este cambio provoca que todos los sistemas de Retroarch reinicien sus configuraciones que vienen por defecto, para así adaptarse a cada tipo de formato ("NTSC/PAL 60Hz" o "PAL 50Hz").

-CHANGE VIDEO MODE TO PAL ?-

☒ **CHANGE** ☐ **CANCEL**

WARNING :

ALL RETROARCH OPTIONS WILL RESET

Nota 1: El cambio y configuración de esta opción no se ve afectada por las restauraciones de RETROLauncher.

Nota 2: Los sistemas de Retroarch se restauraran acordes al modo de video seleccionado.

Vibration in menu (PAGE 2):

VIBRATION IN MENU

STATE: OFF

Esta configuración activa un efecto de vibración en el menú de RETROLauncher.

Nota 1: A veces el efecto de vibración se queda pegado, basta con ejecutar otro movimiento para corregirlo.

Nota 2: Requiere que la configuración se guarde para aplicarse.

Extra directories (PAGE 2):

EXTRA DIRECTORIES

STATE: ON

Esta configuración activa o desactiva las búsquedas en los directorios extras del sistema. Estos directorios son directorios donde se suele agregar Aplicaciones o ISOs de PS2. Es muy útil para cuando no se quiere mover las aplicaciones o ISOs al directorio interno de RETROLauncher (Por defecto viene activada).

Directorios que se agregan a la búsqueda cuando esta opción esta activada:

+ "MC0:/APPS/" - Para el sistema APPS.

+ "MC1:/APPS/" - Para el sistema APPS.

+ "USB:/APPS/" - Para el sistema APPS.

+ "DVD:/" - Para el sistema APPS.

+ Aplicaciones instaladas por SAS (Save APP System). Para el sistema APPS.

+ "USB:/DVD/" - Para el sistema Play Station 2.

+ "USB:/CD/" - Para el sistema Play Station 2.

Nota 1: Si se desactiva solo enlistara las aplicaciones e ISOs que se encuentren dentro del directorio "Roms" de RETROLauncher.


Nota 2: Requiere que la configuración se guarde para aplicarse.

Reset all settings (PAGE 2):

RESET ALL SETTINGS

Esta opción restaura todas las configuraciones de RETROLauncher a las de por defecto, además de restaurar las configuraciones de Retroarch.

Nota 1: Existe la opción de limpiar las partidas que guarda Retroarch al ejecutar juegos con memoria interna. Esta opción se activa pulsando "R1" cuando pregunte si queremos resetear las opciones. Cuidado porque esta opción borrara las partidas de todos los sistemas (se recomienda que se borre manualmente las partidas).



Nota 2: Una vez iniciada la restauración no apague ni reinicie la consola espere a que termine.

Credits (PAGE 2):

CREDITS

Esta opción muestra los créditos de todas las aplicaciones y medios que hay detrás de RETROLauncher.

Nota 2: Si se pulsa "Triangulo" se saltan los créditos.

Save Settings (PAGE 2):

- SAVE SETTINGS -

Para guardar la configuración basta con colocarse sobre esta opción y pulsar "X" (se guardaran las configuraciones echas en ambas páginas).

Nota: No desconecte la memoria USB antes ni durante el guardado porque obtendrá un error. Cuando la lista de juegos sea visible el guardado estará completo (debería ser inmediato).

¿Cómo agrego portadas y capturas de pantalla?

Para agregar imágenes a los juegos enlistados en RETROLauncher, bastara con copiar las imágenes en los directorios correspondientes a cada Emulador/Core, respetando los nombres de cada archivo y los requisitos necesarios.

Requisitos de las imágenes:

- + Debe ser una imagen en formato “.png”
- + La imagen debe tener mascara de transparencia de lo contrario no se mostrara.
- + El nombre de la imagen debe ser el mismo de la ROM/APPS, respetando mayúsculas y minúsculas.
- + Se recomienda usar resoluciones inferiores a 420x320 (pueden ser superiores aunque afecta al rendimiento).
- + Se recomienda usar imágenes “.png” en formato 8 bits de 256 colores (Mejora mucho el rendimiento).
- + Mientras la imagen pese menos, más fluido correrá el sistema (recomendado por debajo de los 40 KB).
- + La imagen debe estar en el directorio correspondiente al emulador de la ROM.

Ejemplo:

Juego: “USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega Megadrive/Ejemplo.bin”

Cover: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Sega Megadrive/Ejemplo.png”

Screenshots: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Sega Megadrive/Ejemplo.png”

Directorios de las imágenes:

Atari 2600:

Cover: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Atari 2600/”

Screenshots: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Atari 2600/”

Neo Geo Pocket:

Cover: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Neo Geo Pocket/”

Screenshots: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Neo Geo Pocket/”

Nintendo Famicom:

Cover: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Nintendo Famicom/”

Screenshots: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Nintendo Famicom/”

Nintendo Game Boy:

Cover: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Nintendo Game Boy/”

Screenshots: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Nintendo Game Boy/”

Nintendo Game Boy Color:

Cover: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Nintendo Game Boy Color/”

Screenshots: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Nintendo Game Boy Color/”

Nintendo Game Boy Advance:

Cover: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Nintendo Game Boy Advance/”

Screenshots: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Nintendo Game Boy Advance/”

Nintendo Super Famicom:

Cover: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Nintendo Super Famicom/”

Screenshots: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Nintendo Super Famicom/”

PlayStation:

Cover: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers PlayStation/”

Screenshots: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots PlayStation/”

Nota 1: En caso de no encontrar Covers en los directorios, RETROLauncher intentara encontrarlos en la carpeta “ART” en la raíz de la memoria USB. Esta búsqueda solo es válida para aquellos VCD que tengan la nomenclatura “XXXX_XXX.XXX” en sus nombres, ya que utiliza esta parte del mismo para encontrar los Covers en la carpeta “ART”.

Nota 2: Las imágenes en la carpeta “ART” deben estar en formato “.png”.

PlayStation 2:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers PlayStation 2/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots PlayStation 2/"

Nota 1: En caso de no encontrar Covers en los directorios, RETROLauncher intentara encontrarlos en la carpeta "ART" en la raíz de la memoria USB. Esta búsqueda solo es válida para aquellas ISOs que tengan la nomenclatura "XXXX_XXX.XXX" en sus nombres, ya que utiliza esta parte del mismo para encontrar los Covers en la carpeta "ART".

Nota 2: Las imágenes en la carpeta "ART" deben estar en formato ".png".

Sega Game Gear:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Sega Game Gear/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Sega Game Gear/"

Sega Master System:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Sega Master System/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Sega Master System/"

Sega Megadrive:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Sega Megadrive/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Sega Megadrive/"

Sega SG-1000:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Sega SG-1000/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Sega SG-1000/"

APPS:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers APPS/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots APPS/"

Nota 1: En caso de no encontrar Covers en los directorios, RETROLauncher intentara encontrarlos en la carpeta "ART" en la raíz de la memoria USB.

Nota 2: Las imágenes en la carpeta "ART" deben estar en formato ".png".

¿Cómo agrego fuentes de texto?

Para agregar fuentes de texto a RETROLauncher, bastara con copiar las fuentes en el directorio correspondiente, respetando los requisitos necesarios.

Requisitos de las fuentes de texto:

- + Debe ser una fuente con extensión ".ttf" u ".otf".
- + Puede tener cualquier nombre siempre y cuando la extensión sea ".ttf" u ".otf" (Se recomienda nombres cortos).
- + El nombre de las fuentes no se verá reflejado en las configuraciones solo se le asignara un número.

Directorio de las fuentes de texto: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Others/Font/"

Nota 1: Para cambiar las fuentes se debe ingresar a la configuración de RETROLauncher, cambiar la Fuentes y guardar la configuración.

Nota 2: Las fuentes de texto pueden no ajustarse bien a RETROLauncher, si desea ajustar la fuente se debe editar la fuente con algún programa específico, también se puede editar el código (no recomendado).

Nota 3: Si por error configuro una fuente demasiado pequeña o ilegible bastara con borrar las fuentes del directorio y se cargara automáticamente la fuente por defecto.

¿Cómo agrego fondos de pantalla?

Para agregar fondos de pantalla a RETROLauncher, bastara con copiar las imágenes en el directorio correspondiente, respetando los requisitos necesarios.

Requisitos de los fondos de pantalla:

- + Debe ser una imagen en formato “.png”.
- + La imagen debe tener mascara de transparencia de lo contrario no se mostrara.
- + La resolución debe ser de 640x480 como máximo, aunque puede ser inferior.
- + Se recomienda usar imágenes “.png” en formato 8 bits de 256 colores.
- + Puede tener cualquier nombre siempre y cuando la extensión sea “.png” (Se recomienda nombres cortos).
- + El nombre de los fondos no se verá reflejado en las configuraciones solo se le asignara un número.

Directorio de los fondos de pantalla: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Others/Background/”

Nota 1: Si el fondo no se ve, es posible que no tenga mascara de transparencia.

Nota 2: Si la resolución es menor o mayor a la indicada la imagen se adaptara automáticamente a 640x480.

Nota 3: Para cambiar el background se debe ingresar a la configuración de RETROLauncher, cambiar el background y guardar la configuración.

¿Cómo agrego efectos de sonido?

Para agregar efectos de sonido a RETROLauncher, bastara con remplazar los efectos de sonido en el directorio correspondiente, respetando los requisitos necesarios.

Requisitos de los efectos de sonido:

- + Debe ser sonidos en formato ADPCM.
- + Deben tener la extensión “.adp”.
- + Si se tiene un audio con extensión “.adpcm” bastara con renombrarlo a “.adp”.
- + El nombre de los sonidos deben ser los siguientes:
 - + “back.adp” / Audio para volver atrás y cambiar de imagen.
 - + “error.adp” / Audio para marcar errores de ejecución o cancelación de acciones.
 - + “move.adp” / Audio para el movimiento por los elementos del menú.
 - + “next.adp” / Audio para el cambio de emulador.
 - + “run.adp” / Audio para la ejecución y activación de elementos.

Directorio de los efectos de sonido: “USB:/RETROLauncher/System/Medios/Sound/Menu/”

Nota 1: Puede existir problemas de reproducción si el audio está mal codificado o si es de un tamaño muy grande.

Nota 2: Existe un audio extra que cumple la función de música de fondo. Si no desea escuchar este audio extra puede borrarse sin problemas (también puede remplazarse).

- + music.adp / Audio con música de fondo.

Directorio de audio extra: “USB:/RETROLauncher/System/Medios/Sound/Background/”

Nota 3: Para crear los efectos de sonido puede utilizarse la herramienta para OPL “WAV to ADP converter for OPL”, esta herramienta les permitirá convertir archivos “.wav” a “.adp” siempre y cuando se respete el formato “.wav” requerido por la aplicación.

¿Cómo agrego soporte de VMC a juegos de PS2?

Forma Automática:

RETROLauncher posee un menú para configurar automáticamente las VMC para abrir este menú pulse “circulo” sobre algún juego de la lista y se abrirá en pantalla las opciones del juego, automáticamente se enlistara todas las VMC que se encuentren en el directorio “USB:/VMC/” con la extensión “.bin”, active la VMC y luego seleccione una de las VMC encontradas, finalmente guarde la configuración y todos los archivos serán creados automáticamente por RETROLauncher.

Nota: RETROLauncher no crea VMC, utilice otras aplicaciones para crearlas, solo se buscara con la extensión correspondiente (“.bin”) y en el directorio indicado (“USB:/VMC/”).

Forma Manual:

Para agregar memorias virtuales a los juegos de PS2 se debe crear un archivo de texto en el que se encuentre la línea de comando para cargar la memoria virtual, para luego finalmente renombrarla con el mismo nombre del juego que se desea que utilice la memoria virtual y cambiarle la extensión por “.vmcd” para que sea reconocida por RETROLauncher.

Pasos para crear “.vmcd”:

+ Crear un archivo “.txt”

+ Editar el archivo y agregar dentro el comando de carga para memorias virtuales:

Comando: -mc0=mass:/"directorio de la memoria virtual"

Ejemplo: -mc0=mass:/VMC/generic_0.bin

+ Guardar el archivo y cambiarle la extensión de “.txt” a “.vmcd”.

+ Mover el archivo al mismo directorio donde se encuentra el juego o hacia la carpeta

“USB:/RETROLauncher/Roms/ISOs Play Station 2/Configs/” y renombrarlo con el mismo nombre del juego al que se le quiere agregar la memoria virtual.

Ejemplo:

Juego: “USB:/RETROLauncher/Roms/ISOs Play Station 2/Juego.iso”

vmcd: “USB:/RETROLauncher/Roms/ISOs Play Station 2/Configs/Juego.vmcd”

Nota 1: Ahora RETROLauncher creara los archivos de “.vmcd” dentro de la carpeta

“USB:/RETROLauncher/Roms/ISOs Play Station 2/Configs/” para tener las carpetas de juegos más limpia.

No es necesario mover sus archivos actuales porque RETROLauncher aun los leerá, pero la próxima vez que los configure los moverá a la carpeta “Configs”.

Nota 2: Si el comando está mal escrito el juego no arrancara (respetar mayúsculas y minúsculas).

Nota 3: Si el archivo de memoria virtual no existe, no se cargara la memoria virtual pero se ejecutara el juego con la memoria virtual física.

Nota 4: Se debe crear un archivo por cada juego en el que se quiera ejecutar la memoria virtual (puede ser la misma memoria virtual pero cada juego debe tener su línea de comando para cargar la VMC).

Nota 5: si existe un archivo “.mode” y uno “.vmcd” se cargara los dos, pueden coexistir.

Nota 6: el modo automático borrara y creara las configuraciones así como también leerá las mismas, si usted configura VMC de forma manual, el modo automático también las tomara al ingresar en la configuración del juego.

¿Cómo agrego modos de compatibilidad a juegos de PS2?

Forma Automática:

RETROLauncher posee un menú para configurar automáticamente los modos de compatibilidad, para abrir este menú pulse “circulo” sobre algún juego de la lista y se abrirá en pantalla las opciones del juego, active los modos que desee aplicar al juego, luego guarde la configuración y todos los archivos serán creados automáticamente por RETROLauncher.

Forma Manual:

Para agregar modos de compatibilidad a los juegos de PS2 se debe crear un archivo de texto en el que se encuentre la línea de comando que carguen los modos de compatibilidad, para luego finalmente renombrarlo con el mismo nombre del juego que se desea que utilice los modos de compatibilidad y cambiarle la extensión por “.mode” para que sean reconocidos por RETROLauncher.

Pasos para crear “.mode”:

+ Crear un archivo “.txt”

+ Editar el archivo y agregar dentro el comando de los modos de compatibilidad:

Comando: -gc=”modos que se quieren activar”

Ejemplo: -gc=012357

modos:

0 - IOP: Fast reads (sceCdRead)

1 - Dummy

2 - IOP: Sync reads (sceCdRead)

3 - EE : Unhook syscalls

5 - IOP: Emulate DVD-DL

7 - IOP: Fix game buffer overrun

Nota: se puede agregar varios modos encadenado los números.

+ Guardar el archivo y cambiarle la extensión de “.txt” a “.mode”.

+ Mover el archivo al mismo directorio donde se encuentra el juego o hacia la carpeta

“USB:/RETROLauncher/Roms/ISOs Play Station 2/Configs/” y renombrarlo con el mismo nombre del juego al que se le quiere agregar los modos de compatibilidad.

Ejemplo:

Juego: “USB:/RETROLauncher/Roms/ISOs Play Station 2/Juego.iso”

mode: “USB:/RETROLauncher/Roms/ISOs Play Station 2/Configs/Juego.mode”

Nota 1: Ahora RETROLauncher creara los archivos de “.mode” dentro de la carpeta

“USB:/RETROLauncher/Roms/ISOs Play Station 2/Configs/” para tener las carpetas de juegos más limpia.

No es necesario mover sus archivos actuales porque RETROLauncher aun los leerá, pero la próxima vez que los configure los moverá a la carpeta “Configs”.

Nota 2: Si el comando está mal escrito el juego no arrancara (respetar mayúsculas y minúsculas, no dejar espacios).

Nota 3: Si existe un archivo “.mode” y uno “.vmcd” se cargara los dos, pueden coexistir.

Nota 4: Se debe crear un archivo por cada juego en el que se quiera ejecutar los modos de compatibilidad (cada juego debe tener su línea de comando si se quieren cargar modos de compatibilidad).

Nota 5: Verificar si el juego es compatible con los modos en caso de que el juego no arranque al configurarlos.

Nota 6: el modo automático borrara y creara las configuraciones así como también leerá las mismas, si usted configura modos de compatibilidad de forma manual, el modo automático también las tomara al ingresar en la configuración del juego.

¿Cómo ejecuto los juegos de PS2 desde MX4SIO? (Experimental)

Para agregar juegos que se encuentren en la MX4SIO se debe crear un archivo de texto vacío en el USB y en el mismo directorio donde se tiene el juego “.ISO” en la MX4SIO, colocarle el mismo nombre que tiene el juego dentro de MX4SIO y cambiarle la extensión de “.txt” a “.mx4”. Este archivo vacío y con la extensión “.mx4” se encargara de decirle a RETROLauncher que ese juego se ejecuta desde la MX4SIO.

Ejemplo 1:

Juego en MX4SIO: “MX4SIO:/DVD/juego.iso”

Acceso directo al juego en el USB: “USB:/DVD/juego.mx4”

Ejemplo 2:

Juego en MX4SIO: “MX4SIO:/CD/juego 2.iso”

Acceso directo al juego en el USB: “USB:/CD/juego 2.mx4”

Nota 1: Es importante respetar el directorio del acceso directo, si se coloca un acceso directo en la carpeta “USB:/DVD/” y el juego dentro de la MX4SIO se encuentra en el directorio “MX4SIO:/CD/” el juego no se ejecutara.

Coloque los accesos directos en el USB en el mismo directorio que sus juegos en MX4SIO.

Nota 2: Los únicos dos directorios donde se buscara los accesos directos son “USB:/DVD/” y “USB:/CD/”.

Nota 3: Si el nombre está mal escrito y no coincide con el juego en MX4SIO, o si se encuentra inexistente, Neutrino no lo ejecutara.

Nota 4: Los modos de compatibilidad son completamente funcionales y configurables desde RETROLauncher.

VMC para juegos en MX4SIO

Para poder cargar una VMC cuando se ejecuta un juego desde MX4SIO es obligatorio que la VMC se encuentre en el directorio del propio MX4SIO (“MX4SIO:/VMC/”), si bien RETROLauncher puede asignarle una VMC estas memorias se encuentran en el USB por lo que si le asignamos una VMC desde el menú de RETROLauncher el juego no se ejecutara porque no va a encontrar esa VMC en MX4SIO.

Para solucionar esto se puede hacer algunos “trucos”:

+ tener una copia de la VMC en el USB y otra en la MX4SIO con el mismo nombre (**ocupa espacio y puede confundir las partidas guardadas al tener duplicadas las memorias**).

+ Crear un archivo de texto en el directorio “USB:/VMC/” con el mismo nombre que la VMC que se encuentra en MX4SIO y cambiarle la extensión de “.txt” a “.bin” (**no se recomienda porque puede confundirse al asignarle esa memoria a juegos que se encuentran en el USB provocando que no inicien**).

+ La mejor opción es crear manualmente el archivo de VMC “.vmcd” en el mismo directorio del acceso directo en el USB, colocarle el mismo nombre del acceso directo, e indicarle en el comando el nombre de la VMC que se encuentra en el directorio de MX4SIO (“MX4SIO:/VMC/”).

Ejemplo:

Acceso directo al juego en el USB: “USB:/CD/juego 2.mx4”

Memoria virtual para el juego en MX4SIO: “USB:/CD/juego 2.vmcd”

Comando: -mc0=mass:/VMC/generic_0.bin

nótese que el directorio de la VMC sigue siendo “mass”, esto es correcto lo importante es el nombre de la VMC, tiene que ser el mismo que tiene en MX4SIO.

Nota 1: Si el nombre de la VMC está mal escrito y no coincide con el VMC en MX4SIO, o si se encuentra inexistente, Neutrino no ejecutara el juego.

Nota 2: El sistema para VMC y los modos son los mismos para MX4SIO y para USB. Lo único que cambia es que la VMC debe existir en el MX4SIO de lo contrario falla al ejecutarse.

¿Cómo ejecuto los juegos de PS2 desde HDD? (Experimental)

Exactamente igual que por MX4SIO, solo cambia la extensión del acceso directo a “.hdd”, se debe crear un archivo de texto vacío en el USB y en el mismo directorio donde se tiene el juego “.ISO” en el HDD, colocarle el mismo nombre que tiene el juego dentro del HDD y cambiarle la extensión de “.txt” a “.hdd”. Este archivo vacío y con la extensión “.hdd” se encargara de decirle a RETROLauncher que ese juego se ejecuta desde el HDD.

Ejemplo 1:

Juego en HDD: “HDD:/DVD/juego.iso”

Acceso directo al juego en el USB: “USB:/DVD/juego.hdd”

Ejemplo 2:

Juego en HDD: “HDD:/CD/juego 2.iso”

Acceso directo al juego en el USB: “USB:/CD/juego 2.hdd”

Nota 1: Si el nombre de la VMC está mal escrito y no coincide con el VMC en el HDD, o si se encuentra inexistente, Neutrino no ejecutara el juego.

Nota 2: El sistema para VMC y los modos son los mismos para HDD y para USB. Lo único que cambia es que la VMC debe existir en el HDD de lo contrario falla al ejecutarse.

NO LE ASIGNE UNA VMC DEL USB A LOS ACCESOS DIRECTOS DE MX4SIO y HDD PORQUE FALLARA LA EJECUCION.

¿Cómo actualizo los emuladores y Cores de RETROLauncher?

Para actualizar las aplicaciones que usa RETROLauncher basta con remplazar todos los archivos correspondientes de cada aplicación por una nueva versión de la aplicación o por una versión anterior.

Enceladus: Descargue “Enceladus.elf” renómbrelo por “RETROLauncher.elf” y reemplace el archivo “RETROLauncher.elf” que se encuentra en la carpeta “USB:/RETROLauncher/”.

Neutrino: Descargue Neutrino y reemplace todos los archivos que se encuentran en el directorio “USB:/RETROLauncher/System/RetroarchPS2/Sony PlayStation 2/”.

wLaunchELF ISR: Descargue alguna versión o variante de “wLaunchELF ISR.elf” y cópielo en el siguiente directorio “USB:/RETROLauncher/System/RetroarchPS2/APPS/”, finalmente renómbrelo a “WLE.elf”.

Debe quedar así:

“USB:/RETROLauncher/System/RetroarchPS2/APPS/WLE.elf”

Cores de Retroarch: Descargue Retroarch, copie el core que desea actualizar y remplace el core en la carpeta respectiva al sistema dentro del directorio “USB:/RETROLauncher/System/RetroarchPS2/”. Si desea agregar otro sistema se puede agregar editando el código. A partir de la versión 1.14.0 se da soporte a exFAT en Retroarch de ps2.

Nota: Existen ciertos conflictos con la ejecución de Retroarch por comando en determinadas versiones de Cores, solo he testado en mi consola desconozco si existe en otros modelos, si la actualización o remplazo del core no funciona y queda la pantalla en negro, pruebe con otra versión de Retroarch. Si la versión de su consola presenta problemas con un core, remplace el core por otras versiones para ver si se corrige el problema (publique la solución en algún medio indicando la versión de la consola y versión del core/retroarch para estar al tanto).

¿Cómo ejecuto RETROLauncher desde exFAT?

Para ejecutar RETROLauncher desde una memoria en formato exFAT simplemente descargue el archivo “EXFAT USB support - BDMAssault by israpps (Matías Israelson).rar” descomprima las carpetas y cópielas a la raíz de su Memory Card. Estos archivos son necesarios para que algunas aplicaciones utilizadas por RETROLauncher funcionen con el formato exFAT.

Archivos necesarios en la Memory Card:

“mc0:/POPSTARTER/usbd.irx”

“mc0:/POPSTARTER/usbhdfs.irx”

“mc0:/SYS-CONF/USBD.IRX”

“mc0:/SYS-CONF/USBHDFS.IRX”

Nota: Algunos Cores no son compatible con exFAT ya que estos son versiones antiguas, pueden descargar Cores más nuevos y remplazarlos aunque muchos de esos Cores no funcionaran con RETROLauncher.

Problemas Conocidos de RETROLauncher.

“Error al iniciar RETROLauncher”: Acompañado de un mensaje en color rojo, es un error de ejecución en el código del programa, se recomienda reinstalar todo RETROLauncher.

“Error al iniciar RETROLauncher desde OPL”: Acompañado de un mensaje en color rojo, es un error de ejecución en el código del programa, descargue el archivo “Problems when running from OPL.rar” y descomprima la carpeta “RETROLauncher” en el mismo directorio donde esta “RETROLauncher” combinando ambas carpetas. Luego copie la línea del archivo “conf_apps.cfg” y péguela en su archivo “conf_apps.cfg” con eso debería arrancar desde OPL.

“RETROLauncher queda congelado en la pantalla de LOADING”: Este error ocurre cuando no se logra encontrar algún archivo relacionado a los medios multimedia, como imágenes o fuentes de texto, si las imágenes de los juegos se encuentran en un formato incompatible también se congelara. Borre las imágenes agregadas recientemente, si persiste reinstale todo RETROLauncher.

“Error al iniciar RETROLauncher con dos USB”: Acompañado de un mensaje en color blanco, es un error con la presencia de varios dispositivos USB conectados a la PS2, siga las instrucciones del mensaje y reinicie RETROLauncher.

“Disco externo no inicia RETROLauncher”: Algunos discos externos realizan una pausa al ejecutar Enceladus lo que provoca un error al cargar el programa, use otro medio como una memoria USB o pruebe con diferentes versiones de Enceladus.

“Pantalla en negro al ejecutar juego”: Verifique que el juego es compatible con el emulador/core que está ejecutando. Si remplazo el core, significa que no es compatible con RETROLauncher, pruebe con otro core o reinstale todo RETROLauncher.

“El sonido de los Cores se entrecorta”: Esto sucede en consolas configuradas en PAL 50 Hz, y se debe a que Retroarch configura los juegos automáticamente a la región del juego. Para solucionar esto simplemente abra las opciones de Retroarch una vez dentro de un juego, busque la configuración del Core y trate de forzar el sistema al mismo que posee su consola o configuración, si su consola está configurada en PAL 50 Hz forcé los juegos a PAL 50 Hz y la velocidad del audio se corregirá (la configuración se guarda para todos los juegos al salir, aunque puede asignarle una configuración individual a los juegos). Así con todos los Cores o juegos que presenten este problema. Lo ideal es tener todo en NTSC o PAL 60 Hz, si no dispone de chip para cambiar la consola a NTSC o PAL 60 Hz deberá cambiar el modo de video de RETROLauncher a PAL en el menú de configuraciones, con eso el audio entrecortado se corrige pero a costa de tener algunos quiebres en pantalla.

“Error al iniciar juego”: Acompañado de un mensaje en color rojo, es un error de ejecución en el código del programa, se recomienda reiniciar RETROLauncher y verificar que el dispositivo USB este correctamente conectado, si persiste reinstalar todo RETROLauncher.

“Congelamientos en GBA”: No todos los juegos son compatibles con el Core de GBA pero la compatibilidad mejora mucho colocando la BIOS de GBA en el directorio correspondiente, algunos juegos corrigen el congelamiento y otros siguen igual, cuestión de probar.

BIOS: “gba_bios.bin”

Directorio: “USB:/RETROLauncher/System/RetroarchPS2/Nintendo Game Boy Advance/retroarch/system/”

“Error al guardar configuración”: Acompañado de un mensaje en color rojo, es un error de ejecución en el código del programa, se recomienda reiniciar RETROLauncher y verificar que el dispositivo USB este correctamente conectado, si persiste reinstalar todo RETROLauncher.

“No se muestran las imágenes en el menú”: Verifique que el nombre de la imagen es el correcto RETROLauncher es sensible a mayúsculas y minúsculas. Verifique que la imagen que coloco tenga mascara de transparencia, de lo contrario la imagen será encontrada y se mostrara pero será completamente transparente.

“Pausas y congelamientos al cargar imágenes”: Si las imágenes que se usan son muy pesadas en tamaño o tienen una codificación de alta calidad, provocara pausas largas mientras carga las mismas. Asegúrese de cumplir con los requisitos de imágenes explicados en este documento.

“Al reiniciar Retroarch no vuelve abrir RETROLauncher”: Si se manipulo las configuraciones de Retroarch se corrompe el retorno a RETROLauncher. Para solucionarlo restaure la configuración del sistema que presenta el problema en el menú de configuraciones de RETROLauncher, eso debería solucionar el problema, si persiste reinstalar todo RETROLauncher.

“El control queda vibrando”: esto ocurre a veces cuando se realiza un movimiento de vibración y se encuentra cargando alguna imagen. Debería solucionarse al realizar otro movimiento, de lo contrario simplemente reinicie RETROLauncher.

“El sonido del menú se escucha mal o tiene defectos”: esto ocurre a veces cuando el audio no se carga correctamente. Debería solucionarse con simplemente reiniciar RETROLauncher. Si persiste reinstalar todo RETROLauncher.

“Los juegos de PS1 no se ejecutan”: Muchas pueden ser las causas pero las principales son:

- + VCDs defectuosos, si desea ejecutar un VCD asegúrese de hacer una correcta conversión.
- + Asegúrese de que su juego es compatible con POPStarter.
- + Si requiere de parches verifique si fueron colocados correctamente.
- + Si ejecuta juegos de PS1 desde una memoria exFAT asegúrese de tener los controladores en la Memory Card.
- + Verifique que los nombres de los binarios son los correctos, respetando las mayúsculas.

“Los juegos de PS2 no se ejecutan”: Muchas pueden ser las causas pero las principales son:

- + ISOs defectuosos, si desea ejecutar una ISO de un título cuyo formato original era CD, asegúrese de hacer una correcta conversión.
- + Asegúrese de que su juego no está fragmentado.
- + Neutrino ejecutara el juego en el mismo sistema que este configurada su consola, si no tiene chip presentara fallas con juegos que no pertenezcan a la región de su consola, puede usar parches en las ISOs o GSM para intentar ejecutar esos juegos.
- + Si coloco los modos de compatibilidad de forma manual revise que el comando este bien escrito y sin espacios porque fallara si es así.

“Los nombres de los juegos no se representan bien o se encuentran alterados”: esto ocurre cuando el nombre del juego tiene un carácter especial (por ejemplo “Ñ”) y RETROLauncher falla al representar el nombre. Para solucionar esto simplemente cambie el nombre del juego por uno que no contenga caracteres especiales.

“RETROLauncher se ralentiza”: Si las listas de juegos son muy grandes y los nombres de los juegos muy extensos, el rendimiento se ve afectado. Procure que el número de Roms por sistema no sea muy grande sea más selectivo con las Roms (se recomienda listas con menos de 1000 juegos).

Lo mismo sucede con las imágenes, si las mismas presentan un tamaño grande se presentaran pausas a la hora de moverse entre las listas de juego (Puede existir fragmentación en la memoria lo que provoca que RETROLauncher se ralentice, pruebe una instalación limpia).

“Pantalla celeste al ejecutar APPS”: Si al ejecutar una aplicación obtiene una pantalla celeste, significa que la aplicación no pudo ser ejecutada, la pantalla en celeste es el menú de wLaunchELF ISR, seleccione algunas de las opciones del menú para volver a RETROLauncher o salir al sistema de PS2.

“Congelamiento al iniciar con DVD/CD en bandeja”: Este error se produce cuando se ejecuta RETROLauncher desde un lanzador que tenga la capacidad de leer la unidad de DVD/CD, un claro ejemplo de esto es wLaunchELF con soporte para DVD/CD, para solucionar esto coloque el DVD/CD en la bandeja una vez iniciado RETROLauncher, luego actualice la lista de juegos en PS2 o APPS.

“Overscan en los juegos de Retroarch”: algunos Cores presentan “overscan” por la naturaleza propia de los diferentes sistemas, para reparar esto una vez abierto algún juego diríjase a los opciones de video de Retroarch he ingrese a “Scaling”, allí podrá probar entre los diferentes modos de escalado, una vez seleccionado el que más se acomode a su pantalla, reinicie Retroarch y la configuración quedara guardada, este cambio debe realizarse de forma individual por cada Core ya que no comparten configuración.

“RETROLauncher no funciona en mi PS2”: RETROLauncher fue testeado en un solo modelo de consola **“SCPH-77006 - NTSC - Japonesa”**, si usted tiene problema con un determinado modelo o variables por favor edite este documento o publique por algún medio el modelo de su consola, si tiene chip agregue el modelo / versión, y el medio en el que ejecuta RETROLauncher. Así también pido encarecidamente que publique si RETROLauncher funciona correctamente en su consola.

Créditos

Enceladus: Enceladus is an enhanced Lua environment for creating homebrew software for the PS2.

Created by Daniel Santos.

DanielSant0s X: <https://x.com/danadsees>

Youtube: <https://www.youtube.com/channel/UCIDx5TuDp-1IRTRr5l5JSdw>

Project Link: <https://github.com/DanielSant0s/Enceladus>

License: Distributed under GNU GPL-3.0 License.

Retroarch PS2 Port: RetroArch is a frontend for emulators, game engines and media players.

Created by RetroArch contributor fjtrujy (Francisco J. Trujillo).

fjtrujy X: <https://x.com/fjtrujy>

Retroarch Link: <https://www.retroarch.com>

Licenses: There is software behind RetroArch that is protected by Non-Commercial licenses. It is important to respect the wishes of the developers and people behind the respective projects.

<https://docs.libretro.com/development/licenses/>

POPStarter: POPStarter is a launcher which lets you play your PS1 games in combination with PS1 emulator for PS2.

Created by developer krHACKen.

POPStarter Link: <https://www.psx-place.com/threads/popstarter.19139/>

Neutrino: Neutrino is a small, fast and modular PS2 device emulator that maximizes compatibility and performance.

Created by developer Maximus32 (Rick Gaiser).

Neutrino Link: <https://github.com/rickgaiser/neutrino>

License: Academic Free License "AFL" v. 3.0

TempGBA: TempGBA (GpSP) is a Game Boy Advance emulator ported to PS2.

Created by developer belek666.

belek666 GitHub: <https://github.com/belek666>

TempGBA(GpSP) - PS2 link: <https://www.psx-place.com/resources/gpsp-by-belek666.687/>

wLaunchELF ISR: wLaunchELF ISR is an open source file manager and executable launcher for the PS2 console.

wLaunchELF 4.43x_ISR was created by developer israpps (Matías Israelson) and is a wLaunchELF mod.

israpps (Matías Israelson): <https://israpps.github.io/>

Youtube: https://www.youtube.com/@El_IsraPS2

wLaunchELF 4.43x_ISR Project Link: https://github.com/israpps/wLaunchELF_ISR

wLaunchELF Project Link: <https://github.com/ps2homebrew/wLaunchELF>

License: Academic Free License "AFL" v. 2.0

wLaunchELF / project by AKuHAK and SP193.

uLaunchELF / project by E P and dlanor.

LaunchELF / project by Mirakichi.

And to all the developers who contributed to uLaunchELF.

Original background: <https://www.artapixel.com/escp-art-midnight-sun-city-night-retrowave-cyberpunk.html>

Created by < e s c p > Art

Youtube: <https://www.youtube.com/@escp>

License: This Image is licensed under the Creative Commons Zero v1.0 Universal.

Free images by <https://www.artapixel.com>

Public Pixel: Retro video game style text font.

Designed by GGBotNet.

GGBotNet X: <https://twitter.com/ggbotnet>

Youtube: <https://www.youtube.com/channel/UCndkEEed767CI7wTINJYKrTg>

Public Pixel Link: <https://www.ggbot.net/fonts/>

License: This Font Software is licensed under the Creative Commons Zero v1.0 Universal.

Un agradecimiento especial a toda la comunidad "PSX-PLACE" por brindar apoyo y visibilidad al programa. También agradecemos a todos los canales de YouTube junto con sus comunidades por difundir y mejorar RETROLauncher con sus mensajes de apoyo y comentarios constructivos.

Spaghetticode: Cree RETROLauncher con la única finalidad de tener un entorno grafico simple y editable para tener colecciones de juegos retros en PS2, lo hice para mí y no pensaba que crecería tanto, ni mucho menos publicarlo, me pareció que sería bueno compartirlo por si alguien en alguna parte buscaba lo mismo que yo y no encontraba nada centrado a lo retro en nuestra apreciada PS2. En ningún momento quise ofender o faltar el respeto a los desarrolladores que se encuentran tras las diferentes aplicaciones usadas en este programa, en caso de haberlo hecho pido disculpas. Trate de copilar toda la información posible para dar los créditos correctamente espero no haberme equivocado, ni que allá pasado algo por alto, si es así, pido disculpas. RETROLauncher lo hacemos todos.

Gracias por usar RETROLauncher.

Boon Tobias 
