LiftUp

Projektverwaltung für Aufzugsanlagen

Bedienungsanleitung

Von der Installation bis zur PDF-Ausgabe

Version 1.0.37
Stand: November 2026

Diese Anleitung beschreibt die Bedienung von LiftUp. Sie liegt als eigene Datei vor und ist nicht Teil des Programms.

Inhalt

1 Überblick **4**

1.1 Was LiftUp leistet 4
1.2 Die Oberfläche 4
1.3 Farben als Wegweiser 5
1.4 Wo die Daten liegen 5

2 Installation **6**

2.1 Voraussetzungen 6
2.2 Installieren 6
2.3 Erster Start und erste Anmeldung 6
2.4 Updates 6
2.5 Deinstallieren 6
2.6 Zentrale Datenbank (optional) 6

3 Anmeldung, Benutzer und Rechte **8**

3.1 Anmelden und abmelden 8
3.2 Benutzer verwalten 8
3.3 Rollen und Rechte 8
3.4 Passwort ändern 8

4 Projekte **9**

4.1 Neues Projekt 9
4.2 Projektordner 9
4.3 Adressen von Projekt und Auftraggeber 9
4.4 Ansprechpersonen 9
4.5 Projektbild 9
4.6 Meilensteine und Begehung 9
4.7 Suchen, filtern, sortieren 10
4.8 Archivieren und löschen 10

5 Zustandsanalyse und Investitionsplanung **11**

5.1 Aufbau 11
5.2 Zeilen erfassen 11
5.3 Zusammenspiel der Tabellen 11
5.4 Automatisches Speichern 11
5.5 Textbausteine und Werte einfügen 11
5.6 Bewertungen im PDF 12

6 Analyse **13**

6.1 Aufbau des Reiters 13
6.2 Analysepunkte pflegen 13
6.3 Schreiben und einfügen 13
6.4 Automatisches Speichern 13
6.5 Fotos 14

7 Bilder **15**

7.1 Bilder übernehmen 15
7.2 Suchen und filtern 15
7.3 Bild im Text 15

8 Textbausteine **16**

8.1 Anlegen und bearbeiten 16
8.2 Aus einer Markierung speichern 16

9 Vorlagen **17**

9.1 Vorlage anlegen 17
9.2 Versionierung 17
9.3 Startvorlage 17
9.4 Platzhalter 17
10 PDF erzeugen 18
10.1 Vorschau prüfen 18
10.2 PDF erzeugen 18
10.3 Aufbau des Berichts 18
10.4 Historie 18
10.5 Wenn WebView2 fehlt 18
11 Datensicherung 19
11.1 Lokale Sicherung 19
11.2 Cloud-Ziel 19
11.3 Wiederherstellen 19
12 Datenbank und Abgleich 20
12.1 Reiter „Datenbank“ 20
12.2 Wann abgeglichen wird 20
12.3 Konflikte 20
13 Protokoll 21
14 Tastenkürzel und Eingabehilfen 22
15 Probleme und Lösungen 23
Anhang A: Platzhalter 24
Anhang B: Ablauf in Kurzform 26

1 Überblick

LiftUp verwaltet Aufzugsprojekte: vom Projektordner über die Datenaufnahme vor Ort und die Analyse bis zum fertigen Zustandsbericht als PDF. Diese Anleitung führt von der Installation über die tägliche Arbeit bis zur PDF-Ausgabe.

1.1 Was LiftUp leistet

- Projekte mit Nummer, Adressen, Ansprechpersonen, Meilensteinen und Projektbild.
- Zustandsanalyse und Investitionsplanung als Tabellen je Projekt, verknüpft über die Aufzüge.
- Analyse mit Anlagedaten, frei ergänzbaren Analysepunkten, Fazit und Fotoseiten.
- Vorlagen aus HTML und CSS, versioniert, mit Platzhaltern für alle Projektdaten.
- PDF-Ausgabe von Deckblatt, Tabellenblättern, Analyse und Fotos in einer Datei.
- Bildbibliothek, Textbausteine, Benutzer mit Rollen und Rechten, Änderungsprotokoll.
- Sicherung in einen Ordner oder in die Cloud und optionaler Abgleich über eine zentrale Datenbank.

1.2 Die Oberfläche

Oben im Fenster stehen die Reiter; welche sichtbar sind, hängt von den Rechten der Rolle ab. Die Reiter sind in Gruppen geordnet und durch Trennstriche getrennt.

Gruppe	Reiter	Zweck
Übersicht	Projekte	Projekte anlegen, suchen, archivieren, löschen
Übersicht	Zustandsanalyse	Datenaufnahme der Aufzüge je Projekt
Übersicht	Investitionsplanung	Empfehlung mit Massnahme und Kosten
Übersicht	Analyse	Anlagedaten, Analysepunkte, Fazit, Fotos
Übersicht	PDF	Bericht prüfen, erzeugen und verwalten
Inhalte	Vorlagen	HTML-Vorlagen mit Platzhaltern und Vorschau
Inhalte	Textbausteine	Wiederverwendbare Textstellen
Inhalte	Bilder	Bildbibliothek und Projektbilder
Verwaltung	Benutzer	Konten, Rollen, Passwörter
Verwaltung	Rollen und Rechte	Rechte je Rolle
System	Datenbank	Zugang zur zentralen Datenbank
System	Protokoll	Änderungsprotokoll
System	Sicherung	Sicherungen und Cloud-Ziel

Die Reiter „Zustandsanalyse“, „Investitionsplanung“, „Analyse“ und „PDF“ teilen sich die Projektauswahl: Wählst du in einem dieser Reiter ein Projekt, ziehen die anderen sofort mit. Ein neu angelegtes Projekt steht danach überall zur Auswahl, und die Ansichten springen darauf.

1.3 Farben als Wegweiser

Die Reiter zeigen auf einen Blick, wo noch etwas fehlt:

- hellrot: noch nichts erfasst
- hellgelb: teilweise erfasst oder noch nicht gespeichert
- hellgrün: alles erfasst und gespeichert

In der Analyse zählt ein Haupttitel seine Unter-Reiter: rot bei keinem, gelb bei einigen, grün, wenn alle erfasst sind. Die Farbe folgt dem Text beim Tippen und den Fotos beim Hinzufügen.

1.4 Wo die Daten liegen

Die Datenbank ist eine einzelne SQLite-Datei auf dem Arbeitsplatz:

```
%LOCALAPPDATA%\LiftUp\liftup.db
```

Mit der Umgebungsvariable LIFTUP_DB lässt sich ein anderer Pfad festlegen, zum Beispiel auf ein Netzlaufwerk. Die Projektordner liegen dort, wo du sie beim Anlegen angibst, und enthalten:

```
01_Dokumente   02_Bilder   03_PDF   04_Vorlagen
```

Erzeugte PDFs landen in 03_PDF, Bilder des Projekts samt Projektbild in 02_Bilder. Sicherungen und Cloud-Anmeldungen liegen im Ordner der Datenbank.

2 Installation

2.1 Voraussetzungen

- Windows 10 oder 11, 64 Bit.
- .NET 8 Desktop Runtime – fehlt sie, lädt das Installationsprogramm sie von Microsoft nach (rund 58 MB).
- Die WebView2-Runtime ist unter Windows vorinstalliert; LiftUp braucht sie für den Editor und die PDF-Erzeugung.

2.2 Installieren

Starte LiftUp-Setup.exe und folge dem Assistenten. Die Installation erfolgt je Benutzer nach %LOCALAPPDATA%\Programs\LiftUp – ohne Administratorfreigabe. Verknüpfungen entstehen im Startmenü und auf dem Desktop, die Deinstallation verwaltet Windows.

> Für eine unbeaufsichtigte Installation gibt es stille Aufrufe: LiftUp-Setup.exe /quiet /norestart oder msiexec /i LiftUp-Setup.msi /qn /norestart.

2.3 Erster Start und erste Anmeldung

Beim ersten Start legt LiftUp die Datenbank an und richtet die Startvorlage „Zustandsbericht Aufzugsanlagen“ ein. Melde dich mit dem Benutzer admin und dem Passwort admin an. LiftUp verlangt sofort ein neues Passwort: mindestens 8 Zeichen, Buchstaben und Ziffern.

> Das Startpasswort gilt nur für die erste Anmeldung. Vergib es sofort weiter und lege danach eigene Benutzer an.

2.4 Updates

Beim Start prüft LiftUp die neueste Veröffentlichung. Ist eine neuere Version vorhanden, wird das Paket geladen, gegen die Prüfsumme SHA256SUMS.txt geprüft und still installiert; danach startet LiftUp neu. Schlägt die Installation fehl, verhindert ein Merker sechs Stunden lang einen zweiten Versuch derselben Version.

- Manuell prüfen: Schaltfläche „Updates“ im Kopfbereich.
- Abschalten: setx LIFTUP_DISABLE_AUTOUPDATE 1 (neues Fenster nötig).

2.5 Deinstallieren

Die Deinstallation entfernt nur die Programmdateien. Datenbank, Bilder und Sicherungen unter %LOCALAPPDATA%\LiftUp bleiben erhalten und stehen nach einer Neuinstallation wieder zur Verfügung.

2.6 Zentrale Datenbank (optional)

Ohne Eintrag im Reiter „Datenbank“ arbeitet LiftUp rein lokal. Für den gemeinsamen Betrieb mehrerer Arbeitsplätze wird einmalig auf dem Datenbankserver eingerichtet:

1. LiftUp-Setup-Server.exe ausführen – es installiert das Einrichtungswerkzeug.
2. LiftUp.ServerSetup.exe starten: Es holt die aktuelle PostgreSQL-Version, legt Benutzer, Datenbank, Schema und Tabellen an und schreibt die Zugangsdatei LiftUp-Datenbank-Zugang.json auf den Desktop.
3. Im Client den Reiter „Datenbank“ öffnen, „Datei einlesen …“ wählen, speichern und „Verbindung testen“.

Die Werte lassen sich auch von Hand eintragen. Der Abgleich startet, sobald Zugangsdaten hinterlegt sind; Einzelheiten stehen in Kapitel 12.

3 Anmeldung, Benutzer und Rechte

3.1 Anmelden und abmelden

Nach dem Start erscheint das Anmeldefenster. Mit „Abmelden“ im Kopfbereich schließt LiftUp das Hauptfenster und zeigt wieder die Anmeldung.

3.2 Benutzer verwalten

Im Reiter „Benutzer“ legst du Konten an, änderst sie, deaktivierst sie oder setzt ein Passwort zurück. Zwei Schutzregeln greifen immer: Das eigene Konto lässt sich weder löschen noch deaktivieren, und der letzte aktive Administrator kann sich seine Rechte nicht selbst entziehen.

Im Benutzerprofil stehen zusätzlich die Absenderdaten für das Deckblatt: Firma, Anschrift, Ansprechperson, Telefon, E-Mail und Firmenlogo. Sie erscheinen über die Platzhalter {{company.…}} im Bericht.

3.3 Rollen und Rechte

Rechte hängen an Rollen, nicht an einzelnen Personen. Die Rollen „Administrator“, „Projektleiter“, „Mitarbeiter“ und „Leser“ sind vorangelegt und lassen sich im Reiter „Rollen und Rechte“ mit Häkchen anpassen. Geprüft wird nicht nur in der Oberfläche, sondern in der Rechenlogik selbst: Ohne Recht wird eine Aktion abgelehnt.

Recht	Wirkung
Projekte ansehen	Projekte, Tabellen, Analyse und Historie lesen
Projekte anlegen	neue Projekte mit Ordner erstellen
Projekte bearbeiten	Projekte, Tabellen, Analyse und Fotos ändern
Projekte löschen	Projekte löschen und archivieren
Vorlagen verwalten	Vorlagen anlegen, ändern, versionieren
Textbausteine verwalten	Textbausteine anlegen, ändern, löschen
Bilder verwalten	Bildbibliothek und Projektbilder pflegen
Dokumente erzeugen	PDF-Vorschau und PDF-Erzeugung
PDFs löschen	erzeugte Dokumente entfernen
Änderungsprotokoll ansehen	Reiter „Protokoll“
Benutzer verwalten	Konten und Passwörter
Rollen und Rechte verwalten	Rollen und Rechtebitmaske
Einstellungen ändern	Reiter „Datenbank“

3.4 Passwort ändern

Über „Passwort ändern“ im Kopfbereich setzt du dein eigenes Passwort neu. Nach einem erzwungenen Wechsel arbeitet LiftUp mit der neuen Sitzung weiter, ohne Neustart.

4 Projekte

4.1 Neues Projekt

Im Reiter „Projekte“ legst du mit „Neu“ ein Projekt an. Die Projektnummer wird automatisch im Format JJJJ-0001 vergeben (eigener Nummernkreis je Jahr); eine vorhandene Nummer kannst du stattdessen eintragen. Pflicht ist der Name, alles andere lässt sich später ergänzen.

4.2 Projektordner

Der Projektordner darf auf jedem Laufwerk liegen: lokal, auf einem Netzlaufwerk oder auf einem Wechseldatenträger. Wähle ihn über „Ordner wählen …“ oder tippe den Pfad. Beim Speichern entstehen die Unterordner 01_Dokumente, 02_Bilder, 03_PDF und 04_Vorlagen; bei vorhandenen Ordnern werden nur fehlende Unterordner ergänzt.

LiftUp prüft den Pfad: Format, verfügbares Laufwerk, kein Dateipfad, kein doppelt zugeordneter Ordner und eine eindeutige Projektnummer. Fehlt der Ordner, kann er beim Speichern angelegt werden (Häkchen, standardmäßig aktiv).

4.3 Adressen von Projekt und Auftraggeber

Im Dialog gibt es unten zwei Register: „Projekt“ und „Auftraggeber“. Beide führen Name, Straße und Hausnummer, eine zusätzliche Zeile (Gebäude, Abteilung, Postfach) sowie PLZ und Ort. Auf dem Deckblatt stehen diese Anschriften zeilenweise ohne Komma, „PLZ Ort“ gemeinsam in einer Zeile.

4.4 Ansprechpersonen

Je Adresse pflegst du eine eigene Liste von Ansprechpersonen mit Name, E-Mail, Telefon und Zuständigkeit. Die erste Person beim Kunden gilt als Hauptansprechpartner und erscheint in Übersicht und Vorlagen. Leere Zeilen werden beim Speichern ignoriert; eine Zeile ohne Namen, aber mit Telefonnummer wird mit Hinweis abgelehnt.

4.5 Projektbild

Das Projektbild erscheint auf dem Deckblatt. Wähle es über „Bild wählen …“ von beliebiger Stelle. Liegt es beim Speichern nicht schon in 02_Bilder, wird es dorthin kopiert; das Original bleibt unangetastet. Ein gleichnamiges Bild wird nicht überschrieben, sondern als „Name (2).png“ abgelegt.

Zulässig sind PNG, JPG, GIF, WebP, BMP, SVG und TIFF.

4.6 Meilensteine und Begehung

Im dritten Register stehen die Meilensteine mit Bezeichnung, Häkchen „Erledigt“ und Datum. Der Meilenstein „Begehung“ ist fest vorgegeben und liefert das Datum für das Deckblatt. Ein abgehakter Meilenstein ohne Datum bekommt das heutige; der Haken speichert sofort, ohne weiteren Knopfdruck.

4.7 Suchen, filtern, sortieren

Die Übersicht durchsucht Name, Nummer, Kunde, Anschrift, Ansprechpersonen samt E-Mail und Telefon, Verantwortliche und Beschreibung. Dazu kommen Statusfilter und Sortierung nach Projekt, Nummer, Kunde, Verantwortlichem, Status oder Änderungsdatum. Die Liste zeigt ausserdem, ob der Projektordner gerade vorhanden ist.

4.8 Archivieren und löschen

Archivieren ändert ausschließlich den Status und hält Zeitpunkt und Benutzer fest; Dateien und Ordner bleiben, wo sie sind. Archivierte Projekte verschwinden aus der normalen Übersicht und erscheinen über „Archiv anzeigen“, wo sie sich wiederherstellen lassen.

Löschen entfernt den Datensatz. Auf Wunsch wird der Projektordner zusätzlich in den Papierkorb verschoben; die Rückfrage ist standardmäßig auf „Nein“ gesetzt.

5 Zustandsanalyse und Investitionsplanung

5.1 Aufbau

Beide Reiter zeigen eine Tabelle je Projekt. Die Zustandsanalyse entspricht der Datenaufnahme der Aufzüge, die Investitionsplanung der Empfehlung mit zwei Varianten.

- Zustandsanalyse: Anlagendaten (Anlagebezeichnung, Servicefirma, Standort, Art des Aufzugs, Baujahr, Anlageart, Nutzlast, Stockwerke, Züge, Notrufsystem nach EN81-28 samt Technologie, automatische Türen, Wartungen pro Jahr), Analysepunkte, ESBA-Punkte und Ersatzteilverfügbarkeit.
- Investitionsplanung: Jahr und Anlagendaten, danach Variante 1 – Modernisierung und Variante 2 – Ersatzanlage mit Massnahme, Kosten und Erläuterung.

5.2 Zeilen erfassen

„Zeile hinzufügen“ legt eine leere Zeile an, „Zeile entfernen“ löscht die gewählte. Zellen mit fester Auswahl (Bewertungen, ja/nein, Aufzugsart) öffnen eine Auswahlliste; der Spaltenkopf nennt im Tooltip die möglichen Werte.

Massnahme und Erläuterung sind mehrzeilig: Enter und Shift+Enter setzen einen Umbruch, fertig ist die Zelle mit Tab oder einem Klick daneben. Im PDF erscheinen die Umbrüche als Zeilenumbrüche.

5.3 Zusammenspiel der Tabellen

Alle projektbezogenen Tabellen führen dieselben Aufzüge. Speichern der Zustandsanalyse legt je Zeile die passende Zeile der Investitionsplanung und der Anlagedaten (Reiter „1. Anlagedaten“ der Analyse) an. Die Investitionsplanung übernimmt Anlagebezeichnung, Servicefirma, Standort und Art des Aufzugs, die Anlagedaten Anlagebezeichnung, Aufzugstyp, Jahrgang und Nutzlast.

Zugeordnet wird über die Anlagebezeichnung, bei einer Umbenennung über die Position. Eigene Angaben bleiben dabei stehen. Wird ein Aufzug in der Zustandsanalyse gelöscht, entfallen mit dem Speichern seine Zeilen in den anderen Tabellen und der Reiter „4.x“; LiftUp fragt vorher nach und nennt die betroffenen Tabellen. Die Fotodateien bleiben im Projektordner.

5.4 Automatisches Speichern

Ungespeicherte Eingaben schreibt LiftUp selbst – beim Verlassen des Reiters, beim Projektwechsel und vor dem Schließen des Fensters. Ein Klick auf „Speichern“ ist dafür nicht nötig; der Knopf bleibt für den sofortigen Abschluss, „Aktualisieren“ liest die Zeilen jederzeit neu.

Nach einem automatischen Lauf steht in der Fußzeile „Automatisch gespeichert: n Zeilen.“ Vollständig leere Zeilen fallen beim Speichern weg. Schlägt das Speichern fehl, bleiben die Eingaben stehen und werden beim nächsten Anlauf erneut geschrieben.

5.5 Textbausteine und Werte einfügen

In Textzellen öffnet ein eingetipptes / die Textbausteine; weitere Buchstaben filtern die Liste. Pfeiltasten wählen, Enter übernimmt, Escape schließt. Mit // suchst du in den bereits

erfassten Werten der Tabellen des gewählten Projekts. In einer Zelle wird ein Textbaustein als reiner Text eingesetzt, weil die Zelle keine Formatierung kennt.

5.6 Bewertungen im PDF

Im PDF zeigen die Bewertungszellen nur die Farbe, der Text steht in der Legende: grün für gut / in Ordnung / verfügbar, gelb für mässig / bedingt verfügbar, rot für schlecht / nicht in Ordnung / nicht verfügbar. Die Spaltenköpfe stehen im PDF um 90° gedreht, damit die vorderen Spalten Platz haben.

6 Analyse

6.1 Aufbau des Reiters

Der Reiter folgt dem Bericht und hat vier Haupttitel:

- 1. Anlagedaten – je Aufzug eine Zeile mit Aufzugstyp, Jahrgang, Antrieb, Steuerung, Fabrikat, Nutzlast, Geschwindigkeit, Haltestellen, Zugängen, Förderhöhe, Maschinenraum, Kabinenabschluss, Schachttüren, Schachausführung und Auffahrsockel.
- 2. Analyse – je Analysepunkt ein Unter-Reiter, etwa 2.1 Aggregat, 2.2 Hubzylinder / Tragmittel, 2.3 Steuerung / Regler, 2.4 Regulator, 2.5 Fangvorrichtung, 2.6 Kabine / Triebmechanik, 2.7 Zugänglichkeit.
- 3. Fazit / Empfehlung – der abschließende Text; ohne Unter-Reiter, weil der Haupttitel nur einen Punkt hat.
- 4. Fotos – Fotos je Aufzug.

Beim Speichern fallen Zeilenumbrüche und leere Absätze am Ende eines Textes weg. Im Bericht haben Untertitel und Text überall denselben Abstand.

6.2 Analysepunkte pflegen

„Punkt hinzufügen“ legt einen weiteren Unter-Reiter an und setzt den Fokus direkt in das Untertitel-Feld. Der Reiter heisst sofort „2.x Untertitel“, sobald einer gesetzt ist. „Punkt löschen“ entfernt den gewählten Punkt; bleibt keiner übrig, steht wieder „2.1“ da.

Die Reihenfolge änderst du, indem du einen Reiter greifst und auf einen anderen ziehst. Die Nummern rücken automatisch nach.

6.3 Schreiben und einfügen

Die Textfelder sind kleine Textprogramme mit Fett, Kursiv, Unterstrichen, Aufzählung, Nummerierung und „Formatierung entfernen“.

Eingabe	Wirkung
/Text	Textbausteine suchen und einfügen
&Text	Bilder des Projekts suchen
&&Text	zusätzlich in der globalen Bildbibliothek suchen
//Feld	gefüllte Werte der Tabellen des Projekts suchen

Jeder Vorschlag nennt in der zweiten Zeile Spalte und Herkunft, etwa „Jahr · Investitionsplanung“. Gesucht wird ausschliesslich im aktuell gewählten Projekt.

Markierst du Text, kannst du ihn über „Als Textvorlage speichern“ in der Werkzeugleiste direkt als Textbaustein ablegen. Der Dialog fragt Name und Kategorie ab; gespeichert wird nur die Markierung, die Formatierung bleibt erhalten.

6.4 Automatisches Speichern

Geänderte Texte schreibt LiftUp beim Verlassen des Reiters, beim Projektwechsel und beim Schließen des Fensters selbst – vor einem allfälligen Abgleich. Gespeichert wird nur, wenn sich wirklich etwas geändert hat; die Fußzeile meldet „Analyse automatisch gespeichert: n

Analysepunkte.“

6.5 Fotos

Unter „4. Fotos“ entsteht je Aufzug der Zustandsanalyse ein Unter-Reiter – aber erst, wenn Anlagebezeichnung und Standort erfasst sind. Die Reiter heissen nach dem Muster „4.1 8609861 Messligfeldstrasse 1“. Fotos werden in den Bilderordner des Projekts kopiert und lassen sich mit einer Bildunterschrift versehen.

Der kleine Bild-Editor legt Kreise und Pfeile über das Foto, um auf eine Stelle hinzuweisen. Gespeichert werden Bildpixel, damit die Markierung im PDF exakt sitzt. Im Bericht stehen zwei Bilder pro Zeile, je Aufzug eine Überschrift.

Gezeigt werden nur Fotos zu Aufzügen, die noch in der Zustandsanalyse stehen. Die Nummerierung folgt den Fotoseiten: Es zählen nur Aufzüge mit Fotos, damit nach einem gelöschten Aufzug keine Lücke bleibt.

7 Bilder

Der Reiter „Bilder“ ist die Bildbibliothek. Bilder gehören entweder zum gewählten Projekt oder zur globalen Bibliothek; der Bereich lässt sich oben umschalten.

7.1 Bilder übernehmen

- „Bilder importieren …“ übernimmt ausgewählte Dateien.
- „Ordner einlesen“ gleicht einen Ordner ab; umbenannte oder verschobene Dateien werden über ihren Inhalts-Hash wiedererkannt.
- „Fehlende entfernen“ räumt Einträge auf, deren Datei nicht mehr existiert; die Liste markiert solche Zeilen rot.

7.2 Suchen und filtern

Filter nach Bereich, Kategorie und Schlagworten (mehrere gleichzeitig möglich, erneutes Klicken hebt ein Schlagwort auf) sowie ein Suchfeld über Name und Schlagworte. Archivierte Bilder werden über das Häkchen „Archivierte anzeigen“ eingeblendet.

7.3 Bild im Text

Im Bericht lässt sich jedes Bild anklicken: Größe, Platzierung, Textfluss und Bildunterschrift werden im Dialog eingestellt. Die Unterschrift kann auch direkt im Text angetippt werden; eine leer gelöschte Unterschrift verschwindet samt Block.

8 Textbausteine

Textbausteine sind wiederverwendbare Textstellen mit Formatierung. Sie erscheinen in Vorlagen über {{snippet:Name}} und lassen sich in jedem Textfeld über / einfügen.

8.1 Anlegen und bearbeiten

Im Reiter „Textbausteine“ vergibst du Name und Kategorie und schreibst den Text im Editor. „Speichern“ legt eine neue Version an, „Archivieren“ nimmt den Baustein aus der Auswahl, „Löschen“ entfernt ihn endgültig – bereits erzeugte PDFs behalten ihren Text.

Namen müssen eindeutig sein. Für das Anlegen und Ändern braucht die Rolle das Recht „Textbausteine verwalten“.

8.2 Aus einer Markierung speichern

In den Texteditoren steht in der Werkzeugleiste „Als Textvorlage speichern“. Markiere den Text, drücke den Knopf, vergib Name und Kategorie und bestätige. Der neue Baustein steht sofort über / zur Verfügung.

9 Vorlagen

Vorlagen bestehen aus HTML und CSS. Der Reiter „Vorlagen“ zeigt die Liste, den HTML-Editor, eine Vorschau mit Beispieldaten und die Platzhalterliste, aus der ein Doppelklick den Platzhalter einfügt.

9.1 Vorlage anlegen

„Neu“ legt eine Vorlage an; Name und Dokumenttyp bestimmen, wo sie später im Reiter „PDF“ erscheint. Der Dokumenttyp lässt sich im Reiter „Vorlagen“ über den Knopf für die Typen pflegen.

9.2 Versionierung

Jedes Speichern erzeugt eine neue, unveränderliche Version. Erzeugte PDFs merken sich die verwendete Version: Wird die Vorlage später geändert, bleiben alte PDFs unverändert und weiter abrufbar.

9.3 Startvorlage

LiftUp liefert den „Zustandsbericht Aufzugsanlagen“ mit drei Abschnitten mit: 1. Anlagedaten (mit vorbereiteter Tabelle), 2. Analyse und 3. Fazit / Empfehlung. Eine unberührte Startvorlage erhält Verbesserungen als neue Version; selbst bearbeitete Vorlagen bleiben unangetastet.

Das Deckblatt zeigt „Zustandsbericht / Aufzugsanlagen“, Projektnummer und -name, das Projektbild, die drei Anschriften von Auftraggeber, Projekt und Projektverfasser, Verfasser mit Telefon und E-Mail, den Auftrag, das Datum der Begehung sowie Erstellungsdatum und Ort.

9.4 Platzhalter

Platzhalter stehen in doppelten geschweiften Klammern, etwa {{project.name}}. Die vollständige Liste steht in Anhang A. Werte aus der Datenbank werden HTML-kodiert eingesetzt, damit Sonderzeichen das Layout nicht zerstören; Umlaute bleiben lesbar.

Setzt eine Vorlage die Analyse selbst ein ({{analyse}} oder {{analyse:2.1}}), bleibt der automatische Analyse-Abschnitt weg, damit nichts doppelt erscheint.

10 PDF erzeugen

Der Reiter „PDF“ ist die Werkstatt für den Bericht. Oben wählst du Projekt, Typ, Vorlage, Format (A4 oder A3), Ausrichtung (Hoch- oder Querformat) und den Seitenrand in Millimetern (Standard 15).

10.1 Vorschau prüfen

„Vorschau“ rendert den Bericht mit den Daten des Projekts. Fehlen Angaben aus der Vorlage – etwa ein Bild oder ein Textbaustein –, erscheint oben eine Warnung mit „Beheben …“. Der Dialog nennt die fehlenden Bilder und Textbausteine; ergänze sie in der Bilder- bzw. Textbausteinansicht oder entferne die Platzhalter aus der Vorlage.

10.2 PDF erzeugen

„PDF erzeugen“ schreibt die Datei in den Ordner 03_PDF des Projekts und trägt sie in die Historie ein – mit Dateiname, Vorlage, Version und Zeitpunkt. Die Vorschau und das PDF entstehen über die WebView2-Engine; damit stimmen Seitenumbruch, Tabellen und Schriftgrössen.

10.3 Aufbau des Berichts

1. Deckblatt aus der Vorlage.
2. Tabellenblätter der Zustandsanalyse und der Investitionsplanung, je als eigenes Blatt im Querformat.
3. Analyse: 1. Anlagedaten, 2. Analyse und 3. Fazit / Empfehlung, jeder Teil auf einer eigenen Seite.
4. Fotoseiten mit zwei Bildern pro Zeile, je Aufzug eine Überschrift.

Die Tabellenblätter erscheinen nur, wenn zum Projekt Zeilen vorhanden sind. Sie sind immer quer, unabhängig von der gewählten Ausrichtung des Berichts.

10.4 Historie

Rechts neben der Vorschau stehen die erzeugten Dokumente. „Öffnen“ startet die Datei, „Im Ordner zeigen“ öffnet den Projektordner, „E-Mail senden …“ öffnet ein Mailfenster mit den Empfängern aus dem Projekt und dem PDF als Anhang, „Löschen“ entfernt den Eintrag samt Datei.

10.5 Wenn WebView2 fehlt

Ohne WebView2-Runtime kann LiftUp weder Vorschau noch PDF erzeugen. Es erscheint eine Fehlermeldung statt eines Absturzes; installiere die Runtime von Microsoft nach und starte LiftUp neu.

11 Datensicherung

Der Reiter „Sicherung“ steht Rollen mit den nötigen Rechten zur Verfügung. Sicherungen entstehen mit VACUUM INTO und sind deshalb auch im laufenden Betrieb konsistent – es wird nie eine offene Datei kopiert.

11.1 Lokale Sicherung

Einstellbar sind Zielordner und Aufbewahrung (Standard 30 Tage); die jüngste Sicherung bleibt immer erhalten. „Jetzt sichern“ legt sofort eine Datei an.

11.2 Cloud-Ziel

Zusätzlich lässt sich ein Upload nach Google Drive oder OneDrive einrichten. Angemeldet wird sich mit dem eigenen Konto über einen Gerätecode: LiftUp zeigt einen Code, öffnet die Anbieterseite im Browser, und nach der Freigabe ist die Verbindung aktiv; ein Passwort sieht LiftUp nie. Die Tokens liegen DPAPI-verschlüsselt und an den Windows-Benutzer gebunden im Ordner cloud neben der Datenbank.

Gesichert wird ausschliesslich im App-Ordner des Anbieters, nicht in den übrigen Dateien des Kontos. Für die Einrichtung braucht es eine eigene Anwendungsregistrierung bei Microsoft bzw. Google; die Client-ID wird im Reiter „Sicherung“ eingetragen.

11.3 Wiederherstellen

Vor jeder Wiederherstellung legt LiftUp automatisch eine Sicherung des aktuellen Stands an (…-vor-wiederherstellung.db). Eine falsche Auswahl ist damit rückholbar; nach dem Zurückspielen startest du LiftUp neu.

12 Datenbank und Abgleich

12.1 Reiter „Datenbank“

Hier stehen Host, Port, Datenbankname, Benutzer und Passwort. „Datei einlesen …“ übernimmt die Zugangsdatei des Server-Setups, „Verbindung testen“ prüft die Angaben sofort. Ohne Eintrag bleibt LiftUp rein lokal.

12.2 Wann abgeglichen wird

Der Abgleich läuft beim Anmelden, alle fünf Minuten und vor dem Schließen (höchstens 15 Sekunden Wartezeit). Vor dem Abgleich werden offene Analyse-Texte gespeichert, damit sie mitgehen.

Ist der Server nicht erreichbar, arbeitet LiftUp weiter und meldet es in der Statuszeile; die Änderungen bleiben in der Warteschlange und gehen beim nächsten Versuch mit. Abgeglichen werden Projekte, Benutzer, Rollen, Vorlagen, Textbausteine und Dokumenttypen. Erzeugte PDFs und Bilder bleiben am Arbeitsplatz, weil dort die Dateien liegen.

12.3 Konflikte

Der höhere Stand gewinnt. Bei Gleichstand gilt der Serverstand: Er schickt seinen Satz zurück, der Arbeitsplatz übernimmt ihn. So stehen beide Arbeitsplätze nach einer gleichzeitigen Änderung gleich da. Löschungen werden als weiche Löschungen mitübertragen.

13 Protokoll

Jede schreibende Aktion landet im Änderungsprotokoll: Bereich, Vorgang, betroffener Datensatz, Bearbeiter, Arbeitsplatz und Zeitpunkt. Der Reiter „Protokoll“ zeigt die Einträge, neueste zuerst, filterbar nach Bereich, Bearbeiter, Zeitraum und Freitext; die Detailanzeige zeigt die gespeicherte Nutzlast. Passwörter und Hashes stehen nie darin.

14 Tastenkürzel und Eingabehilfen

Eingabe	Wirkung
Strg+B	markierten Text fett
Strg+I	markierten Text kursiv
Strg+U	markierten Text unterstrichen
/	Textbausteine vorschlagen
//	Werte der Tabellen des Projekts vorschlagen
& bzw. &&	Bilder des Projekts bzw. der Bibliothek vorschlagen
Pfeil oben/unten	Vorschlag wählen
Enter	Vorschlag übernehmen
Escape	Vorschlagsliste schliessen
Enter / Shift+Enter	Umbruch in mehrzeiligen Tabellenzellen
Tab	Zelle abschliessen

Tabellen speichern beim Verlassen des Reiters, beim Projektwechsel und beim Schließen des Fensters automatisch; die Analyse-Texte ebenso. Der Knopf „Speichern“ bleibt für den sofortigen Abschluss.

15 Probleme und Lösungen

Beobachtung	Ursache und Lösung
Passwortwechsel wird erzwungen	Erste Anmeldung mit dem Startpasswort. Neues Passwort mit mindestens 8 Zeichen, Buchstaben und Ziffern setzen.
„Speichern“ wird mit Hinweis abgelehnt	Der Rolle fehlt ein Recht, etwa „Projekte bearbeiten“. Ein Administrator ergänzt es im Reiter „Rollen und Rechte“.
Projektordner fehlt	Ordner wurde verschoben oder umbenannt. Pfad im Projekt anpassen oder den Ordner beim Speichern neu anlegen lassen.
Warnung vor dem PDF: fehlende Angaben	Bild oder Textbaustein aus der Vorlage existiert nicht mehr. Über „Beheben …“ ergänzen oder den Platzhalter entfernen.
Keine PDF-Vorschau	WebView2-Runtime fehlt. Runtime von Microsoft installieren, LiftUp neu starten.
Statuszeile: Synchronisation nicht möglich	Server nicht erreichbar oder Zugangsdaten falsch. Reiter „Datenbank“ prüfen, „Verbindung testen“; lokal weiterarbeiten ist möglich.
Update wird nicht installiert	Nach einem Fehlversuch gilt sechs Stunden Sperre für dieselbe Version. Später erneut starten oder das Paket von Hand installieren.
Reiter fehlt	Die Rolle hat das Recht nicht. Rechte im Reiter „Rollen und Rechte“ prüfen.

Anhang A: Platzhalter

Platzhalter werden beim Erzeugen durch die Werte des Projekts ersetzt.

Platzhalter	Inhalt
{{project.number}}	Projektnummer
{{project.name}}	Projektname
{{project.customer}}	Kunde
{{project.address}}	Anschrift des Kunden in einer Zeile
{{project.addressblock}}	Anschrift des Kunden zeilenweise, ohne Komma
{{project.street}}	Straße und Hausnummer
{{project.zip}} / {{project.city}}	Postleitzahl / Ort
{{project.client}}	Auftraggeber
{{project.clientaddress}}	Anschrift des Auftraggebers in einer Zeile
{{project.clientaddressblock}}	Anschrift des Auftraggebers zeilenweise
{{project.contact}}	Erste Ansprechperson
{{project.contacts}}	Alle Ansprechpersonen untereinander
{{project.responsible}}	Verantwortlicher
{{project.description}}	Beschreibung
{{project.status}}	Status
{{project.folder}}	Projektordner
{{project.image}}	Projektbild als Bild
{{project.inspectiondate}}	Datum der Begehung
{{project.milestones}}	Meilensteine mit Stand
{{company.name}}	Eigene Firma
{{company.address}}	Anschrift der eigenen Firma
{{company.addressblock}}	Anschrift der eigenen Firma zeilenweise
{{company.contact}}	Anzeigename des Benutzers
{{company.email}} / {{company.phone}}	E-Mail / Telefon des Benutzers
{{company.logo}}	Firmenlogo als Bild
{{date}} / {{datetime}}	Datum / Datum mit Uhrzeit
{{user}}	Angemeldeter Benutzer
{{snippet:Name}}	Textbaustein mit diesem Namen
{{bild:Name}}	Bild aus der Bibliothek
{{analyse}}	Analyse mit allen erfassten Punkten

Platzhalter	Inhalt
{{analyse:2.1}}	Ein Analysepunkt, nach Nummer oder Namen

Anhang B: Ablauf in Kurzform

1. Installieren: LiftUp-Setup.exe starten, anmelden, Passwort ändern.
2. Einrichten: Benutzer und Rollen anlegen, im Benutzerprofil Firma, Anschrift und Logo erfassen.
3. Projekt anlegen: Nummer, Name, Adressen, Ansprechpersonen, Projektordner, Projektbild.
4. Aufnehmen: Zustandsanalyse erfassen, danach Investitionsplanung ergänzen.
5. Analysieren: Anlagedaten prüfen, Analysepunkte schreiben, Fazit verfassen, Fotos ergänzen.
6. Bericht: Reiter „PDF“, Projekt und Vorlage wählen, Vorschau prüfen, „PDF erzeugen“.
7. Ablegen: PDF liegt in 03_PDF, Eintrag in der Historie; bei Bedarf direkt per E-Mail senden.
8. Sichern: Reiter „Sicherung“, Ziel und Aufbewahrung wählen.

Damit ist der Weg von der Installation bis zur fertigen PDF-Ausgabe vollständig. Fragen zur Einrichtung der zentralen Datenbank oder der Cloud-Sicherung beantwortet das jeweilige Kapitel; die Angaben zu den Platzhaltern stehen in Anhang A.