CRM SOMNIUM

# Manual de Utilização

## Orçamento de Obra

Guia de utilização e referência fiscal

Para o Gestor de Obra

Versão 3.0 · Maio 2026

# Índice


1. Visão geral 3
2. Acesso à aba Obra 3
3. Conceitos fundamentais 4
4. Regime fiscal e taxas de IVA 5
5. Estrutura da aba 7
6. Como preencher um orçamento 8
7. Linhas livres editáveis (campo aberto) 10
8. IVA por linha — material vs mão-de-obra 11
9. Autoliquidação e retenções IRS 12
10. Decomposição por tipo fiscal 13
11. BDI — imprevistos e margem 14
12. Exportação para PDF 14
13. Boas práticas 15
14. Erros comuns a evitar 16
15. Glossário fiscal 17

# 1. Visão geral

A aba "Obra" do CRM Somnium é a ferramenta oficial para construir o orçamento detalhado de cada imóvel da carteira. Substitui o ficheiro Word tradicional e oferece três vantagens fundamentais.

- Cálculo automático em tempo real — sem erros aritméticos. O sistema soma cada linha, aplica o IVA correcto e produz o total bruto.
- Conformidade fiscal portuguesa — separa material e mão-de-obra, aplica autoliquidação e retenção IRS conforme o caso, prepara o orçamento para auditoria contabilística.
- Sincronização com o resto do CRM — o total geral alimenta automaticamente o campo "Custo estimado de obra" da ficha do imóvel e a aba "Análise Financeira".

> IMPORTANTE
> O orçamento é guardado automaticamente à medida que escreve. Não existe botão "Guardar". Se vir o indicador "A guardar" no topo, significa que o sistema está a sincronizar com o servidor — não feche a página antes de aparecer "Guardado".

# 2. Acesso à aba Obra

Para abrir o orçamento de um imóvel:

- Entrar no CRM e abrir o módulo "CRM > Pipeline Imóveis".
- Clicar no nome do imóvel para abrir a ficha de detalhe.
- Selecionar o separador "Obra" — está entre "Localização" e "Análise Financeira".

Cada imóvel tem um único orçamento, identificado pelo nome do imóvel. Quando o orçamento é actualizado, o total propaga automaticamente para a ficha do imóvel.

# 3. Conceitos fundamentais

## PISOS

Antes de preencher qualquer secção, defina os pisos do imóvel no topo do separador. Cada piso tem nome (R/C, 1º Andar, Sótão, Cave, etc.), área em m² e uma descrição opcional. Algumas secções (eletricidade, pavimento, pladur, pintura) replicam os campos por piso.

## SECÇÕES

O orçamento está dividido em 17 secções pré-definidas, organizadas pela ordem natural da obra. Cada secção tem campos guiados (pré-definidos) e uma tabela de "linhas livres" onde pode adicionar tudo o que for específico desta obra.

1. Demolições e limpeza
2. RCD — Resíduos (DL 102-D/2020)
3. Estrutura (lajes, vigas, pilares)
4. Eletricidade e canalização
5. AVAC / Solar / AQS
6. Pavimento
7. Pladur tetos
8. Isolamento térmico/acústico
9. Caixilharias
10. Sistema VMC
11. Pintura
12. Casas de banho
13. Portas
14. Cozinhas
15. Capoto / ETICS exterior
16. Cobertura
17. Licenciamento, fiscalização e seguros

## LINHAS

Cada linha do orçamento tem uma componente material e/ou uma componente de mão-de-obra. Cada componente tem o seu IVA — material a 23% (regra geral) e mão-de-obra na taxa do regime escolhido (6% ou 23%).

# 4. Regime fiscal e taxas de IVA

Antes de começar a preencher um orçamento, escolha o regime fiscal aplicável no painel "Definições" no topo da aba. O regime determina a taxa de IVA por defeito da mão-de-obra.

## OS QUATRO REGIMES DISPONÍVEIS

### Normal (23%)

Aplicável a obras que não cumpram os requisitos das verbas reduzidas. IVA 23% generalizado em material e mão-de-obra.

### Reabilitação ARU — Verba 2.27 da Lista I do CIVA (6%)

Aplica-se a empreitadas de reabilitação urbana sobre imóveis localizados em Áreas de Reabilitação Urbana (ARU). Coimbra tem várias ARU activas (Centro Histórico, Baixa, Santa Clara, etc.).

A taxa reduzida 6% aplica-se a TODA a empreitada (material + mão-de-obra incorporados), desde que cumpridos os requisitos abaixo.

**REQUISITOS PARA APLICAR A VERBA 2.27**

1. O imóvel tem de estar localizado dentro de uma ARU (verificar com a Câmara Municipal).
2. A operação deve estar enquadrada como "reabilitação urbana" (não substituição/reconstrução).
3. Declaração escrita do dono da obra ao empreiteiro a atestar o destino do imóvel.
4. Certificação municipal ou pelo IHRU.

Sem estes documentos, a Verba 2.27 não pode ser invocada — o IVA volta automaticamente a 23%.

### Habitação — Verba 2.32 (6% com regra dos 20%)

Empreitadas de beneficiação ou remodelação em imóveis afectos a habitação. Taxa 6% no global da empreitada SE o valor dos materiais incorporados não exceder 20% do valor total.

O sistema calcula automaticamente o rácio material/empreitada e avisa quando ultrapassar 15% (zona laranja) ou 20% (zona vermelha — perda do benefício).

**PERDA DO BENEFÍCIO**

Se o rácio de materiais ultrapassar 20% do valor da empreitada em regime Habitação (Verba 2.32), o sistema recalcula automaticamente todo o orçamento a 23% e marca o estado como "Benefício perdido". Para manter a taxa 6%, reduza a fracção de material ou separe linhas para outro orçamento.

### RJRU (DL 53/2014) — IMT/IMI sem alterar IVA

Regime Jurídico da Reabilitação Urbana. Não altera o IVA da empreitada (continua 23%) mas pode dar isenção/redução de IMT na compra e IMI no primeiro ano. Esta secção é informativa para o contabilista.

### HONORÁRIOS SEMPRE A 23%

Independentemente do regime escolhido, honorários (projecto, TRO, fiscalização, SCE, solicitador) são sempre a 23% — não estão abrangidos pelas verbas reduzidas. O sistema aplica esta regra automaticamente.

### TAXAS E SEGUROS

Taxas municipais e livro de obra estão fora do campo do IVA (artigo 2º nº 2 do CIVA — receitas tributárias). Seguros (CAR — Construction All Risks) são isentos pelo artigo 9º do CIVA. O sistema aplica IVA 0% nestes itens automaticamente.

## 5. Estrutura da aba

A aba está organizada em 4 zonas do topo para o fundo:

- Header sticky — nome do imóvel, regime fiscal, indicador "A guardar / Guardado", botão "Definições" e botão "Exportar PDF". Permanece visível durante a scroll.
- KPIs em barra — quatro indicadores financeiros chave actualizados em tempo real: Base, IVA liquidado, A pagar e Total bruto.
- Chips de navegação — clique num chip para ir directamente a essa secção. Os chips com bola indicam secções já preenchidas.
- Conteúdo principal — pisos, notas globais, 17 secções colapsáveis, decomposição por tipo, resumo fiscal.
- Total bruto sticky — barra preta no rodapé com o total geral, sempre visível.

**DICA**

Use os chips de navegação no topo para saltar directamente para a secção que quer editar. As secções já preenchidas aparecem destacadas a preto.

# 6. Como preencher um orçamento

### PASSO 1 — CONFIGURAR O REGIME FISCAL

Clique em "Definições" no topo da aba e escolha o regime fiscal aplicável. Confira os documentos de suporte com o sócio responsável antes de aplicar Verba 2.27 ou 2.32.

### PASSO 2 — ADICIONAR OS PISOS

Na secção "Pisos do imóvel" introduza cada piso (R/C, 1º Andar, etc.) com a respectiva área em m². Pode usar os pré-sets clicando na seta do campo "Nome".

### PASSO 3 — PREENCHER AS SECÇÕES

Para cada secção pode usar duas formas de preenchimento, em alternativa ou em conjunto:

- Campos guiados — preencher os campos pré-definidos (m², €/m², dias × €/dia, etc.). Cada campo tem uma badge "Mat." (azul) ou "MO" (verde) que indica se é material ou mão-de-obra. O sistema aplica a taxa de IVA automaticamente.
- Linhas livres — usar a tabela "Linhas livres" no fim de cada secção para adicionar itens específicos desta obra que não cabem nos campos guiados. Cada linha permite escolher livremente o IVA do material e o IVA da MO.

### PASSO 4 — BDI (OPCIONAL)

Em "Definições", introduza percentagens de imprevistos e margem do empreiteiro. O sistema aplica sobre a base da obra (excluindo licenciamento) e adiciona ao total.

### PASSO 5 — VALIDAR AVISOS FISCAIS

Se aparecerem avisos no topo (caixas amarelas, laranjas ou vermelhas), leia-os e tome a acção sugerida.

### PASSO 6 — EXPORTAR PDF

Clique em "Exportar PDF" no topo. O documento gerado replica fielmente o formato tradicional do gestor de obra com o cabeçalho da Somnium.

# 7. Linhas livres editáveis (campo aberto)

No fundo de cada uma das 17 secções existe uma "Tabela de linhas livres". Esta tabela permite total liberdade ao gestor de obra: pode adicionar quantas linhas quiser, com qualquer descrição, quantidade, unidade, preço unitário e taxa de IVA.

## ESTRUTURA DE CADA LINHA LIVRE

| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Descrição | Texto livre | Nome do item, ex: "Carpinteiro especializado" |
| Qtd | Número | Quantidade — usar 1 para itens fixos |
| Unidade | Lista | un, m², m, m³, h (horas), dias, vg (verba global), kg |
| €/un mat | Número | Preço unitário do componente material (sem IVA) |
| IVA mat | Lista | 0 / 6 / 13 / 23% — IVA aplicado ao material |
| €/un MO | Número | Preço unitário da componente mão-de-obra (sem IVA) |
| IVA MO | Lista | 0 / 6 / 13 / 23% — IVA aplicado à MO (default segue regime) |
| Auto. | Checkbox | Marcar se a MO está em autoliquidação (entre sujeitos passivos) |
| Ret. IRS | Lista | 0 / 11.5 / 25% — retenção IRS se prestador singular |

## QUANDO USAR LINHAS LIVRES

- O item não tem campo guiado pré-definido (ex: "Recuperação de cantaria histórica")
- Quer separar uma despesa em sub-itens com IVAs diferentes
- Tem um fornecedor específico com factura própria (ex: "Equipamento Bosch importado, IVA 23%")
- Tem um sub-empreiteiro com regime especial (ex: autoliquidação ou retenção 11.5%)

**LIBERDADE TOTAL**

Os campos guiados são uma comodidade — toda a obra pode ser feita exclusivamente com linhas livres se preferir esse método. O motor de cálculo trata ambos exactamente da mesma forma.

# 8. IVA por linha — material vs mão-de-obra

Esta é a regra fiscal mais importante a compreender. Cada linha do orçamento pode ter dois componentes — material e mão-de-obra — e cada um pode ter a sua própria taxa de IVA.

## CONVENÇÃO VISUAL

- Inputs com contorno azul + badge "Mat." !' componente material
- Inputs com contorno verde + badge "MO" !' componente mão-de-obra

## TAXAS POR DEFEITO

| Componente | Regime Normal | Regime ARU | Regime Habitação | Honorários |
|---|---|---|---|---|
| Material | 23% | 6%* | 6%* (regra 20%) | — |
| MO | 23% | 6% | 6% | — |
| Honorários | — | — | — | 23% (sempre) |
| Taxas | — | — | — | 0% (fora IVA) |
| Seguros | — | — | — | 0% (isento) |

* Em ARU, a Verba 2.27 aplica 6% a toda a empreitada (material + MO). Em Habitação Verba 2.32, 6% é mantido apenas se o material não exceder 20% do valor total.

## QUANDO ALTERAR MANUALMENTE O IVA

O selector de IVA em cada linha permite override quando a regra geral não se aplica:

- Equipamento importado por uma empresa exterior à empreitada — fica a 23% mesmo em ARU.
- Subcontratação especial não enquadrada na verba reduzida.
- Honorários esporádicos no meio de uma secção (mantêm sempre 23%).

**REGRA PRÁTICA**

Em caso de dúvida, deixe os IVAs como o sistema sugere por defeito. Confirme posteriormente com o contabilista no fecho do orçamento. Mudanças de última hora podem ser feitas a qualquer momento.

# 9. Autoliquidação e retenções IRS

## AUTOLIQUIDAÇÃO (AL. J) ART 2º Nº 1 CIVA)

Aplica-se em serviços de construção civil prestados entre dois sujeitos passivos de IVA. A factura sai sem IVA com a menção "IVA — autoliquidação" e é o adquirente (a Somnium) que liquida e deduz o IVA.

Para marcar uma linha em autoliquidação:

- Linhas livres — checkbox "Auto." na coluna respectiva.
- Campos guiados — checkbox "Autoliquidação MO" no painel "Override secção" no topo de cada secção.

No total a pagar ao prestador, o IVA autoliquidado é descontado (passa para o adquirente). Continua, no entanto, contabilizado no IVA total do orçamento — apenas não é desembolsado para o prestador.

## RETENÇÕES IRS (ART 101º CIRS)

Aplica-se quando o prestador é uma pessoa singular em regime de categoria B (serviços). A retenção é descontada ao pagamento e entregue à Autoridade Tributária mensalmente.

| Taxa | Aplicação típica |
|---|---|
| 0% | Prestador colectivo (Lda, SA) ou singular isento |
| 11.5% | Sub-empreiteiro singular em construção civil (verificar tabela actual) |
| 25% | Honorários singulares (categoria B serviços profissionais) |

Para marcar retenção numa linha:

- Linhas livres — coluna "Ret. IRS" com selector de 0/11.5/25%.
- Campos guiados de licenciamento — checkbox "Singular" ao lado de cada honorário (projecto, TRO, SCE, solicitador) aplica automaticamente 25%.

**IMPORTANTE**

A obrigação declarativa (DMR mensal, Modelo 30) é da contabilidade. O orçamento serve como referência prévia. As retenções calculadas pelo sistema devem ser confirmadas com o contabilista antes da emissão de facturas.

# 10. Decomposição por tipo fiscal

Abaixo das 17 secções, o sistema apresenta um quadro "Decomposição por tipo fiscal" que agrega todas as linhas do orçamento por categoria:

- Material (azul) — todas as linhas marcadas como material
- Mão-de-obra (verde) — todas as linhas marcadas como MO
- Serviços auxiliares (âmbar) — demolições, RCD, andaimes
- Honorários roxo — projecto, TRO, fiscalização, SCE, solicitador
- Taxas (cinzento) — taxas municipais, livro de obra (sem IVA)
- Isento (cinzento) — seguros (art 9º CIVA)
- Misto (cinzento) — linhas legadas não decompostas

Cada categoria mostra: base, IVA liquidado, IVA autoliquidado (se aplicável), retenções IRS (se aplicável). É a forma mais rápida de identificar onde está a maior fatia do orçamento e validar conformidade fiscal.

### RÁCIO MATERIAL / EMPREITADA

Indicador percentual no fundo do quadro. Verde (até 15%), âmbar (15-20%) e vermelho (>20% em regime Habitação — benefício perdido).

# 11. BDI — imprevistos e margem

BDI (Benefícios e Despesas Indirectas) é a percentagem aplicada sobre a base de obra para cobrir riscos não previstos e a margem comercial. No painel "Definições" introduza:

- Imprevistos (%) — tipicamente 8 a 15% para reabilitações.
- Margem (%) — varia consoante a operação.

O cálculo é aplicado SOBRE a base de obra (excluindo licenciamento) e tem o IVA do regime aplicado por cima. Aparece no quadro "Resumo fiscal" e no PDF como linha autónoma.

# 12. Exportação para PDF

Ao clicar em "Exportar PDF" no topo da aba, o sistema gera um documento profissional com:

- Cabeçalho Somnium Properties com logo
- Composição por piso
- Notas globais
- Avisos fiscais activos
- Cada secção com todas as suas linhas (incluindo linhas livres)
- Subtotais por secção e por tipo fiscal
- Resumo fiscal final (base, IVA, autoliquidação, retenções, total a pagar)
- Total bruto destacado em barra dourada

O PDF abre numa nova aba do navegador. Pode descarregá-lo, imprimir ou enviar por email aos investidores e fornecedores.

## 13. Boas práticas

- Comece sempre pelos pisos. Sem pisos definidos, secções como pavimento, pladur e eletricidade não conseguem replicar os campos por piso.
- Use linhas livres para tudo o que for específico. Os campos guiados servem como template; a flexibilidade está nas linhas livres.
- Confirme o regime fiscal com o contabilista ANTES de finalizar. Mudar de regime após várias horas de preenchimento é trivial mas pode mudar todos os totais.
- Documente decisões nos campos "Notas". Cada secção tem um campo de notas livres — use-o para registar premissas, fornecedores escolhidos, datas-chave.
- Verifique o rácio material/empreitada se for usar Verba 2.32. Se a sua estimativa inicial for >18%, considere antes a Verba 2.27 (ARU) que não tem este tecto.
- Aproveite a coluna "Ret. IRS" para sub-empreiteiros singulares. Sem isto, a contabilidade vai ter de fazer ajustes manuais no fecho.
- Revise os cálculos antes de exportar PDF. O resumo fiscal no fundo da aba mostra todos os números em destaque.

## 14. Erros comuns a evitar

**ERRO 1 — VERBA 2.27 SEM DOCUMENTAÇÃO**

Aplicar regime ARU sem ter declaração do dono da obra ou certificação ARU. Em caso de inspecção da AT, o IVA reduzido é desclassificado e a empresa paga o diferencial 17% (de 6% para 23%) com juros e coima. Confirme sempre os documentos antes.

**ERRO 2 — ESQUECER AUTOLIQUIDAÇÃO EM SUB-EMPREITEIROS**

Pagar IVA 23% a um sub-empreiteiro de construção civil que devia estar em autoliquidação. Resultado: IVA pago duas vezes (uma na factura, outra ao Estado pelo adquirente). Confirme sempre o regime do prestador antes de marcar autoliquidação.

**ERRO 3 — NÃO SEPARAR HONORÁRIOS**

Misturar honorários (projecto, TRO) na secção de obra com IVA 6%. Honorários são sempre 23% e nunca abrangidos pelas verbas reduzidas. Use sempre a secção 17 "Licenciamento" para estes itens.

**ERRO 4 — MATERIAIS ISOLADOS EM ARU**

Material adquirido isoladamente (sem MO incorporada) não beneficia da Verba 2.27. Se compra electrodomésticos para uma cozinha através de um fornecedor distinto do empreiteiro, fica a 23%. O sistema permite override no IVA do material quando isto acontece.

**ERRO 5 — ESQUECER O BDI**

Apresentar orçamento ao investidor sem imprevistos nem margem. O total fica subestimado e a derrapagem na fase de obra é quase certa. Use sempre 8-15% de imprevistos como mínimo.

# 15. Glossário fiscal

### ARU
Área de Reabilitação Urbana — zona delimitada pelo município onde se aplica a Verba 2.27 (IVA 6%).

### Autoliquidação
Regime do CIVA art 2º nº1 al. j) onde, em serviços de construção civil entre sujeitos passivos, é o adquirente que liquida o IVA em vez do prestador. Factura sem IVA, com menção expressa.

### BDI
Benefícios e Despesas Indirectas — percentagem sobre a base de obra para cobrir imprevistos e margem do empreiteiro. Tipicamente 10-20%.

### Bruto fiscal
Soma da base tributável com todo o IVA liquidado (incluindo o autoliquidado). Não é o que se paga aos prestadores — é o "valor para a Autoridade Tributária".

### CAR
Construction All Risks — seguro obrigatório de obra. Isento de IVA pelo art 9º CIVA.

### CIVA
Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado.

### Honorários
Pagamentos a profissionais por serviços técnicos (projecto, TRO, fiscalização, SCE, solicitador). IVA sempre 23% e nunca abrangidos pelas verbas reduzidas.

### IHRU
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana — entidade certificadora para a Verba 2.27.

### Lista I do CIVA
Anexo do CIVA que enumera os bens e serviços tributados à taxa reduzida (6%). Inclui as verbas 2.27, 2.32, etc.

### MO
Mão-de-obra. Componente de trabalho de uma linha do orçamento, distinta do material.

### NCRF 18
Norma contabilística sobre inventários. Para fix-and-flip, custos de obra capitalizam em existências.

### Regra dos 20%
Limite da Verba 2.32 (Habitação): se materiais > 20% da empreitada, perde-se a taxa reduzida e tudo passa a 23%.

### Retenção na fonte
Desconto IRS na factura de prestador singular cat B (serviços). Tipicamente 25% (serviços profissionais) ou 11.5% (sub-empreiteiro construção). Entregue mensalmente à AT.

### RJRU
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (DL 53/2014). Pode dar isenções IMT/IMI mas não altera IVA.

### SCE
Sistema de Certificação Energética — certificado obrigatório antes da venda.

### Sujeito passivo
Empresa ou empresário em nome individual com NIF e regime de IVA activo.

### TRO
Técnico Responsável de Obra — assinatura obrigatória em obras com licenciamento.

### Verba 2.27
Taxa IVA 6% para empreitadas de reabilitação urbana em ARU. Aplica-se a material + MO.

### Verba 2.32
Taxa IVA 6% para empreitadas em imóveis afectos a habitação. Sujeita à regra dos 20% de materiais.

# Suporte e dúvidas

Este manual cobre o uso típico da aba Orçamento de Obra. Para situações fiscais complexas (regimes especiais, isenções IMT, verba reduzida em casos limítrofes), consulte sempre o contabilista oficial da empresa antes de finalizar o orçamento.

SOMNIUM PROPERTIES
Coimbra, Portugal

Versão 3.0 — Maio 2026 · Documento interno · Não redistribuir externamente sem autorização