SAMSUNG

SM-A047F/DS


Աոագ մեկնարկի ուղեցույց

Փաթեթի բովանդակությունը

Uuunn

- Դարակի հեռազման ասեր Առագ մեկնաոկի ուրեզույց
- USB մայուխ
- USB հուսանրի արաստեր
 - Uunoh Stin ifuunuluununilan inuinatan li դրանց պատկերները կարող են տարբերվել տարածաշրջանից կախված։
 - Lhapwdnnhyn wtwo t մոտ լինի էլեկտոական վարդակին և հեշտությամբ հասանելի լիցքավորման dunfinhinh-

Նանո-SIM քառտի տեղադղում (վաճառվում է առանձին)



Լրացուցիչ տեղեկատվության ստացում

Այցելեք www.samsung.com՝ սարքի մասին և լրացուցիչ այլ տեղեկատվություն ստանալու համար։ Դուք կարող եք կրել լրացուցիչ ծախսեր ինտերնետ հասանելիության համար։



Անվտանգության տեղեկ-ն

Սարքն օգտագործելուց առաջ կարդացեք անվտանգության ifming the open property of the second of th ດຕາກເບຕກາດຈັກເປຣີເ ເບເບເບຣິກປະເກເ ຣັບເປັນເກະ ໄມ້ແປເກເບຣິເຕກເສເເບຣີເ ifiyiihti iniyaniahs intintliyiinilni izinitin liyinin to yinni ati Կարգավորումներ հավելվածի անվտանգության intribliumilni munti ifbtiini hiifbo-

Հետևեք ստորև բերված նախագգուշացումներին՝ տարբեր տեսակի միջադեպերը, օրինակ՝ հրդեհը, պայթյունները, մառմնական վնասվածքները կամ սարքի վնասումը կանխելու համաո։

- Ձեր սարօր աարունակում է մագնիսներ։ Այն հեռու աահեր մարկային քարտերից, բժշկական իմայանտներից և այլ սաոբերից, որոնց վրա կարող է ագրել մագնիսական շերտը։ Բժշկական սաոքերի դեպքում Ձեր սարքը պահեք դրանգից առնվացն 15 սմ հեռավորության վոա։
- Սարքը մի ենթարկեք ֆիզիկական ազդեզության կամ dhumb:
- Օգտագործեր միայն հատուկ Ձեր սաորի համար Samsung-ի ևոոմից հաստատված մարտևոցներ, լիգքավորիչներ և մայուխներ։
- Թույլ մի տվեք, որ բազմանպատակ բնիկները և մարտկոցի տերմինայները շփման մեջ մտնեն կողմնակի նյութերի, օրինակ՝ մետաղների, հեղուկների կամ փոշու հետ։
- Եթե սարքի որևէ մաս, օրինակ՝ ապակին կամ ակրիյային մաոմինը ջարդվի, ծուխ կամ տհաճ հոտեր արձակի, ապա անմիջապես դադադեցրեք սարքի օգտագործումը։ Սարքը նորից օգտագործեր միայն Samsung-ի սապսարկման նենտորնում այն մերանորոգելուց հետո։

- Uh ifhuanto luui ogunuannõto uunon, tat ifuninlinglitah emanifuluinition ema F
- Մի ապամոնտաժեր կամ վերաօգտագործեր մարտկոցը:
- Սարքը կարող է օգտագործվել այնպիսի վայրերում, որոնց 2000 Though the second of the 0°C-35°C (fhoulumnuf: Umnon an mumonlouf Emmémmble) շրջակա միջավայրի -20°C-50°C ջերմաստիճանային munifulfilithning-Teeling (fhouliming anning amfulan ջերմաստիճանային պայմաններում սարքի շահագործումը կամ պահպանումը կարող է հանգեցնել սարքի վնասման կամ մարտկոցի շահագործման ժամկետի նվացեցման։



Ականջակայն օգտագործելիս լսողությունը չվելապելու հայմար խուսափեր ձայեր բարձո ուժգնությամբ ականջակալը երկար ժամանակ oainiilann&hinia-



Սաորի, պարագաների, փաստաթոթերի և (առանց գծիկի) մարտկոցների վրա պարունակվող այս նշագրումը ցույց է տալիս, որ սարօր, մարտկոցը և դրանց Էլեկտողնային աարագաները (onhնակ՝ լիգքավորիչը, ականջակալը, USB մալուխը) չպետք է թափոնագվեն կենգարային արբի հետ միասին։

Կլանման տեսակարար հզորության (Specific Absorption Rate, SAR) սերտիֆիկազման մասին տեղեկատվություն

Ձեր շարժական սարքը նախագծված է այնպես, որ չգերազանցի միջազգային ուղեցույցներով սահմանված ռադիոալիքների ազդեցության ենթարկվելու սահմանաչափերը:

Ձեր մոդելին բնորոշ SAR արժեքների համար այցելեք www.samsung.com/sar էջը և որոնեք Ձեր տարածաշրջանը և մոդելի տվյալ համարով սարքը։

Խորհուրդ է տրվում երկար ժամանակ չօգտագործել ֆիքսված գրաֆիկական պատկերներ ամբողջ սենսորային էկրանի կամ դրա մի հատվածի վիա։ Դա կարող է հանգցնել մնացորդային պատկերների (էկրանի վուր բծերի) կամ կողմնակի (կրկնակի) պատկերների առաջացման։

수정편집C

단순형E-1

Հեղինակային իրավունք © 2022 Samsung Electronics Co., Ltd.



Եռաշխիքային կտողն

Վաճառողի կողմից լրացվում է

Մոդել		
Սերիական համար		
Վաճառող կազմակերպություն		
Կնիքի տեղ		

- 1. Արտադրանքի վաճառքը պետք է իրականացվի գործող օրենսդրության պահանջների պահպանումը և տեղափոխումը պետք է իրականացվի մանիպույլացիայի նշաններին համապատասխան (առկայության դեպքում) և արտադրողի օրիգինալ փաթեթավորմամբ։ Թուլլ մի տվեք տուփի խոնավացում։ Արտադրանքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո, պրոֆիլակտիկ աշխատանքները իրականացնելու և հետագա անվտանգ շահագործման կամ ուտիլիզացիայի մասին խորհրդատվություն ստանալու նպատակով, Արտադրողը խորհուրդ է տալիս դիմել Լիազորված Սպասարկման Կենտրոն (ԼՍԿ):
- 2. «Սամսունգ Էլեկտրոնիկս Քո., ԼԹԴ»-ն GSM հեռախոսների և պլանշետային անհատական համակարգիչների համար սահմանում է 12 ամիս երաշխիքային ժամկետ, որը հաշվարկվում է վաճառքի ամսաթվիզ սկսած ՝ շահագործման նանոնները աահաանելու աայմաններում։ Ընդ որում, երաշխիքային ժամկետը սահմանափակված է արտադրանքի ծառայության ժամկետով։ Արտադրանքի ծառայության ժամկետը 3 տարի է և հաշվարկվում է՝ Ռուսաստանի Դաշնություն մատակարարվող սարքերի համար, արտադրության օրվանից սկսված; Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող սարքերի համար՝ սարքը սպառողին փոխանցելու օրվանից սկսած (եթե փոխանցման աահո հնառավոր չէ սահմանել, ծառայության ժամկետր հաշվարկվում է արտադրանքի

արտադրություն օրվանից սկսած)։ Երաշխիքային սպասարկում ստանալու համար, անհրաժշտ է տրամարդել ֆիսկալ կամ այլ՝ գնման ամսաթիվը հաստատող, փաստաթուղթ։ Այն դեպքում, երբ վաճառքի ամսաթիվը հնարավոր չէ պարզել, ապա, համաձայն սպառողծերի իրավունքների պաշտպանության օրենսդրության, երաշխիքային ժամկետը հաշվարկվում է արտադրանքի արտադրանն ամսաթվից սկսամ։ Երաշխիքային պայմանների և լիազորված սպասարկման կենտրոնների մասին տեղեկատվություն կարող եք գտնել ընկերության կայքում http://www.samsung.com/ru/support և զանգահարելով

Samsung միասնական աջակցության ծառայություն։ Հայաստանի Հանոապետություն

0-800-05-555

(զանգի արժեքը ճշտելու համար դիմեք ծառայությունը մատուցող օպերատորին)։

Օգտագործելով ապրանքը՝ Գնորդը հաստատում է իր համաձայնությունը պայմաններին, որոնք տեղադրված են ընկերության պաշտոնական կայքում։

3. ԱՐՏԱԴՐՄԱՆ ԱՄՍԱԹՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

Ամսաթիվը կոդավորված է արտադրանքի սերիական համարի մեջ, օրինակ` R1XW234567S

Վերջին նշանը (S) – վերահսկիչ տառն է (երբեմն կարող է բացակայել), Վերջին հինգ թվերը (34567) – բուն սերիական համարն է, Վերջից վեցերորդ նշանը (2) – արտադրության ամիսն է, յոթերորդ նշանը վերջից (W) – արտադրման տարին է, Դիմացից կարող են գտնվել ևս 3-իս մինն է մշաններ։

ԱՄՍԻ ԿՈԴԱՎՈՐՈՒՄԸ.

ըստ համարների կարգով 1 ... 9 (հունվար ... սեպտեմբեր), A – հոկտեմբեր, B – նոյեմբեր, C – դեկտեմբեր։

թվակներ ԿՈԴԱԿՈՐՈՒՄԸ

C-2012, D-2013, F-2014, G-2015, H-2016, J-2017, K-2018, M-2019, N-2020, R-2021, T-2022, W-2023, X-2024, Y-2025

Armenian



