TYPE-C USB CH340C ESP32 开发板

一、产品介绍

1)产品描述

ESP32-WROOM-32是一款通用型 Wi-Fi+BT+BLE MCU 模组,低功耗蓝牙和 Wi-Fi, 用途广泛,集成 SPI 闪存,Wi-Fi 支持大范围的无线通信连接,支持通过路由器直接连接互联网;而蓝牙可让用户连接手机便于信号检测,应用场景: WiFi 方案,WiFi Mini 摄像头,Mesh组网,智能家居,移动物联网等。

2) 产品参数

工作电压: TYPE-C 5V SPI Flash: 默认 32Mbit 串口速率: 115200bps 频率范围: 2412-2484MHz

蓝牙协议: 蓝牙 4.2 BR/EDR 和 BLE 标准

WiFi协议: 802.11 b/g/n


天线形式: 板载 PCB 天线, 增益 2dBi

支持接口: UART、SPI、SDIO、I2C、PWM、I2S、IR、ADC、DAC

友情提示:

- 1. 注意按图示接线,切勿接错。
- 2. 本文档仅代表编辑当时的产品认知和参数,后期如有更改恕不另行通知。

3)产品实物引脚图



EN: 复位按键 **BOOT**: 下载按键


按下 Boot 键并保持(此时不要松开 Boot 键)进入"固件下载"模式,通过串口下载固件

USB: 可用作电路板的供电电源,或连接 PC 和 ESP32-WROOM-32 模组的通信接口


4)产品实物尺寸图

定位孔尺寸: 3.17mm

正面:




反面:




5) 开发板核心原理图


1--核心模组 ESP32-WROOM-32




2--电源模块 AMS1117-3.3



3--下载模块 USB (TYPE-C) 与 CH340G 驱动



4--按键与 LED



蓝色LEDD2与模组的 102连接,即GPI02,与外围的引脚丝印D2相对应。

6) 引脚特别说明

1--模组内部的SPI Flash引脚

GPI06至GPI011引脚控制集成在模组内部的SPI Flash,不建议用于其他功能。

SCK/CLK	GPIO6
SDO/SD0	GPIO7
SDI/SD1	GPIO8
SHD/SD2	GPIO9
SWP/SD3	GPIO10
SCS/CMD	GPIO11

2--Strapping 管脚

ESP32 共有 5 个 Strapping 管脚。复位时,ESP32 会采样 Strapping 管脚, 并锁存。不建议用于其他功能,除非管脚不够用。

MTDI
GPIO0
GPIO2
MTDO
GPIO5

3--启动时,引脚状态为高电平的管脚

芯片启动时引脚会变为高电平,使用不注意可能会出现一些莫名其妙的问题(比如说高电平有效的继电器会吸合等)。

GPIO1
GPIO3
GPIO6~GPIO11 (SPI)
GPIO5
GPIO14
GPIO15

4--只能用于输入的管脚(无内部上下拉)

GPIO34
GPIO35
GPIO36
GPIO39

二、使用步骤(以烧录和测试我司提供的 Hellow_world 固件为例)

1) 连接开发板

· 🚺 其他设备

- 1--将开发板通过 Type-C 数据线连接到计算机 (上电后电源指示灯亮)
- 2--查看开发板的连接状态

打开我的电脑-管理-设备管理器查看 com 口识别正常,如下图所示

- **说明**:如果没装驱动显示如下感叹号。本开发板的串口驱动芯片为CH340G,我们提供的对应的驱动路径和文件名如下图所示,只需将提供的CH340驱动软件包打开进行安装即可。



2) 烧录固件程序

1--打开烧录工具 "flash_download_tool"


说明: 该烧录工具在当前文档中使用的版本为 3.9.5

工具已经提供在软件包中,或者通过如下链接从官方直接获取:

https://www.espressif.com/zh-hans/support/download/other-tools

2--选择配置参数

选择"ESP32" 默认"Develop"如下界面,点击OK



3--加载烧录的 bin 文件

说明: bin 文件实际位置和名称如下图所示。

merged-flash.bin

4-- 烧录下载程序

参数配置好后,开发板对应的端口,单击开始烧录前需<mark>长按Boot键</mark>5S 并点击下载即可。



3) 测试固件程序

烧录成功后, USB 重新拔插, 打开串口助手, 即可看到如下现象:



三、开发步骤

(—) Arduino IDE

1) 打开 IDE 与配置环境

1--下载并打开 Arduino IDE 工具

说明: Arduino IDE 的获取可通过下面的官网链接获取

https://www.arduino.cc/en/software/

该软件在本文档中使用的最新的版本为 2.2.1


2-配置 ESP 开发板管理器


配置 ESP 开发板管理器地址的目的是能够在 Arduino IDE 中可以搜索到esp32 的配置包。

打开 Arduino IDE ,找到文件 → 首选项,然后以下链接复制粘贴到首选项附加网址,如红框里,点击"好"

https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json





3--添加 ESP32 开发环境

在开发板管理器搜索安装 ESP32 开发板,并点击安装,本文档对应的 ESP32 点击下图所示的第二个。




如下图所示, Arudino 正在下载相应的资源



如下图所示,由于网络环境等问题,很可能下载失败,这里我们使用提供的 ESP 开发板安装包




4--重启 Arcluino IDE软件后,配置开发板相应参数,如下图红框





2) 获取代码并烧录程序

1--选择"WiFiSan"例程并上传到开发板上



- 2--下载时出现••••• 这时需要长按 Boot 键 3S 以上
- 3--下载完成后, 打开串口监视串口, 波特率 115200

(二) VSCode 开发

说明: VSCode 的基本安装在这里就不做细致说明,网上有很多,在下面操作之前,请确保 VSCode+ESP-IDF 插件已经完成安装

0) ESP-IDF 的导入

为了便于开发,这里增加上述提到的在 VSCode 中快速导入 ESP-IDF 的方式。

1--自行安装 VSCode 与 ESP-IDF 插件

VSCode 下载链接: https://code.visualstudio.com/


下载完成后,打开VSCode,点击插件,然后搜索ESP-IDF关键字,进行安装,如下图所示:




2--安装 ESP-IDF 库

ESP-IDF 库的安装有多种方式,这里简单介绍两种方式,一种是在线安装的方式,另一种方式是导入提供的 ESP-IDF 固件包。

无论采用哪种方式都需要先进入 ESP 插件的界面:



进入到主界面如下图所示:




在线安装方式

对于第一次安装环境的,如下图所示,选择第一个选项:



▶ 选择下载源为 Espressif,如果选择的下载服务器是 GitHub,可能会出现下载失败的情况

▶ 选择版本为 v4.4.4 版本, 否则会出现版本不兼容问题




成功后如下图所示


ESP-IDF Extension for Visual Studio Code All settings have been configured. You can close this window.

导入本地固件包方式

固件:将固件准备好至本地,建议放到 c 盘相应的位置,然后解压





对于本地安装固件,如下图所示,选择第三个选项,第三个表示会自动从本地识别然后进行安装:



1) 打开 IDE


打开 VSCode 编辑器,并点击 ESP-IDF 插件,如下图所示。成功打开后,可以看到 ESP-IDF 在 VSCode 中的可视化界面。





2) 导入样例工程

点击上图所示中的任意一处"Show examples",会提示选择你已经安装的官方的ESP-IDF库,如下图所示




选择后即可看到官方为 IDF 库提供的样例工程,如下图所示,这里我们可以先选择"hello_world",作为测试,这个样例工程是通过板子的串口可以输出"Hello World"字符串,并且倒数重启。




选择该样例工程后,在界面的左侧会出现相应的工程的介绍,这里我们直

接点击最上方的"使用样例工程创建工程"的按钮,然后会提示你将样例工程保存在什么位置,这里要注意,请在一个没有中文字符的路径下新建一个 英文名的文件夹,我们可以将样例工程保存在相应的位置即可,如果路径或 者工程名有中文,可能会导致后面的工程编译无法正常进行。



接例如下图所示,我这里将样例工程保存到我在桌面新建的一个 "example_proj"文件夹下。




3) 配置、编译、烧录工程

完成导入样例工程后, VSCode 会自动打开一个包含样例工程的新窗口,如下图所示:



1--选择输出的串口 Ö COM7


因为我的设备在设备管理器上的 COM 口为 COM7, 所以这里我也选择 COM7, 如下图所示:



2--选择设备型号 📴 esp32

设备型号我们点击后,首先选择ESP32-->然后选择Custom Board即可,

我们要选择正确的型号,否则会导致编译出来的可执行程序正常的进行烧录或运行。如下图所示,我们需要等待工程帮忙我们完成配置后才能进入下一步骤。



3--选择编译符号

4--选择烧录符号 3

烧录完成后,即可打开 VSCode 自带的监视器 및 (即串口工具),或者使用第三方的串口工具也可以,即可看到现象如下:

```
问题 输出 调试控制台 终端 端口

I (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.
Hello world!
This is esp32 chip with 2 CPU core(s), WiFi/BT/BLE, silicon revision 3, 4MB external · Minimum free heap size: 300936 bytes
Restarting in 10 seconds...
Restarting in 9 seconds...
Restarting in 8 seconds...
Restarting in 7 seconds...
Restarting in 6 seconds...
Restarting in 5 seconds...
```

C:\Espressif-4.4\python_env\idf4.4_py3.8_env\Scripts\python.exe

C:\Users\zj\esp-4.4\esp-idf\components\esptool_py\esptool\esptool.py --chip ESP32 merge_bin -o merged-flash.bin @flash_args