

注塑机维保操作规范

第一章 日常维保（每班次）

检查液压油位

方法：目视 | 合格标准：油标中位以上 | 异常处理：补充46号抗磨液压油

检查润滑油量

方法：目视 | 合格标准：油位在上限与下限之间 | 异常处理：补充导轨润滑油

清洁模具表面

方法：手动 | 合格标准：无残留塑料、无油污 | 异常处理：使用铜刷和抹布

检查安全门功能

方法：功能测试 | 合格标准：开关门时机器立即停止或允许启动 | 异常处理：报修

检查冷却水

方法：目视 | 合格标准：水压0.3-0.5MPa，无泄漏 | 异常处理：调整阀门、修复泄漏

清理料斗磁力架

方法：手动 | 合格标准：无金属杂物 | 异常处理：清理并记录异物来源

第二章 周度维保

检查各紧固螺栓

方法：扳手 | 合格标准：无松动 | 异常处理：按扭矩要求紧固

清洁液压油冷却器

方法：手动 | 合格标准：翅片无灰尘堵塞 | 异常处理：压缩空气吹扫

检查皮带张紧度

方法：张力计 | 合格标准：挠度8-12mm | 异常处理：调整电机底座

润滑拉杆及导轨

方法：手动 | 合格标准：表面均匀油膜 | 异常处理：涂抹润滑脂

检查电气接线端子

方法：目视+螺丝刀 | 合格标准：无松动、无烧焦痕迹 | 异常处理：紧固或更换

第三章 月度维保

更换液压油滤芯

方法：更换 | 合格标准：滤芯使用 $\leq$ 500小时 | 异常处理：更换新滤芯

检查螺杆磨损

方法：测量 | 合格标准：螺杆与料筒间隙 $\leq$ 0.3mm | 异常处理：超差则更换螺杆

校准温度传感器

方法：标准温度计比对 | 合格标准：偏差 $\leq$ 正负2度 | 异常处理：修正或更换热电偶

检查止逆环

方法：拆卸检查 | 合格标准：密封面光滑无凹槽 | 异常处理：磨损则更换

测试紧急停止

方法：功能测试 | 合格标准：按下急停后所有动作立即停止 | 异常处理：检查急停回路

第四章 季度维保

更换液压油

方法：更换 | 合格标准：油质清亮无乳化 | 异常处理：更换46号抗磨液压油，清洗油箱

检查电机绝缘

方法：兆欧表 | 合格标准：绝缘电阻 $\geq 10M\Omega$ | 异常处理：烘干或更换电机

校验压力传感器

方法：标准压力表比对 | 合格标准：偏差 $\leq 1\%FS$ | 异常处理：校准或更换传感器

清洗液压阀组

方法：拆卸清洗 | 合格标准：阀芯运动灵活无卡滞 | 异常处理：超声波清洗后复装

PLC系统备份

方法：程序备份 | 合格标准：备份成功校验通过 | 异常处理：导出程序并归档