

注塑机维保操作规范

第一章 日常维保（每班次）

检查项目	方法	合格标准	异常处理
检查液压油位	目视	油标中位以上	补充46号抗磨液压油
检查润滑油量	目视	油位在上限与下限之间	补充导轨润滑油
清洁模具表面	手动	无残留塑料、无油污	使用铜刷和抹布
检查安全门功能	功能测试	开关门时机器立即停止或报警	报修
检查冷却水	目视	水压0.3-0.5MPa，无泄漏	调整阀门、修复泄漏
清理料斗磁力架	手动	无金属杂物	清理并记录异物来源

第二章 周度维保

检查项目	方法	合格标准	异常处理
检查各紧固螺栓	扳手	无松动	按扭矩要求紧固
清洁液压油冷却器	手动	翅片无灰尘堵塞	压缩空气吹扫
检查皮带张紧度	张力计	挠度8-12mm	调整电机底座
润滑拉杆及导轨	手动	表面均匀油膜	涂抹润滑脂
检查电气接线端子	目视+螺丝刀	无松动、无烧焦痕迹	紧固或更换

第三章 月度维保

检查项目	方法	合格标准	异常处理
更换液压油滤芯	更换	滤芯使用≤500小时	更换新滤芯
检查螺杆磨损	测量	螺杆与料筒间隙≤0.3mm	超差则更换螺杆
校准温度传感器	标准温度计比对	偏差≤±2度	修正或更换热电偶
检查止逆环	拆卸检查	密封面光滑无凹槽	磨损则更换
测试紧急停止	功能测试	按下急停后所有动作立即停止	检查急停回路

第四章 季度维保

检查项目	方法	合格标准	异常处理
更换液压油	更换	油质清亮无乳化	更换46号抗磨液压油，清洗油箱
检查电机绝缘	兆欧表	绝缘电阻≥10MΩ	烘干或更换电机
校验压力传感器	标准压力表比对	偏差≤1%FS	校准或更换传感器
清洗液压阀组	拆卸清洗	阀芯运动灵活无卡滞	超声波清洗后复装

PLC系统备份	程序备份	备份成功校验通过	导出程序并归档
---------	------	----------	---------