

注塑机维保操作规范

第一章 日常维保（每班次）

检查项目	方法	合格标准	异常处理
检查液压油位			
	目视	油标中位以上	补充46号抗磨液压油
检查润滑油量			
	目视	油位在上限与下限之间	补充导轨润滑油
清洁模具表面			
	手动	无残留塑料、无油污	使用铜刷和抹布
检查安全门功能			
	功能测试	开关门时机器立即停止或允许启动	报修
检查冷却水			
	目视	水压0.3~0.5MPa，无泄漏	调整阀门、修复泄漏
清理料斗磁力架			
	手动	无金属杂物	清理并记录异物来源

第二章 周度维保

检查项目	方法	合格标准	异常处理
检查各紧固螺栓			
	扳手		

		无松动	
			按扭矩要求紧固
清洁液压油冷却器			
	手动		
		翅片无灰尘堵塞	
			压缩空气吹扫
检查皮带张紧度			
	张力计		
		挠度8-12mm	
			调整电机底座
润滑拉杆及导轨			
	手动		
		表面均匀油膜	
			涂抹润滑脂
检查电气接线端子			
	目视+螺丝刀		
		无松动、无烧焦痕迹	
			紧固或更换

第三章 月度维保

检查项目	方法	合格标准	异常处理
更换液压油滤芯			
	更换		
		滤芯使用≤500小时	
			更换新滤芯
检查螺杆磨损			
	测量		
		螺杆与料筒间隙≤0.3mm	
			超差则更换螺杆
校准温度传感器			
	标准温度计比 对		
		偏差≤正负2度	
			修正或更换热电偶
检查止逆环			
	拆卸检查		
		密封面光滑无凹槽	
			磨损则更换

测试紧急停止			
	功能测试		
		按下急停后所有动作立即停止	
			检查急停回路

第四章 季度维保

检查项目	方法	合格标准	异常处理
更换液压油			
	更换		
		油质清亮无乳化	
			更换46号抗磨液压油，清洗油箱
检查电机绝缘			
	兆欧表		
		绝缘电阻≥10MΩ	
			烘干或更换电机
校验压力传感器			
	标准压力表对比		
		偏差≤1%FS	
			校准或更换传感器
清洗液压阀组			
	拆卸清洗		
		阀芯运动灵活无卡滞	
			超声波清洗后复装
PLC系统备份			
	程序备份		
		备份成功校验通过	
			导出程序并归档