TORQUE CONVERTER COMPONENTS



新产品信息

F4A51/R4A51/F5A51/R5A51 KIA/现代/三菱



此带法兰座的修复衬套是用来修复 F/R4A51和F/R5A51变扭器中常被磨损的 锁止活塞孔。

MT-DS-1 详情如下:

- 经热处理硬化处理以延长使用寿命
- 安装时无需拆卸活塞的减震器
- 安装时需要机加工和焊接

相关零件:

- MT-O-8V 标准尺寸的 O 形密封圈
- MT-O-10V,加大尺寸的 O 形密封圈

MT-DS-1

带法兰座的锁止活塞修复衬套

1个/包

SONNAX 现在提供这款 MT-DS-1 修复衬套,它可以用来修复 F4A51/R4A51 以及 F5A51/R5A51 变扭器中磨损的锁止活塞/减震器总成而不再让其报废。

MT-DS-1 目前没有被收录在 SONNAX 变扭器零件目录(TC6)中。它也应该被加入到该目录第 227 页上的 MITSUBISHI 部分。

最新信息请查看 www. sonnax. com 的网上零件目录。

TORQUE CONVERTER COMPONENTS





MT-DS-1

安装说明

锁止活塞的机加工与安装说明:

- 1. 如图 1 所示,将锁止活塞夹 在车床上,锁止减震弹簧 的一面朝外。
- 将锁止活塞内孔的直径加工 到 64.262mm 到 64.389mm 之间,以便修复 衬套的插入(见图 2)。
- 3. 如图 2 所示,将锁止活塞内 孔附近与修复衬套法兰座 接触的区域修平整,以确 保新的修复衬套 MT-DS-1 可以有一个平整的配合平 面。
- 4. 将锁止活塞从车床上取下, 并消除任何可能存在的毛 刺。
- 5. 将修复衬套 MT-DS-1 放入锁 止活塞内,确保衬套上的 法兰座被紧压在锁止活塞 上的刚刚被修平整的平面上(见图 3)。





- 6. 在法兰座的外圆上 360 度焊接。如使用 TIG/GTAW 氩弧焊则更好,能保证焊接具有足够的强度、平整度和防漏性能。
- 7. 将衬套焊接完成后,等待其冷却。然后轻轻地用 600 颗粒度(grit)的砂纸清洁衬套内 孔。同时,要确保焊料不能高出法兰座的顶端边缘。
- 8. 我们建议你对修复后的锁止活塞/减震器总成进行动平衡。不要依靠对变扭器的动平衡来代替锁止活塞的动平衡,因为锁止活塞与变扭器泵轮和外壳通常是相对独立旋转的。锁止活塞的动平衡可以在一般的变扭器动平衡仪上进行,只需用一个涡轮轴颈作为定位工具即可。可以通过去除材料,也可以通过增加材料来达到动平衡。也可以通过添加一个焊珠来达到动平衡,但要确保焊料在添加时不要使锁止活塞上的锁止摩擦片过热了。

©2009 Sonnax Industries Inc.