

S03 电瓶线夹基本性能参数

序号	项目	技术参数	备注
1	输入高压保护电压	$17.5V \pm 0.5V$	EC5 端口控制时的输入电压
2	输入低压保护电压	$10.5V \pm 0.3V$	EC5 端口控制时的输入电压
3	高温保护温度	$85^{\circ}\text{C} \pm 8.5^{\circ}\text{C}$	达到该温度范围时线夹断开输出
4	高温解除温度	$75^{\circ}\text{C} \pm 7.5^{\circ}\text{C}$	温度降至该范围时自动恢复输出
5	启动连续电流	$500A \pm 10\%$	持续时间 $\geq 1S$
6	启动峰值电流	$1000A \pm 10\%$	持续时间 $\geq 400mS$
7	启动超时保护	$30 S \pm 10\%$	持续电流 $\leq 50A \pm 10\%$, 超时后红灯常亮
8	输入高压保护电压	有	红灯常亮, 绿灯不亮, 蜂鸣器报警
9	输入低压保护电压	有	红灯常亮, 绿灯不亮, 蜂鸣器报警
10	反接保护	有	红灯常亮, 绿灯不亮, 蜂鸣器报警
11	反充保护	有	红灯常亮, 绿灯不亮, 蜂鸣器报警
12	短路保护	有	红黑夹子端短路时, 无火花、无损坏。 红灯常亮, 绿灯不亮, 蜂鸣器报警
13	高温保护	有	红灯常亮, 绿灯不亮, 蜂鸣器报警
14	启动超时保护	有	红灯常亮, 绿灯不亮, 蜂鸣器报警
15	报警自动恢复	有	仅限 10.12 项。
16	防夹子松脱	有	夹子松脱后, 超时红灯长亮, 蜂鸣器报警
17	夹子端误接高压报警	有	夹子端误接到 $>18V$ 电瓶上 (有无接电池均可), 自动关闭输出, 关闭“自动防虚电功能”, 红 灯常亮, 绿灯不亮, 蜂鸣器报警 需要输入、输出端均断开, 再上电方可解除此 状态。
18	自动防虚电功能	有	电瓶电压高过电池电压时, 自动关闭输出, 亮 绿灯。此时可正常点火, 若在点火过程中电瓶 电压跌落并低于电池电压, 智能夹自动开启输 出, 完成启动流程。

