版本信息

安装Docker Desktop

安装WSL

Docker Desktop安装

安装Ubuntu

使用BMNNSDK及Docker镜像

加载Docker镜像

启动Docker容器

常见问题

1. WSL 2 installation is incomplete

版本信息

| 版本 | 发布时间 | 说明 |
|--------|------------|-------------------------|
| V2.0.0 | 2021.11.17 | BM1684 SDK2.6.0-release |

安装Docker Desktop

安装WSL

Docker Desktop的运行需要依赖WSL(WSL 2),首先检查是否安装WSL

使用PowerShell(按WIN+R组合键,输入PowerShell,回车),输入以下命令,可以执行的话,说明WSL已安装


wsl --status

如果不能执行,需要安装WSL,根据对应的Windows版本信息选择安装方案:

- <u>新版本安装</u>: 要求运行 Windows 10 版本 2004 及更高版本(内部版本 19041 及更高版本)或 Windows 11
- <u>旧版本手动安装</u>(推荐安装Ubuntu): 要求运行 Windows 10 版本 1903 或更高版本,采用 内部版本 18362 或更高版本

查看电脑版本号

按WIN+R组合键,输入winver,可以检查当前所安装Windows 10的版本:



Docker Desktop安装

由官网获取Docker Desktop的安装包: 下载地址

下载后按照默认的参数进行安装,安装完毕启动后,可以在通知栏看到小鲸鱼的图标:



安装Ubuntu

我们使用WSL 2来运行Docker,通常会使用挂载的功能,把windows的文件挂载到Docker中(WSL系统),但是这种跨文件系统的操作性能不佳。因此我们要先把windows系统的文件挪到WSL系统下,然后在WSL子系统中(这里选择Ubuntu)启动Docker(同时把文件挂载到Docker),这样在Docker中的IO不存在跨系统操作,速度会有较大提升。

我们需要安装一个WSL的发行版 Ubuntu,安装后,我们把windows系统的文件挪到WSL文件系统(Ubuntu)中,然后在Ubuntu中启动Docker。

下面首先安装Ubuntu:

- 1. 打开PowerShell, 输入命令 wsl --set-default-version 2, 设置发行版本默认使用WSL 2
- 2. 输入命令 wsl --install -d Ubuntu 安装Ubuntu。如果之前已经用WSL安装了Ubuntu的其他版本,这里可以不用装了

3. 安装好之后输入命令 wsl _l _v ,可以看到docker和**Ubuntu**都在Running(VERSION务必是2),**Ubuntu** 指的是WSL的发行版,后续会用到它

```
PS C:\workspace\sophgo> wsl -l -v


NAME STATE VERSION

* docker-desktop Running 2

docker-desktop-data Running 2

Ubuntu Running 2
```

4. 打开Docker桌面,在设置选项中,打开WSL Integration,并手动重启Docker。这个设置允许在Ubuntu中使用Docker



使用BMNNSDK及Docker镜像

SDK相关文件如下:

Docker镜像文件: <u>bmnnsdk ubuntu docker.tar.gz</u>

Official Release SDK(截止20211117最新版本2.6.0): bmnnsdk_vX.Y.Z_release.tar.gz

加载Docker镜像

下载并解压Docker镜像文件,解压获得 bmnnsdk2-bm1684-ubuntu.docker 文件。进入到镜像所在的目录,并加载镜像,示例中的镜像路径为: D:\workspace\sophgo\bmnnsdk2-bm1684-ubuntu.docker

```
PS D:\workspace\sophgo> docker load -i bmnnsdk2-bm1684-ubuntu.docker b8c891f0ffec: Loading layer [==============]] 120MB/120MB
```

```
14.85kB/14.85kB
3.072kB/3.072kB
561fe3195610: Loading layer [============
2.56kB/2.56kB
48.22MB/48.22MB
324.7MB/324.7MB
387.7MB/387.7MB
448.3MB/448.3MB
879.4MB/879.4MB
24.21MB/24.21MB
1.895GB/1.895GB
1.536kB/1.536kB
2.56kB/2.56kB
Loaded image: bmnnsdk2-bm1684/dev:ubuntu16.04
```

启动Docker容器

Notes:

- 1. 下面操作中Ubuntu指的是WSL发行版本,用户需要根据自己安装的版本来执行,可以用wsl -l -v 命令查看
- 2. 下面的操作在PowerShell中执行。

Operation:

- 1. 将SDK压缩包移动到WSL文件系统中。在windows系统中执行: cp bmnnsdk2-bm1684_v2.6.0.tar.gz \\ws1\$\Ubuntu\home\{user}, 其中\\ws1\$\Ubuntu\home\{user} 是WSL文件系统Ubuntu发行版的\\home\{user} 目录(可以用命令1s \\ws1\$\Ubuntu\home\查看user)。
- 2. 进入到Ubuntu系统。执行 wsl -d Ubuntu。
- 3. 解压缩文件。来到 /home/{user} 目录下,解压缩文件夹tar zxvf bmnnsdk2-bm1684 v2.6.0.tar.gz
- 4. 如果是PCIE平台(SOC不需要),执行安装命令 cd scripts && sudo bash install_lib.sh nntc 。此 安装命令会根据用户当前的主机环境做些调整。(如果报错gcc没有安装,使用命令 sudo apt update && sudo apt install gcc 安装gcc)
- 5. 启动Docker容器, bash docker run bmnnsdk.sh

后续SDK的使用和其他环境下没有差异。

SDK中包含了Linux header,部分头文件大小写重名,Windows无法区分大小写,请在Linux系统中进行解压。

常见问题

1. WSL 2 installation is incomplete

错误说明:



解决方案:

根据提示在微软官网下载更新包, 安装后即可解决问题