아두이노 자동 화분 물주기 키트 Block Coding





목차

1. 구성품 확인	2
2. 아두이노 자동 화분 물주기 키트 배선도	3
3. mBlock 프로그램 다운로드	5
4. 블록코딩 소스코드	8




1. 구성품 확인




2. 아두이노 자동 화분 물주기 키트 배선도

● GND 연결 배선도




● 5V 연결 배선도






● 신호 배선도




● 전체 배선도






3. mBlock 프로그램 다운로드



https://www.mblock.cc/en-us/download


위 링크에서 mBlock 프로그램을 다운로드 받아주세요.




왼쪽에 있는 장치 영역에서 +추가 버튼을 눌러주세요.



장치 라이브러리




아두이노 우노(Arduino Uno)를 찾아서 파란색 +버튼을 클릭하고 기기정보를 다운받은 후 아두이노 우노를 다시 클릭하고 확인을 눌러 기기를 추가해주세요.



카테고리 영역에 있는 확장을 클릭해주세요.



확장센터 검색란에 '다바이스마트'를 검색하면 디바이스마트 화분 물주기 키트 확장자를 찾을 수 있습니다.



파란색 +버튼을 클릭하고 확장자정보를 다운받은 후 화분 물주기 키트 확장자를 다시 클릭하고 확인을 눌러 확장자를 추가해주세요.



4. 블록코딩 및 업로드

mBlock 프로그램에서 아두이노를 선택하고, 확장자를 다운 받은 후라면, 아래 구성을 확인 할 수 있습니다.

• 자동 물주기 키트 확장자 구성

on DigitShield 사용하기	디지털 쉴드를 사용하기 위해 라이브러리를 불러 옵니다.
tm DHT11 온습도 센서 12 핀 사용 하기	DHT11의 라이브러리를 불러오고 사용 할 디지털 핀을 선택합니다.
om DHT 센서의 온도, 습도 확인 하기	DHT11에서 감지되는 온도와 습도를 저장합니다.
on DigitShield에 표시하기	디지털 쉴드에 표시하고 싶은 내용을 넣어 표시 합니다.
om DHT11 습도	DHT11 센서에서 받아 저장 된 습도 값을 가지고 있습니다.
om DHT11은도	DHT11 센서에서 받아 저장 된 온도 값을 가지고 있습니다.



여러 블럭을 활용하여 아래와 같이 완성 하여 아두이노 자동 화분 물주기 키트를 제어 할 수 있습니다.

● 자동 화분 물주기 키트 블럭 코딩 완성


DHT11 - 디지털 12번 핀 사용 토양 습도 센서 - 아날로그 3번 핀 사용 릴레이(워터펌프) - 디지털 10번 핀 사용 DHT11를 이용해서 공기중에 습도와 온도를 측정하여 디지털 쉴드에 표시 해줍니다. 토양 습도 센서가 측정하는 값에 따라 워터펌프의 ON/OFF를 제어 합니다.






● 완성된 블럭 업로드하기

블록을 다 쌓아서 코딩을 완성했다면, 아두이노와 PC와 연결 후에 왼쪽 아래에 연결 버튼을 눌러주세요.




아두이노와 PC를 USB로 연결 정상 연결 된 상태라면, 접속 가능한 모든 기기표시를 체크하면 아두이노의 포트를 연결 할 수 있습니다.






포트 번호는 장치 관리자에서도 확인 가능합니다.



연결을 했다면 업로드 버튼을 눌러서 업로드를 시켜주세요.





업로드 진행 창이 뜨면서 업로드가 완료 됩니다.

