

TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DE CHAMADA

Após o atendimento da chamada, é possível transferi-la para outro ramal (sem consulta), podendo encerrar/transferir um atendimento e atender a uma chamada em espera

Flash * **6 4** **Ramal**

SELEÇÃO DA CHAMADA ENTRANTE

Para transferência quando ocupado ou quando não responde e para o Siga-me interno e externo

* **1 3 2** **XX** **Y**

XX Especifica o tipo de permissão:

- 01 Transferências quando Não Responde
- 02 Transferências quando Ocupado
- 03 Siga-me interno
- 04 Siga-me externo

Y Especifica o tipo de chamada:

- 0 Todas as chamadas
- 1 Chamadas internas
- 2 Chamadas externas

CONFERÊNCIA (DC)

Efetue a chamada (interna ou externa) normalmente:

Durante a conversação, para incluir outro usuário

Flash **Ramal** ou **Nº Externo**

Após atendimento

Flash * **5 6 2 0**

Ramal que iniciou a conferência

Incluir usuários durante a conferência

Flash **Ramal** ou **Nº Externo**

Incluir usuários após atendimento

Flash * **5 6 2 0**

Excluir usuários durante a conferência

Flash * **5 6 2 n**

(n = nº do participante da Conferência por ordem de inclusão)

VOCALIZA

Nº do Ramal

* **5 7 0**

Nº do Telefone Externo Chamador

* **5 7 1**

Nº do Ramal Chamador

* **5 7 2**

RECHAMADA AUTOMÁTICA

Ativar

- Disque para o ramal desejado
- Recebendo tom de ocupado
- Encerre a chamada
- Tecle:

Ligação Interna

* **5 8** **Ramal**

Ligação Externa

* **5 8** **00** **Nº Externo** 00= Número da rota a ser utilizada

Ligação Externa particular

* **5 8** **Senha** **Conta** **Nº Externo**

- Coloque o fone no gancho
- Aguarde a Rechamada

Cancelar (DTD)

- Retire o fone do gancho
- Tecle:

* **5 9**

LEGENDA

DTD = Durante o Tom de Discar

DC = Durante a Conversação

Rua Profª Sofia Quint de Souza, 167
Capoeiras - Florianópolis - SC - Brasil
CEP 88085-040
Fone: +55 (48) 3281-7000
Fax: +55 (48) 3281-7299

www.digitro.com

Digitro
INTELIGÊNCIA · TI · TELECOM

Digitro
INTELIGÊNCIA · TI · TELECOM



ACESSO EXTERNO

Ativar



Senha da conta (padrão 4567)

Número da conta do usuário

CADEADO ELETRÔNICO

Ativar



Senha do ramal (padrão 4567)

Desativar



Senha do ramal (padrão 4567)

CAIXA POSTAL

- Esses comandos ativam e desativam a Caixa Postal quando ramal Não Responde (NR)

Ativar



Senha do ramal (padrão 4567)

Desativar



Recuperação Mensagens a partir do próprio Ramal



Navegue nas opções conforme menu vocalizado pela Unidade de Resposta Audível (URA)

CAPTURE DE CHAMADA

Ao Ramal (DTD)



Ao Grupo (DTD)



DERRUBAR CHAMADA



Encerra a chamada em andamento

CHAMADA EM ESPERA

Ativar



Desativar



Pêndulo



Para atender 2ª chamada e/ou alternar o atendimento

CONSULTA OUTRO RAMAL (DC)



Retorna à chamada no término da consulta, por não atendimento ou tom de ocupado (DC)



Transfere a chamada (DC)

Após a consulta, coloque o fone no gancho para transferir a chamada

ESTACIONAMENTO DE CHAMADAS



(Aguarde a mensagem com o número da posição ocupada)

CAPTURE DE CHAMADA ESTACIONADA (DTD)



n = número da posição a ser capturada (0 a 9)

NÃO PERTURBE

Ativar



Senha do ramal (padrão 4567)

Desativar



Senha do ramal (padrão 4567)

SIGA-ME

Desativar



Ativar (Programação no próprio ramal)



Ativar (Programação no ramal de destino)



Senha do ramal (padrão 4567)

SIGA-ME EXTERNO

Programação



Número da rota a ser utilizada

Ativar



Desativar



TRANSFERÊNCIA QUANDO OCUPADO

Ativar



Desativar



TRANSFERÊNCIA QUANDO NÃO RESPONDE

Ativar



Desativar



Temporização



SS = Tempo em segundos (00 até 99)