



TELEFONE IP

Manual do Usuário

Manual do Usuário do TIP03-Plus

Release: 2.3

© 2017

por

DÍGITRO TECNOLOGIA S.A.

Seção de Documentação - Departamento Técnico

Rua Profª Sofia Quint de Souza, 167 - Capoeiras

CEP 88085-040 - Florianópolis - SC

www.digitro.com

Todos os direitos são reservados. É vedada, no todo ou em parte, a sua reprodução por toda a sorte de formas e meios conhecidos. Para tal, é imperativa a autorização, por escrito, da DÍGITRO TECNOLOGIA S.A. Seu conteúdo tem caráter técnico-informativo e os editores se reservam ao direito de revisar as versões, de modo a aproveitar a totalidade ou parte deste trabalho, sem necessidade de qualquer forma de aviso prévio.

Florianópolis, abril de 2017.

SUMÁRIO

Sobre este documento	7
Bem-vindo	7
Observações importantes	7
Convenções	9
Informações úteis	10
Botões Ações	10
Atalhos para troca de Modo de Digitação	10
Botões Virtuais	11
Atalhos Dinâmicos	12
Símbolos Informativos	12
Suporte Técnico	13
Descrição do Telefone	14
Itens que acompanham o equipamento	14
Vista Frontal	15
Vista Posterior	17
Vista Lateral	18
Funcionamento básico do Telefone IP	20
Efetuar uma chamada	20
Rejeitar uma chamada	21
Ignorar uma chamada	22
Finalizar uma chamada	22
Funcionamento avançado do Telefone IP	23
Durante uma chamada	23

Hold - Chamada em Espera.....	24
Colocar uma chamada em espera.....	24
Retirar uma chamada da espera	24
Mute	24
Colocar uma chamada em mudo.....	24
Retirar uma chamada em mudo	25
Consulta	25
Transferência	25
Atender uma segunda chamada entrante	26
Rejeitar uma segunda chamada entrante	26
Pêndulo	27
Conferência.....	27
Iniciar Conferência (Dono da Conferência).....	27
Incluir participante na Conferência	27
Visualizar participantes da Conferência.....	28
Flash	28
Com Telefone em Repouso	28
Desviar chamada	28
Não Perturbe	28
Siga-me	29
Transferir chamadas quando não atender.....	30
Transferir chamadas quando ocupado	30
Discagem Rápida.....	31
Inserir um contato na discagem rápida.....	31
Alterar um contato na discagem rápida	32

Excluir um contato da discagem rápida	32
Monitoração de ramal	33
Capturar uma chamada	34
Utilizar monofone, fone de ouvido e alto-falante	34
Utilizar Registro de chamadas e agenda	36
Chamadas Perdidas	36
Chamadas Efetuadas	37
Chamadas Recebidas	37
Apagar um Registro do Histórico de Chamadas	38
Discar a partir de um Registro do Histórico de Chamadas	38
Discar a partir de um Contato da Agenda	39
Segurança e privacidade	41
Bloqueio do Telefone	41
Bloquear o Telefone	41
Desbloquear o Telefone	42
Ocultar informações da Chamada	42
Definições do Telefone	43
Personalizar Toques	43
Personalizar Tema	43
Configurar Idioma	44
Configurar Teclas Programáveis	44
Ajustar Volume	44
Volume do Monofone	44
Volume do Headset	45
Volume do Viva-Voz	45

Volume do <i>Ring</i>	46
Caixa Postal	47
Novo recado na caixa postal	47
Dados administrativos	49
Configurações de conta.....	50
Alterar ramal.....	50
Alterar a senha.....	50
Alterar o Servidor SIP	50
Configurações de rede	51
Configurações de Segurança	51
Reiniciar o Telefone IP	51

1

SOBRE ESTE DOCUMENTO

BEM-VINDO

Este manual descreve o Telefone IP Dígito, um equipamento que permite a geração e recepção de chamadas utilizando os recursos da Internet.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1. As senhas de acesso e os procedimentos de segurança são estabelecidos pelo administrador e de sua inteira e exclusiva responsabilidade.
2. A Dígito não assume qualquer responsabilidade por alterações promovidas por terceiros, autorizados pelo administrador ou não, por falta de cuidado na seleção dos procedimentos de segurança, por vazamento de senhas ou de qualquer outro procedimento operacional do administrador.
3. Ficará a critério da Dígito disponibilizar, através de proposta de fornecimento ou contrato de suporte específico, facilidades adicionais que venham a ser criadas.
4. Serviços solicitados pelo cliente, que impliquem em alterações em características específicas, funções adicionais ou outros itens não especificados, serão considerados como adicionais, e serão efetuados conforme cronograma de execução e aloca-

ção de recursos, elaborados pela Dígitro e aprovados pelo cliente, através de proposta comercial.

5. Toda funcionalidade identificada com a palavra Opcional, não faz parte da solução. Seu fornecimento depende de proposta específica.
6. A Dígitro, como qualquer empresa desenvolvedora, não pode garantir que softwares não contenham erros ou que o cliente seja capaz de operá-los sem problemas ou interrupções, por isso, não assume eventuais prejuízos financeiros decorrentes dessas falhas ou de problemas de responsabilidade de terceiros.
7. Devido ao desenvolvimento contínuo de técnicas de invasão e ataques à rede, não é possível garantir que o equipamento (hardware e software) esteja livre da vulnerabilidade da invasão/ação externa.
8. A Dígitro não se responsabiliza por perdas de informações, devido à não observação, por parte do cliente, de procedimentos de backup, orientando para que, regularmente, armazene os dados também em mídia eletrônica (CD, DVD, etc.), de forma a possuir contingência externa.
9. Após o aceite ou a entrada em operação do sistema, se ocorrer erros ou falhas, estes somente serão avaliados e/ou corrigidos mediante contrato de suporte ou autorização para pagamento de suporte avulso, conforme a tabela de preços vigente na data da solicitação.
10. A Dígitro não atualizará este produto em função de novas versões, sendo necessário, para isso, negociação comercial.
11. As informações preenchidas nos campos das janelas exibidas e descritas neste manual são apenas para ilustração.
12. A configuração do aplicativo depende dos itens adquiridos pelo cliente. O manual descreve a versão mais atual do aplicativo. Assim, poderão existir versões de aplicativos diferentes da versão descrita neste manual. Os itens constantes neste documento que não estejam habilitados poderão ser adquiridos separadamente. Informações adicionais sobre o produto podem ser obtidas com a Dígitro.

- 13.** A Dígitro mantém um processo de ciclo de vida de seus produtos devido a inovações tecnológicas, necessidade de mercado ou outro motivo. Para mais informações, acesse o ambiente exclusivo para clientes no site www.digitro.com.br.

CONVENÇÕES

Botões e Itens	Quando no meio do texto, os nomes dos botões e dos itens de uma janela ou tela serão grafados em negrito .
JANELAS E MENUS	Os nomes das janelas e dos menus, quando aparecerem no meio do texto, serão grafados em CAIXA ALTA.
Campos	As iniciais maiúsculas identificam nome de Campos no meio do texto.
<i>Palavras de Origem Estrangeira</i>	As palavras de origem estrangeira estarão grafadas em <i>italico</i> .
<u>Palavras de destaque</u>	As palavras que necessitarem de destaque em um determinado contexto, serão <u>sublinhadas</u> .

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Botões Ações

	Atender
	Desligar
	Pressionar uma vez

Atalhos para troca de Modo de Digitação

	Teclado Numérico
	Teclado Alfabético Minúsculo
	Teclado Alfabético Maiúsculo
	Teclado Especial

Botões Físicos

	Viva-Voz
	Dial/Enter
	Headset
	Ajuste de Volume
	Mudo
	Espera
	Flash
	Menu
	Rediscar
	Controle de Volume

Botões Virtuais

	Discar e/ou Atender
	Finalizar
	Atalho

Sobre este Documento
CAPÍTULO 1

	Menu
	Chamadas Efetuadas
	Chamadas Recebidas

Atalhos Dinâmicos

	Chamadas Perdidas
	Nova Mensagem na Caixa Postal

Símbolos Informativos

	Confirmação
	Falha
	Informação

SUPORTE TÉCNICO

O suporte aos clientes do Telefone IP é realizado via e-mail. Para esclarecer dúvidas a respeito do equipamento, envie uma mensagem para suporte.cliente@digitro.com.br, informando:

- Número de série do Telefone IP.
- Questionamento.
- E-mail para contato.

2

DESCRIÇÃO DO TELEFONE

ITENS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO

A embalagem do **Telefone IP** deve conter os seguintes itens:

- Equipamento Telefone IP.
- Cabo de rede Ethernet utilizado exclusivamente para recuperação do sistema.
- Fonte PoE (Opcional).
- Monofone e cabo espiralado.
- *Headset*. (Opcional).

VISTA FRONTAL



Figura 1. Telefone IP

Descrição do Telefone

CAPÍTULO 2

O **Telefone IP** é constituído de:

1. **Display:** O *display* é LCD, *touchscreen* e ajustável, isto é, a posição angular é ajustável.
2. **LED indicativo de mensagem:** indica presença de mensagem na caixa-postal do usuário.
3. **LED indicativo de uso:** quando aceso, indica a utilização do aparelho.
4. **Teclado programável:** composto de 10 teclas programáveis.
5. **Microfone:** capta o áudio para transmissão de uma conversa em Viva-voz.
6. **Teclado de Funções:** o teclado de funções é composto de 8 teclas com funções específicas:
 - Menu - : acessa as opções de menu apresentadas no *display*.
 - Mute (Mudo) - : ativa/desativa a função Mudo.
 - Speaker (Viva-voz) - : ativa/desativa a função Viva-voz.
 - Redial (Rediscagem) - : permite rediscar um número de telefone.
 - Ajuste de Volume - : ajusta os volumes do monofone (*handset*), *ring*, *headset* e viva-voz (*speaker*).
 - Headset - : ativa/desativa o uso do dispositivo *headset*.
 - Hold (Chamada em espera) - : permite colocar a chamada em espera.
 - Flash - : permite a utilização de determinadas facilidades do PABX.
7. **Teclado de Navegação:** através de suas teclas (de navegação e **Dial/Enter**) o usuário pode navegar no menu de opções:



(Dial/Enter) confirma as opções do menu ou funções.



- Desloca o cursor para a direita.



- Desloca o cursor para a esquerda.



- Desloca o cursor para cima.



- Desloca o cursor para baixo.

8. **Controle de volume** -  **Volume** : controla a recepção/transmissão do áudio e ajusta o volume do *ring*.

9. **Teclado Alfanumérico**: é composto de 12 teclas:

- 10 teclas alfanuméricas.
- 1 tecla  (asterisco).
- 1 tecla  (sustenido).

Essas teclas podem ser utilizadas para a realização de uma chamada ou ainda para programar funções e/ou realizar ações no **Telefone IP**, conforme consta neste manual.

10. **Alto-falante**: possibilita a conversação em modo **Viva-Voz**.

VISTA POSTERIOR

Na parte posterior do equipamento estão localizados os conectores, conforme pode ser verificado na figura a seguir:



Figura 2. Vista Posterior do Telefone IP

1. **LED da rede WAN/LAN:** esse LED quando intermitente indica atividade na rede.
2. **Switch com PoE:** conector RJ-45 para ligação com o switch da rede.
3. **Conector PC:** conector RJ-45 para ligação com o microcomputador.
4. **LED da rede PC:** esse LED quando intermitente indica atividade na rede.
5. **Conector USB** (Opcional).

VISTA LATERAL

Na parte lateral do **Telefone IP**, encontram-se os conectores modulares Tipo Fêmea para instalação do *handset* (monofone) e *headset* (fone de cabeça).



Figura 3. Vista Lateral

Entradas:

1. **Handset.**
2. **Headset.**

NOTA

*O headset pode ser parte integrante do **Telefone IP** desde que esteja na proposta comercial.*

3

FUNCIONAMENTO BÁSICO DO TELEFONE IP

NOTA

Para utilizar a tecla headset, para efetuar/atender/finalizar uma chamada, é necessário que ele esteja conectado.

EFETUAR UMA CHAMADA

Há 3 maneiras de efetuar uma chamada no telefone IP:

1. Retire o monofone do gancho, digite o número desejado e pressione a tecla **Di-**

all/Enter -  , ou pressione o botão **Discar** -  ou ainda, espere o *timeout* de discagem.

*Funcionamento Básico
do Telefone IP*
CAPÍTULO 3

2. Ou pressione a tecla **Viva-voz** - , digite o número desejado e pressione a tecla **Dial/Enter** -  ou pressione o botão **Discar** - .
3. Ou pressione a tecla de **Headset** - , digite o número desejado e pressione a tecla **Dial/Enter** -  ou pressione o botão **Discar** - .

ATENDER UMA CHAMADA

Há 4 maneiras de atender uma chamada no telefone IP:

1. Retire o monofone do gancho.
2. Ou pressione o botão **Atender** - .
3. Ou pressione a tecla **Viva-voz** - .
4. Ou pressione a tecla **Headset** - .

REJEITAR UMA CHAMADA

Pressione o botão **Rejeitar**.

IGNORAR UMA CHAMADA

Pressione o botão **Silenciar**.

FINALIZAR UMA CHAMADA

Há 4 maneiras de finalizar uma chamada no telefone IP:

1. Coloque o monofone do gancho.
2. Ou pressione o botão **Finalizar** - .
3. Ou pressione a tecla **Viva-voz** - .
4. Ou pressione a tecla **Headset** - .

4

FUNCIONAMENTO AVANÇADO DO TELEFONE IP

DURANTE UMA CHAMADA

NOTA

Estas funções somente estarão disponíveis quando o Telefone IP estiver conectado a um PABX Dígitro.

Hold - Chamada em Espera

Colocar uma chamada em espera

Pressione a tecla **Hold** - .

Retirar uma chamada da espera

Pressione a tecla **Hold** - .

NOTA

*Enquanto o LED da tecla **Hold** estiver aceso o interlocutor da chamada ficará ouvindo música.*

Mute

Colocar uma chamada em mudo

Pressione a tecla **Mute** - .

Retirar uma chamada em mudo

Pressione a tecla **Mute** - .

NOTA

Enquanto o LED da tecla **Mute** estiver aceso o interlocutor da chamada não ouvirá nada.

Consulta

Pressione a tecla **Flash** -  e digite o número desejado.

Transferência

Há 2 maneiras de realizar uma transferência de chamada no telefone IP:

1. Pressione o botão **Transferir**, digite o número desejado e pressione a tecla **Dial/Enter** -  ou o botão **Discar** - .
2. Ou pressione a tecla **Menu** -  e pressione o botão **Transferir**, digite o número desejado e pressione a tecla **Dial/Enter** -  ou pressione o botão **Discar** - .

Atender uma segunda chamada entrante

Há 2 maneiras de atender uma segunda chamada no telefone IP:

1. Pressione o botão **Atender** - . O interlocutor da primeira chamada ficará em música.
2. Ou pressione o botão **Atender e finalizar a outra**.

NOTA

Esta função depende de permissão no PABX Dígitro.

ATENÇÃO

Ambas as chamadas serão finalizadas ao colocar o monofone no gancho ou pressionar o botão viva-voz, ou pressionar o botão Headset para finalizar a chamada já atendida enquanto o telefone estiver recebendo uma segunda chamada.

Rejeitar uma segunda chamada entrante

Pressione o botão **Rejeitar**.

Pêndulo

Ao atender a duas chamadas, pressione a aba do interlocutor que se deseja falar.

Conferência

Iniciar Conferência (Dono da Conferência)

Ao atender/efetuar duas chamadas, pressione a tecla **Menu** -  e em seguida o botão **Conferência**.

NOTA

Caso o interlocutor da chamada inicie uma conferência (participante da conferência), o usuário não poderá efetuar/receber uma segunda chamada.

Incluir participante na Conferência

Efetue uma consulta, pressione a tecla **Menu** -  e em seguida o botão **Conferência**.

Visualizar participantes da Conferência

Estando em conferência, pressione o botão **Participantes**.

Flash

Pressione a tecla **Flash** - , o interlocutor da chamada ficará em música. Com esse botão é possível executar vários comandos do PABX Dígitro.

NOTA

Para mais informações sobre os comandos do PABX consulte o Guia de Programações Básicas do PABX Dígitro.

COM TELEFONE EM REPOUSO

Desviar chamada

Não Perturbe

Há 2 maneiras de programar o **Não Perturbe** no telefone IP:

Funcionamento Avançado do telefone IP

CAPÍTULO 4

1. Pressione o botão **Atalho** -  e a opção **Não Perturbe**.
2. Ou pressione a tecla **Menu** -  , em seguida o submenu **Programações** e ative a opção **Não Perturbe**.

Siga-me

Há 2 maneiras de programar o **Siga-me** no telefone IP:

1. Pressione o botão **Atalho** -  e a opção **Siga-me**, digite o ramal para o qual será encaminhada a chamada e confirme a configuração.
2. Ou pressione a tecla **Menu** -  , em seguida o submenu **Programações** e ative a opção **Siga-me**, digite o ramal para o qual será encaminhada a chamada e confirme a configuração.

NOTA

Caso já tenha sido configurada essa opção no Telefone IP, permanecerá sempre a mesma configuração, não exigindo inserir o ramal novamente.

*Para alterar o ramal configurado no Siga-me pressione a tecla **Menu**, em seguida o submenu **Programações**, selecione a opção **Siga-me** e pressione o botão **Editar**.*

Transferir chamadas quando não atender

Pressione a tecla **Menu** - , em seguida o submenu **Programações** e ative a opção **Transferir chamadas quando não atender**, selecione após quantos segundos a chamada será transferida. Selecione a opção **Caixa postal** ou para um **Ramal**. Caso seja utilizada a opção de **Ramal**, digite o ramal para o qual será encaminhada a chamada. Confirme a configuração.

NOTA

Caso já tenha sido configurada essa opção no Telefone IP, permanecerá sempre a mesma configuração, não exigindo configurar novamente.

*Para alterar qualquer configuração pressione a tecla **Menu**, em seguida o submenu **Programações**, selecione a opção **Transferir chamadas quando não atender** e pressione o botão **Editar**.*

Transferir chamadas quando ocupado

Pressione a tecla **Menu** - , em seguida o submenu **Programações** e ative a opção **Transferir chamadas quando ocupado**. Selecione a opção **Caixa Postal** ou a opção **Ramal**. Caso seja utilizada a opção de ramal, digite o ramal para o qual será encaminhada a chamada. Confirme a configuração.

NOTA

Caso já tenha sido configurada essa opção no Telefone IP, permanecerá sempre a mesma a configuração, não exigindo configurar novamente.

*Para alterar qualquer configuração pressione a tecla **Menu**, em seguida o submenu **Programações**, selecione a opção **Transferir chamadas quando ocupado** e pressione o botão **Editar**.*

Discagem Rápida

Inserir um contato na discagem rápida

Há 3 maneiras de inserir um contato na discagem rápida no telefone IP:

1. Pressione o botão **Memo** na posição desejada, digite o número, escolha monitorar ou não o número discado (apenas para ramais) e pressione o botão **Salvar**.
2. Ou pressione a tecla **Menu** - , em seguida o submenu **Discagem Rápida**, pressione o botão **+** na posição desejada, digite o número, escolha monitorar ou não o número discado (apenas para ramais) e pressione o botão **Salvar**.
3. Ou pressione a tecla **Menu** - , em seguida o submenu **Discagem Rápida**, selecione a posição e pressione o botão **Detalhes**, digite o número desejado, escolha monitorar ou não o número discado (apenas para ramais) e pressione o botão **Salvar**.

NOTA

As posições de 11 à 30 podem ser acessadas somente via submenu Discagem Rápida.

Alterar um contato na discagem rápida

Há 2 maneiras de alterar um contato na discagem rápida no telefone IP:

1. Pressione a botão **Memo** na posição desejada, em seguida o botão **Editar**, efetue a alteração e pressione o botão **Salvar**.
2. Ou pressione a tecla **Menu** - , em seguida o submenu **Discagem Rápida**, selecione a posição e pressione o botão **Detalhes**, efetue a alteração desejada e pressione o botão **Salvar**.

NOTA

As posições de 11 à 30 podem ser acessadas somente via submenu Discagem Rápida.

Excluir um contato da discagem rápida

Há 2 maneiras de excluir um contato da discagem rápida no telefone IP:

1. Pressione a tecla **Memo** na posição desejada, em seguida o botão **Editar**, apague o número desejado e pressione o botão **Salvar**.

Funcionamento Avançado do telefone IP
CAPÍTULO 4

2. Ou pressione a tecla **Menu** - , em seguida o submenu **Discagem Rápida**, selecione a posição e pressione o botão **Detalhes**, apague o número desejado e pressione o botão **Salvar**.

Para excluir todos os contatos pressione a tecla **Menu** - , em seguida o submenu **Discagem Rápida**, pressione novamente a tecla **Menu** -  e pressione o botão **Limpar Todos**.

NOTA

As posições de 11 à 30 podem ser acessadas somente via submenu Discagem Rápida.

Monitoração de ramal

Há 2 maneiras de monitorar um ramal no telefone IP:

1. Pressione a tecla **Memo** na posição desejada enquanto o LED estiver piscando ou ligado.
2. Ou pressione a tecla **Menu** - , em seguida o submenu **Discagem Rápida** e selecione a posição desejada enquanto o número da posição estiver em vermelho ou piscando.

NOTA

As posições de 11 à 30 podem ser acessadas somente via submenu Discagem Rápida.

Capturar uma chamada

Há 2 maneiras de capturar uma chamada no telefone IP:

1. Pressione, duas vezes, o botão **Memo** na posição desejada enquanto o LED estiver piscando.
2. Ou pressione a botão **Memo** na posição desejada, em seguida a tecla **Dial/Enter** ou o botão **Discar** -  enquanto o LED estiver piscando.
3. Ou pressione a tecla **Menu** - , em seguida o submenu **Discagem Rápida**, pressione a tecla **Dial/Enter** -  ou o botão **Discar** -  ao lado do contato, enquanto o LED estiver piscando.
4. Ou pressione a tecla **Menu** - , em seguida o submenu **Discagem Rápida**, selecione a posição e pressione o botão **Detalhes**, pressione a tecla **Dial/Enter** -  ou o botão **Discar** -  enquanto o LED estiver piscando.

NOTA

As posições de 11 à 30 podem ser acessadas somente via submenu Discagem Rápida.

É necessário ter permissão de captura no PABX Dígitro.

Utilizar monofone, fone de ouvido e alto-falante

1. Para utilizar o monofone retire-o do gancho.

Funcionamento Avançado do telefone IP
CAPÍTULO 4

2. Para utilizar o fone de ouvido pressione a tecla **Headset** - .
3. Para utilizar o alto-falante pressione a tecla **Viva-voz** - .

5

UTILIZAR REGISTRO DE CHAMADAS E AGENDA

CHAMADAS PERDIDAS

Há 3 maneiras de acessar as chamadas perdidas no telefone IP:

1. Pressione o atalho de chamadas perdidas na tela de repouso.
2. Ou pressione o botão **Chamadas** e em seguida o botão **Chamadas Perdidas** - .
3. Ou pressione a tecla **Menu** - , em seguida o submenu **Chamadas** e pressione o botão **Chamadas Perdidas** - .

NOTA

*O atalho de **Chamadas Perdidas** será apresentado na tela de repouso quando houver novas chamadas perdidas. Uma vez acessado o histórico de chamadas perdidas o atalho é removido.*

CHAMADAS EFETUADAS

Há 3 maneiras de acessar as chamadas efetuadas no telefone IP:

1. Pressione a tecla **Redial** - .
2. Ou pressione o botão **Chamadas** e em seguida o botão **Chamadas Efetuadas** - .
3. Ou pressione a tecla **Menu** - , em seguida o submenu **Chamadas** e pressione o botão **Chamadas Efetuadas** - .

CHAMADAS RECEBIDAS

Há 2 maneiras de acessar as chamadas recebidas no telefone IP:

1. Pressione o botão **Chamadas** e em seguida o botão **Chamadas Recebidas** - .

2. Ou pressione a tecla **Menu** - , em seguida o submenu **Chamadas** e pressione o botão **Chamadas Recebidas** - .

APAGAR UM REGISTRO DO HISTÓRICO DE CHAMADAS

Acesse o histórico de chamadas Perdidas, Efetuadas ou Recebidas, conforme informado anteriormente. Selecione a chamada, pressione a tecla **Dial/Enter** -  e em seguida o botão **Remover**.

DISCAR A PARTIR DE UM REGISTRO DO HISTÓRICO DE CHAMADAS

Há 3 maneiras de discar a partir de um registro do histórico no telefone IP:

1. Acesse o histórico de chamadas Perdidas, Efetuadas ou Recebidas, conforme informado anteriormente. Selecione a chamada e pressione o botão **Discar**.
2. Ou acesse o histórico de chamadas Perdidas, Efetuadas ou Recebidas, conforme informado anteriormente. Selecione a chamada, pressione a tecla **Dial/Enter** -  e em seguida o botão **Discar** - .

3. Ou acesse o histórico de chamadas Perdidas, Efetuadas ou Recebidas, conforme informado anteriormente. Selecione a chamada, pressione a tecla **Dial/Enter** -  e, novamente, a tecla **Dial/Enter** - .

DISCAR A PARTIR DE UM CONTATO DA AGENDA

Há 6 maneiras de discar a partir de um contato da agenda no telefone IP:

1. Pressione o botão **Agenda**, pesquise o contato e pressione o botão **Discar** - .
2. Ou pressione o botão **Agenda**, pesquise o contato e pressione a tecla **Dial/Enter** - , e em seguida o botão **Discar** - .
3. Ou pressione o botão **Agenda**, pesquise o contato e pressione a tecla **Dial/Enter** - , e novamente a tecla **Dial/Enter** - .
4. Ou pressione a tecla **Menu** - , em seguida o submenu **Agenda**, pesquise o contato e pressione o botão **Discar** - .
5. Ou pressione a tecla **Menu** - , em seguida o submenu **Agenda**, pesquise o contato, pressione a tecla **Dial/Enter** -  e pressione o botão **Discar** - .

Utilizar registro de chamadas e agenda
CAPÍTULO 5

6. Ou pressione a tecla **Menu** - , em seguida o submenu **Agenda**, pesquise o contato, pressione a tecla **Dial/Enter** - , e, novamente, a tecla **Dial/Enter** - .

6

SEGURANÇA E PRIVACIDADE

BLOQUEIO DO TELEFONE

Bloquear o Telefone



Pressione o botão **Atalho** -  e em seguida a opção **Bloquear**.

NOTA

Somente será permitido ao usuário atender a chamada.

Desbloquear o Telefone

Pressione qualquer botão ou toque na tela, digite a senha e pressione o botão **Desbloquear**.

NOTA

A senha de desbloqueio é a mesma do registro SIP.

OCULTAR INFORMAÇÕES DA CHAMADA

Durante a chamada pressione o botão **Ocultar informações**.

NOTA

*Ao pressionar o botão **Ocultar informações** as informações da chamada não serão armazenadas no histórico de chamadas.*

*Ao pressionar novamente o botão **Ocultar informações** as informações da chamada serão apresentadas no histórico de chamadas.*

7

DEFINIÇÕES DO TELEFONE

PERSONALIZAR TOQUES

Pressione a tecla **Menu** - , em seguida o submenu **Configurações**, pressione o botão **Toques** e em **Editar**, selecione o toque desejado e pressione o botão **Salvar**.

PERSONALIZAR TEMA

Pressione a tecla **Menu** - , em seguida o submenu **Configurações**, pressione o botão **Temas**, selecione o tema desejado e pressione o botão **Salvar**.

NOTA

Para trocar o tema é necessário reiniciar o Telefone IP.

CONFIGURAR IDIOMA

Pressione a tecla **Menu** - , em seguida o submenu **Configurações**, pressione o botão **Idiomas**, selecione o idioma desejado e pressione o botão **Salvar**.

NOTA

Para trocar o tema é necessário reiniciar o Telefone IP.

O idioma pode ser controlado via Gerenciamento Centralizado e Dispositivos VoIP (GDV). Caso não seja possível alterar o idioma procure o administrador do sistema.

CONFIGURAR TECLAS PROGRAMÁVEIS

Veja procedimento em **Configurar a Discagem Rápida**.

AJUSTAR VOLUME

Volume do Monofone

Há 2 maneiras de ajustar o volume do monofone no telefone IP:

Definições do Telefone

CAPÍTULO 6

1. Retire o monofone do gancho, pressione a tecla **Volume** -  , selecione o volume da opção desejada (speaker ou microfone) e ajuste o volume na tecla **Volume** -  .
2. Ou retire o monofone do gancho, pressione a tecla **Volume** -  , selecione o volume da opção desejada (speaker ou microfone) e ajuste o volume nos botões **+** e **-**.

Volume do Headset

Há 2 maneiras de ajustar o volume do **Headset** no telefone IP:

1. Pressione a tecla **Headset** - , em seguida a tecla **Volume** -  , selecione o volume da opção desejada (speaker ou microfone) e ajuste o volume na tecla **Volume** -  .
2. Ou pressione a tecla **Headset** - , em seguida a tecla **Volume** -  , selecione o volume da opção desejada (speaker ou microfone) e altere do volume nos botões **+** e **-**.

Volume do Viva-Voz

Há 2 maneiras de ajustar o volume do **Viva-voz** no telefone IP:

1. Pressione a tecla **Viva-voz** - , em seguida a tecla **Volume** -  , selecione o volume da opção desejada (speaker ou microfone) e ajuste o volume na tecla **Volume** -  .

2. Ou pressione a tecla **Viva-voz** - , em seguida a tecla **Volume** -  , selecione o volume da opção desejada (*speaker* ou *microfone*) e ajuste o volume nos botões **+** e **-**.

Volume do Ring

Há 3 maneiras de ajustar o volume do **Ring** no telefone IP:

1. Enquanto estiver recebendo uma chamada, pressione a tecla **Volume** -   e ajuste o volume na tecla **Volume** ou nos botões **+** e **-**.
2. Ou pressione a tecla **Volume** -   e ajuste o volume na tecla **Volume** ou nos botões **+** e **-**.
3. Ou pressione a tecla **Menu** - , em seguida o submenu **Configurações**, pressione o botão **Toques** e pressione o botão **Editar do Volume da Campanha**, ajuste o volume na tecla **Volume** -   ou nos botões **+** e **-**.

8

CAIXA POSTAL

Novo recado na caixa postal

Há 4 maneiras de ouvir os recados na caixa postal no telefone IP:

1. Pressione o atalho de caixa postal na tela de repouso e pressione o botão **Discar**.
2. Ou pressione o botão **Chamadas** e em seguida o botão **Caixa Postal** e pressione o botão **Discar** - .
3. Ou pressione o botão **Agenda** e em seguida o botão **Caixa Postal** e pressione o botão **Discar** - .
4. Ou pressione a tecla **Menu** - , em seguida o submenu **Agenda** ou **Chamadas**, pressione o botão **Caixa Postal** e o botão **Discar** - .

NOTA

O atalho de Caixa Postal será apresentado na tela de repouso quando houver novas mensagens na caixa postal. Uma vez apagado ou armazenado todas as novas mensagens o atalho é automaticamente removido.

9

DADOS ADMINISTRATIVOS

NOTA

As configurações podem ser alteradas via Gerenciamento Centralizado e dispositivos VoIP(GDV). Caso não seja possível alterar essas configurações procure o administrador do sistema.

CONFIGURAÇÕES DE CONTA

Alterar ramal

Pressione a tecla **Menu** - , em seguida o submenu **Configurações**, pressione o botão **Conta** e depois o botão **Editar** correspondente ao item **Usuário**, digite o novo ramal, pressione o botão **OK** e **Salvar**.

Alterar a senha

Pressione a tecla **Menu** - , em seguida o submenu **Configurações**, pressione o botão **Conta**, pressione o botão **Editar** correspondente ao item Senha, digite a nova senha, pressione o botão **OK** e **Salvar**.

Alterar o Servidor SIP

Pressione a tecla **Menu** - , em seguida o submenu **Configurações**, pressione o botão **Conta**, pressione o botão **Editar** correspondente ao item Servidor, digite o novo servidor SIP, pressione o botão **OK** e **Salvar**.

CONFIGURAÇÕES DE REDE

Pressione a tecla **Menu** - , em seguida o submenu **Configurações**, pressione o botão **Rede**, pressione o botão **Editar** correspondente ao item desejado, altere a configuração, pressione o botão **OK** e **Salvar**.

CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA

Pressione a tecla **Menu** - , em seguida o submenu **Configurações**, pressione o botão **Segurança**, pressione o botão **Editar/Novo**, correspondente ao item desejado, altere a configuração, pressione o botão **OK** e **Salvar**.

REINICIAR O TELEFONE IP

Pressione a tecla **Menu** - , em seguida o submenu **Propriedades**, pressione o botão **Editar**, correspondente ao item Reiniciar Telefone e pressione **Sim**.