

汉印 N31 更换折叠标签纸、缝标学习与试印验收（Gold v1）

操作前核对设备与介质；异常时停止并进入检查流程

设备
汉印 N31介质
72mm × 130mm定位
缝标Gold步骤
13 步

S01 核对设备和介质适配性

确认设备为汉印 N31，并核对本批折叠热敏标签纸的类型和宽度属于设备支持范围。

S02 判断缝标定位方式

查看相邻标签间隙和介质背面，确认存在标签缝隙且没有周期性黑标，将本批介质判定为缝标定位。

S03 检查初始状态

确认电源开关处于关闭状态，进纸通道没有残纸、卡纸或异物，标签纸平整且没有明显褶皱。

S04 连接电源并开机

在电源开关关闭时连接电源线，再打开电源开关并观察状态灯和设备声音。

S05 打开顶盖并检查内部纸路

条件

双手操作顶盖两侧开启位置，缓慢打开顶盖，检查内部纸路、胶辊和导纸夹没有异物、残纸或明显损伤。

S06 调节内部导纸夹

条件

双手对称移动左右内部导纸夹，使标签纸能够居中、平直通过且不被明显挤压。

S07 关闭顶盖并调节后方进纸导轨

确认内部纸路正常后关闭顶盖，再从机器背面双手调节左右进纸导轨，使其与标签纸宽度匹配。

S08 插入标签纸并确认自动吸纸

从机器背面沿导轨平直插入标签纸，机器开始自动吸纸后松手，并观察出纸口是否送出一小段。

S09 执行缝标学习

按住走纸键，观察状态灯，在第二次闪烁后立即释放，使打印机执行缝标模式标签学习。

S10 执行单张走纸检查

短按走纸键后立即释放，观察设备是否只送出一张标签并停在正确边界。

S11 打印自检页

条件

按住走纸键，在状态灯第一次闪烁后释放，等待自检页完整打印。

S12 打印本地测试标签

使用已经验证的本地打印设置发送一张测试标签，等待设备自行完成，不在出纸过程中拉纸。

S13 检查打印结果并记录验收

检查标签内容完整性、居中情况、偏斜、缺失、停止位置和连续跳纸现象，并记录本次换纸结果。

异常时先停止，不要强拉

连续跳纸或停位错误：重新核对缝标模式、导轨松紧和介质学习。出现报警、异味、异常声音或卡纸：断电后检查纸路。

完成标准

自动吸纸正常；单张走纸只出一张并停在标签边界附近；试印完整、基本居中；无连续跳纸、明显偏斜、卡纸或异常报警。

隐私提示

公开演示不得出现姓名、电话、地址、条码、二维码或唯一编号；打印过程中不要拉扯纸张。