Direction "to": Actuator Set Output

Key	Value	Meaning
dimValue	0 ... 100 [%], step 1	Output value 0% to 100%
	invalid	Output value not valid / not applicable
rampingMode	rampingTime1 (default)	Dim to new output value using rampingTime1
	rampingTime2	Dim to new output value using rampingTime2
	rampingTime3	Dim to new output value using rampingTime3
	stop	Stop dimming
	switch	Switch to new output value

Direction "from": Actuator Status Response

Key	Value	Meaning
dimValue	0 ... 100 [%], step 1	Output value 0% to 100%
	invalid	Output value not valid / not applicable
localControl	off	Local control disabled / not supported
	on	Local control enabled

Direction "to": Actuator Query

Key	Value	Meaning
query	status	Query status