

# 数字电动车通信协议

# 一线通液晶仪表 V1.01

## 2017/01/05


本协议专为多功能液晶显示电动车设计,是液晶显示器与电动车控制器之间传输运行状态及故障数据的方案应用协议。可以替代电动车普通仪表显示器,并具有故障显示等特有功能。

#### 一 硬件连接

- 1、 仪表与控制器系统采用共地连接
- 2、 仪表的故障端子(与通讯共用)与控制系统的 SIF 信号线连接

#### 二 软件通讯

- 1、采用标准 SIF 通讯协议,接口通用方便,数据电平遵守 TTL 规范。
- 2、采用单线单向传输,即只需要一根传输线。电动车控制器为发送方,多功能液晶显示器为接收方。
- 3、传输波特率自适应范围宽,主机可利用空闲时间发送数据。
- 4、每帧数据包括 15 字节: 一个起始位,14 个数据字节,1 个校验字节,一帧数据传输结束后要求线路处于低电平空闲状态。
- 5、要求控制器2秒内必须发送一次数据幁(哪怕是重复数据),以方便仪表诊断通讯故障。
- 6、采用一个周期(建议在 1.5ms 至 5ms 之间,以下简称 TL)两个电平的不同宽度作为数据位 "0"或 "1",为保证接收稳定,建议同步空闲时间大于 16ms,具体说明如下:





## 7、总体数据幁格式:

数据	同步	DATA0	DATA1	DATA2	DATA3	DATA4	DATA5	DATA6
电平	1*L/H	8*L/H						
说明	起始位	设备码	流水号	状态 0	状态 1	状态 2	状态 3	电流

数据	DATA7	DATA8	DATA9	DATA10	DATA11	DATA12	DATA13	DATA14
电平	8*L/H	8*L/H	8*L/H	8*L/H	8*L/H	8*L/H	8*L/H	8*L/H
说明	电压	速度	电压比例	电流比例	总里程		备用	校验码

## 8、 数据内容详细说明(若指定状态存在,则置1,否则置0;初始默认为0)

同步	们对此为《石田是小心门正,对正工,口对正 V,仍从歌(M/) V/							
	空闲模式为低电平,同步信号为通信起始位,通常采用一定宽度(建议							
	1/3TL)的高低电平脉冲							
DATA0								
	设备码,本版本固定为 0x08							
DATA1								
	发送数据的流水号,本版本固定为 0x61							
DATA2								
D7	备用							
D6	备用							
D5	备用							
D4	备用							
D3	左转向灯							
D2	右转向灯							
D1	大灯							
D0	备用							
DATA3								
D7	备用(侧支熄火开关)新增							
D6	霍尔故障(电机故障)							
D5	转把故障							
D4	控制器故障							
D3	欠压保护							
D2	巡航							
D1	1:1 助力							
D0	电机缺相(电机故障)							
DATA4								
D7	速度模式最高位,一般为0							
D6	电机运行中(1、运行,0、停止)PWM 有无输出							
D5	刹车							
D4	控制器保护(其他可能的)							
D3	滑行充电							
D2	防飞车保护							
D1	D7 1 0 0 0 0							
	三速 D1 0 1 1 0 0							



无锡赛盈动力科技有限公司 Wuxi sine Power Technology Co., Ltd.


DO SIN	E POWER.	DO	0	1	0	1	0		
20		速度模式	4速	高速	中速	低速	 无三速控制器		
DATA5		是汉队为	1 / 12	III XC	1 25	IKKAL	<u> </u>		
D7	70%电流	 ī标志							
D6		启用一键通							
D5	启用 EK	启用 EKK 备用电源							
D4	过流保护	过流保护							
D3	堵转保持	堵转保护							
D2	倒车	1 1 1 1 1 1 1 1							
D1	电子刹	电子刹车							
D0	限速								
DATA6	I								
D7~D0	运行电流	运行电流(单位 0.2A)(表示范围: 0~250*0.2=50A)							
DATA7	•						1 X 7		
D7~D0	运行电点	运行电压(单位 0.4V)(表示范围: 0~250*0.4=100V)							
DATA8	<u>.</u>						4//		
D7~D0	速度	速度 单位: km/h 范围 0~99							
DATA9									
D7~D0	电压/电	电压/电量,0~100%电量比例值,小于10%提示欠压,最小格闪烁							
DATA10									
D7~D0	其他值》	电流比例值,1~100%,36V、48V兼容100%为限流值 其他值为实际测得电流/限流值【例如限流为20A,实测为15A,则发送 (15/20)*100=75即0x4b】 注意:DATA6 是电流实际值							
DATA11	I								
	高字节,	. 里程显示,	单位 kr	n,范围	0~6553		<b></b> 別清零		
DATA12	I		1//						
	低字节,	里程显示,	单位 kr	n,范围	0~6553	35,超过见	<b></b> 削清零		
DATA13									
	备用								
DATA14									
	校验码,	校验码,等于 DATAO 至 DATA13 的异或值							

## 说明:


- 1、 总 15 个字节,最后校验字节 DATA14 为前面所有字节(DATA0~DATA13)的异或值。
- 2、 数据发送的顺序:按照上面表格的顺序进行发送,即先发 DATA0,最后发 DATA14,每个字节的数据位从高 到低发送。



# 三,波形及数据举例数据发送定义:



### 数据发送举例:



### 数据举例:

电压 60V: 08 61 00 00 02 00 00 96 00 64 00 00 00 00 99 高速档: 08 61 00 00 03 00 00 96 00 64 00 00 00 00 98 速度 40km/h: 08 61 00 00 02 00 00 96 28 64 00 00 00 00 00 B1 霍尔故障: 08 61 00 40 02 00 00 96 00 64 00 00 00 00 D9 里程 210km: 08 61 00 00 02 00 00 96 00 64 00 00 00 D2 00 4B 左转向: 08 61 08 00 02 00 00 96 00 64 00 00 00 00 91 电量 75%: 08 61 00 00 02 00 00 96 00 4B 00 00 00 00 B6