蓝桥杯模块训练 · 二

温度报警装置

数码管模块:

1.温度显示界面 显示当前温度数据

| С | * | * | * | 2 | 7. | 6 | С |
|-----|----|---|---|-----|-----|---|---|
| 标识符 | 熄灭 | | | 温度值 | 摄氏度 | | |

2.参数设置界面 设置当前参数数据

| Р | * | * | 3 | 0 | - | 2 | 0 |
|-----|----|---|------|---|-----|------|---|
| 标识符 | 熄灭 | | TMAX | | 间隔符 | TMIN | |

注: 选中单元格以 0.5 秒/次的速度闪烁

3.精度设置界面 设置当前采集精度

| Α | * | * | * | * | * | - | 1 | |
|-----|---|----|---|---|---|---|------|--|
| 标识符 | | 熄灭 | | | | | 精度等级 | |

按键模块:

按键定义

1.S12: 定义为"界面切换"按键,按下 S12 按键,切换三种显示界面

2.S13: 定义为"参数切换"按键,按下 S13 按键,切换选择温度上限参数 TMAX 和温度下限参数 TMIN

3.S14: 定义为"加"按键,按下 S14 按键,如果在参数设置界面,则当前选择的 温度参数增加 1℃,如果在精度设置界面,则当前精度等级加一级

4.S15: 定义为"减"按键,按下 S15 按键,如果在参数设置界面,则当前选择的温度参数减少 1℃,如果在精度设置界面,则当前精度等级减一级

5.S16: 定义为"重置"按键,按下 S16 按键,所有设置参数会到上电初始状态

按键说明

- 1.所有参数设置应在按下切换按钮后生效,若参数设置不合法,则默认不生效
- 3.按键 S14 和按键 S15 的加、减功能仅在参数设置界面和精度设置界面有效
- 4.按键 S14 和按键 S15 在长按 0.5 秒后可实现快速加、减功能
- 5.每次从数据界面切换到参数界面,默认当前选择的参数是温度上限参数 TMAX

LED 模块:

亮度等级

- 1.当前温度 T > TMAX 时, 亮度等级为 1 级
- 2.当前温度 TMIN ≤ T ≤ TMAX 时, 亮度等级为 2 级
- 3.当前温度 T < TMIN 时, 亮度等级为 3 级

指示状态

- 1.当前温度满足 T > TMAX, 指示灯 L1 点亮, 否则熄灭
- 2.当前温度满足 TMIN \leq T \leq TMAX, 指示灯 L2 点亮, 否则熄灭
- 3.当前温度满足 T < TMIN, 指示灯 L3 点亮, 否则熄灭
- 4.如出现错误的参数设置操作,指示灯 L4 点亮,直至下一次正确的参数设置后,

指示灯熄灭

初始状态:

- 1.处于温度显示界面
- 2.温度参数有效范围: 10-70℃
- 3.默认温度上限值: 30℃
- 4.默认温度下限值: 20℃
- 5.默认精度等级: 4
- 6.精度等级表: 1-0.5℃ 2-0.25℃ 3-0.125℃ 4-0.0625℃