Обзор программы планирования полетов Mission Planner



АГТ Системс

РОССИЯ 125445, Москва, ул. Смольная 24а, офис 1420,

тел (495) 232-07-86 e-mail: sales@agtsys.ru web-site: www.agtsys.ru

Интерактивное описание программы Mission Planner:

http://ardupilot.org/planner/

http://ardupilot.org/plane/index.html

Оглавление

Обзор	2
Главное окно	
Планирование полета	
Полетные команды	
Функция Geo-Fence	
Приложение – Типы команд	

Обзор


Mission Planner представляет собой наземный пункт управления с открытым исходным кодом для автопилота Pixhawk. Для просмотра данных и выполнения команд в полете установите соединение между своим БЛА и портативным компьютером, используя Mission Planner и наземный модуль радиотелеметрии.



Mission Planner – это наземный пункт управления для аппаратов Plane, Copter и Rover. Эта программа совместима только с Windows. Mission Planner можно использовать в качестве утилиты настройки конфигурации, или в качестве дополнительного средства динамического контроля для вашего автономного летательного аппарата. Ниже перечислены лишь некоторые возможности программы Mission Planner:


- Загрузка аппаратно-программного обеспечения (программного обеспечения) в плату автопилота (серия Pixhawk), который управляет вашим летательным аппаратом.
- Начальная установка, выбор конфигурации, и точная настройка вашего летательного аппарата для получения оптимальных рабочих характеристик.
- Планирование, сохранение и загрузка отдельных полетов в ваш автопилот с обычным вводом путевых точек методом «point-and-click» (указал и щелкнул) на картах Google или на других картах.
- Загрузка и анализ журналов полетов, создаваемых вашим автопилотом.
- Взаимодействие с пилотажным имитатором на ПК для создания полномасштабного аппаратно-программного имитатора БЛА.
- Располагая соответствующим аппаратным обеспечением телеметрии, вы можете:
 - ✓ Отслеживать состояние своего летательного аппарата в процессе эксплуатации.
 - ✓ Вести журналы телеметрических измерений, содержащие гораздо больше информации, чем журналы данных встроенного автопилота.
 - ✓ Просматривать и анализировать журналы телеметрических измерений.

Главное окно




- 1 Направление движения
- 2 Угол крена
- 3 Высота (черная стрелка) и скорость набора высоты (синяя стрелка)
- 4 Путевая скорость

Действия




- 1 Изменить точки маршрута или заново начать полет
- 2 Изменить режим
- 3 Изменить высоту

Состояние



- 1 Телеметрический сигнал
- **2** Время GPS
- 3 Активный в данный момент режим
- Расстояние до текущей точки маршрутаномер текущей точки маршрута
- 5 CTatyc GPS
- 6 Состояние аккумуляторной батареи

Карта полета



- 1 Текущий курс
- 2 Прямой путь к текущей точке маршрута
- **3** Направление движения по данным GPS
- 4 Фактическая траектория полета
- 5 Широта и долгота
- 6 Высота


Планирование полета

Как задать исходное положение

Исходное положение определяется как место, где летательный аппарат был приведен в действие. Это значит, что если вы выполняете полет RTL (с возвращением в точку старта), летательный аппарат вернется туда, где он был приведен в действие. Исходя из этого, активизируйте его в том месте, куда вы хотите его вернуть, или используйте точку сбора, чтобы задать альтернативную точку возврата.

Инструкции

На показанном ниже скриншоте полет аппарата Copter начинается с автоматического взлета и подъема на высоту 20 метров; затем аппарат движется к маршрутной точке WP 2, набирая на этом отрезке высоту 100 метров, затем следует ожидание в течение 10 секунд; после этого летательный аппарат движется к маршрутной точке WP 3 (снижаясь на этом отрезке до высоты 50 метров). Затем аппарат возвращается в точку старта. Поскольку принятая по умолчанию высота равна 100 метрам, возвращение в точку старта будет происходить на высоте 100 метров. Достигнув места старта, аппарат совершает посадку. В этом полете предполагается, что место старта совпадает с исходным положением.



Вы можете ввести маршрутные точки и другие команды (более подробную информацию можно найти в разделе «Полетные команды»). В раскрывающихся меню, которые имеются в каждой строке, выберите нужную вам команду. Заголовок столбца изменится, чтобы показать вам, какие данные требуются для этой команды. Значения параметров Lat (Широта) и Lon (Долгота) можно ввести, щелкнув мышкой на карте. Высота соотносится с высотой места старта / исходного положения, поэтому, если вы задаете высоту равной, например, 100 м, аппарат пролетит в 100 метрах над вами.

Параметр **Default Alt** – это высота, принимаемая по умолчанию при вводе новых маршрутных точек. Кроме того, это та высота, на которой будет проходить полет в режиме RTL, если отметить галочкой пункт **Hold Default ALT**; если этот пункт у вас не отмечен, ваш летательный аппарат будет стараться сохранить ту высоту, на которой он находился при включении режима RTL.

Verify height означает, что программа Mission Planner будет использовать данные топграфии Google Earth для корректировки нужной вам высоты в каждой маршрутной точке с учетом высоты над местностью. Поэтому, если будет выбрана эта опция, то при нахождении вашей маршрутной точки на холме программа Mission Planner увеличит значение ALT на высоту холма. Это дает гарантию того, что ваш летательный аппарат не врежется в гору.

Как только вы закончите с полетом, выберите **Write**, после чего полет будет отправлен в APM и сохранен в EEPROM. Вы можете убедиться в правильности спланированного полета, выбрав опцию **Read**.

Вы можете сохранить несколько полетных файлов на свой локальный жесткий диск, выбрав опцию **Save WP File**, или произвести считывание файлов с помощью опции **Load WP File** в меню, открываемом щелчком правой кнопкой мышки.


Советы

- Prefetch (Выборка с упреждением): Вы можете поместить картографические данные в память, поэтому в поле вам не нужен доступ в Интернет. Щелкните мышкой на кнопке Prefetch и, удерживая нажатой клавишу Alt, нарисуйте рамку для загрузки выбранного изображения местоположения.
- Grid (Сеть): С помощью этой функции вы можете нарисовать многоугольник (щелкнув правой кнопкой мышки) и автоматически создать маршрутные точки в пределах выделенной области. Обращаем внимание, что при этом не производится «обнаружение изолированных областей» это означает, что если у вас есть большой многоугольник и маленький внутри него, маленький не будет исключен из большого. Кроме того, в случае многоугольника, который частично загибается назад (как буква U), открытая область в центре включается как часть траектории полета.
- Присвоить текущему местоположению статус исходного несложно, достаточно щелкнуть мышкой на пункте Home Location там, где вы вводите свое исходное местоположение, и программа присвоит текущим координатам статус исходного местоположения.
- Вы можете измерить расстояние между маршрутными точками, щелкнув правой кнопкой мышки на одном конце отрезка, и выбрав опцию Measure Distance. После этого щелкните правой кнопкой мышки на другом конце, и вновь выберите опцию Measure Distance. Откроется диалоговое окно, где будет показано расстояние между двумя точками.

Автоматическое создание сетки

Вы можете сделать так, чтобы программа Mission Planner создала для вас план полета, удобного для реализации таких функций, как картирование, когда летательный аппарат делает фотографии, перемещаясь над площадкой вперед-назад по траектории «челноком».

Для этого в меню, которое открывается щелчком правой кнопкой мышки, выберите пункт Polygon и нарисуйте рамку, охватывающую ту часть площадки, которую вы хотите нанести на карту. Затем выделите Auto WP, Grid. Следуйте указаниям в диалоговых окнах, чтобы выбрать высоту и расстояние между профилями. В конце концов, Mission Planner создаст план полета, который будет выглядеть примерно так:



Полетные команды

Программа Mission Planner предоставляет отфильтрованный список команд, соответствующих типу применяемого летательного аппарата, и добавляет заголовки столбцов для параметров, которые требуют вводимых пользователем значений. Среди них навигационные команды для перемещения по маршрутным точкам и барражирования в окрестностях, команды DO для выполнения определенных действий (например, фотографирования), а также условные команды, которые могут следить за тем, когда возможно выполнение команд DO.

Типы команд

Есть несколько типов команд, которые могут использоваться при выполнении миссии:

- Навигационные команды используются для управления движением летательного аппарата, включая взлет, движение по направлению к маршрутным точкам и вокруг них, изменение высоты и приземление.
- Команды DO предназначены для выполнения вспомогательных функций, и не влияют на положение летательного аппарата (например, установка расстояния срабатывания камеры, или значения сервопривода).
- Условные команды используются, чтобы отложить выполнение команд DO до соблюдения некоторых условий, например, пока БЛА не достигнет определенной высоты, или не окажется на определенном расстоянии от маршрутной точки.

Список команд содержится в приложении к настоящему документу.

Подробное описание можно найти, пройдя по следующей ссылке:

http://ardupilot.org/plane/docs/common-mavlink-mission-command-messages-mav cmd.html

Функция Geo-Fence


Функция Geo-Fence позволяет вам создать виртуальное «ограждение» вокруг участка, над которым вы хотите совершать полеты. Это «ограждение» характеризуется как замкнутый многоугольник из координат GPS с добавлением минимальной и максимальной высоты. Если включена функция создания «ограждения», то при выходе вашего летательного аппарата за пределы огороженной области он перейдет в режим GUIDED, и вернется назад в предопределенную точку возврата, где будет барражировать в состоянии готовности к выполнению ваших команд. Чтобы вернуть управление на себя, вам нужно использовать переключатель на передатчике, или использовать команды на наземном пункте управления (GCS).

Во время работы в полностью автономном режиме «ограждение» можно использовать как предохранительное средство, гарантирующее, что летательный аппарат останется в пределах запланированной области полета. При работе в автономном режиме задействуйте параметр FENCE_AUTOENABLE, и аппарат автоматически подключится к функции «ограждения» сразу после взлета, а по прибытии в точку посадки автоматически отключится. Для использования этой функции присвойте параметру FENCE_AUTOENABLE значение 1. Подробную информацию о настройке функции geo-fence можно найти по ссылке:

http://ardupilot.org/plane/docs/geofencing.html


Настройка функции geo-fencing

Начните со щелчка правой кнопкой мышки в том месте, где вы хотите начать создание «ограждения» geo-fence.




Продолжайте щелкать мышкой на карте в тех местах, где должен проходить «забор», в результате чего появится многоугольник. Вы можете откорректировать положение любой

точки, перетаскивая ее мышкой. После этого щелкните правой кнопкой мышки в том месте на карте, куда должен вернуться летательный аппарат в случае нарушения границы geo-fence.



По завершении загрузите «забор» geo-fence.



Приложение - Типы команд

MAV CMD NAV WAYPOINT

Поддерживается следующими аппаратами: Copter, Plane, Rover.

Переместитесь в заданную точку.

Plane

Летательный аппарат переместится в точку с заданной широтой, долготой и высотой. Маршрутная точка считается «завершенной», когда аппарат Plane оказывается на определенном расстоянии от планового местоположения, где аппарат Plane отрабатывает следующую команду.

Протокол дополнительно предусматривает круговое движение вокруг маршрутной точки с заданным радиусом и в заданном направлении в течение определенного времени (Delay). Эти параметры не поддерживаются аппаратом Copter.

Параметры команды

Поле команды	Поле Mission Planner	Описание	
param1		Время задержки в маршрутной точке в десятичных секундах (только для аппаратов Copter/Rover).	
param2		Радиус принятия в метрах (маршрутная точка считается завершенной, когда аппарат находится на таком удалении от местоположения маршрутной точки (только для аппарата Plane)).	
param3		При 0 аппарат проходит через маршрутную точку, если радиус > 0 (в метрах), то аппарат проходит сбоку от маршрутной точки. Положительное значение обозначает облет по часовой стрелке, отрицательное значение — облет против часовой стрелки. Допускается управление траекторией.	
param4		Требуемый угол изменения направления движения в плановой маршрутной точке (Copter).	
param5	Lat	Плановая широта	
param6	Lon	Плановая долгота	
param7	Alt	Плановая высота	

MAV_CMD_NAV_TAKEOFF

Поддерживается следующими аппаратами: Copter, Plane (кроме Rover).

Взлет (с земли или с руки). Эта команда должна быть первой почти для всех полетов аппаратов Plane и Copter.

Plane

Аппарат набирает заданную высоту (с заданным углом тангажа / набора высоты), после чего переходит к отработке следующей маршрутной точки.

Аппарат только пытается набрать высоту в этой точке, и может быть сбит с курса ветром. Значение тангажа – это минимальный угол набора высоты при использовании датчика воздушной скорости, и максимальный угол, когда датчик воздушной скорости не используется.

Поле команды	Поле Mission Planner	Описание	
param1	Pitch Angle	Угол тангажа/набора высоты в градусах (только для аппарата Plane).	
param2		Пустое поле	
param3		Пустое поле	
param4		Угол изменения направления движения (игнорируется при отсутствии компаса).	
param5	Lat	Широта	
param6	Lon	Долгота	
param7	Alt	Высота	

MAV CMD NAV LOITER UNLIM

Поддерживается следующими аппаратами: Copter, Plane, Rover.

Барражирование в указанном месте в течение неограниченного времени.

Plane

Задача – долететь до указанного места и там барражировать неопределенно долго; здесь «барражировать» означает «кружить вокруг маршрутной точки». Если параметру широта/долгота/высота присвоить значение ноль, то будут использоваться координаты текущего местоположения. Кроме того, вы можете задать радиус и направление барражирования.

Когда система находится в режиме AUTO, после этой команды полет не будет продолжаться. Для того, чтобы отказаться от этой команды, вам нужно изменить режим (т.е., перейти в режим MANUAL). Если имеются последующие команды, вы можете продолжить полет со следующей команды, при условии, что для параметра Copter MIS_RESTART задано возобновление, для этого нужно вернуться обратно в режим AUTO (в противном случае полет будет начат сначала).

Параметры команды

Поле команды	Поле Mission Planner	Описание
param1		Пустое поле
param2		Пустое поле
param3	Dir 1=CW	Радиус вокруг маршрутной точки, в метрах. Положительное значение указывается для барражирования по часовой стрелки, отрицательное – для барражирования против часовой стрелки.
param4		Требуемый угол изменения направления движения.
param5	Lat	Плановая широта. Если равна нулю, летательный аппарат будет барражировать на текущей широте.
param6	Lon	Плановая долгота. Если равна нулю, летательный аппарат будет барражировать на текущей долготе.
param7	Alt	Плановая высота. Если равна нулю, летательный аппарат будет барражировать на текущей высоте.

MAV CMD NAV LOITER TURNS

Поддерживается следующими аппаратами: Copter, Plane (кроме Rover).

Сделать определенное число кругов вокруг указанной точки.

Plane

Барражировать – сделать определенное число кругов данного радиуса вокруг указанной точки; затем перейти к следующей команде. Если параметру широта/долгота/высота присвоить значение ноль, то будут использоваться координаты текущего местоположения.

Поле команды	Поле Mission Planner	Описание
param1	Turns	Количество кругов (N x 360°)
param2		Пустое поле
param3	Radius	Радиус вокруг маршрутной точки, в метрах. Положительное значение указывается для барражирования по часовой стрелки, отрицательное – для барражирования против часовой стрелки.
param4		Требуемый угол изменения направления движения.
param5	Lat	Плановая широта. Если равна нулю, летательный аппарат будет барражировать на текущей широте.
param6	Lon	Плановая долгота. Если равна нулю, летательный аппарат будет барражировать на текущей долготе.
param7	Alt	Плановая высота. Если равна нулю, летательный аппарат будет барражировать на текущей высоте.

MAV CMD NAV LOITER TIME

Поддерживается следующими аппаратами: Copter, Plane, Rover. Барражирование в указанном месте в течение заданного времени (в секундах).

Plane

Задача – долететь до указанного места и там барражировать в течение определенного времени (в секундах); здесь «барражировать» означает «кружить вокруг маршрутной точки». Отсчет времени начинается по достижении маршрутной точки; по истечению этого времени маршрутная точка считается завершенной. Если параметру широта/долгота/высота присвоить значение ноль, то будут использоваться координаты текущего местоположения. Кроме того, вы можете задать радиус и направление барражирования.

Радиус барражирования задается в параметре WP_LOITER_RAD.

Параметры команды

Поле команды	Поле Mission Planner	Описание	
param1	Time (s)	Время барражирования вокруг маршрутной точки (секунды – десятичные)	
param2		Пустое поле	
param3	Dir 1=CW	Радиус вокруг маршрутной точки, в метрах. Положительное значение указывается для барражирования по часовой стрелке, отрицательное – для барражирования против часовой стрелки.	
param4		Требуемый угол изменения направления движения.	
param5	Lat	Плановая широта. Если равна нулю, летательный аппарат будет барражировать на текущей широте.	
param6	Lon	Плановая долгота. Если равна нулю, летательный аппарат будет барражировать на текущей долготе.	
param7	Alt	Плановая высота. Если равна нулю, петательный апларат булет	

MAV CMD NAV RETURN TO LAUNCH

Поддерживается следующими аппаратами: Copter, Plane, Rover.

Вернуться в точку исходного местоположения, или в ближайшую точку сбора, если она ближе. Исходное местоположение – это место, где летательный аппарат приводился в действие последний раз (или где первый раз произошла привязка к GPS после приведения в действие – если конфигурация летательного аппарата допускает это).

#HW TODO / Questions - Randy: Убедитесь, что аппарат Copter по-прежнему использует параметр RTL ALT, и не пытается посылать информацию о высоте в пакете.

Plane

Вернуться в точку исходного местоположения (или в ближайшую точку сбора, если она ближе) и после этого барражировать (кружить) вокруг этой точки. Исходное местоположение – место, где летательный аппарат приводился в действие последний раз (или где первый раз произошла привязка к GPS после приведения в действие – если конфигурация летательного аппарата допускает это).

Если произошло возвращение в место сбора, аппарат будет барражировать вокруг точки, координаты и высота которой заданы для точки сбора. Если произошло возвращение в точку исходного местоположения, тогда высота барражирования (100 м по умолчанию) определяется параметром ALT_HOLD_RTL. Радиус определяется параметром WP_LOITER_RAD. Для этой команды не нужны параметры, и обычно она является последней командой в полете.

i d oi		
Поле команды	Поле Mission Planner	Описание
param1		Пустое поле
param2		Пустое поле
param3		Пустое поле
param4		Пустое поле
param5		Пустое поле
param6		Пустое поле
param7		Пустое поле

MAV CMD NAV LAND

Поддерживается следующими аппаратами: Copter, Plane (кроме Rover).

Приземлиться в текущем или указанном месте.

Plane

Летательный аппарат произведет посадку в точке текущего местоположения, или в точке с заданными (ненулевыми) координатами широта/долгота. Информация по параметрам, используемым для управления посадкой, предоставляется в режиме LAND.

#HW TODO – Подтвердите, что аппарат Plane летит в точку с указанными координатами (широта/долгота), и что ссылка выше является правильным описанием. Должны ли мы присоединить здесь это описание?

Параметры команды

Поле команды	Поле Mission Planner	Описание
param1	Abort Alt	Высота, до которой нужно подняться в случае прерывания посадки (начиная с версии Plane 3.4)
param2		Пустое поле
param3		Пустое поле
param4		Требуемый угол изменения направления движения.
param5	Lat	Широта
param6	Long	Долгота
param7	Alt	Высота

MAV CMD NAV CONTINUE AND CHANGE ALT

Поддерживается следующими аппаратами: Plane (кроме Copter, Rover).

Придерживаться текущего курса и подняться / опуститься до указанной высоты. По достижении заданной высоты перейти к следующей команде.

Plane

Придерживаться текущего курса и подняться / опуститься до указанной высоты. По достижении заданной высоты перейти к следующей команде.

Примечание

На аппарате Plane 3.4 (и более поздних версий) величина параметра param1 определяет, насколько высота летательного аппарата должна быть близка к плановой высоте для завершения команды.

Поле команды	Поле Mission Planner	Описание
param1	TBD	Набор высоты или снижение (0 = нейтраль, команда завершается в пределах 5 м от высоты этой команды; 1 = набор высоты, команда завершается на высоте этой команды или выше нее; 2 = снижение, команда завершается на высоте этой команды или ниже нее).
		Реализовано в Plane 3.4.
param2		Пустое поле
param3		Пустое поле
param4		Пустое поле
param5		Пустое поле
param6		Пустое поле
param7	Alt	Плановая высота

MAV CMD NAV ALTITUDE WAIT

Поддерживается следующими аппаратами: Plane (кроме Copter или Rover).

Команда полета – дождаться высоты или снижения вертикальной скорости.

Plane

Команда полета – дождаться высоты или снижения вертикальной скорости. Здесь подразумеваются высотные запуски с аэростата, позволяющие летательному аппарату находиться в бездействии до достижения нужной высоты или до достижения отрицательной вертикальной скорости (что свидетельствует о преждевременном взрыве аэростата). Время отклонения означает, как часто нужно отклонять поверхности управления, чтобы предотвратить их заедание.

Параметры команды

Поле команды	Поле Mission Planner	Описание
param1	?	Высота (м)
param2	?	Скорость снижения (м/с)
param3	?	Время отклонения (с)
param4		Пустое поле
param5		Пустое поле
param6		Пустое поле
param7		Пустое поле

MAV CMD NAV LOITER TO ALT

Поддерживается следующими аппаратами: Plane (кроме Copter или Rover).

Начать барражирование в точке с заданными широтой и долготой. Если Широта = Долгота = 0, тогда барражирование начнется в текущем местоположении. Не считайте навигационную команду завершенной (не прекращайте барражирование), пока не будет достигнута определенная высота. Кроме того, если параметр Heading Required не равен нулю, летательный аппарат не прекратит барражирование, пока не возьмет курс на следующую маршрутную точку.

Plane

Эта команда запускает автоматическую настройку на аппарате Plane.

Поле команды	Поле Mission Planner	Описание
param1	Heading	Требуемый курс (0 = ложный)
param2	Radius	Радиус в метрах. Положительное значение означает барражирование по часовой стрелке, отрицательное значение – против часовой стрелки, 0 означает неизменность стандартного барражирования.
param3		Пустое поле
param4		Пустое поле
param5	Lat	Широта
param6	Long	Долгота
param7	Alt	Высота

MAV CMD DO JUMP

Поддерживается следующими аппаратами: Copter, Plane, Rover.

Переход к указанной команде в списке полетных команд. Команда перехода может быть повторена или определенное число раз, прежде чем будет продолжен полет, или может быть повторена неограниченное число раз.

Совет

Несмотря на название, эта команда в действительности является командой «NAV_», а не «DO_». Условные команды, такие как CONDITION_DELAY не влияют на DOJUMP (она всегда выполняет переход по достижении команды).


Примечание

- Эту команду можно вызвать максимум 15 раз в рамках полета, после этого новые команды DOJUMP игнорируются. В AC3.3 максимальное число вызовов изменено с 3 на 15.
- Команда реализована и надежно работает, начиная с версии АСЗ.2.

Параметры команды

Поле команды	Поле Mission Planner	Описание
param1	WP#	Индекс / последовательный номер команды, к которой нужно перейти.
param2	Repeat#	Число раз, когда будет выполнена команда DO_JUMP прежде чем перейти к следующей по порядку команде. Если это значение равно нулю, следующая команда будет выполняться немедленно. Значение -1 вызовет бесконечное повторение команды.
param3		Пустое поле
param4		Пустое поле
param5		Пустое поле
param6		Пустое поле
param7		Пустое поле

Скриншоты планировщика полетов



Copter: Настройки планировщика Mission Planner для команды DO JUMP

В показанном выше примере летательный аппарат три раза пролетит вперед-назад участок между маршрутными точками №1 и №2, после чего полетит к маршрутной точке №4.

Усповные команды

Условные команды управляют выполнением команд _DO_. Например, условная команда может отложить на некоторое время выполнение команд DO, пока летательный аппарат не достигнет определенной высоты, или не окажется на определенном расстоянии от следующей плановой позиции.

Условная команда может быть не завершена до достижения следующей маршрутной точки. В этом случае невыполненные команды _DO_, имеющие отношение к последней маршрутной точке, будут пропущены.

MAV_CMD_CONDITION_DELAY

Поддерживается следующими аппаратами: Copter, Plane, Rover.

После достижения маршрутной точки отложить выполнение следующей условной команды « DO » на определенное число секунд (например, MAV CMD DO SET ROI).


Примечание

Эта команда не останавливает летательный аппарат. Если летательный аппарат достигнет следующей маршрутной точки до завершения отсчета времени таймером задержки, отложенные команды « DO » никогда не будут инициированы.

Параметры команды

Поле команды	Поле Mission Planner	Описание
param1	Time (sec)	Задержка в секундах (десятичных).
param2		Пустое поле
param3		Пустое поле
param4		Пустое поле
param5		Пустое поле
param6		Пустое поле
param7		Пустое поле

Скриншоты планировшика полетов



Copter: Настройки планировщика Mission Planner для команды CONDITION_DELAY

В показанном выше примере команда №4 (DO_SET_ROI) задерживается, и ее выполнение начнется через 5 секунд после того, как летательный аппарат минует маршрутную точку №2.

Поле команды	Поле Mission Planner	Описание	
param1	Rate (cm/sec)	Скорость снижения / подъема (м/с)	
param2		Пустое поле	
param3		Пустое поле	
param4		Пустое поле	
param5		Пустое поле	
param6		Пустое поле	
param7	Alt	Плановая высота	

MAV CMD CONDITION DISTANCE

Поддерживается следующими аппаратами: Copter, Plane, Rover.

Начло следующей команды «_DO_» откладывается, пока летательный аппарат находится в пределах определенного количества метров от следующей маршрутной точки.

Примечание

Эта команда не останавливает летательный аппарат: она влияет только на команды DO.

Параметры команды

Поле команды	Поле Mission Planner	Описание
param1	Dist (m)	Расстояние (в метрах) от следующей маршрутной
'	` '	точки до выполнения команд DO.
param2		Пустое поле
param3		Пустое поле
param4		Пустое поле
param5		Пустое поле
param6		Пустое поле
param7		Пустое поле

Скриншоты планировщика полетов



Copter: Настройки планировщика Mission Planner для команды CONDITION_DISTANCE

В показанном выше примере команда №4 (DO_SET_ROI) задерживается, и ее выполнение начнется только после того, как летательный аппарат окажется в пределах 50 м от маршрутной точки №5.

Команды DO

Команды «DO» или «Now» исполняются однократно для выполнения некоторого действия. Все команды DO, связанные с маршрутной точкой, выполняются немедленно.

MAV CMD DO SET MODE

Поддерживается следующими аппаратами: Copter, Plane, Rover.

Задайте режим системы (предполетный, введенный в действие, отключенный, и т.д.)

Поле команды	Поле Mission Planner	Описание
param1		Режим, как определено в `MAV_MODE `
param2		Пользовательский режим – это зависит от системы, подробная информация содержится в отдельных характеристиках автопилота.
param3		Пустое поле
param4		Пустое поле
param5		Пустое поле
param6		Пустое поле
param7		Пустое поле

MAV CMD DO CHANGE SPEED

Поддерживается следующими аппаратами: Copter, Plane, Rover.

Изменить плановую горизонтальную скорость и / или обороты двигателя летательного аппарата. Эти изменения будут использоваться до тех пор, пока они не будут изменены явным образом, или пока не будет произведена перезагрузка устройства.

Plane

Изменить плановую горизонтальную скорость (воздушную скорость или путевую скорость), и / или обороты двигателя.

Параметры команды

Поле команды	Поле Mission Planner	Описание
param1	Type (0=as 1=gs)	Вид скорости (0 = воздушная скорость; 1 = путевая скорость).
param2	Speed (m/s)	Плановая скорость (м/с). Значение -1 обозначает отсутствие изменений.
param3	Throttle (%)	Обороты двигателя в процентах (0-100%). Значение -1 обозначает отсутствие изменений.
param4		Пустое поле
param5		Пустое поле
param6		Пустое поле
param7		Пустое поле

MAV_CMD_DO_SET_HOME

Поддерживается следующими аппаратами: Copter, Plane, Rover.

Исходным местоположением выбирается или текущее положение, или положение, указанное в команде.

Примечание

- Для аппаратов Plane и Rover если не удается получить хорошую привязку GPS, используется местоположение, указанное в команде.
- Для аппарата Copter команда также попытается использовать текущее местоположение, если все параметры места заданы равными 0. Информация о местоположении в команде используется только, если она близка к источнику ЕКF.

Параметры команды

Поле команды	Поле Mission Planner	Описание	
param1	Current	Задать исходное местоположение: 1 = Выбрать исходным местоположением текущее местоположение. 0 = Использовать	
		местоположение, указанное в параметрах сообщения.	
param2		Пустое поле	
param3		Пустое поле	
param4		Пустое поле	
param5	Lat	Плановая широта исходного местоположения (если «param1=2»)	
param6	Lon	Плановая долгота исходного местоположения (если «param1=2»)	
param7	Alt	Плановая высота исходного местоположения (если «рагат1=2»)	

Скриншоты планировщика полетов



Copter: Настройки планировщика Mission Planner для команды DO_SET_HOME

MAV CMD DO LAND START

Поддерживается следующими аппаратами: Plane (кроме Copter, Rover). Команда полета – подготовиться к посадке.

Plane

Эта команда используется в качестве маркера в полете, чтобы указать автопилоту, где начинается последовательность элементов полета, представляющих посадку. Команда может также быть отправлена через COMMAND_LONG, для начала посадки, в этом случае будет использована ближайшая (географически) последовательность полета.

Если для RTL_AUTOLAND выбрано значение 2, летательный аппарат перейдет к ближайшей команде DO_LAND_START таблицы полета, и инициализируется возвращение к месту старта (RTL).

Примечание

Общая информация о посадке летательного аппарата содержится под заголовком «Автоматическая посадка».

Параметры команды

параметры ко	манды	
Поле команды	Поле Mission Planner	Описание
param1		Пустое поле
param2		Пустое поле
param3		Пустое поле
param4		Пустое поле
param5	Lat	Широта, используемая для нахождения ближайшей
		последовательности посадки, или 0, если нет необходимости.
param6	Long	Долгота, используемая для нахождения ближайшей
	Long	последовательности посадки, или 0, если нет необходимости.
param7		Пустое поле

MAV_CMD_DO_SET_CAM_TRIGG_DIST

Поддерживается следующими аппаратами: Copter, Plane, Rover.

Приводить в действие затвор фотоаппарата через равные интервалы по расстоянию. Эта команда применяется в полетах, где производится аэрофотосъемка.

Примечание

В АСЗ.1.5 (и более ранних версиях) эта команда не может быть отключена. Срабатывание затвора камеры будет продолжаться даже после завершения полета. В АСЗ.2 (и более поздних версиях), обеспечивающих нулевое расстояние, срабатывание затвора камеры прекращается по завершении полета.

Параметры команды

Поле команды	Поле Mission Planner	Описание
param1	Dist (m)	Интервал срабатывания затвора камеры (метры).
,	()	Ноль для прекращения срабатывания затвора.
param2		Пустое поле
param3		Пустое поле
param4		Пустое поле
param5		Пустое поле
param6		Пустое поле
param7		Пустое поле

Скриншоты планировщика полетов



Copter: Настройки планировщика Mission Planner для команды DO_SET_CAM_TRIGG_DIST В показанной выше конфигурации затвор камеры будет срабатывать через каждые 5 метров преодолеваемого летательным аппаратом расстояния.