Network

- Inter-VLAN Routing
- ◇ Router를 사용하는 방법
- 1. 물리 Interface를 사용하는 방법
- Router의 각각의 Interface VLAN을 하나씩 적용
- 2. Sub Interface를 사용하는 방법
- 물리 Interface를 Sub Interface로 나눠서 각 VLAN에 할당
- VLAN 간 통신을 담당하는 Traffic + Router를 통해 다른 Network로 가려는 Traffic을 같이 처리하다 하기 때문에 Router의 부담이 가중되며, 크기가 커질수록 전체적인 Network의 성능이 떨어짐.
- ▷ 설정 방법
- 1) 물리 Interface를 켠다.
- 2) Sub Interface로 나눈다.
- 3) 각 Sub Interface에 VLAN을 할당한다.
- 4) IP 부여

ex)

R1(config)#int f 0/0

R1(config)#ip add x.x.x.x y.y.y.y

R1(config)#no sh

R1(config)#int f 0/0.10


R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10

R1(config-subif)#ip add 192.168.10.254 255.255.255.0

- ★ R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
- → VLAN 10번의 데이터를 받아들이는 것을 의미 하기에 매우 중요.

Interface와 VLAN번호 같게 하면 알기 쉬움.


● VLAN 구성 실습



◇ L3 Switch를 사용하는 방법

- Switch는 기본적으로 Layer 2 장비
- Switch에 상위 계층 기능을 추가한 것이 Multi-Layer Switch이다.
- (config)# ip routing
- VLAN Interface 여러 개를 한번에 활성화 시킬 수 있다.
- 물리 Interface에도 IP를 부여 가능(no switchport 명령어)
- 활성화된 VLAN Interface를 Gateway로 사용하여 Inter-Routing을 한다.

※ L3 Switch 사용 실습



sw m a sw a vlan [num] sw m t switchport trunk encapsulation dot1Q

