Fiche des codes : compresseur PS-15

Cette fiche récapitule les codes affichés par le panneau de commande du compresseur Compramex PS-15 (équipement COMP-B-02). Elle s'utilise avec le manuel d'utilisation MAN-PS15.

Comment lire un code

- Le code apparaît sur l'afficheur : la lettre E pour une alarme, la lettre M pour un message de maintenance, suivie de deux chiffres.
- Le voyant orange ALERTE peut accompagner trois codes différents : M01, E28 ou E71.
- Le voyant rouge DEFAUT signale un arrêt de sécurité : le compresseur est arrêté.
- La couleur du voyant ne suffit pas : lire toujours le code.

Attention. Le panneau du PS-15 a la même disposition que celui de la pompe HX-200 du site. Le code E41 existe aussi sur les pompes avec une signification différente.

Référence : FIC-ALM-PS15, version v1.0 (2025-03). Le tableau des codes figure en page 2.

Tableau des codes

Tableau 2.1 : Codes du compresseur PS-15

Code	Désignation	Seuil de déclenchement	Voyant	Gravité
M01	Maintenance préventive due	Compteur d'heures de marche atteignant l'intervalle de 2000 h	Orange	Information
E28	Température de refoulement élevée	Température de refoulement supérieure ou égale à 170 °C	Orange	Alerte
E29	Température de refoulement critique	Température de refoulement supérieure ou égale à 190 °C	Rouge	Arrêt
E35	Surcharge du moteur	Courant moteur supérieur à 120 % du courant nominal pendant plus de 10 s	Rouge	Arrêt
E41	Pression d'huile basse	Pression d'huile inférieure à 1,0 bar	Rouge	Arrêt
E71	Purge des condensats défaillante	Purge automatique non ouverte pendant plus de 24 h	Orange	Alerte

Pour les actions à mener, voir la page 3.

Actions par code

M01 : Maintenance préventive due

Planifier la maintenance préventive de 2000 heures : vidange d'huile (PROC-CB-02), contrôle de la courroie et des soupapes. Acquitter après intervention. Le compresseur continue de fonctionner.

E28 : Température de refoulement élevée

Contrôler le niveau d'huile, l'encrassement des ailettes de refroidissement et la ventilation du local. À 190 °C, l'alarme E29 arrête la machine.

E29 : Température de refoulement critique

Arrêt automatique. Laisser refroidir, rechercher la cause et acquitter après correction.

E35 : Surcharge du moteur

Arrêt automatique. Contrôler la tension d'alimentation, la courroie et les clapets, puis acquitter.

E41 : Pression d'huile basse

Arrêt automatique. Vérifier le niveau d'huile avant tout redémarrage.

E71 : Purge des condensats défaillante

Purger manuellement le réservoir et contrôler l'électrovanne de purge (PROC-CB-02).