Fiche des codes d'alarme : pompe HX-200

Cette fiche récapitule les codes d'alarme affichés par le panneau de commande de la pompe Pompall HX-200 (équipement POMPE-A-01). Elle s'utilise avec le manuel d'utilisation MAN-HX200.

Comment lire un code

- Le code apparaît sur l'afficheur sous la forme E suivie de deux chiffres.
- Le voyant orange ALERTE signale une alarme non critique : la pompe continue de tourner.
- Le voyant rouge DEFAUT signale un arrêt de sécurité : la pompe est arrêtée.
- La couleur du voyant ne suffit pas : lire toujours le code.

Attention. Cette fiche concerne uniquement la pompe HX-200. Des codes identiques existent sur d'autres équipements du site avec une signification différente.

Référence : FIC-ALM-HX200, version v1.1 (2025-02). Le tableau des codes figure en page 2.

Tableau des codes d'alarme

Tableau 2.1 : Codes d'alarme de la pompe HX-200

Code	Désignation	Seuil de déclenchement	Voyant	Gravité
E15	Marche à sec	Courant moteur inférieur à 40 % du courant nominal pendant plus de 5 s, ou pression de refoulement inférieure à 0,3 bar	Rouge	Arrêt
E22	Pression de refoulement basse	Pression de refoulement inférieure à 2,0 bar pendant plus de 10 s	Orange	Alerte
E33	Vibration élevée	Vitesse de vibration supérieure à 4,5 mm/s RMS	Orange	Alerte
E41	Température de palier élevée	Température de palier supérieure ou égale à 80 °C	Orange	Alerte
E42	Température de palier critique	Température de palier supérieure ou égale à 95 °C	Rouge	Arrêt
E57	Fuite de la garniture mécanique	Plus de 10 gouttes par minute au drain de la garniture	Orange	Alerte

Pour les actions à mener, voir les pages 3 et 4.

Actions par code (1/2)

E15 : Marche à sec

La pompe s'arrête automatiquement. Vérifier que la vanne d'aspiration V1 est ouverte, que le bac d'aspiration n'est pas vide et amorcer la pompe selon la procédure PROC-PA-01. Acquitter ensuite avec le bouton ACQUIT.

E22 : Pression de refoulement basse

Vérifier la vanne de refoulement V2, nettoyer le filtre d'aspiration F1 et chercher une entrée d'air sur la conduite d'aspiration. Si la pression ne remonte pas, arrêter la pompe.

E33 : Vibration élevée

Contrôler l'alignement moteur-pompe, le serrage des fixations du châssis et l'état des roulements. Une vibration persistante doit faire l'objet d'un ticket de maintenance.

> **Attention.** Ne jamais acquitter plusieurs fois une alarme sans en avoir cherché la cause.

Actions par code (2/2)

E41 : Température de palier élevée

Dès que la température de palier atteint 80 °C, contrôler le niveau d'huile du carter de palier (regard B3) et le refroidissement. Si la température continue de monter jusqu'à 95 °C, l'alarme E42 arrête la pompe.

E42 : Température de palier critique

La pompe s'arrête automatiquement. Laisser refroidir, rechercher la cause (huile insuffisante, roulement défectueux) et acquitter uniquement après correction.

E57 : Fuite de la garniture mécanique

Planifier le remplacement de la garniture mécanique et surveiller la fuite au drain. Au-delà de 10 gouttes par minute, l'alarme est déclenchée.

Fiche établie à partir du manuel MAN-HX200. En cas de divergence avec le manuel, se référer au responsable de maintenance.