Fiche de sécurité : pompe HX-200

Rubrique	Contenu
Équipement	Pompe centrifuge monocellulaire Pompall HX-200, POMPE-A-01
Usage	Transfert d'eau claire de 5 à 40 °C
Alimentation	400 V triphasé, 50 Hz, 15 kW
Référence	FS-HX200, version v1.0 (2025-01)

Équipements de protection individuelle

- Gants adaptés, lunettes de protection, chaussures de sécurité.
- Protections auditives pour un séjour prolongé (78 dB(A) à 1 m).

Danger. Toute intervention exige la consignation préalable de la pompe.

Tableau des risques

Tableau 2.1 : Risques et mesures de prévention

Danger	Situation	Mesure de prévention
Électrique	Intervention sur le moteur ou la boîte à bornes	Consigner, verrouiller, vérifier l'absence de tension.
Brûlure	Contact avec le carter de palier ou le corps de pompe après une alarme de température	Attendre le refroidissement avant toute intervention.
Projection de liquide	Desserrage d'une bride ou de la garniture sous pression	Dépressuriser, fermer V1 et V2 avant d'intervenir.
Mécanique	Accouplement en rotation	Ne jamais retirer le protecteur pompe en marche.
Bruit	Fonctionnement prolongé à proximité	Protections auditives.
Glissade	Fuite d'eau ou d'huile au sol	Nettoyer immédiatement, signaler la fuite.

Consignation et conduite à tenir

Consignation de la pompe

1. Appuyer sur ARRET et attendre l'arrêt complet.
2. Couper l'alimentation au sectionneur et le verrouiller avec un cadenas personnel.
3. Vérifier l'absence de tension.
4. Fermer les vannes d'aspiration V1 et de refoulement V2.
5. Dépressuriser le corps de pompe par la purge V3.

En cas d'incident

- Fuite importante ou projection : arrêter la pompe, fermer V1 et V2, prévenir le responsable de maintenance.
- Échauffement anormal ou fumée : arrêter la pompe, couper l'alimentation, évacuer si nécessaire.
- Accident corporel : prévenir les secours selon les consignes du site.

Contact du responsable de maintenance : voir l'affichage du site (fiche fictive).