Fiche des codes d'alarme : compresseur VS-55

Cette fiche récapitule les codes d'alarme affichés par le panneau de commande du compresseur Compramex VS-55 (équipement COMP-A-01). Elle s'utilise avec le manuel d'utilisation MAN-VS55.

Comment lire un code

- Le code apparaît sur l'afficheur sous la forme E suivie de deux chiffres.
- Le voyant orange ALERTE signale une alarme non critique : le compresseur continue de tourner.
- Le voyant rouge DEFAUT signale un arrêt de sécurité : le compresseur est arrêté.
- La couleur du voyant ne suffit pas : lire toujours le code.

> **Attention.** Cette fiche concerne uniquement le compresseur VS-55. Le code E41 existe aussi sur les pompes du site avec une signification différente (température de palier).

Référence : FIC-ALM-VS55, version v1.0 (2025-02). Le tableau des codes figure en page 2.

Tableau des codes d'alarme

Tableau 2.1 : Codes d'alarme du compresseur VS-55

Code	Désignation	Seuil de déclenchement	Voyant	Gravité
E18	Température de sortie élevée	Température de sortie du bloc vis supérieure ou égale à 100 °C	Orange	Alerte
E19	Température de sortie critique	Température de sortie du bloc vis supérieure ou égale à 110 °C	Rouge	Arrêt
E41	Pression d'huile basse	Pression d'huile inférieure à 1,5 bar	Rouge	Arrêt
E52	Filtre à air colmaté	Perte de charge du filtre à air supérieure à 0,05 bar	Orange	Alerte
E63	Séparateur d'huile colmaté	Perte de charge du séparateur supérieure à 0,8 bar	Orange	Alerte

Pour les actions à mener, voir la page 3.

Actions par code

E18 : Température de sortie élevée

Contrôler le niveau d'huile, le refroidisseur et la ventilation du local. Si la température atteint 110 °C, l'alarme E19 arrête la machine.

E19 : Température de sortie critique

Le compresseur s'arrête automatiquement. Laisser refroidir, rechercher la cause et acquitter uniquement après correction.

E41 : Pression d'huile basse

Le compresseur s'arrête automatiquement. Vérifier le niveau d'huile et le filtre à huile avant tout redémarrage. Ne jamais redémarrer sans cette vérification.

E52 : Filtre à air colmaté

Remplacer le filtre à air selon la procédure PROC-CA-02.

E63 : Séparateur d'huile colmaté

Planifier le remplacement de la cartouche du séparateur d'huile.