Consignes générales de sécurité : pompes centrifuges

Rubrique	Contenu
Référence	FSG-POMPES, version v1.0 (2022-09)
Domaine	Toutes les pompes centrifuges du site
Diffusion	Techniciens pompes et responsables de maintenance

Cette fiche rassemble les consignes de sécurité communes à toutes les pompes centrifuges du site. Elle complète les fiches de sécurité propres à chaque modèle de pompe.

Tableau des équipements de protection individuelle

Tableau 1 : EPI selon l'activité

Activité	EPI obligatoires
Contrôle visuel quotidien	Chaussures de sécurité, lunettes de protection.
Intervention sur le circuit hydraulique	Gants adaptés, lunettes de protection, chaussures de sécurité.
Intervention électrique (habilitation requise)	Gants isolants, écran facial, chaussures de sécurité.
Séjour près d'une pompe en marche	Protections auditives.
Manutention ou levage	Gants, chaussures de sécurité, casque.

Règles générales

- Ne jamais faire fonctionner une pompe à sec.
- Ne jamais retirer le protecteur d'accouplement pompe en marche.
- Ne jamais intervenir sur une pompe sans l'avoir consignée.
- Ne jamais desserrer une bride ou une garniture sous pression.
- Signaler immédiatement toute fuite, tout bruit ou tout échauffement anormal.

Consignation et conduite à tenir

Consignation générale d'une pompe

1. Appuyer sur ARRET et attendre l'arrêt complet de la pompe.
2. Si la pompe dispose d'un mode automatique, la passer en mode manuel.
3. Couper l'alimentation au sectionneur et le verrouiller avec un cadenas personnel.
4. Vérifier l'absence de tension.
5. Fermer les vannes d'aspiration et de refoulement.
6. Dépressuriser le corps de pompe par la purge.
7. Attendre le refroidissement du palier et du corps de pompe.

En cas d'incident

- Fuite importante ou projection de liquide : arrêter la pompe, fermer les vannes, prévenir le responsable de maintenance.
- Échauffement anormal, odeur de brûlé ou fumée : arrêter, couper l'alimentation, évacuer si nécessaire.
- Accident corporel : prévenir les secours selon les consignes du site.

Responsabilités

Chaque intervenant est responsable de sa propre consignation. Le responsable de maintenance vérifie que la consignation a été levée avant toute remise en service.

Fin de la fiche FSG-POMPES, version v1.0 (2022-09).