Fiche des codes d'alarme : pompe MX-400

Cette fiche récapitule les codes d'alarme affichés par le panneau de commande de la pompe Pompall MX-400 (équipement POMPE-B-01). Elle s'utilise avec le manuel d'utilisation MAN-MX400.

Comment lire un code

- Le code apparaît sur l'afficheur sous la forme E suivie de deux chiffres.
- Le voyant orange ALERTE signale une alarme non critique : la pompe continue de tourner.
- Le voyant rouge DEFAUT signale un arrêt de sécurité : la pompe est arrêtée.
- Le voyant bleu AUTO indique le mode automatique et n'est pas une alarme.
- La couleur du voyant ne suffit pas : lire toujours le code.

Attention. Cette fiche concerne uniquement la pompe MX-400. Des codes identiques existent sur d'autres équipements avec une signification ou des seuils différents.

Référence : FIC-ALM-MX400, version v1.0 (2025-04). Le tableau des codes figure en page 2.

Tableau des codes d'alarme

Tableau 2.1 : Codes d'alarme de la pompe MX-400

Code	Désignation	Seuil de déclenchement	Voyant	Gravité
E15	Marche à sec	Courant moteur inférieur à 40 % du courant nominal pendant plus de 5 s, ou pression de refoulement inférieure à 0,5 bar	Rouge	Arrêt
E22	Pression de refoulement basse	Pression de refoulement inférieure à 9,0 bar pendant plus de 10 s	Orange	Alerte
E33	Vibration élevée	Vitesse de vibration supérieure à 7,1 mm/s RMS	Orange	Alerte
E41	Température de palier élevée	Température de palier supérieure ou égale à 90 °C	Orange	Alerte
E42	Température de palier critique	Température de palier supérieure ou égale à 100 °C	Rouge	Arrêt
E57	Fuite de la garniture mécanique	Plus de 20 gouttes par minute au drain de la garniture	Orange	Alerte
E58	Pression d'aspiration basse (risque de cavitation)	Pression d'aspiration inférieure à 0,5 bar	Orange	Alerte

Pour les actions à mener, voir les pages 3 et 4.

Actions par code (1/2)

E15 : Marche à sec

La pompe s'arrête automatiquement. Vérifier que la vanne d'aspiration V1 est ouverte et que le bac n'est pas vide, puis amorcer et purger les 4 étages selon la procédure PROC-PB-01. Acquitter ensuite avec ACQUIT.

E22 : Pression de refoulement basse

Vérifier la vanne de refoulement V2, le filtre d'aspiration F1 et l'usure des étages. Si la pression reste inférieure à 9,0 bar, arrêter la pompe.

E33 : Vibration élevée

Contrôler l'alignement de l'accouplement, les fixations du châssis et l'état des roulements.

E58 : Pression d'aspiration basse

Risque de cavitation. Vérifier le niveau du bac d'aspiration, l'ouverture de V1 et l'état du filtre F1.

Actions par code (2/2)

E41 : Température de palier élevée

Dès que la température de palier atteint 90 °C, contrôler le graissage et le refroidissement. Si elle atteint 100 °C, l'alarme E42 arrête la pompe.

E42 : Température de palier critique

La pompe s'arrête automatiquement. Laisser refroidir, rechercher la cause (graissage, roulement) et acquitter uniquement après correction.

E57 : Fuite de la garniture mécanique

Planifier le remplacement de la garniture (PROC-PB-02). L'alarme se déclenche au-delà de 20 gouttes par minute au drain.

Fiche établie à partir du manuel MAN-MX400, version v1.3.