

SUZUKI V-Strom 250 SX 新車前 2 萬公里保養檢查表

版本 v2.3 | 修訂日期 2026-09-11

依原廠車主手冊「維護表」P.3-6~3-7 整理 | 每次回廠完成保養時，於對應「里程/月份」列，把當次已完成的項目格子打勾，並在最右側簽名欄請保養廠簽章確認

保固提醒（依台鈴機車官方保固條款，非本表保養內容的一部分）： 台鈴機車正式保固為「自領牌日起 2 年內、無限里程」（七期機種適用；六期機種為1年內），**不是**「2年或2萬公里以先到者為準」——里程沒有上限，只看時間。另有「自費維修使用正廠零件」的零件保固為 6個月或6000公里，以先到者為準（適用範圍不同，非新車保固）。 官方明文**保固不涵蓋消耗品**：機油、燃料、蓄電池、燈泡、導線、火星塞、煞車塊(皮)、V型皮帶、鏈條、空氣濾芯等，以及檢查、清洗、保養等費用——這些項目不論在不在保固期內都需自費，跟本表的保養排程無關。下方表格中標示 ☉ 的欄位即為官方保固條款明列排除的消耗品。 下方表格列標題中，**橘底**（10,000km/24個月）為 2 年保固到期的時間邊界；**紅底**（15,000km/36個月、20,000km/48個月）已確定超過 2 年保固期限——若當次順便發現非保養類異常（非消耗品瑕疵/故障），已不在新車保固範圍內。

里程 / 月份		空氣濾芯元件☉	排氣管(消音器螺栓)*	汽門間隙*	火星塞☉	燃油軟管①	蒸發排放控制系統*	機油☉	機油濾清器	節流閥拉索遊隙	離合器拉索	傳動鏈☉②	煞車系統*☉	煞車油③	煞車油壓管④	輪胎狀況	轉向系統(把手軸承)*	前叉*	後懸吊*	底盤螺栓螺帽	全車潤滑⑤	保養廠簽名 / 日期
實際日期	實際里程																					
1,000 km 2 個月		I 檢 □	T 緊 □	I 檢 □	—	—	—	R (換) □	R (換) □	I 檢 □	—	I 檢 □	I 檢 □	—	—	—	I 檢 □	—	—	T 緊 □	L 潤 □	
5,000 km 12 個月		I 檢 □	—	I 檢 □	I 檢 □	I 檢 □	—	R (換) □	—	I 檢 □	I 檢 □	I 檢 □	I 檢 □	I 檢 □	I 檢 □	I 檢 □	—	—	—	T 緊 □	L 潤 □	
10,000 km 24 個月		I 檢 □	T 緊 □	I 檢 □	R (換) □	I 檢 □	I 檢 □	R (換) □	R (換) □	I 檢 □	I 檢 □	I 檢 □	I 檢 □	R (換) □	I 檢 □	I 檢 □	I 檢 □	I 檢 □	I 檢 □	T 緊 □	L 潤 □	
15,000 km 36 個月		R (換) □	—	I 檢 □	I 檢 □	I 檢 □	—	R (換) □	—	I 檢 □	I 檢 □	I 檢 □	I 檢 □	I 檢 □	I 檢 □	I 檢 □	—	—	—	T 緊 □	L 潤 □	
20,000 km 48 個月		I 檢 □	T 緊 □	I 檢 □	R (換) □	R (換) □	I 檢 □	R (換) □	R (換) □	I 檢 □	I 檢 □	I 檢 □	I 檢 □	R (換) □	R (換) □	I 檢 □	I 檢 □	I 檢 □	I 檢 □	T 緊 □	L 潤 □	

代號說明： 檢=檢查 / 清潔 / 調整或必要時潤滑 | 換=更換 | 緊=鎖緊確認 | 潤=潤滑 | —=該週期不需執行
標*的項目（紅色欄名）為原廠手冊註明須由鈴木經銷商或合格技師執行，不建議自行操作。標☉的項目為台鈴官方保固條款明列排除的消耗品，不論在不在保固期內都需自費。

註解說明（手冊原文頁碼標於各條後方）：

1. ① 燃油軟管：不論里程，**每4年更換一次**，恰好落在本表 20,000km/48個月的檢查點上，該格已標示為「換」（車主手冊 P.3-41）。
2. ② 傳動鏈：除本表列出的5個檢查點需檢查外，原廠建議**每1,000公里**另外清潔並上鏈條油一次，比檢查點更密集，需自行安排（車主手冊 P.3-42）。
3. ③ 煞車油（原文「制動液」，改用台灣慣用譯名）：不論里程，**每2年更換一次**，落在 10,000km/24個月與 20,000km/48個月兩個檢查點上，該兩格已標示為「換」（車主手冊 P.3-48）。
4. ④ 煞車油壓管（原文「制動軟管」，改用台灣慣用譯名）：不論里程，**每4年更換一次**，恰好落在本表 20,000km/48個月的檢查點上，該格已標示為「換」（車主手冊 P.3-47）。
5. ⑤ 全車潤滑：原廠建議**每1,000公里潤滑一次**，比本表列出的5個檢查點更密集，需自行安排（車主手冊 P.3-11）。

總結簽核（2萬公里/首次大保養結束後）

車主簽名	
保養廠戳章	

若你的實際交車月份跟本表基準（新車起算日）不同，①③④這幾個以「時間」到期的「換」，請自行對照你實際的交車日期重新推算對應月份，不要直接套用表格的公里數判斷。

資料來源：《V-Strom 250 SX 車主手冊》繁體中文版（P.3-6~3-7 維護表），台鈴機車官網下載檔（已比對 SHA256 雜湊值逐位元組相同，確認為台鈴官方正式提供的下載檔）。內容翻譯用詞有少部分偏中國大陸/印度鈴木原廠版本用語，非台灣在地團隊重新校對文字，僅供參考，實際保養規範請以隨車手冊或台灣經銷商公告為準。
整理製作：Alexander Lin | 授權：CC BY 4.0 | 轉載/引用請標註作者與來源：<https://github.com/sspig0127/suzuki-vstrom250sx-tw>



官方保固條款重點摘要（台鈴機車）：

- 新車保固：**自領牌日起 2 年內，無限里程**（七期機種；六期機種為 1 年內）
- 自費維修正廠零件：另享 6 個月或 6,000 公里保固，以先到者為準
- 保固**不含**消耗品：機油、燃料、蓄電池、燈泡、導線、火星塞、煞車塊(皮)、V型皮帶、鏈條、空氣濾芯等，及檢查/清洗/保養等費用

完整條款：https://www.suzukimotor.com.tw/terms_l.html（掃左側 QR Code 開啟）



官方原廠車主手冊下載：

台鈴機車官網《V-Strom 250 SX 車主手冊》PDF（本表週期資料來源，P.3-6~3-7 維護表）：

https://www.suzukimotor.com.tw/images/download/manual/manual_v-strom250sx.pdf（掃左側 QR Code 開啟）

新車訓車（磨合）三語手冊對照表（頁碼為手冊原文標示，距離單位統一換算為公里）：

項目	中文版	英文版（菲律賓外銷版）	日文版（日規內銷）
磨合總里程	1,600 km（P.1-12～1-13）	1,600 km（P.1-13）	1,000 km（P.17）
建議轉速上限	800 km 內：<5,000 RPM 1,600 km 內：<7,500 RPM 1,600 km 後：<紅線區（P.1-13）	800 km 內：<5,000 RPM 1,600 km 內：<7,500 RPM 1,600 km 後：<紅線區（P.1-13）	1,000 km 內： 5,000 RPM 以下，無分段（P.17）
新胎磨合里程	160 km（P.1-14）	160 km（P.1-14）	160 km（P.18）
初次保養時機	1,000 km（P.1-14）	1,000 km（P.1-14）	1,000 km 或 1 個月，取先到者； 「初期(1個月)點檢」由購入經銷商免費實施（P.111、P.126）

日文版（日規內銷）的轉速限制只給單一數字（1,000 km 內 5,000 RPM 以下），沒有像英文 / 中文出口規格那樣分「800km / 1,600km / 超過1,600km」三階段放寬到 7,500 RPM、紅線區——可能是日規車型建議寫法較保守簡化。若不確定自己車輛適用哪個規格版本，建議以較嚴格的日規標準騎乘較安全。
「紅線區」原廠手冊未列出確切數字，僅表示「儀表上的紅色警示區域」；本車引擎最高出力為 19kW / 9,300 RPM（車主手冊 P.198 主要諸元），外部車輛評測資料顯示儀表紅線約落在 10,000 RPM 附近（非原廠手冊數字，僅供參考）。V-Strom 250SX 為數位儀表，是否會用紅色顯示超轉區間、或以何種方式警示，請自行確認實車儀表顯示方式，不要以「有沒有變紅」作為唯一判斷依據。

訓車重點與注意事項

（綜合原廠三語手冊 + 網路機車保養權威來源整理；非手冊直接引用之處已標明出處）：

- **核心原則：轉速要有變化，不要定速。**長時間維持同一轉速（尤其高速公路定速巡航）是訓車期最常見的錯誤，反而不利零件正確咬合；正確做法是在限制範圍內讓轉速忽高忽低，透過「加載→卸載」的循環使活塞環等零件均勻磨合（原廠手冊 P.17 / P.1-13；[MotoVault break-in guide](#)）。
- **避免長時間低轉速掛高檔「拖檔」(lugging)，也避免長時間怠速空轉。**低轉速高負荷同樣不利磨合，也可能造成燃燒不完全、積碳（[Bell Performance](#)；[巴哈姆特車友討論](#)）。
- **避免突然大油門、急加速、急減速、急煞車、急轉彎。**（原廠手冊 P.17 / P.1-13，三語版本一致）
- **新胎前 160 km 內，過彎傾角要漸進放大，避免大傾角、急煞、急加速。**新胎表面未磨合容易打滑，原廠手冊列為警告等級（P.18 / P.1-14）。
- **冷車起步先熱車約 30 秒～1 分鐘再上路，避免剛發動就重加速。**（[萊鳥騎士訓車指南](#)）
- **首次保養（初保）務必準時進廠，不要拖延。**初保會清除磨合期間產生的金屬微粒、重新鎖緊全車緊固件、更換第一批機油——三語手冊都強調這是「最重要的一次保養」，日規更明訂 1,000 km 或 1 個月內、由購車經銷商免費執行（P.111、P.126 / P.1-14）。
- **訓車期間建議不要載重物、不搭載乘客，減少額外負擔。**手冊未強制規定，但為網路權威來源普遍建議（[捌號風球機車保養攻略](#)）。
- **訓車不是「騎越慢越好」。**長時間低轉速、低速反而燃燒不完全、產生積碳，對磨合不利；重點是「轉速要有變化」而非「速度要慢」（[巴哈姆特車友討論](#)）。

檔位與轉速搭配策略（換檔建議）

（依變速箱齒比換算之理論時速，供日常騎乘換檔判斷參考，非訓車期規範）：

檔位	綜合減速比	7,300 rpm（最大扭矩點）	9,000 rpm（最大馬力點）	每 1,000 rpm 增加時速
1 檔	23.73	約 36 km/h	約 45 km/h	約 5.0 km/h
2 檔	16.01	約 54 km/h	約 67 km/h	約 7.4 km/h
3 檔	12.48	約 69 km/h	約 85 km/h	約 9.5 km/h
4 檔	10.55	約 82 km/h	約 101 km/h	約 11.2 km/h
5 檔	9.06	約 95 km/h	約 118 km/h	約 13.1 km/h
6 檔（Top）	7.84	約 110 km/h	約 136 km/h	約 15.1 km/h

參考基準：最大馬力 26.5 PS / 9,000 rpm、最大扭矩 22.2 Nm / 7,300 rpm；依變速箱齒比（1檔 2.500 / 2檔 1.687 / 3檔 1.315 / 4檔 1.111 / 5檔 0.954 / 6檔 0.826，初段減速 3.086、終段減速 3.076）與後輪胎 140/70-17 換算，忽略打滑、風阻、負載，僅供判斷級距參考。儀表紅線區原廠手冊未列確切數字，請以實車儀表顯示為準（見上方訓車說明）。

情境策略：

- **省油巡航：**轉速維持在 3,000～5,000 rpm，儘早升到 5～6 檔（例如平路 60 km/h 用 5～6 檔、轉速約 3,000 rpm 上下），符合原廠定速油耗測試（54.43 km/L）的騎乘方式。
- **扭力充足（超車 / 加速）：**需要提速前先降一檔，讓轉速拉到接近扭力峰值 6,000～7,500 rpm 再加油，此區間扭力最飽滿、反應最直接。
- **轉彎：**入彎前完成降檔與煞車，選擇出彎時能立即用扭力拉轉速的檔位（通常比巡航檔低一檔），讓轉速落在 5,000～7,000 rpm，靠油門而非煞車微調車身重心與循跡。
- **爬坡：**長上坡建議轉速貼近扭力峰值 7,000～7,500 rpm 附近，依坡度提前降 1～2 檔，避免轉速掉到 4,000 rpm 以下導致扭力不足、引擎悶車。
- **下坡引擎煞車：**長下坡先降檔利用引擎煞車，讓轉速維持在 4,000～6,000 rpm 分擔煞車負擔、避免碟盤過熱衰竭；同時留意勿讓轉速衝上紅線區。
- **市區走走停停：**以 2～3 檔為主，轉速常落在 3,000～5,000 rpm，兼顧跟車反應與油耗。
- **高速公路巡航：**使用 6 檔，時速 100 km/h 約對應 6,600 rpm 左右；建議維持在 5,000～7,000 rpm，兼顧油耗與超車加速餘裕。
- **平順升檔：**一般騎乘於 6,000～7,000 rpm 升檔（非熱血超車情境），避免拖轉到紅線區才換檔；升檔後轉速勿低於 3,000 rpm，以免動力銜接頓挫。
- **平順降檔：**降檔前先鬆油門，必要時輕點油門補轉速（blip）使轉速貼近目標檔位轉速（約 4,000～6,000 rpm）再放離合器，避免後輪頓挫或鎖死感。

常用耗材候選清單：機油（原廠規格為 SAE 10W-40、API SJ/SL/SM/SN、JASO MA（濕式離合器車型建議選 MA2，摩擦係數較高、抓力較貼近原廠設定），且原廠手冊明確註明**不建議**選用有「節能 / Energy Conserving」甜甜圈標章的機油，會犧牲抗磨與離合器咬合力；車主手冊 P.3-27~3-29）：

品牌 / 型號	基礎油	JASO	API	常見包裝	參考價格帶（NT\$ / 1L）
SUZUKI ECSTAR R9000 10W-40	全合成	MA（原廠手冊未區分 MA1/MA2）	—	1L	約 300~850（官網建議價 850，通路特價常見 300~450）
SUZUKI ECSTAR R7000 10W-40	半合成	MA（原廠手冊未區分 MA1/MA2）	—	1L	約 260~520
SUZUKI ECSTAR R5000 10W-40	礦物油	MA（原廠手冊未區分 MA1/MA2）	—	1L	約 300~400
中油國光牌 賽車級4T全合成機車專用油 SN 10W/40	全合成	MA2（瓶身明確標示）	SN	1L（另有 4L 裝）	約 300~450（中油站活動價曾到 315）
Motul 5100 10W-40	半合成酯類（Technosynthese）	MA2	SP（相容 SM/SL/SJ/SH/SG）	1L	約 220~270
Motul 7100 10W-40	全合成酯類	MA2	SP	1L	約 440~450
Castrol POWER1 4T 10W-40（注意非 POWER1 SCOOTER 系列）	全合成	MA2	SN（相容 SP 以下）	1L	約 280~500（依通路波動較大）
Shell Advance Ultra 4T 10W-40	全合成（PurePlus 氣制油技術）	MA2	SN	1L	約 300~500（概估，未查得精確報價區間）

價格為 2026 年 9 月查詢當下的網路零售價區間，僅供比價參考，會隨通路、促銷檔期波動，實際請以下單當下標示為準。SUZUKI ECSTAR 為原廠指定油（手冊「鈴木真油」表列），三個等級官方僅標示 JASO MA、未特別區分 MA1/MA2；其餘品牌為市售「當量機油」，其中標示 MA2 者摩擦係數較高，理論上更貼近原廠設定，但目前未查得針對本車或同引擎平台的第三方 UOA（用油光譜分析）或台架測試數據，本表僅供規格比對與採購參考，不代表實測效果保證。

中英日對照表（英文核對自 SUZUKI PHILIPPINES 版《Owner's Manual》P.3-6~3-7「MAINTENANCE CHART」，逐項確認一致；日文核對自 20L30 日文版車主手冊各章節零件名稱，該版無內嵌完整週期對照表，故僅列出有在文中確認到的日文名稱，未確認到的以「－」標示，不臆測填入）：

中文	English	日本語
空氣濾芯元件	Air Cleaner Element	エアクリーナエレメント
排氣管/消音器安裝螺栓	Exhaust Pipe Bolts and Muffler Mounting Bolts	－
汽門間隙	Valve Clearance	－
火星塞	Spark Plug	スパークプラグ
燃油軟管	Fuel Hose	－
蒸發排放控制系統	Evaporative Emission Control System	－
機油	Engine Oil	エンジンオイル
機油濾清器	Engine Oil Filter	エンジンオイルフィルタ
節流閥拉索遊隙	Throttle Cable Play	スロットルケーブル
離合器拉索	Clutch Cable Play	クラッチケーブル
傳動鏈	Drive Chain	ドライブチェーン
煞車系統	Brakes	ブレーキ
煞車油	Brake Fluid	ブレーキ液
煞車油壓管	Brake Hose	ブレーキホース
輪胎狀況	Tyres	タイヤ
轉向系統(把手軸承)	Steering	－
前叉	Front Forks	フロントフォーク
後懸吊	Rear Suspension	リヤサスペンション
底盤螺栓螺帽	Chassis Bolts and Nuts	－
全車潤滑	Lubrication	注油