

# Betriebsanleitung MX-4500

## 4.1 Störung ERR-4520: Blockade der Zuführeinheit

(Baureihe MX-4500)

Ursache: Fremdkörper oder verklemmtes Material blockieren die Zuführeinheit.

Maßnahme:

1. Anlage am Hauptschalter freischalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
2. Zuführklappe öffnen und Blockade entfernen.
3. Zuführkanal auf Beschädigung prüfen.
4. Anlage wieder einschalten und Testlauf starten.

Tritt die Störung wiederholt auf, Zuführeinheit auf Verschleiß prüfen.

## 5.1 Wartung der Zuführeinheit

(Baureihe MX-4500)

Wartungsintervall: alle 500 Betriebsstunden.

1. Zuführeinheit reinigen und auf Verschleiß prüfen.
2. Führungsschienen leicht einfetten.
3. Riemenspannung kontrollieren, bei Bedarf nachspannen.
4. Funktionstest im Leerlauf durchführen.

Verschmutzte oder beschädigte Bauteile umgehend austauschen.

## 6.1 Sicherheitshinweise für Arbeiten am Antrieb

(Baureihe MX-4500)

### Sicherheitshinweis

Vor Arbeiten am Antrieb die Anlage am Hauptschalter freischalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Der Antrieb kann durch Nachlauf noch mehrere Sekunden in Bewegung sein.

Schutzausrüstung: Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. Nicht in laufende Antriebsteile greifen.