

app

1.获取实时画面

格式: <http://ip地址:81/stream>
例子: <http://192.168.4.1:81/stream>
81:是画面的端口

2.TCP服务器的连接（数据透传方式1）

格式:ip+端口(8888) ,app做为客户端的方式访问服务器
例子 ip:192.168.4.1 port:8888(固定的)

3.websocket的方式连接（数据透传方式2）

格式:ip+端口(2080) ,app做为客户端的方式访问web服务器
例子 <http://ip:192.168.4.1:2080/ws> 其中2080是端口(固定的)

4.协议

命令	动作
\$1,0,0,0#	前进
\$2,0,0,0#	后退
\$3,0,0,0#	左转
\$4,0,0,0#	右转
\$5,0,0,0#	左旋
\$6,0,0,0#	右旋
\$7,0,0,0#	停止
@vflip:0@	摄像头画面不垂直反转
@vflip:1@	摄像头画面垂直反转
@mirror:0@	摄像头画面不水平反转
@mirror:1@	摄像头画面水平反转
\$A180#	控制上下舵机(180这3位代表上下舵机角度)
\$B000#	控制左右舵机(000这3位代表左右舵机角度)

