

Remise en configuration usine (RAZ)

Cette procédure permet de réinitialiser le WS
(Mémoires utilisateur, paramètres utilisateur et paramètres usines).

