ISCAR TOOL ADVISOR GUIDE D'UTILISATION

AVRIL, 2021



Sommaire

1.	Introduction	2
1.1.	ISCAR Tool Advisor, vue d'ensemble	2
1.2.	ISCAR Tool Advisor, structure	2
2.	Vue d'ensemble de la connexion	2
2.1.	Enregistrement et Réglages	2
2.2.	Chapitre Aide	3
2.3.	Calculateurs	4
2.4.	Lien E-Catalog	4
2.5.	Onglet « New Search » - Nouvelle recherche	4
3.	Section - Ecran principal du logiciel	4
3.1.	Ecran « Machine »	4
3.2.	Ecran « Matière »	7
3.3.	Ecran « Machining Operation » - Application d'usinage	10
3.4.	Ecran « Operation Data » - Données d'usinage	11
3.5.	Ecran « Résultats »	12

1. Introduction

1.1. Vue d'ensemble de l'ISCAR Tool Advisor

La nouvelle application du site NEO-ITA offre une large plage de fonctions, de recommandations, et de conseils pour répondre aux besoins des clients en soutenant les opérateurs, techniciens et programmeurs CAD-CAM sur centres d'usinage, tours CN, tours à poupée mobile, multibroches/automatiques et les machines multifonctions.

Les caractéristiques évoluées de l'intelligence artificielle du NEO-ITA et du Big Data analytique utilisent des moteurs d'apprentissage pour aider les clients ISCAR et les équipes des forces de vente pour répondre aux défis et aux challenges les plus complexes tout en assurant les usinages les plus avancés et en respectant les recommandations technologiques des outillages utilisés.

1.2. Structure de l'ISCAR Tool Advisor


NEO-ITA comprend cinq sections principales : Machine, Matière, Application, Paramètres d'usinage et Résultats.

2. Vue d'ensemble de la connexion

2.1. Ouverture de session

Même identifiant que pour toutes les plateformes du site ISCAR pour les utilisateurs enregistrés.





Les utilisateurs enregistrés seront capables :

- D'ajouter et de sauvegarder leurs propres machines et matériaux dans les nouveaux stockages cloud du NEO-ITA « My Machines » & « My Materials ».
- De construire et de sauvegarder les assemblés d'outillages les plus proposés suivant les recommandations du NEO-ITA dans le stockage cloud du e-Catalog ISCAR "My Job".
- D'engager un achat suivant les recommandations d'outillages du NEO-ITA en plaçant une commande via le panier du e-Comm ISCAR. De vérifier sa liste et de la convertir en commande.

2.2.Réglages

Cliquer sur l'icône du drapeau pour ouvrir l'option du choix de la langue :




Option pour choisir l'unité, Métrique ou Pouce :




2.3. Chapitre aide


Cliquer sur l'icône « aide » (?) ouvrira un menu avec deux options : Contactez-nous et Retour d'info.



• Un masque « Contactez-nous »:



• Un masque très simple pour le « Retour d'info » :



2.4.Calculateurs

Sous l'icône « Calculateurs » se trouve un sous-menu avec des liens vers les logiciels de supports techniques et les applications.



2.5.Lien e-Catalog



2.6.Onglet « Nouvelle recherche »


Cliquer sur l'onglet « Nouvelle recherche » effacera toutes les données et redémarrera le logiciel.



3. Section - Ecran principal

3.1. Ecran « Machine »


Choisir une machine en cliquant sur l'onglet « Sélectionner ».




* A noter que « Machining Center 6 » (Centre d'usinage 6) peut être choisi comme machine par défaut. L'option permet d'accéder à l'écran « Matière » avec cette machine par défaut.

Un champ de recherche est disponible. Entrer une donnée et cliquer sur « Entrée » pour retrouver une machine spécifique.

Comme pour un utilisateur enregistré, vous pouvez définir votre propre machine et la sauvegarder dans "My Machines".






Définition de la broche principale des machines multifonctions pour les outils rotatifs ou statiques :



Cinq machines sont proposées par défaut. Pour voir toutes les machines, sélectionner « View All Machines » dans la zone des filtres sur la gauche.


Davantage de filtres sont disponibles : Type de machine, Taille d'attachement, Puissance, Broche et Couple.

Pour accéder à plus de détails sur la machine, cliquer sur une ligne :




Définir et personnaliser les spécifications de la machine :

- Puissance & couple
- Fréquence broche
- Avance linéaire
- Type de lubrifiant, pression, débit
- Taux horaire



3.2. Ecran « Matière »


Choisir une matière en cliquant sur l'onglet « Sélectionner ».




* A noter que « P7 » a été choisi comme matière par défaut. Une autre option est de définir « l'opération d'usinage » dans le tableau au travers de cette matière par défaut.

Un champ de recherche est disponible. Entrer une donnée et cliquer sur « Entrée » pour rechercher une matière spécifique.

Cliquer sur l'icône « Crayon » ouvrira une fenêtre avec la possibilité de modifier la dureté de la matière :




Comme pour un utilisateur enregistré, vous pouvez définir votre propre matière et la sauvegarder dans votre dossier personnel « My materials ».





Pour accéder au "Standard Conversion Chart" (Tableau de conversion de norme) à propos d'un groupe de matières spécifiques, cliquer sur la ligne en question :






Matière souhaitée introuvable ? Cliquer sur le lien et envoyer une demande à ISCAR HQ :






3.3. Ecran « Application d'usinage »

Cliquer sur le schéma pour choisir l'application principale :




Ensuite, choisir une sous application en cliquant sur le schéma ou sur l'onglet « Sélectionner » et poursuivre avec l'onglet « Données d'opération » :




3.4. Ecran « Données d'opération »

L'écran est divisé en deux parties : Données outil et données opération.

Personnaliser les données de l'opération en sélectionnant le type d'outil, la taille du lot de fabrication pour les calculs du coût pièce et accéder à davantage de filtres pour optimiser la recherche et les recommandations.




Pour visualiser les résultats, cliquer sur l'onglet « Résultats » ou sur « Obtenir résultats » ou encore sur la touche « Entrée » de votre clavier :





3.5. Ecran « Résultats »

Le système fera apparaître une vue par défaut des trois recommandations présentant les meilleures solutions en fonction des données d'applications renseignées :




Pour accéder aux options de filtrage, cliquer sur la mention « Plus de filtres » :






Pour voir toutes les propositions, sélectionner « Voir tous les résultats » dans la partie filtres sur la gauche :




Pour voir tous les résultats classés suivant les recommandations en termes de « Meilleures ventes », sélectionner l'option « Best-Seller ».


Il existe une colonne performance pour trier les filtres entrés pour chaque catégorie :




Choisissez et définissez vos propres catégories de performances :




Option pour visualiser la disponibilité des stocks :






Option pour visualiser les détails d'un article via le e-Catalog d'ISCAR et créer un assemblé :


* Un assemblé complet, comprenant les attachements, sera présenté dans le e-Catalog d'ISCAR.




Option pour télécharger les solutions d'outillages recommandées :



Trouver une recommandation en sélectionnant un article dans la page « Promotions ». Cliquer sur l'icône "Promotions" ouvre une fenêtre avec les détails de la promotion :



Pour atteindre les résultats avec plus d'informations, cliquer sur le bandeau correspondant :



Cliquer sur le lien « All » (Tout) ou sur l'onglet "Résultats", renverra sur la page précédente (« Tous les résultats »).

Any use of the ISCAR Tool Advisor program is subject to ISCAR's Terms of Use and ISCAR's General Terms of Sale

L'écran d'information sur le résultat contient trois parties exploitables : Paramètres d'usinage, Informations produit et Représentations 2D & 3D.


a_e NOPE

Tool Assembly Data


Les utilisateurs enregistrés peuvent acheter les outillages recommandés en cliquant sur l'icône « Panier » et placer une commande via Logic e-Comm d'ISCAR :




Informations catalogue sur l'entièreté des articles assemblés :




Modèles 2D & 3D dynamiques pour l'entièreté des articles assemblés :




En haut à gauche de l'écran se trouvent deux icônes : « Créer un assemblé » et « Exporter le fichier ». Cliquer sur l'icône « Téléchargement » ouvre une fenêtre permettant de choisir le format d'exportation :





Un générateur de programme CN pour les applications de filetage par fraisage est également disponible. Cliquer sur l'icône "Programmation" ouvrira le logiciel :



Après avoir activé la fonction programmation et choisi le type de commande numérique de la machine et le post processeur utilisé, le programme CN sera disponible :

