標準PCベースファインモーションコントローラ[RTMC64-M3/RTMC64-EC]

Gコード変換ライブラリ
リファレンスマニュアル

Ver1.1
2020.7.2

― 目 次 ―

1. 形式 ……3
2. 製品構成 ……3
3. 概要 ……3
4. 関連資料 ……4
5. 使用環境 ……5
6. インストール ……5
7. ライブラリ使用上の注意事項 ……5
8. 関数使用例 ……6
8-1. MS-VC以外のC言語処理系での利用方法 ……6
9. 関数仕様 ……8
MemGcodeConv ……8
MemTaskGcodeConv ……8
MemTaskGcodeConvS ……8
MemGcodeRConv ……9
MemGcodeRConvS ……9
FileGcodeConv ……10
FileTaskGcodeConv ……10
FileTaskGcodeConvS ……10
FileGcodeRConv ……11
FileGcodeRConvS ……11
DncGcodeConv ……12
DncGcodeConvS ……12
GcdCircleSet ……13
GcdSetProgMemSize ……13
GcdFeedUnitSet ……14
GcdSTSelect ……14
GcdPaccTimeSet ……14
GcdPositionUnitSet ……15
GcdCircleMode ……15
GcdDiametralAxis ……16
GcdSetMultiplier ……16
GcdGetErrLine ……17
GcdSetZXPlane ……17

1. 形式

このソフトウェアは、64軸制御PCベースファインモーションコントローラ(RTMC64-M3又はRTMC64-EC)を使用する時、Gコードで書かれたテキスト形式の運転プログラムをバイナリー形式に変換するソフトです。
64軸制御PCベースファインモーションコントローラは次の2種類です。

・RTMC64-M3　・・・・・・・・・ MECHATROLINK-Ⅲ
・RTMC64-EC　・・・・・・・・・ EtherCAT

以降の説明で2種類の共通部分はRTMC64と表記します。
また、Windows上のPC部(セッティングPCやユーザ作成ソフトなど)はPCアプリと表記します。
RTMC64-M3のみの説明には**[M3]**、RTMC64-ECのみの説明には**[EC]**を付けて区別します。

Gコード運転プログラム変換の型式
RTMC64-M3の場合は　　RTMC64M3-GCNV
RTMC64-ECの場合は　　RTMC64EC-GCNV


2. 製品構成

①RTMC64-M3の場合
RTMC64M3GCNV.DLL・・・・・・・・ Gコードテキスト運転プログラム変換ダイナミックリンクライブラリ
RTMC64M3GCNV.LIB・・・・・・・・ Gコードテキスト運転プログラム変換インポートライブラリ
RTMC64M3GCNV.H・・・・・・・・・ Gコードインクルードファイル(関数定義)
RTMC64M3GCDAPI.TXT・・・・・・・ Gコードビジュアルベーシック用データ型・関数定義
②RTMC64-ECの場合
RTMC64ECGCNV.DLL　・・・・・・・ Gコードテキスト運転プログラム変換ダイナミックリンクライブラリ
RTMC64ECGCNV.LIB　・・・・・・・ Gコードテキスト運転プログラム変換インポートライブラリ
RTMC64ECGCNV.H　　・・・・・・・ Gコードインクルードファイル(関数定義)
RTMC64ECGCDAPI.TXT・・・・・・・ Gコードビジュアルベーシック用データ型・関数定義

3. 概要

Gコード変換ライブラリは、テキストファイル形式のGコード運転プログラムを解析し、バイナリ形式の運転プログラムに変換します。
作成したバイナリー形式の運転プログラムを通信ライブラリにてRTMC64-M3/ECへ送信して下さい。
本ライブラリの入出力は、以下の2通りがあります。

テキスト入力		バイナリー出力
メモリ(メモリアドレス指定)	→	メモリ
ファイル(ファイル名指定)	→	メモリ



《運転プログラム(テキストファイル形式)の例》

```
G90 G00 X0 Y0 Z0 A0;
M98 P100 L10;
G04 P1.0;
G90 G00 X100 Y100 Z100 A100;
M98 P100 L5;
G04 P1.0;
G03 X400 Y0 Z100 I200 J0 F1000;
M30;

N100
G00 X100 Y-100 Z100 A-100;
G00 X-100 Y100 Z-100 A100;
G01 X1500 Y2000 Z2500 A3000 F1000;
M99;
```

4. 関連資料

「RTMC64-M3/EC ユーザーズマニュアル」 (TB00-1040)
「RTMC64-M3/EC セッティングPCマニュアル」 (TB00-1041)
「RTMC64-M3/EC ROMSW設定ソフトマニュアル」 (TB00-1042)

EtherCATのコンフィグレーションの手順書
「ENIファイル作成手順書(RSI-ECAT-Master用)」 (TB00-1058)
「ENIファイル作成手順書(AlgoEtherCAT"TwinCAT3"用)」 (TB00-1149)
「ENIファイル作成手順書(AlgoEtherCAT"ET9000"用)」 (TB00-1059)

PCアプリ/INtime上のソフト開発の資料
「RTMC64-M3/EC 通信ライブラリリファレンスマニュアル」 (TB00-1043)
「RTMC64-M3/EC 送受信データマニュアル」 (TB00-1044)
「RTMC64-M3/EC Tコード変換ライブラリリファレンスマニュアル (TB00-1045)
「RTMC64-M3/EC Gコード変換ライブラリリファレンスマニュアル (TB00-1046) 本書

PLCからラダー制御する場合の参考資料
「RTMC64-M3/EC サンプルラダープログラム説明書」 (TB00-1047)

5. 使用環境

Gコード変換ソフトは、RTMC64-M3/ECが動作するPCのWindows上で動作します。

6. インストール

DLLファイルをプログラム検索パスの通っているディレクトリ(フォルダ)に格納して下さい。

7. ライブラリ使用上の注意事項

・円弧補間指令をプリ解析指定で変換する場合、複数の微小直線補間指令ステップに分解されます。
プリ解析にて円弧ステップが何ステップに分解されるかは、「RTMC64-M3/ECユーザーズマニュアル機能編」<6-4.プリ解析処理(テキスト→バイナリ変換) 補足資料・1 円弧プリ解析処理(ステップ数/処理時間)>(TB00-1040F)を参照下さい。
円弧補間指令を含む運転プログラムの場合、分解後のステップ数が最大ステップ数をこえないようにして下さい。
通信はプリ解析処理は使用しません。

・GcdPositionUnitSet関数は全ての軸指定の小数点位置を変更します。
従って、GcdPositionUnitSet関数をSetMultiplier関数の後で呼び出すと、SetMultiplier関数で設定した軸毎の小数点位置がGcdPositionUnitSet関数で指定した小数点位置に置き換わってしまいます。
SetMultiplier関数は、必ずGcdPositionUnitSet関数の後で呼び出すようにしてください。

・メインプログラムは必ず先頭に記述してください。

・テキスト運転プログラムの詳細な説明については、
「RTMC64-M3/ECユーザーズマニュアル」(TB00-1040)を参照下さい。

8. 関数使用例

・DLLロード関数を使用して関数をインポートする。
DLLロード関数を使用してDLLをメモリにロードし、関数アドレスを取得して関数を呼び出します。

・MS-VC++での簡易的な方法
MS-VC++では、インポートライブラリを使用して関数をインポートすることもできます。
ライブラリに付属のインポートライブラリをアプリケーションの作成時にリンクします。
この方法は、使用言語がMS-VC++ Ver6.0の時のみ有効です。
ただし、アプリケーション実行開始時にDLLが見つからないとWindowsにより実行中断されてしまいます。
(Windowsのエラーメッセージは表示されます。)
このため、DLLが見つからない時の処理を居プリケーションで作成することはできません。
前述のDLLロード関数を使用する方法でアプリケーションで対処することをおすすめします。

詳細は次項を参照下さい。

8-1. MS-VC以外のC言語処理系での利用方法

MS-VC以外のC言語処理系でDLLを使用する場合は、以下の手順で行います。

1.DLLのロード　(LoadLibrary()関数を使用)
2.DLL内の任意の関数のアドレス取得　(GetProcAddress()関数を使用)
:
: DLL内の関数の利用
:
3.DLLのアンロード　(FreeLibrary()関数を使用)

関数アドレス取得時に指定する関数名/関数ポインタのデータ型は、RTMC64m3gcnv.h[M3](RTMC64ecgcnv.h[EC])内で定義しています。
RTMC64m3gcnv.h[M3](RTMC64ecgcnv.h[EC])をインクルードする前に LOADLIBRARY_MCDLL を定義(define)することによってこれらの定義を使用できるようになります。
(LOADLIBRARY_MCDLLを定義しなかった場合はインポートライブラリを使用する設定になります。)

以下の例は、Gコード変換ライブラリの関数取得例を示します。

```
#define  LOADLIBRARY_MCDLL                          // テクノ製ライブラリ明示的リンク指定
#include "RTMC64m3gcnv.h"   // RTMC64-ECの場合  // Gコード変換ライブラリ宣言
(#include "RTMC64ecgcnv.h"   // RTMC64-ECの場合

// グローバルデータ定義
HINSTANCE       hGcdInst;           /* プログラム変換ライブラリハンドル                  */
MEMPRGCNV       *MemGcodeConv;      /* Gコードテキスト → バイナリ変換関数へのポインタ  */
MEMPRGRCNV      *MemGcodeRConv;     /* バイナリ → Gコードテキスト変換関数へのポインタ  */

// Gコードプログラム変換ライブラリ関数ロード処理
int LoadGcdcnv(void)
{
    // DLLのロード
    if(NULL == (hGcdInst = LoadLibrary(GLNCNVDLL))){
          return 0;
    }
    // DLLが正常にロードできた場合
    // DLL関数ポインタの取得
    MemGcodeConv  = (MEMPRGCNV  *)GetProcAddress(hGcdInst, GFNMEMPRGCNV);
    MemGcodeRConv = (MEMPRGRCNV *)GetProcAddress(hGcdInst, GFNMEMPRGRCNV);

    if((NULL == MemGcodeConv) || (NULL == MemGcodeRConv)){
        // 関数アドレス取得が失敗した場合
        // DLLの解放
        FreeLibrary(hGcdInst);
        return 0;
    }

    return 1;
}
```

〔参考〕
関数アドレス取得時に指定する関数名は、本説明書(ヘッダーファイル)の関数名と異なります。
アドレス取得時の関数名のフォーマットは、ヘッダーファイルの関数名の前に_(アンダーバー)を付け、関数名の後に@、その後に引数の数×4を付けます。
具体的には以下の通りとなります。

_関数名@引数の数×4

例 MemGcodeConv(LPBYTE *text*, LPDWORD *size*, LPVOID *bin*, short **pno*)の場合
　関数名　・・・・・　_MemGcodeConv@16

9. 関数仕様

MemGcodeConv

MemTaskGcodeConv

MemTaskGcodeConvS

機能

テキスト形式プログラムをバイナリ形式プログラムに変換します。
プログラムを変換する場合は、原則、MemTaskGcodeConvS()を使用下さい。
MemTaskGcodeConvS()は、MemTaskGcodeConv()の安全性強化版APIです。
バイナリ変換中に、格納バッファサイズ(bufsize)を超える時、作業メモリオーバーフローを発生し安全に処理を停止します。

プロトタイプ


```
 #include "RTMC64m3gcnv.h"  // RTMC64-M3の場合  // 関数宣言に必要なインクルードファイル
(#include "RTMC64ecgcnv.h"  // RTMC64-ECの場合

ASISSAPI short MemGcodeConv(LPBYTE text, LPDWORD size, LPVOID bin, short *pno);
ASISSAPI short MemTaskGcodeConv(LPBYTE text, LPDWORD size, LPVOID bin, WORD task, short *pno);
ASISSAPI short MemTaskGcodeConvS(LPBYTE text, DWORD bufsize, LPDWORD cnvsize, LPVOID bin, WORD task
                                 , short *pno);
```

LPBYTE	*text*	テキスト運転プログラム格納バッファポインタ
DWORD	*bufsize*	バイナリプログラム格納バッファサイズ
LPDWORD	*size,cnvsize*	バイナリプログラムサイズ格納ポインタ
LPVOID	*bin*	バイナリー運転プログラム格納バッファポインタ (512Kバイト以上のバッファが必要です。)
WORD	*task*	プログラムタスク指定番号 タスク指定番号については「標準RTMC64-M3/EC対応 送受信データ説明書(TB00-1044)4-1-2.運転プログラム書込/読出」を参照下さい。
short	*pno	プログラム番号格納ポインタ

戻り値

変換処理実行ステータスとして以下の値を返します。



エラーコード　=2 : 運転プログラムバッファオーバーフロー
=3 : テキスト運転プログラムフォーマットエラー
=4 : プログラム変換演算エラー
=5 : 作業メモリオーバーフロー

上記ステータスが全て0の場合、正常終了

MemGcodeRConv

MemGcodeRConvS

機能

バイナリ形式プログラムをテキスト形式プログラムに変換します。
バイナリ変換する場合は、原則、MemGcodeRConvS()を使用下さい。
MemGcodeRConvS()は、MemGcodeRConv()の安全性強化版APIです。
テキスト変換中に、格納バッファサイズ(bufsize)を超える時、作業メモリオーバーフローを発生し安全に処理を停止します。

プロトタイプ


```
 #include "RTMC64m3gcnv.h"  // RTMC64-M3の場合  // 関数宣言に必要なインクルードファイル
(#include "RTMC64ecgcnv.h"  // RTMC64-ECの場合

ASISSAPI short MemGcodeRConv(LPVOID bin, LPDWORD size, LPBYTE text);
ASISSAPI short MemGcodeRConvS(LPVOID bin, DWORD bufsize, LPDWORD cnvsize, LPBYTE text);
```

LPVOID	*bin*	バイナリー運転プログラム格納バッファポインタ
DWORD	*bufsize*	テキストプログラム格納バッファサイズ
LPDWORD	*size,cnvsize*	バイナリプログラムサイズ格納ポインタ
LPBYTE	*text*	テキスト運転プログラム格納バッファポインタ (512Kバイト以上のバッファが必要です。)

戻り値

変換処理実行ステータスとして以下の値を返します。



エラーコード　=2 ： 運転プログラムバッファオーバーフロー
=5 ： 作業メモリオーバーフロー

上記ステータスが全て0の場合、正常終了

FileGcodeConv

FileTaskGcodeConv

FileTaskGcodeConvS

機能

テキスト形式プログラムをバイナリ形式プログラムに変換します。
プログラムを変換する場合は、原則、FileTaskGcodeConvS()を使用下さい。
FileTaskGcodeConvS()は、FileTaskGcodeConv()の安全性強化版APIです。
バイナリ変換中に、格納バッファサイズ(bufsize)を超える時、作業メモリオーバーフローを発生し安全に処理を停止します。

プロトタイプ


```
 #include "RTMC64m3gcnv.h"  // RTMC64-M3の場合  // 関数宣言に必要なインクルードファイル
(#include "RTMC64ecgcnv.h"  // RTMC64-ECの場合

ASISSAPI short FileGcodeConv(LPBYTE fname, LPDWORD size, LPVOID bin, short *pno);
ASISSAPI short FileTaskGcodeConv(LPBYTE fnamee, LPDWORD size, LPVOID bin, WORD task, short *pno);
ASISSAPI short FileTaskGcodeConvS(LPBYTE fnamee, DWORD bufsize, LPDWORD cnvsize, LPVOID bin, WORD task
                                , short *pno);
```

LPBTE	*fname*	テキスト運転プログラム格納ファイル名
DWORD	*bufsize*	バイナリプログラム格納バッファサイズ
LPDWORD	*size,cnvsize*	バイナリプログラムサイズ格納ポインタ
LPVOID	*bin*	バイナリー運転プログラム格納バッファポインタ (512Kバイト以上のバッファが必要です。)
WORD	*task*	プログラムタスク指定ビットフラグ タスク指定番号については「標準RTMC64-M3/EC対応 送受信データ説明書(TB00-1044)4-1-2.運転プログラム書込/読出」を参照下さい。
short	**pno*	プログラム番号格納ポインタ

戻り値

変換処理実行ステータスとして以下の値を返します。



エラーコード　=1 : テキスト運転プログラムファイルエラー
=2 : 運転プログラムバッファオーバーフロー
=3 : テキスト運転プログラムフォーマットエラー
=4 : プログラム変換演算エラー
=5 : 作業メモリオーバーフロー

上記ステータスが全て0の場合、正常終了

FileGcodeRConv

FileGcodeRConvS

機能

バイナリ形式プログラムをテキスト形式プログラムに変換します。
バイナリ変換する場合は、原則、FileGcodeRConvS()を使用下さい。
FileGcodeRConvS()は、FileGcodeRConv()の安全性強化版APIです。
テキスト変換中に、格納バッファサイズ(bufsize)を超える時、作業メモリオーバーフローを発生し安全に処理を停止します。

プロトタイプ


```
 #include "RTMC64m3gcnv.h"  // RTMC64-M3の場合  // 関数宣言に必要なインクルードファイル
(#include "RTMC64ecgcnv.h"  // RTMC64-ECの場合

ASISSAPI short FileGcodeRConv(LPBYTE fname, LPDWORD size, LPVOID text);
ASISSAPI short FileGcodeRConvS(LPBYTE fname, DWORD bufsize, LPDWORD cnvsize, LPVOID text);
```

LPBYTE	*fname*	バイナリー運転プログラム格納ファイル名
DWORD	*bufsize*	テキストプログラム格納バッファサイズ
LPDWORD	*size,cnvsize*	テキストプログラムサイズ格納ポインタ
LPVOID	*text*	テキスト運転プログラム格納バッファポインタ (512Kバイト以上のバッファが必要です。)

戻り値

変換処理実行ステータスとして以下の値を返します。



エラーコード　=1 ： バイナリー運転プログラムファイルエラー
=2 ： 運転プログラムバッファオーバーフロー
=5 ： 作業メモリオーバーフロー

上記ステータスが全て0の場合、正常終了

DncGcodeConv

DncGcodeConvS

機能

テキスト形式プログラムをDNC運転用バイナリ形式プログラムに変換します。
DNCプログラムを変換する場合は、原則、DncGcodeConvS()を使用下さい。
DncGcodeConvS()は、DncGcodeConv()の安全性強化版APIです。
バイナリ変換中に、格納バッファサイズ(bufsize)を超える時、作業メモリオーバーフローを発生し安全に処理を停止します。

プロトタイプ


```
#include "RTMC64m3gcnv.h"  // RTMC64-M3の場合  // 関数宣言に必要なインクルードファイル
(#include "RTMC64ecgcnv.h"  // RTMC64-ECの場合

ASISSAPI short  DncGcodeConv(LPBYTE text, LPDWORD size, LPVOID bin, short cont);
```

LPBYTE	*text*	テキスト運転プログラム格納バッファポインタ
DWORD	*bufsize*	バイナリプログラム格納バッファサイズ
LPDWORD	*size,cnvsize*	バイナリプログラムサイズ格納ポインタ
LPVOID	*bin*	バイナリー運転プログラム格納バッファポインタ (512Kバイト以上のバッファが必要です。)
short	*cont*	先頭/継続指定フラグ

戻り値

変換処理実行ステータスとして以下の値を返します。



エラーコード　=2 ： 運転プログラムバッファオーバーフロー
=3 ： テキスト運転プログラムフォーマットエラー
=4 ： プログラム変換演算エラー
=5 ： 作業メモリオーバーフロー

上記ステータスが全て0の場合、正常終了

概要

textが示すバッファに格納された、Gコード運転プログラム文字列を、null文字が見つかるまでDNCバイナリデータに変換します。
変換後のデータは***bin***が示すバッファに格納され、この時の総バイト数が***size***に返されます。
また、一連のDNC運転プログラムにおける先頭部分の変換である時***cont***=0を、続きのデータである場合***cont***=1を指定します。

注意事項

サポートしているGコード機能中、下記のコードについてはDNC運転では使用できませんので注意して下さい。

G197/G198/G199 :別タスク操作
M98　　:サブプログラム呼出
G100　　:ポイント指定PTP移動
PNT　　:位置決めポイント設定

GcdCircleSet

機能　　円弧補間計算精度を設定します。(デフォルト値は10パルス)


プロトタイプ

```
 #include "RTMC64m3gcnv.h"  // RTMC64-M3の場合  // 関数宣言に必要なインクルードファイル
(#include "RTMC64ecgcnv.h"  // RTMC64-ECの場合

ASISSAPI short GcdCircleSet(short size);
```

short　　*size*　　円弧補間計算精度　　1～1000(パルス)

※ プリ解円弧軌跡計算をする際の理想円と実際の指令位置との最大のずれ量です。(図参照)
本ライブラリでは、円弧形状を微小直線の集合に変換する事により実現しています。
円弧補間計算精度を高くする(=本設定値を小さくする)と微小直線の数が増えるため、変換後のデータ量が大きくなります。
円弧補間計算精度を低くする(=本設定値を大きくする)と、変換のデータ量を小さく押さえる事ができます。
プリ解円弧と内部円弧の違いについてはユーザーズマニュアルを参照下さい。



戻り値　　正常終了の場合、戻り値として0を返します。
円弧精度の指定値が設定範囲外の場合、-1を返します。

GcdSetProgMemSize

機能　　処理は有りません。下位機種互換のため、残してあります。

プロトタイプ

```
 #include "RTMC64m3gcnv.h"  // RTMC64-M3の場合  // 関数宣言に必要なインクルードファイル
(#include "RTMC64ecgcnv.h"  // RTMC64-ECの場合

ASISSAPI short GcdSetProgMemSize(short mflg);
```

short　　*mflg*

戻り値　　常に0を返します。

GcdFeedUnitSet

機能　　補間移動時のF指定の単位を設定します。(デフォルトは[pps(パルス/秒)])

プロトタイプ

```
#include "RTMC64m3gcnv.h"  // RTMC64-M3の場合  // 関数宣言に必要なインクルードファイル
(#include "RTMC64ecgcnv.h"  // RTMC64-ECの場合

ASISSAPI short GcdFeedUnitSet(long pluse, short timef);
```

long	*pluse*	単位時間あたりの移動量　1～1000000000パルス
short	*timef*	単位時間フラグ SEC_UNIT ・・・ 秒 MIN_UNIT ・・・ 分

戻り値　　正常終了の場合、戻り値として0を返します。
送り速度単位の指定値が設定範囲外の場合、-1を返します。

GcdSTSelect

機能　　RTMC64-M3/ECの制御周期を設定します。

プロトタイプ

```
#include "RTMC64m3gcnv.h"  // RTMC64-M3の場合  // 関数宣言に必要なインクルードファイル
(#include "RTMC64ecgcnv.h"  // RTMC64-ECの場合

ASISSAPI short GcdSTSelect(short type);
```

short	*type*	RTMC64-M3/ECの制御周期をμsecで指定します。(125～4000) RTMC64-M3の制御周期はROMSW設定の「基本」サーボ制御周期で確認して下さい。 RTMC64-ECはインストール時のENIファイル作成手順の「2-3-8.Cycletime設定」で確認して下さい。(RSI-ECAT-Masterの場合はTB00-1058、AlgoEtherCATの場合はTB00-1059)　◆1.1

戻り値　　正常終了の場合、戻り値として0を返します。
指定値が設定範囲外の場合、-1を返します。

GcdPaccTimeSet

機能　　プリ解加減速機能の加減速時間を指定します。

プロトタイプ

```
#include "RTMC64m3gcnv.h"  // RTMC64-M3の場合  // 関数宣言に必要なインクルードファイル
(#include "RTMC64ecgcnv.h"  // RTMC64-ECの場合

ASISSAPI short GcdPaccTimeSet(short Time);
```

short	*Time*	プリ解加減速時間　50msec～500msec

戻り値　　正常終了の場合、戻り値として0を返します。
指定値が設定範囲外の場合、-1を返します。

GcdPositionUnitSet

機能　　全軸の座標/移動量指定、円弧半径指定の小数点単位を指定します。
("X1." や "R1."と記述時の倍率指定)
GcdPositionUnitSet関数は全ての軸指定の小数点位置を変更します。
従って、GcdPositionUnitSet関数をSetMultiplier関数の後で呼び出すと、SetMultiplier関数で設定した軸毎の小数点位置がGcdPositionUnitSet関数で指定した小数点位置に置き換わってしまいます。
SetMultiplier関数は、必ずGcdPositionUnitSet関数の後で呼び出すようにしてください。

プロトタイプ

```
 #include "RTMC64m3gcnv.h"  // RTMC64-M3の場合  // 関数宣言に必要なインクルードファイル
(#include "RTMC64ecgcnv.h"  // RTMC64-ECの場合

ASISSAPI short GcdPositionUnitSet(short flag);
```

short　　*flag*　　乗数フラグ
0:1 ［パルス］
1:10
2:100
3:1000
4:10000
5:100000

戻り値　　正常終了の場合、戻り値として0を返します。
座標/移動量単位フラグが設定範囲外の場合、-1を返します。

GcdCircleMode

機能　　円弧補間解析モード設定を指定します。

プロトタイプ

```
 #include "RTMC64m3gcnv.h"  // RTMC64-M3の場合  // 関数宣言に必要なインクルードファイル
(#include "RTMC64ecgcnv.h"  // RTMC64-ECの場合

ASISSAPI short GcdCircleMode(short md);
```

short　　*md*　　円弧補間解析処理モード　0:プリ解､1:コントローラ内部解析

戻り値　　正常終了の場合、戻り値として0を返します。
円弧補間解析処理モードが設定範囲外の場合、-1を返します。

GcdDiametralAxis

機能　　直径指令軸設定処理を指定します。
本機能はオプションです。

プロトタイプ

```
#include "RTMC64m3gcnv.h"  // RTMC64-M3の場合  // 関数宣言に必要なインクルードファイル
(#include "RTMC64ecgcnv.h"  // RTMC64-ECの場合

ASISSAPI short GcdDiametralAxis(short ax);
```

short	*ax*	直径指令軸フラグ

戻り値　　正常終了の場合、戻り値として0を返します。
直径指令軸指定を無効軸に対して指定すると、-1を返します。

GcdSetMultiplier

機能　　各軸の小数点位置を指定します。
本関数では、円弧半径指定には影響しません。
本関数と、GcdPositionUnitSet関数を同時に使用するときは注意が必要です。
(GcdPositionUnitSet関数の説明を参照下さい。)

プロトタイプ

```
#include "RTMC64m3gcnv.h"  // RTMC64-M3の場合  // 関数宣言に必要なインクルードファイル
(#include "RTMC64ecgcnv.h"  // RTMC64-ECの場合

ASISSAPI short GcdSetMultiplier(long (*tbl)[9]);
```

long	(*tbl)[9]	各軸小数点位置 1～100000[パルス] 必ず10^Nの値を設定してください。

戻り値　　常に0(正常終了)を返します。

GcdGetErrLine

機能　　運転プログラムエラー行数を取得します。

プロトタイプ

```
 #include "RTMC64m3gcnv.h"  // RTMC64-M3の場合   // 関数宣言に必要なインクルードファイル
(#include "RTMC64ecgcnv.h"  // RTMC64-ECの場合

ASISSAPI long GcdGetErrLine(void);
```

戻り値　　フォーマットエラーが発生した行数を返します。
エラー行がないときは最終行が返ります。

GcdSetZXPlane

機能　　X軸/Z軸円弧の平面を選択します。

プロトタイプ

```
 #include "RTMC64m3gcnv.h"  // RTMC64-M3の場合   // 関数宣言に必要なインクルードファイル
(#include "RTMC64ecgcnv.h"  // RTMC64-ECの場合

ASISSAPI short GcdSetZXPlane(short zx_flg);
```

short　　*zx_flg*　　ZX平面指定フラグ 0:XZ平面、1:ZX平面

戻り値　　正常終了の場合、戻り値として0を返します。
ZX平面指定フラグの値が不正の場合、-1を返します。