マルチタスク拡張　PLMC-M3Ex

送受信データ説明書

Ver1.0
2014.6.24

― 目次 ―

1概要 ……4
2関連資料 ……4
3表記 ……5
3-1.FA-M3Rとの通信に使用する場合 ……5
3-2.ＰＣアプリケーション（通信ライブラリを使用）との通信に使用する場合 ……7
4通信データ詳細説明 ……8
4-1.データ送受信機能詳細 ……8
4-1-1.サーボパラメータ書込/読出 [DAT_PARAMETER($00)] ……8
4-1-2.運転プログラム書込/読出 [DAT_PROGRAM($01)] ……14
4-1-3.DNCデータ書込 [DAT_DNCDATA($0E)] <オプション> ……15
4-1-4.ピッチエラー補正用パラメータ書込/読出 [DAT_PITCHERR($10)] <オプション> ……16
4-1-5.工具長補正データ書込/読出 [DAT_TOOLHOFS($12)] <オプション> ……18
4-1-6.ステータスデータ読出 [DAT_STATUS($02)] ……19
4-1-7.入出力状態データ読出 [DAT_IODATA($03)] ……32
4-1-8.強制入出力状態データ読出 [DAT_FORCEIO($13)] ……33
4-1-9.DNCバッファ情報データ読出 [DAT_DNCBUFI($0F)] <オプション> ……34
4-1-10.センサーラッチ位置データ読出 [DAT_SENSEPOS($11)] <オプション> ……35
4-1-11.プログラム1ステップデータ読出 [DAT_ONEBLOCK($30)] ……36
4-1-12.ティーチング情報読出 [DAT_TEACHSTS($18)] <開発中> ……38
4-1-13.ROMバージョン情報読出 [DAT_VERSION($27)] ……39
4-1-14.マクロ変数(一般レジスタ)書込/読出 [DAT_VARIABLE($19)] <オプション> ……40
4-1-15.TPCロギングデータ読出 [DAT_TPCDATA($25)] ……42
4-1-16.TPCロギング情報読出 [DAT_TPCINFO($24)] ……44
4-1-17.軸ネグレクト設定データ読出 [DAT_AXNEGLECT($28)] ……45
4-1-18.軸インタロック設定データ読出 [DAT_AXINTLOCK($29)] ……46
4-1-19.各軸サーボON/OFF設定データ読出 [DAT_AXSVONEN($31)] ……47
4-1-20.手動パルサー設定情報読出 [DAT_HANDLESTS($32)] <オプション> ……48
4-1-21.マクロ変数書込／読出 [DAT_MCRREG($33)] <オプション> ……49
4-1-22.工具径補正データ書込/読出 [DAT_TOOLDIA($1A)] <オプション> ……50
4-1-23.ＴＰＣロギング拡張情報読出 [DAT_TPCINFO_EX($2A)] ……51
4-1-24.メカトロリンクΣサーボ情報読出 [DAT_ML_INFO($34)] ……52
4-1-25.メカトロリンク送受信データ読出 [DAT_ML_MON($35)] ……56
4-1-26.ポイントテーブル書込/読出 [DAT_POINTTABLE($3B)] ……57
4-1-27.プログラムブロック情報読出 [DAT_PRGBLKINFO($1B)] ……59
4-1-28.補間前加減速(自動ｺｰﾅｵｰﾊﾞｰﾗｲﾄﾞ)パラメータ書込/読出 [DAT_ACOPARAM($37)] <オプション> …60
4-1-29.工具長補正設定情報読出 [DAT_TOOLHSTS($39)] ……62
4-1-30.工具径補正設定情報読出 [DAT_TOOLDSTS($3A)] ……63
4-1-31.軸割り当て情報読出 [DAT_ASSAXISTBL($3C)] ……64
4-1-32.制御周期内処理時間計測データ読出 [DAT_RTC($21)] ……66
4-1-33.フォアグランド周期計測データ読出[DAT_FORGROUND($90)] ……67
4-1-34.工具径補正エラー情報読出[DAT_TOOLDERR($3D)] ……68
4-2.動作要求コマンド詳細 ……69
4-2-1.バックアップメモリ初期化コマンド [REQ_GENE($14)] ……69
4-2-2.動作モード変更コマンド [REQ_MODECHG($10)] ……70
4-2-3.軸移動停止コマンド [REQ_STOP($13)] ……71
4-2-4.軸移動再開コマンド [REQ_RESTART($1B)] ……71
4-2-5.JOG移動コマンド [REQ_JOGSTART($11)] ……72
4-2-6.各軸原点復帰コマンド [REQ_ZRNSTART($12)､REQ_AXAUTOZRN($33)] ……73
4-2-7.インクレPTP位置決めコマンド [REQ_PTPSTART($15)] ……74
4-2-8.アブソＰＴＰ位置決めコマンド [REQ_PTPASTART($16)､REQ_PTPBSTART($34)] ……75
4-2-9.インクレ直線補間位置決めコマンド [REQ_LINSTART($17)] ……76
4-2-10.アブソ直線補間位置決めコマンド [REQ_LINASTART($18)､REQ_LINBSTART($35)] ……78
4-2-11.リセットコマンド [REQ_RESET($1A)] ……80
4-2-12.原点設定コマンド [REQ_ORGSET($19)] ……80
4-2-13.汎用出力直接制御コマンド [REQ_OUTPUT($1D)] ……81
4-2-14.サーボ電源ONコマンド [REQ_SERVOON($1E)] <開発中> ……82

4-2-15.サーボ電源OFFコマンド　[REQ_SERVOOFF($1F)] <開発中> ……82
4-2-16.プログラム実行開始コマンド　[REQ_PROGSTRT($20)] ……82
4-2-17.プログラム実行停止コマンド　[REQ_PROGSTOP($21)] ……83
4-2-18.実行プログラム選択コマンド　[REQ_PROGSLCT($22)] ……84
4-2-19.全軸原点復帰開始コマンド [REQ_ALLZRN($24)] ……85
4-2-20.高速センサーラッチインクレ補間位置決めコマンド [REQ_SLINSTART($28)] <オプション> ……86
4-2-21.高速センサーラッチアブソ補間位置決めコマンド　[REQ_SLINASTART($29)] <オプション> ……88
4-2-22.汎用入力強制制御コマンド [REQ_COMPINPUT($2A)] ……90
4-2-23.汎用出力強制制御コマンド [REQ_COMPOUTPUT($2B)] ……92
4-2-24.汎用入出力ビット強制制御コマンド、汎用出力ビット直接制御コマンド
[REQ_COMPIOBIT($2C)、REQ_OUTPUTBIT($44)] ……94
4-2-25.送りオーバーライド%変更コマンド ……96
[REQ_OVRDCHGP($2D)、REQ_COVRDCHGP($85)、REQ_SOVRDCHGP($86)] ……96
4-2-26.Z軸接線制御ON/OFFコマンド　[REQ_TLINE($54)]　<オプション> ……97
4-2-27.主軸回転ON/OFFコマンド　[REQ_SPCMND($50)]　<オプション> ……98
4-2-28.主軸回転数設定コマンド　[REQ_SPREVSET($51)] <オプション> ……99
4-2-29.シングルステップモード設定コマンド　[REQ_SINGLE($60)] ……99
4-2-30.ティーチング設定コマンド [REQ_TEACH($61)] <開発中> ……100
4-2-31.プログラムステップ挿入コマンド　[REQ_PRGINS($62)]　<開発中> ……100
4-2-32.プログラムステップ置換コマンド　[REQ_PRGALT($63)]　<開発中> ……101
4-2-33.プログラムステップ削除コマンド　[REQ_PRGDEL($64)]　<開発中> ……101
4-2-34.プログラムステップ逆行コマンド　[REQ_PRGREV($65)]　<開発中> ……102
4-2-35.プログラムステップ変更コマンド　[REQ_STEPCHG($66)]　<開発中> ……102
4-2-36.プログラムステップスキップコマンド　[REQ_STEPSKIP($67)] <開発中> ……103
4-2-37.マルチタスクプログラム開始コマンド　[REQ_TASKSTART($80)]　<オプション> ……103
4-2-38.マルチタスクプログラム停止コマンド　[REQ_TASKSTOP($81)] <オプション> ……104
4-2-39.マルチタスクプログラムリセットコマンド　[REQ_TASKRESET($82)]　<オプション> ……104
4-2-40.回転軸回転動作コマンド　[REQ_SPINAX($52)] ……105
4-2-41.TPCデータ選択コマンド　[REQ_TPCSEL($31)] ……107
4-2-42.論理原点シフトコマンド　[REQ_ZRNSHIFT($30)] ……109
4-2-43.ホームポジション位置決めコマンド [REQ_HOME($83)] ……109
4-2-44.座標系設定コマンド　[REQ_COORDSET($37)] ……110
4-2-45.軸インタロック設定コマンド　[REQ_AXISINTLK($38)] ……111
4-2-46.軸ネグレクト設定コマンド [REQ_AXISNEG($39)] ……112
4-2-47.各軸サーボON/OFFコマンド [REQ_SVONOFF($3A)] ……113
4-2-48.手動パルサーモードON/OFF設定コマンド [REQ_HANDLE($5C)]　<オプション> ……114
4-2-49.手動パルサー倍率設定コマンド [REQ_HANDLEKP($5D)] <オプション> ……115
4-2-50.手動パルサー有効軸設定コマンド
[REQ_HANDLEAXIS1($5E)、REQ_HANDLEAXIS2($5F)] <オプション> ……116
4-2-51.TPCロギング開始コマンド [REQ_TPCLOG($32)] ……117
4-2-52.Mコード出力コマンド [REQ_MCDOUT($3D)] ……118
4-2-53.サイクル運転モード設定コマンド　[REQ_CYCLE($36)] ……119
4-2-54.マクロ変数書込コマンド　[REQ_MCRREG($84)]　<オプション> ……120
4-2-55.TPCデータ選択拡張コマンド　[REQ_TPCSEL_EX($3E)] ……121
4-2-56.独立位置決めコマンド [REQ_AXMV* ($68～$6A)] ……123
4-2-57.プログラムブロック移動コマンド　[REQ_PRGBLKMV($6B)] ……125
4-2-58.プログラムブロックコピーコマンド [REQ_PRGBLKCPY($6C)] ……126
4-2-59.プログラムブロック削除コマンド　[REQ_PRGBLKDEL($6D)] ……127
4-2-60.周期計測値クリアコマンド [REQ_TIMERRESET($42)] ……127
4-2-61.トルク指令コマンド　[REQ_TRQCMD($46)]　<オプション> ……128
4-2-62.トルク制限モード変更コマンド [REQ_TRQLIMCHG($3B)]　<開発中> ……130
4-2-63.アブソ座標設定コマンド　[REQ_MABSCOORDSET($90)] ……131

1.概要

標準PLMC-M3Exコントローラ(以下PLMC)は、FA-M3R及びPCソフト(通信ライブラリを利用)より、各種データの送受信・各種動作コマンドの実行を行う事ができます。

本説明書ではデータ・動作コマンドの詳細を説明します。
FA-M3RとPLMCのインターフェースの詳細については「PLMC-M3Exユーザーズマニュアル 機能編 4.FA-M3R インターフェース」(TB00-0980E)を参照下さい。
通信ライブラリの詳細については、「PLMC-M3Ex 通信ライブラリリファレンスマニュアル」(TB00-0983)を参照下さい。

【FA-M3Rを使用する場合】
通信ライブラリを使用する場合の関数と本説明書の項番号の関係は以下の通りです。

通信種別 1 : データ書込
「4-1.送受信データ詳細」に記述しているデータの内、～書込 となっているデータを書き込む事が出来ます。

通信種別 2 : データ読込
「4-1.送受信データ詳細」に記述しているデータの内、～読込 となっているデータを読み込む事が出来ます。

通信種別 3 : 動作要求コマンド
「4-2.動作要求コマンド詳細」に記述しているコマンドを送信する事ができます。

【通信ライブラリを使用する場合】
通信ライブラリを使用する場合の関数と本説明書の項番号の関係は以下の通りです。

SendData(...)　: データ送信関数
「4-1.送受信データ詳細」に記述しているデータの内、～書込 となっているデータを送信する事が出来ます。

ReceiveData(...) : データ受信関数
「4-1.送受信データ詳細」に記述しているデータの内、～読込 となっているデータを受信する事が出来ます。

SendCommand(...) : 動作要求コマンド送信関数
「4-2.動作要求コマンド詳細」に記述しているコマンドを送信する事ができます。

本説明書中に記載されているデータ構造体/データタイプは、通信ライブラリに付属のC言語ヘッダーファイル"PLMDATA.H"/"SYNCDEF.H"にて、定義されています。

2.関連資料

「PLMC-M3Ex ユーザーズマニュアル」	(TB00-0980)
「PLMC-M3Ex セッティングPCマニュアル」	(TB00-0981)
「PLMC-M3Ex ROMSW設定ソフトマニュアル」	(TB00-0982)
「PLMC-M3Ex 通信ライブラリリファレンスマニュアル」	(TB00-0983)
「PLMC-M3Ex 送受信データ説明書」	(TB00-0984) ※
「PLMC-M3Ex Tコード変換ライブラリリファレンスマニュアル」	(TB00-0985)
「PLMC-M3Ex Gコード変換ライブラリリファレンスマニュアル」	(TB00-0986)
「PLMC-MⅡEX　対応サンプルラダープログラム説明書」	(TB00-0917)


※ 本書

3.表記

本書では『PLMC-M3Ex(以降PLMC)とFA-M3Rの通信』、『PLMCとPCアプリケーションの通信』の2種類の説明を兼ねています。
それぞれの通信に合わせて「4.通信データ詳細説明」の表記の仕方を説明いたします。

3-1.FA-M3Rとの通信に使用する場合

以下の説明は「PLMC-M3Exユーザーズマニュアル 機能編 4-4-2.通信データレジスタ領域詳細」(TB00-0980E)と共にお読み下さい。



データ位置番号オフセット	デ ー タ名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0	データ1	WORD	
1	データ2	WORD	
2/3	データ3	DWORD	

上表は実際に読込/書込を行うデータの説明です。
データ書込/動作指示を行う時は、データレジスタの「通信データ」にデータを書き込みます。
データ読込を行うときは、データレジスタの「通信データ」からデータを読み込みます。

「データ位置番号オフセット」
データの先頭からのWORD単位のオフセットを記述しています。
例えばD1000から上記データ割り当てるとすると、データ3は D1002/D1003 となります。

「データ長」
各データのデータ長を記述しています。
DWORDのデータは,若い番号のデータ位置が下位ワードに,もう一方のデータ位置が上位ワードになります。
(FA-M3Rと同じ仕様ですので、そのままロングワードデータとしてご使用いただけます)

○C言語構造体
:
:

通信ライブラリを使用する際のデータ型です。
FA-M3Rとの通信では使用しません。

《データ詳細》
:
:

《データフォーマット》のFA-M3RデータレジスタやC言語構造体の各データの詳細説明が必要な場合はここで説明します

3-2.PCアプリケーション（通信ライブラリを使用）との通信に使用する場合

以下の説明は「通信ライブラリリファレンスマニュアル(TB00-0983)」と共にお読み下さい。

《データタイプ》
DAT_*****($??)

通信機能を表す16進数です。
通信ライブラリを使用する場合は使用しません。

通信機能を表す名前です。
通信関数の引数の「データタイプ」にこの値を指定して下さい。

《パラメータ》
なし

データ書込/読込関数(SendData/ReceiveData)使用時に指定するパラメータです。
通信関数の引数の「通信パラメータ」にこの値を指定して下さい。("なし"の時は0を指定して下さい。)

動作指示コマンドの説明では本項はありません。

《タスク指定》
有効

有効の時はタスク毎のコマンドです。コマンドの対象となるタスク番号を指定して下さい。(無効の時は0を指定)

《説明》
：
：

機能/データの説明です。

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:4WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0	データ1	WORD	
1	データ2	WORD	
2/3	データ3	DWORD	

FA-M3Rとの通信で使用する場合のデータ並びです。
通信ライブラリを使用する際は使用しません。

○C言語構造体
：
：

データ送受信/動作指示コマンドを使用する際に使用するデータ型です。
通信関数の引数のデータポインタに、この構造体の変数へのポインタを指定します。

《データ詳細》
：
：

《データフォーマット》のFA-M3RデータレジスタやC言語構造体の各データの詳細説明が必要な場合はここで説明します

4.通信データ詳細説明

4-1.データ送受信機能詳細

データ送信機能は、パソコンよりPLMC-M3Exに各種データの設定等を行う機能です。
通信ライブラリのSendData()/ReceiveData()関数を使用して、PLMCへ送信(書込)/受信(読出)を行うことが出来ます。

4-1-1.サーボパラメータ書込/読出 [DAT_PARAMETER($00)]

《データタイプ》
DAT_PARAMETER($00)

《パラメータ》
なし

《タスク指定》
無効

《説明》
PLMCにサーボパラメータ書込/読出を行うものです。
サーボパラメータ書込は、PLMCの動作モードがセッティングモードの時のみ実行が可能です。

《書き込み実行条件》
・全タスクセッティングモード

《読み込み実行条件》
常時実行可能です。

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:860WORD

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0～49	第1軸サーボパラメータ	50WORD	-
50～99	第2軸サーボパラメータ	50WORD	-
100～149	第3軸サーボパラメータ	50WORD	-
150～199	第4軸サーボパラメータ	50WORD	-
200～249	第5軸サーボパラメータ	50WORD	-
250～299	第6軸サーボパラメータ	50WORD	-
300～349	第7軸サーボパラメータ	50WORD	-
350～399	第8軸サーボパラメータ	50WORD	-
400～449	第9軸サーボパラメータ	50WORD	-

次ページに続く

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
450～499	第10軸サーボパラメータ	50WORD	-
500～549	第11軸サーボパラメータ	50WORD	-
550～599	第12軸サーボパラメータ	50WORD	-
600～649	第13軸サーボパラメータ	50WORD	-
650～699	第14軸サーボパラメータ	50WORD	-
700～749	第15軸サーボパラメータ	50WORD	-
750～799	第16軸サーボパラメータ	50WORD	-
800～859	予備	60WORD	-

各軸のサーボパラメータのフォーマットは以下の通りです。

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0+50*N /1+50*N	INPOS量	DWORD	0 ～ 10000 [pulse]
2+50*N /3+50*N	偏差上限値	DWORD	100 ～ 100000 [pulse]
4+50*N /5+50*N	MPOS偏差上限値 (予備)	DWORD	100 ～ 100000 [pulse]
6+50*N /7+50*N	補間時定数	DWORD	-2000×RTC周期 ～ 1000 [msec]
8+50*N /9+50*N	S字加減速時定数	DWORD	0 ～ 1000×RTC周期[msec]
10+50*N /11+50*N	PTP時定数	DWORD	0 ～ 6400 [msec]
12+50*N /13+50*N	PTP速度	DWORD	1000÷RTC周期 ～ 1000000000 [pulse/sec]
14+50*N /15+50*N	JOG送り速度	DWORD	1000÷RTC周期 ～ 1000000000 [pulse/sec]
16+50*N /17+50*N	+側ソフトリミット	DWORD	1 ～ 1000000000 [pulse]
18+50*N /19+50*N	-側ソフトリミット	DWORD	1 ～ 1000000000 [pulse]
20+50*N /21+50*N	原点復帰方向	DWORD	0:無, 1:+2段, 2:-2段, 3:+1段,4:-1段
22+50*N /23+50*N	原点距離	DWORD	-1000000000 ～ 1000000000 [pulse]
24+50*N /25+50*N	原点復帰逃げ量	DWORD	1000 ～ 1000000000 [pulse]
26+50*N /27+50*N	原点復帰早送り速度	DWORD	1000÷RTC周期 ～ 1000000000 [pulse/sec]
28+50*N /29+50*N	原点復帰アプローチ 速度	DWORD	1000÷RTC周期 ～ 1000000000 [pulse/sec]
30+50*N /31+50*N	原点復帰最終サーチ 速度	DWORD	1000÷RTC周期 ～ 1000000000 [pulse/sec]
32+50*N /33+50*N	原点復帰順位	DWORD	0～軸数-1
34+50*N /35+50*N	ホームポジション	DWORD	-1000000000 ～ 1000000000 [pulse]
36+50*N /37+50*N	ホームポジション 位置決め順位	DWORD	0～軸数-1
38+50*N /39+50*N	バックラッシュ補正量	DWORD	0 ～ 30000 [pulse]
40+50*N /41+50*N	形状補正係数	DWORD	0 ～ 30000 [pulse]
42+50*N /43+50*N	原点復帰時論理座標	DWORD	-1000000000 ～ 1000000000 [pulse]
44+50*N /49+50*N	予 備	WORD*6	-

※1 Nは(軸番号-1)です。(第1軸:N=0 ～ 第16軸:N=15)

○C言語構造体

```
/*************************************************************************/
/*  パラメータデータ構造体(1720バイト固定長)                             */
/*************************************************************************/
typedef struct {    /* 各軸独立パラメータ構造体(100バイト固定長)          */
    long            InPos;              /* INPOS量 [pulse]              */
    long            ErMax;              /* 偏差上限値 [pulse]           */
    long            MPosErMax;          /* MPOS偏差上限値 [pulse]       */
    long            Ka;                 /* 補間時定数 [msec]            */
    long            SKa;                /* S字補間時定数 [msec]         */
    long            Dx;                 /* PTP時定数 [msec]             */
    long            PtpFeed;            /* PTP速度 [pulse/sec]          */
    long            JogFeed;            /* JOG送り速度[pulse/sec]       */
    long            SoftLimP;           /* ソフトリミット+側 [pulse]    */
    long            SoftLimM;           /* ソフトリミット-側 [pulse]    */
    long            OrgDir;             /* 原点復帰方向                 */
    long            OrgOfs;             /* 原点距離 [pulse]             */
    long            OrgPos;             /* 原点復帰逃げ位置 (未使用)[pulse] */
    long            OrgFeed;            /* 原点復帰早送り速度 [pulse/sec]   */
    long            AprFeed;            /* 原点復帰アプローチ速度[pulse/sec]*/
    long            SrchFeed;           /* 原点復帰最終サーチ速度[pulse/sec]*/
    long            OrgPri;             /* 原点復帰順位                 */
    long            Homepos;            /* ホームポジション位置 [pulse] */
    long            Homepri;            /* ホームポジション順位         */
    long            BackL;              /* バックラッシュ補正量 [pulse] */
    long            Revise;             /* 形状補正係数                 */
    long            OrgCsetOfs;         /* 原点復帰時論理座標           */
    unsigned char   Reserved[12];       /* 未使用                       */
} AXIS_PARAMETER;

typedef struct {        /* 特殊パラメータ共用体(120バイト)              */
    unsigned char   Reserved[120];      /* 特殊パラメータ未定義         */
} ADD_PARAMETER;

typedef struct {        /* (1720バイト)                                 */
    AXIS_PARAMETER  AxisParam[16];      /* 各軸パラメータ               */
    ADD_PARAMETER   adp;                /* 特殊パラメータ               */
} PARAMETER_DATA;
```

・同期軸制御オプションありの場合、同期軸のパラメータ設定については、「②同期軸パラメータ」を参照して下さい。

・接線制御オプションありの場合、接線制御軸のパラメータ設定については、「③接線制御軸パラメータ」を参照して下さい。

《データ詳細》

① 位置制御軸パラメータ

(1) INPOS量
インポジションの範囲を、パルス単位の絶対値量で指定します。

(2) 偏差上限値
偏差の絶対量の上限値を指定します。
エラーパルスレジスタ(ER)が本設定値を越えた場合、偏差過大アラームとなります。

(3) MPOS偏差上限値
※ 将来用です。現在使用していません。

(4) 補間時定数
補間移動時の指数型加減速の時定数を指定します。
直線加減速オプション有りの時、マイナスの値を入れることで、直線加減速時定数を指定します。

(5) S字加減速時定数 <オプション>
S字加減速の時定数を設定します。
S字加減速の詳細については「PLMC-M3Exユーザーズマニュアル」<Ⅲ.機能編(TB00-0980E)　4-3.補間加減速>を参照下さい。

(6) PTP時定数
PTP移動時、及びJOG移動時の直線加減速の時定数を指定します。
移動速度 100Kpps に達するまでの時間、又は 後述のPTP速度(PARAMETER_DATA.AxisParam[n].PtpFeed)で に達するまでの時間で設定します。(※ 単位の"pps"は"パルス/秒"です)
100Kpps に達するまでの時間かPTP速度に達するまでの時間のどちらの意味なのかは、ROMSWで設定します。
（ROMSW設定ソフトの基本画面の「PTP時定数PTP速度基準」にて設定して下さい。）

(7) PTP速度
PTP移動時の速度を指定します。

(8) JOG速度
JOG移動時の速度を指定します。

(9) ±ソフトリミット
ソフトウェアストロークリミットを、各方向(+/-)別に指定します。
ポジション値が本設定値を越えた場合、ソフトリミットアラームとなります。

(10) 原点復帰方向
原点復帰動作の有無、及び有りの場合の原点復帰方向を指定します。

(11) 原点距離
C(Z)相パルス発生位置から機械固有原点までのオフセット量を指定します。

(12) 原点復帰逃げ量
全軸原点復帰時の、機械原点位置からの逃げ量を指定します。

(13) 原点復帰早送り速度
原点復帰処理にて、原点LSまでの速度を指定します。

(14) 原点復帰アプローチ速度
原点復帰処理にて、原点LSを通過して、原点へアプローチを行う際の速度を指定します。

(15) 原点復帰最終サーチ速度
原点復帰処理にて、原点LSを確認を終え、原点信号を探す際の速度を指定します。

(16) 原点復帰順位
原点復帰入力にて、全軸原点復帰を行う際の原点復帰順位を指定します。

(17) ホームポジション
ホームポジションを指定します。(機械座標系の位置で指定して下さい。)

(18) ホームポジション位置決め順位
ホームポジション位置決めする順番を0からの連番で設定します。

(19) バックラッシュ補正量
モータ回転方向変化時の、バックラッシュの補正量を指定します。

(20) 形状補正係数 <オプション>
形状補正(サーボアンプの遅れの補正)のゲインを設定します。
詳細は

(21) 原点復帰時論理座標
原点復帰完了時に設定する論理座標を指定します。

② 同期軸パラメータ　<オプション>

パラメータの意味は、「①位置制御軸パラメータ」と同じです。
ただし、同期軸従軸は「INPOS量」「±ソフトリミット」「原点距離」「バックラッシュ補正量」のパラメータ設定だけ反映されて、それ以外のパラメータは基準軸のパラメータを使用します。
※ 使用されないパラメータに関しても範囲チェックを行いますので、基準軸と同じ値を設定するようにして下さい。

尚、「原点距離」は原点復帰完了時に基準軸と従軸が同じ場所に来るように調整して下さい。

③ 接線制御軸パラメータ　<オプション>

(1) +方向ソフトリミット
接線制御軸の接線速度上限速度を指定します。
設定値は、1000～1000000000[pulse/sec]です。


(2) -方向ソフトリミット
接線制御軸の接線制御基準位置を指定します。
設定値は、0～メカ機構1回転パルス数[パルス]です。

※上記以外のパラメータについては、「①位置制御軸パラメータ」を参照して下さい。

4-1-2.運転プログラム書込/読出　[DAT_PROGRAM($01)]

《データタイプ》
　DAT_PROGRAM($01)

《パラメータ》
　読み出し時はプログラム番号を指定します。
　（プログラム番号：1～32767）
　書き込み時はプログラム番号と書き込む先頭ブロック番号を指定します。
　（先頭ブロック番号：0～63、プログラム番号：1～32767）



《タスク指定》
　有効

《説明》
　運転プログラムを、PLMCのプログラムメモリに書き込み/読み出します。

　書込/読出する運転プログラムは、テクノ独自フォーマットのバイナリデータです。
　お客様が使用するテキストプログラム <-> バイナリデータ間の変換には、プログラム変換ライブラリ
　を使用する必要があります。
　・プログラム書き込み時
　　[テキストプログラム] → プログラム変換ライブラリ → [バイナリデータ]
　　→ 通信ライブラリ(運転プログラム書込コマンド) → ＰＬＭＣ
　・プログラム読み出し時
　　ＰＬＭＣ → 通信ライブラリ(運転プログラム読出コマンド) → [バイナリデータ]
　　→ プログラム変換ライブラリ → [テキストプログラム]

　尚、プログラム書き込み時は上記《パラメータ》にて先頭ブロック番号を指定する必要があります。
　先頭ブロック番号、プログラムメモリの容量や番号管理については、「PLMC-M3Ex ユーザーズマニュアル
　(TB00-0980) <Ⅲ 機能編 6-1. 運転プログラムの保存の仕組み> 」をご参照下さい。

《書き込み実行条件》
　・指定したプログラム番号が未実行

《読み込み実行条件》
　常時実行可能です。

《データフォーマット》
　○FA-M3Rデータレジスタ
　　データサイズ:最大98304WORD

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0	バイナリデータ バッファ	最大 98304WORD	-

　○C言語構造体
　　構造体定義はありません。

《データ詳細》
　(1) 運転プログラムバイナリデータバッファ
　　バイナリデータサイズはプログラムステップ数により変わりますが、最大容量分確保して下さい。

4-1-3.DNCデータ書込 [DAT_DNCDATA($0E)] 〈オプション〉

《データタイプ》
　DAT_DNCDATA($0E)

《パラメータ》
　先頭/継続フラグ(0:先頭、1:継続)

《タスク指定》
　有効

《説明》
　運転プログラムを、PLMCのプログラムメモリに書き込むものです。
　本コマンドの実行には、PLMCにDNC運転オプションが追加されている必要があります。
　本データは、テクノ独自フォーマットのバイナリーデータで、テキストプログラム処理ライブラリを利用して、テキストデータより作成する必要があります。

《書き込み実行条件》
　・DNC運転モード
　・データサイズがDNCバッファ空き容量以下

《読み込み実行条件》
　読み込み不可

《データフォーマット》
　「4-1-2．運転プログラム書込/読出」と同様です。

4-1-4.ピッチエラー補正用パラメータ書込/読出 [DAT_PITCHERR($10)] <オプション>

《データタイプ》
DAT_PITCHERR($10)

《パラメータ》
なし

《タスク指定》
無効

《説明》
PLMCにピッチエラー補正用データの書込/読出を行うものです。
本コマンドの実行には、PLMCにピッチエラー補正オプションが必要です。

《書き込み実行条件》
・全タスクセッティングモード

《読み込み実行条件》
常時実行可能です。

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:2160WORD

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0～9	第 1軸補正用パラメータ	WORD*10	-
10～19	第 2軸補正用パラメータ	WORD*10	-
20～29	第 3軸補正用パラメータ	WORD*10	-
30～39	第 4軸補正用パラメータ	WORD*10	-
40～49	第 5軸補正用パラメータ	WORD*10	-
50～59	第 6軸補正用パラメータ	WORD*10	-
60～69	第 7軸補正用パラメータ	WORD*10	-
70～79	第 8軸補正用パラメータ	WORD*10	-
80～89	第 9軸補正用パラメータ	WORD*10	-
90～99	第10軸補正用パラメータ	WORD*10	-
100～109	第11軸補正用パラメータ	WORD*10	-
110～119	第12軸補正用パラメータ	WORD*10	-
120～129	第13軸補正用パラメータ	WORD*10	-
130～139	第14軸補正用パラメータ	WORD*10	-
140～149	第15軸補正用パラメータ	WORD*10	-
150～159	第16軸補正用パラメータ	WORD*10	-
160～2159	補正用データ	WORD*2000	-

各軸補正用パラメータのフォーマットは以下の通りです。

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0+10*N /1+10*N	補正倍率	DWORD	0～10
2+10*N /3+10*N	補正間隔	DWORD	1000～1000000[pulse]
4+10*N /5+10*N	補正データ先頭番号	DWORD	0～999
6+10*N /7+10*N	-側補正区間数	DWORD	0～1000
8+10*N /9+10*N	+側補正区間数	DWORD	0～1000

※1 Nは(軸番号-1)です。第1軸:N=0 ～ 第16軸:N=15

補正用データのフォーマットは以下の通りです。

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
160 H	補正データ1	1バイト	-127～127
L	補正データ2	1バイト	-127～127
	～		
2158 H	補正データ1999	1バイト	-127～127
L	補正データ2000	1バイト	-127～127

○C言語構造体

```
/*************************************************************************/
/*  ピッチエラー補正用パラメータ情報構造体（4320バイト固定長）          */
/*************************************************************************/
typedef struct {    /* 各軸補正用パラメータ（20バイト）                  */
    unsigned long   RevMagnify;     /* 補正倍率                          */
    unsigned long   RevSpace;       /* 補正間隔                          */
    unsigned long   RevTopNo;       /* 補正データ先頭番号                */
    unsigned long   RevMCnt;        /* -側補正区間数                     */
    unsigned long   RevPCnt;        /* +側補正区間数                     */
} REV_AX;

typedef struct {    /* ピッチエラー補正用パラメータ                      */
    REV_AX          RevAx[16];      /* 各軸補正用パラメータ              */
    char            RevDt[4000];    /* 補正データ                        */
} PITCH_ERR_REV;
```

4-1-5.工具長補正データ書込/読出 [DAT_TOOLHOFS($12)] <オプション>

《データタイプ》
DAT_TOOLHOFS($12)

《パラメータ》
０ ： 《タスク指定》で指定された１タスク分のみ書込/読出
１ ： 全タスク（８タスク）分書込/読出

《タスク指定》
１タスク分書込/読出時：有効
全タスク分書込/読出時：無効

《説明》
PLMCに工具長補正用データの書込/読出を行うものです。
本コマンドの実行には、PLMCに工具長補正オプションが追加されている必要があります。

《書き込み実行条件》
・セッティングモード（全タスク分書込時は全タスク）

《読み込み実行条件》
常時実行可能です。

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:40WORD（１タスク分）

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0/1	補正用データ0	DWORD	-1000000000～1000000000 [pulse]
2/3	補正用データ1	DWORD	-1000000000～1000000000 [pulse]
	： ：		
36/37	補正用データ18	DWORD	-1000000000～1000000000 [pulse]
38/39	補正用データ19	DWORD	-1000000000～1000000000 [pulse]

データサイズ:320WORD（全タスク分）

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0～ 39	タスク0用 補正データ	40WORD	－
40～ 79	タスク1用 補正データ	40WORD	－
80～119	タスク2用 補正データ	40WORD	－
120～159	タスク3用 補正データ	40WORD	－
160～199	タスク4用 補正データ	40WORD	－
200～239	タスク5用 補正データ	40WORD	－
240～279	タスク6用 補正データ	40WORD	－
280～319	タスク7用 補正データ	40WORD	－

○C言語構造体

```
/*************************************************************************/
/*  工具長補正用パラメータ情報構造体                                     */
/*************************************************************************/
typedef struct {
    long            h[20];              /* 工具長補正データ             */
} TOOL_H;
```

※ 全タスク分の時は、TOOL_H の要素数8の配列で定義して下さい。

4-1-6.ステータスデータ読出 [DAT_STATUS($02)]

《データタイプ》
DAT_STATUS($02)

《パラメータ》
なし

《説明》
PLMCの動作状態(アラーム状態を含む)や各軸の現在値などのデータです。
有効軸以外の各軸のデータは、無効データです。

《読み込み実行条件》
常時実行可能です。

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:310WORD

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0～5	全体情報	6WORD	-
6～19	第 1軸情報	14WORD	-
20～33	第 2軸情報	14WORD	-
34～47	第 3軸情報	14WORD	-
48～61	第 4軸情報	14WORD	-
62～75	第 5軸情報	14WORD	-
76～89	第 6軸情報	14WORD	-
90～103	第 7軸情報	14WORD	-
104～117	第 8軸情報	14WORD	-
118～131	第 9軸情報	14WORD	-
132～145	第10軸情報	14WORD	-
146～159	第11軸情報	14WORD	-
160～173	第12軸情報	14WORD	-
174～187	第13軸情報	14WORD	-
188～201	第14軸情報	14WORD	-
202～215	第15軸情報	14WORD	-
216～229	第16軸情報	14WORD	-
230～239	タスク0情報	10WORD	-
240～249	タスク1情報	10WORD	-
250～259	タスク2情報	10WORD	-
260～269	タスク3情報	10WORD	-
270～279	タスク4情報	10WORD	-
280～289	タスク5情報	10WORD	-
290～299	タスク6情報	10WORD	-
300～309	タスク7情報	10WORD	-

第1軸～第16軸は、物理軸の番 号です。

全体情報のフォーマットは以下の通りです。

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0	全体ステータス	WORD	-
1	全体アラーム	WORD	-
2～5	予約	4WORD	-

物理第(N+1)軸情報のフォーマットは以下の通りです。

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
6+14*N /7+14*N	指令位置	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
8+14*N /9+14*N	機械位置	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
10+14*N /11+14*N	偏差量	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
12+14*N /13+14*N	最新ブロック払出量 ※１	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
14+14*N /15+14*N	絶対位置 ※２	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
16+14*N	軸ステータス	WORD	-
17+14*N	軸アラーム	WORD	-
18+14*N /19+14*N	予約	2WORD	-

Nは軸番号-1です。(第1軸:0 ～ 第16軸:15)

※1 原点復帰完了時には、「原点ドグ」と「C(Z)相位置」との距離(パルス)が返ります。
※2 ROMSW設定によりモータへの指令座標を格納するのか、モータからのＦＢ座標を格納するのか選択します。

タスクN情報のフォーマットは以下の通りです。

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
230+10*N /231+10*N	タスクステータス	DWORD	-
232+10*N	タスクアラーム	WORD	-
233+10*N	送りオーバーライド	WORD	0～200[%]
234+10*N	補間オーバーライド	WORD	0～200[%]
235+10*N	主軸オーバーライド	WORD	0～200[%]
236+10*N	実行プログラム番号	WORD	1～32767[-]
237+10*N	実行プログラムステップ番号	WORD	1～3300[-]
238+10*N /239+10*N	予約	2WORD	-

Nはタスク番号です。(タスク0 ～ タスク7)

(注)本データはFA-M3Rのラダーから固定領域のRead/Writeが可能です。
アドレス(データ位置番号)等の詳細は、
「PLMC-M3Ex ユーザーズマニュアル 機能編(TB00-0980E)」 <4-4.FA-M3R特殊モジュールレジスタ>を参照下さい。

○C言語構造体

```
/*************************************************************************/
/*  アンサーステータス情報構造体(310WORD)                                */
/*************************************************************************/
typedef struct {    /* 全体情報構造体                                    */
    short           Status;         /* 全体ステータス                   */
    short           Alarm;          /* 全体アラーム                     */
    char            Reserved[8];    /* 予約                             */
} MCSTATUS;

typedef struct {    /* 各軸情報構造体                                    */
    long            ComReg;         /* 指令位置                         */
    long            PosReg;         /* 機械位置                         */
    long            ErrReg;         /* 偏差量                           */
    long            BlockSeg;       /* 最新ブロック払い出し量           */
    long            AbsReg;         /* 絶対位置                         */
    short           AxStatus;       /* 軸ステータス                     */
    short           AxAlarm;        /* 軸アラーム                       */
    char            Reserved[4];    /* 予約                             */
} AXSTATUS;


typedef struct {    /* タスクス情報構造体                                */
    long            TaskStatus;     /* タスクステータス                 */
    short           TaskAlarm;      /* タスクアラーム                   */
    short           Override;       /* 送りオーバーライド設定           */
    short           COverride;      /* 補間オーバーライド設定           */
    short           SOverride       /* 主軸オーバーライド設定           */
    short           ProgramNo;      /* 選択・実行プログラム番号         */
    unsigned short  StepNo;         /* 実行ステップ番号                 */
    char            Reserved[4];    /* 予約                             */
} TASKSTATUS;

typedef struct {    /* アンサーステータス情報構造体                      */
    MCSTATUS        mc;             /* 全体情報                         */
    AXSTATUS        ax[16];         /* 各軸情報                         */
    TASKSTATUS      task[8];        /* タスク情報                       */
} STATUS;
```

《データ詳細》

(1) 全体情報

① 全体ステータス



《全体ステータス詳細》

○ アラーム発生中

全タスク＆全軸のアラームのＯＲ情報です。
（何らかのアラームが１つでも発生しているとＯＮします。）

○ 全タスクセッティングモード

全タスクがセッティングモードになっているとＯＮします。

○ 高速センサーラッチ完 (予約)

旧システムで使用していた情報です。本システムでは対応していません。
本システムでは後述のタスクステータスの高速センサーラッチ完(D24)を使用して下さい。

○ 運転プログラムデータ変更

運転プログラムが更新（ダウンロード／移動／削除／ティーチング）されるとＯＮ→ＯＦＦします。（更新された直後のSTATUSデータ読み出し(本コマンド)のみＯＮします。一度STATUSデータ読み出しを行うと、自動的にＯＦＦします。）

※ FAM3の特殊モジュールレジスタへの固定データ領域に割り付けているステータスデータ(データ位置番号1201～1510)では、本ビットはONしません。
通信ライブラリ及びラダー通信機能経由のSTATUSデータ読み出しでのみONします。


○ 制御周期負荷ワーニング

制御周期(メカトロリンク通信周期)の処理時間がROMSW設定（基本画面の「サーボ制御周期ワーニングレベル(%)」で設定）で設定された時間を超えるとONします。
後述の「制御周期負荷過大」とは異なり、制御周期を超えた訳ではないので、正常に動作しています。
ただし、制御周期の処理時間(負荷)は処理内容やタイミングにより増減しますので、余裕が少ないと制御周期に間に合わなくなってしまう可能性があります。
本ワーニングが発生したら制御周期を見直す（大きくする）事をお勧め致します。

○ 制御周期負荷過大

制御周期(メカトロリンク通信周期)の処理時間が制御周期を超えるとONします。
本ビットがONしたら制御周期を見直し（大きくする）して下さい。
尚、本ビットがONした場合は、同時にメカトロリンク通信関連のエラーやサーボアンプのアラームが発生する事が多いです。

② 全体アラーム



《全体アラーム詳細》

○ 非常停止中
非常停止入力(EMS入力)がONすると発生するエラーです。

○ バックアップエラー
バックアップデータ（ROMSW設定以外の各種パラメータ／運転プログラム／各軸の原点の絶対値エンコーダ座標）が消えてしまった場合に発生するエラーです。

○ パラメータ未設定エラー
パラメータ初期化を行うと発生するエラーです。
（PLMCご購入時も発生しています。）

○ ROMSWバックアップエラー
ROMSW設定が消えてしまった場合に発生するエラーです。

○ メカトロリンク初期化エラー
メカトロリンク通信の接続エラーが起きたときに発生するエラーです。

○ メカトロリンク全体通信エラー
制御周期毎のメカトロリンク通信処理でエラーが起きたときに発生するエラーです。

○ システムエラー
通常は発生しないエラーです。
このエラーが発生した時はテクノまでご連絡下さい。

(2) 各軸情報

① 物理第1軸～第16軸指令位置
論理座標系(※)における、PLMCから出力した指令位置です。

② 物理第1軸～第16軸機械位置
論理座標系(※)における、エンコーダFBを積算した位置情報です。


(※) 論理座標系は、原点設定コマンドにより、原点セットされます。

③ 物理第1軸～第16軸偏差量
指令位置と機械位置の差分です。

④ 物理第1軸～第16軸最新ステップ払出量
最新の移動指令で出力した移動量です。
※ 原点復帰完了時には、「原点ドグ」と「C(Z)相位置」との距離(パルス)が返ります。
原点ドグ位置の調整に使用します。
試運転・調整マニュアルを参照して下さい。

⑤ 物理第1軸～第16軸絶対位置
機械座標系(機械原点を０点とした座標系)における、「指令した位置」又は「エンコーダFB位置」です。
指令した位置かエンコーダFB位置なのかは、ROMSW設定（基本画面の「アブソ位置ステータス指令基準」設定）により選択します。

⑥ 軸ステータス



《軸ステータス詳細》

○ インポジション

軌跡発生完了/停止 かつ 偏差（指令位置－機械位置）がサーボパラメータの「INPOS量」以下になった場合にONします。

詳細は後述の＜FG(軌跡関数発生)ステータスタイミングチャート＞を参照下さい。

※ INPOS量が0の場合はインポジションチェック無効を表し、軌跡発生完了/停止と同時にONします。

○ 加減速たまり有り

補間加減速の加減速たまり（残移動量）があるとONします。

詳細は後述の＜FG(軌跡関数発生)ステータスタイミングチャート＞を参照下さい。

○ サーボオン

サーボオン状態でONします。

○ 原点復帰完了

サーボオン後、原点復帰が完了するとONします。

サーボＯＦＦ 又は 原点復帰開始時にＯＦＦします。

(原点復帰無効時は常時ONしています。)

※ 原点復帰が完了したかどうかの履歴です。
原点位置である事を示す訳ではありません。
ONした後は、どこへ移動してもONしたままです。

○ 独立位置決め中

独立位置決め移動中にONします。

○ 独立位置決め停止中

独立位置決め一時停止中にONします。（移動完了／中断時はONしません。）

○ SPIN動作中

SPIN移動中（回転速度指令中）にONします。

○ SPIN動作中

SPIN停止中（回転速度指令停止中）にONします。（移動完了／中断時はONしません。）

○ トルク制御中

トルク指令中にONします。

○ 原点確定済み


メカトロリンク通信確立後、一度でも原点復帰が完了するとONします。

メカトロリンク通信エラー発生時にＯＦＦします。

(原点復帰無効時は常時ONしています。)

※ 原点復帰が完了したかどうかの履歴です。
原点位置である事を示す訳ではありません。
ONした後は、どこへ移動してもONしたままです。

⑦ 軸アラーム



《軸アラーム詳細》

○ ＋方向偏差過大／－方向偏差過大
偏差（指令位置－機械位置）がサーボパラメータの「偏差上限値」を超えると発生するエラーです。

○ サーボアンプアラーム
サーボアンプのアラームが発生すると発生するエラーです。
アラームの内容／原因／対策はサーボアンプのマニュアルをご参照下さい。

○ ＋方向ソフトリミット／－方向ソフトリミット
機械座標系の指令位置がサーボパラメータの「ソフトリミット」を超えると発生するエラーです。
※ ＦＧ位置ではなく、指令位置でチェックします。

ただし、以下の何れかの条件に当てはまる場合はチェックしません。（OR条件）
・ソフトリミットチェック無効（ROMSW設定の軸設定画面の「ソフトリミット」設定）
・主軸
・原点復帰中のタスクに割り当てられている軸
・原点復帰有効軸で原点未確定（前述の軸ステータスの原点確定済みフラグOFF）

○ ＋方向ハードリミット／－方向ハードリミット
ハードリミット(OT：オーバートラベル)入力がONすると発生するエラーです。
※ サーボアンプに入力しているハードリミット入力と、PLMCのハードリミット入力（OTP/OTM入力）のOR条件です。
ただし、特別な理由がない場合はサーボアンプに入力して下さい。
※ サーボアンプのハードリミット入力はメカトロリンク通信経由で取得しています。
（SVCMD_IO.P-OT / SVCMD_IO.N-OT ビット）

○ ＋方向パルス発生過大／－方向パルス発生過大 （予約）
本システムでは発生しないエラーです。


○ サーボ主電源OFF
サーボアンプの主電源入力ステータスがOFFすると発生するエラーです。
※ サーボアンプの主電源入力ステータスはメカトロリンク通信経由で取得しています。
（SVCMD_STAT.PONビット）

○ メカトロリンク各軸通信エラー
メカトロリンクの各軸の通信エラーが発生すると発生するエラーです。

○ メカトロリンク多重コマンド
PLMCからサーボアンプに対するメカトロリンクコマンドの送信要求が複数起きると発生するエラーです。
通常は発生しないエラーですので、もし発生したらテクノまでご連絡下さい。
（どのような状況で発生したかもご連絡頂けると助かります。）

(3) タスク情報

① タスクステータス



《タスクステータス詳細》

○ アラーム発生中

タスク内でアラームが発生しているとONします。
（タスクに割り当てられている軸がエラーになっている場合も含みます。）

○ 軌跡発生完（FG完了）

PTP/LIN/CIR等の軌跡発生処理を行っていない（完了している）時にONします。
※ 途中停止中はOFFのままです。
又、軌跡発生完了後の補間加減速による減速中はONします。
詳細は後述の＜FG(軌跡関数発生)ステータスタイミングチャート＞を参照下さい。

○ 途中停止中（FG途中停止中）

PTP/LIN/CIR等の軌跡発生処理を一時停止している時にONします。
※ 一時停止要求による停止中の時のみONします。
目標位置到達による移動終了／リセットやエラー発生による移動中断ではONしません。
詳細は後述の＜FG(軌跡関数発生)ステータスタイミングチャート＞を参照下さい。

○ 軌跡発生中（FG移動中）

PTP/LIN/CIR等の軌跡発生処理中にONします。
※ 途中停止中はOFFします。
詳細は後述の＜FG(軌跡関数発生)ステータスタイミングチャート＞を参照下さい。

○ プログラム運転中
運転プログラム実行中にONします。

○ プログラム停止中
運転プログラム一時停止中にONします。
※ 一時停止要求や汎用入力待ち/停止命令（WRxx/WNRxx/SRxx/SNRxx）による停止中の時のみONします。
運転プログラムを最後まで実行した事による終了／リセットやエラー発生による中断ではONしません。
※ ＰＣソフトやラダーからの一時停止要求がなくても、動作プログラムの汎用入力待ち/停止命令（WRxx/WNRxx/SRxx/SNRxx）による入力待ちでも本フラグがONしますのでご注意下さい。

○ ステップ途中停止
運転プログラム一時停止中で、かつ プログラムのステップの途中（移動途中等）で停止している時にONします。
※ 動作プログラムの汎用入力待ち/停止命令（WRxx/WNRxx/SRxx/SNRxx）による入力待ちでも本フラグがONします

○ 各種シーケンス完
原点復帰等の各種シーケンス処理が実行されていないときにONします。
以下の条件が成立しているときにONします。(AND条件)
・FG完
・Mコード出力シーケンス未実行
・原点復帰未実行
・ホーム位置決め未実行

○ シングルステップモード
シングルステップモード中にONします。

○ ティーチングモード
ティーチングモード中にONします。

○ サイクル運転モード
サイクル運転モード中にONします。

○ マシンロック（未対応）
予約です。本システムではONしません。

○ モード情報
PLMCの動作モードを4bitバイナリデータで示します。

D15	D14	D13	D12	値	動作モード
0	0	0	0	0	セッティングモード
0	0	0	1	1	手動モード
0	0	1	0	2	自動モード
0	0	1	1	3	OT無視モード
0	1	0	0	4	DNCモード

○ 割り当て軸 インポジション
タスクに割り当てられている全ての軸がインポジション状態の時にONします。(AND条件)

○ 割り当て軸 加減速たまり有り
タスクに割り当てられている軸の内、１軸でも加減速たまり状態の時にONします。(OR条件)

○ 割り当て軸 サーボＯＮ
タスクに割り当てられている全ての軸がサーボＯＮ状態の時にONします。(AND条件)

○ 割り当て軸 原点復帰完了
タスクに割り当てられている全ての軸が原点復帰完了状態の時にONします。(AND条件)

○ 割り当て軸 独立位置決め中
タスクに割り当てられている軸の内、１軸でも独立位置決め中の時にONします。(OR条件)


○ 割り当て軸 独立位置決め停止中
タスクに割り当てられている軸の内、１軸でも独立位置決め停止中の時にONします。(OR条件)

○ 高速センサーラッチ完　＜オプション＞
高速センサーラッチ(SLIN)移動で、センサーラッチが完了したらONします。
本フラグは次の高速センサーラッチ(SLIN)移動を開始するときにOFFします。
※ センサーラッチ入力がONせずに移動が完了した場合はOFFのままです。
※ センサーラッチ入力はタスクに割り当てられている全ての軸に対して必要です。
（全軸のセンサーラッチが完了するまで、移動は完了しません。）

○ Ｚ軸接線制御ＯＮ　＜オプション＞
Ｚ軸接線制御モードのときにONします。

○ 最終層巻数異常警告(巻線)　＜オプション＞
巻線命令にて、巻き終わり時のピッチ調整でトラバース軸の移動量が多すぎて動けなかった時にONします。
本フラグは運転プログラム開始／巻線命令開始／リセット時にOFFします。

＜FG(軌跡関数発生)ステータスタイミングチャート＞



*：サーボパラメータのINPOS量に応じてONするタイミングが変わります。

※ 独立位置決め/SPIN回転/主軸回転/トルク指令による移動は軌跡発生処理による移動には含まれません。
これらの移動を行っていても、軌跡発生関連のフラグ（軌跡発生完/途中停止中/軌跡発生中）には反映されません。

※ 加減速たまりはLIN/CI移動R等の補間移動の時の補間加減速によるたまり(遅れ)がある時にONします。
PTP/JOG/原点復帰移動等、位置決め移動ではONしません。
尚、これらの位置決め移動では独自の加減速を行っています。上記タイミングチャートとは異なり減速完了まで軌跡発生完了になりません。

＜移動完了の確認条件＞

移動完了を確認する場合は、以下の条件を全て満たしているか確認してください。

必須条件

状　態	条　件
運転プログラム未実行	タスクステータスのD4がOFF
軌跡発生完了	タスクステータスのD1がON
各種シーケンス完了	タスクステータスのD7がON


目的に応じてチェックする条件

状　態		条　件	
インポジション		軸ステータスのD0がON	(軸毎)
補間加減速完了		軸ステータスのD1がOFF	(軸毎)
独立位置決め中	＊	軸ステータスのD4がON	(軸毎)
SPIN動作中	＊	軸ステータスのD6がON	(軸毎)
トルク制御中	＊	軸ステータスのD8がON	(軸毎)

＊：動作中でも軌跡発生完了/各種シーケンス完了ステータスはOFFしません。
これらはPTP移動/LIN移動等の軌跡発生とは別処理で、並列動作が可能です。

※ 移動途中のリセット操作やエラー発生により、移動完了状態でも目標位置に達していない場合があります。
必要に応じて、移動完了後に目標位置と現在位置を比較して、目標位置に達しているか判別して下さい。

② タスクアラーム



《タスクアラーム詳細》

○ プログラム実行エラー

運転プログラムで不正な命令を実行した時に発生するエラーです。
詳細は、「PLMC-M3Exユーザーズマニュアル(TB00-0980) 機能編 7-4. 運転プログラム フォーマットエラー／実行エラー」を参照下さい。

例）円弧命令で中心指定が中心でない場合や、マクロ変数指定で存在しないマクロ変数番号を指定された時などに発生します。

○ Mコード実行エラー

MOK入力を有効（ROMSW設定ソフトの基本画面の「MOK入力」で設定）にした状態でMコード出力を行った時に、MFIN入力ON時にMOK入力がONしていなかった場合に発生するエラーです。
詳細は、「PLMC-M3Exユーザーズマニュアル(TB00-0980) 機能編 7-1-9-1. MOUT : Mコード出力 / 7-2-5-1. M : Mコード出力」を参照下さい。

○ 割り当て軸エラー

タスクに割り当てられている軸の内、何れかの軸でエラーが発生していると発生するエラーです。

○ ＦＧ内部演算エラー

本システムでは発生しないエラーです。

○ サーボOFFエラー

電源投入時／重大エラー発生時等、サーボONしていない時に発生するエラーです。

※ 電源投入時サーボON設定（ROMSW設定ソフトの基本画面の「システム起動時サーボオン」で設定）でない場合は、他にエラーが発生していない状態でも本エラーが発生しています。（エラー状態で起動します。）
※ 本書の「4-2-47.各軸サーボON/OFFコマンド」により、タスクに割り当てられている全軸をサーボOFFしても本エラーは発生しません。

○ 外部アラームAエラー／外部アラームBエラー／外部アラームCエラー

外部アラームA入力(T□EXTALMA)／外部アラームB入力(T□EXTALMB)／外部アラームC入力(T□EXTALMC）がONした時に発生するエラーです。
詳細は、「PLMC-M3Exユーザーズマニュアル(TB00-0980) 機能編 2-1.入力信号の名称と機能」を参照下さい。

③ 送りオーバーライド
現在のPTP/JOG移動のオーバーライドの%値(指定された速度に対する実速度の割り合い)です。

④ 補間オーバーライド
現在の補間移動のオーバーライドの%値(指定された速度に対する実速度の割り合い)です。

⑤ 主軸オーバーライド
現在の主軸のオーバーライドの%値(指定された速度に対する実速度の割り合い)です。

⑥ 選択・実行プログラム番号
ステータスがプログラム実行中でない場合 → 選択プログラム番号
ステータスがプログラム実行中の場合 → 実行プログラム番号

⑦ 待機・実行ステップ番号
ステップ実行中でない場合 → 待機ステップ番号
ステップ実行中の場合 → 実行ステップ番号

4-1-7.入出力状態データ読出 [DAT_IODATA($03)]

《データタイプ》
DAT_IODATA($03)

《パラメータ》
なし

《タスク指定》
無効

《説明》
PLMCの汎用入出力の状態です。

《読み込み実行条件》
常時実行可能です。

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:48WORD


データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0	入力1パターン (#0000)	WORD	―――
⋮	⋮	⋮	―――
35	入力36パターン (#0035)	WORD	―――
36	出力1パターン (#0000)	WORD	―――
⋮	⋮	⋮	―――
47	出力12パターン (#0011)	WORD	―――

※ 本データはFA-M3Rのラダーから固定領域のRead/Writeが可能です。

○C言語構造体

```
/*************************************************************************/
/*  汎用入出力情報構造体                                                 */
/*************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned short  Input[36];          /* 汎用入力                      */
    unsigned short  Output[12];         /* 汎用出力                      */
} IODATA;
```

《データ詳細》
(1) 各入出力のデータは下記の通りになっています。



※各入出力の割付については、「ユーザーズマニュアル <機能編> 2-3 標準入出力チャンネル表」を参照して下さい。

4-1-8.強制入出力状態データ読出　[DAT_FORCEIO($13)]

《データタイプ》
　DAT_FORCEIO($13)

《パラメータ》
　なし

《タスク指定》
　無効

《説明》
　通信コマンド等で設定したPLMCの強制入出力の状態を読み出します。

《読み込み実行条件》
　常時実行可能です。


《データフォーマット》
　○FA-M3Rデータレジスタ
　　データサイズ:48WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0	入力1パターン　(#0000)	WORD	―――――
⋮	⋮	⋮	―――――
35	入力36パターン　(#0035)	WORD	―――――
36	出力1パターン　(#0000)	WORD	―――――
⋮	⋮	⋮	―――――
47	出力12パターン　(#0011)	WORD	―――――

　○C言語構造体

```
/*************************************************************************/
/*  汎用入出力情報構造体                                                 */
/*************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned short  Input[36];          /* 汎用入力                      */
    unsigned short  Output[12];         /* 汎用出力                      */
} IODATA;
```

《データ詳細》
　(1) 各入出力のデータは下記の通りになっています。



　※各入出力の割付については、「ユーザーズマニュアル <機能編> 2-3 標準入出力チャンネル表」を参照して下さい。

4-1-9.DNCバッファ情報データ読出 [DAT_DNCBUFI($0F)] 〈オプション〉

《データタイプ》
DAT_DNCBUFI($0F)

《パラメータ》
なし

《タスク指定》
有効

《説明》
現在のDNCバッファの状態です。データのフォーマットは以下の通りです。

《読み込み実行条件》
常時実行可能です。

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:4WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	設定値
0/1	バッファ使用容量	DWORD	――――
2/3	バッファ空き容量	DWORD	――――

○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/*  DNCバッファ情報構造体                                               */
/************************************************************************/
typedef struct {
    long            Size;               /* バッファ使用容量（バイト）    */
    long            Free;               /* バッファ空き容量（バイト）    */
} DNCBUFI;
```

4-1-10.センサーラッチ位置データ読出 [DAT_SENSEPOS($11)] <オプション>

《データタイプ》
DAT_SENSEPOS($11)

《パラメータ》
なし

《タスク指定》
有効

《説明》
センサーラッチ入力があった時の各軸の位置情報です。データのフォーマットは以下の通りです。
有効軸以外の各軸のデータは、無効データです。

《読み込み実行条件》
常時実行可能です。

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:36WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0/ 1	第1軸論理座標	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
2/ 3	第2軸論理座標	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
4/ 5	第3軸論理座標	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
6/ 7	第4軸論理座標	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
8/ 9	第5軸論理座標	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
10/11	第6軸論理座標	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
12/13	第7軸論理座標	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
14/15	第8軸論理座標	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
16/17	第9軸論理座標	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
18/19	第1軸アブソ座標	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
20/21	第2軸アブソ座標	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
22/23	第3軸アブソ座標	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
24/25	第4軸アブソ座標	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
26/27	第5軸アブソ座標	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
28/29	第6軸アブソ座標	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
30/31	第7軸アブソ座標	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
32/33	第8軸アブソ座標	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
34/35	第9軸アブソ座標	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]

○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/*  センサーラッチ位置情報構造体                                        */
/************************************************************************/
typedef struct {
    long            SenPos[9];          /* センサーラッチポジション（論理座標系）    */
    long            SenPosA[9];         /* センサーラッチポジション（アブソ座標系）  */
} SENSEPOS;
```


4-1-11.プログラム1ステップデータ読出　[DAT_ONEBLOCK($30)]

《データタイプ》
DAT_ONEBLOCK($30)

《パラメータ》
ステップ番号(0～最大ステップ番号)
※ 0を指定すると現在の実行ステップ番号を指定した事になります。

《タスク指定》
有効

《説明》
PLMCで現在選択されているプログラム番号の任意のステップの運転プログラムのデータを読み出します。運転プログラムのバイナリフォーマットは非公開です。読み出したデータは、ヘッダ情報(プログラムボリュームラベル構造体)の後に付加して、プログラム変換ライブラリにて、テキスト形式のデータへ変換して下さい。



※プログラム変換ライブラリを呼び出す前に、ヘッダ情報を下記の通り初期化してください。
・BlockNumber メンバに "1" を設定
・ProgramType メンバに受信したステップ情報のPrgTypeメンバの値をコピー
・他のメンバは全て "0" を設定

尚、テクノコード/Gコードのどちらの変換ライブラリを呼び出すかは、受信したステップ情報のPrgTypeメンバの値によって選択してください。

《読み込み実行条件》
・選択されているプログラム番号に運転プログラムダウンロード済み

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:32WORD

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0	予約	32WORD	―

○C言語構造体

```
/*************************************************************************/
/*  プログラムボリュームラベル構造体(104バイト固定長)                    */
/*************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned char   Reserved1[2];       /* 予約                              */
    unsigned short  BlockNumber;        /* 有効ブロック長                    */
    unsigned char   Reserved2[22];      /* 予約                              */
    unsigned short  ProgramType;        /* プログラムコードタイプ(0:T、1:G) */
    unsigned char   Reserved3[76];      /* 未使用                            */
} BINPRG_LABEL;
```

```
/*****************************************************************************/
/*  プログラム１ブロックデータ構造体(104バイト固定長)                        */
/*****************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned char   Reserved1[101];     /* 予約                                */
    unsigned char   PrgType;            /* プログラムコードタイプ(0:T、1:G) */
    unsigned char   Reserved2[2];       /* 未使用                              */
} BINPRG_BLOCK;
```

《データ詳細》

(1) 運転プログラムヘッダデータ
予約領域を 0 フィルした後、有効ブロック長に 1、プログラムコードタイプに読み出したデータのプログラムコードタイプをコピーしてください。

(2) 運転プログラム 1 ステップバイナリデータ
本コマンドで、PLMCより受け取ったデータです。

4-1-12.ティーチング情報読出 [DAT_TEACHSTS($18)] <開発中>

《データタイプ》
DAT_TEACHSTS($18)

《パラメータ》
なし

《タスク指定》
有効

《説明》
PLMCのティーチングの状態を読み出すものです。

《読み込み実行条件》
常時実行可能です。


《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:4WORD

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0	ティーチングステータス	WORD	-
1	実行ステップ番号	WORD	-
2	ティーチングステップ番号	WORD	-
3	未使用	WORD	-

○C言語構造体

```
/*************************************************************************/
/*  ティーチング情報用パラメータ情報構造体                               */
/*************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned short  Status;          /* ティーチングステータス       */
    unsigned short  StepNo;          /* 実行ステップ番号             */
    unsigned short  TchStepNo;       /* ティーチングステップ番号     */
    unsigned short  Reserved;        /* 未使用                       */
} TEACHSTS;
```

《データ詳細》
(1) ティーチングステータス



(2) 実行ステップ番号
現在のステップ番号です。

(3) ティーチングステップ番号
ティーチングを開始したステップ番号です。

4-1-13.ROMバージョン情報読出　[DAT_VERSION($27)]

《データタイプ》
DAT_VERSION($27)

《パラメータ》
なし

《タスク指定》
無効

《説明》
PLMCのシステムのバージョン情報を読み出すものです。

《読み込み実行条件》
常時実行可能です。

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:32WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0～7	バージョン文字列	16バイト	－
8	PROM SUM (EVEN)	WORD	－
9	PROM SUM (ODD)	WORD	－
10	FLASH SUM	WORD	－
11	FLASH使用フラグ	WORD	0:未使用、1:使用
12/13	機種ID	DWORD	－
14/15	シリアルID	DWORD	－
16/17	プロダクトID	DWORD	－
18～31	予約	WORD*14	－


○C言語構造体

```
/*************************************************************************/
/*  ROMバージョン情報構造体                                              */
/*************************************************************************/
typedef struct {
    char            Version[16];        /* バージョン文字列             */
    unsigned short  EvenSum;            /* SUM:even (rom)               */
    unsigned short  OddSum;             /* SUM:odd  (rom)               */
    unsigned short  FlashSum;           /* SUM:SH内部FLASH              */
    short           FlashFlg;           /* SH内部FLASH使用フラグ        */
    unsigned long   KindID;             /* 機種ID                       */
    unsigned long   SerialID;           /* シリアルID                   */
    unsigned long   ProductID;          /* プロダクトID                 */
    char            Reserved[28];       /* 予約                         */
} ROMVERSION;
```

4-1-14.マクロ変数(一般レジスタ)書込/読出　[DAT_VARIABLE($19)] <オプション>

《データタイプ》
DAT_VARIABLE($19)

《パラメータ》
書き込み/読み出しを行うマクロ変数を指定します。



① 先頭マクロ変数番号
書き込み／読み出しを行う先頭マクロ変数を指定します。

② データ数
書き込み／読み出しを行うデータ数を指定します。
※ マクロ変数により、数え方のWORD/LONG単位が変わります。御注意下さい。

《タスク指定》
有効／無効（ローカルマクロ変数指定時のみ有効）

《関連項目》
4-1-21.マクロ変数読出
4-2-54.マクロ変数書込コマンド

《説明》
PLMCの一般レジスタの値の書き込み/読み出しを行います。
マクロ変数詳細については、「PLMC-M3Exユーザーズマニュアル 機能編」(TB00-0980F) <7-3.マクロ機>を参照下さい。

パラメータ指定により、書き込み/読み出しを行う先頭マクロ変数番号とデータ数を指定します。
パラメータに0を指定した時は、先頭マクロ変数番号に1000/データ数に200を指定したものとして動作します。

書き込み/読み出しを行うデータ数は、パラメータ指定により可変長になります。
通信処理(PCアプリでのSendData()/ReceiveData()呼び出し・ラダーの通信処理)を行う際は御注意下さい。
特に、書き込み時のデータサイズ指定は、実際に書き込むデータサイズ(Byte)を指定する必要があります。
データサイズがパラメータのデータ数指定と食い違っていると通信エラーになります。

先頭マクロ変数番号とデータ数に指定できる値は以下の通りです。

マクロ変数範囲	最大データ数	単位	説明
#1000～#1199	200 WORD	WORD	グローバルマクロ変数
#1200～#1299	100 WORD		ラダー共有マクロ変数(PLMC->FA-M3R)
#1300～#1399	100 WORD		ラダー共有マクロ変数(PLMC<-FA-M3R)
#1400～#1499	100 WORD		ローカルマクロ変数
#5500～#5699	100 DWORD	DWORD	グローバルマクロ変数
#5700～#5799	50 DWORD		ラダー共有マクロ変数(PLMC->FA-M3R)
#5800～#5899	50 DWORD		ラダー共有マクロ変数(PLMC<-FA-M3R)
#5900～#5999	50 DWORD		ローカルマクロ変数

※ データ数は、WORD単位の領域ではWORD単位／DWORD単位の領域ではDWORD単位で指定します。

パラメータ指定には、異なる範囲にまたがるような指定をする事はできませんので御注意下さい。
（「先頭マクロ番号=1180／データ数=30」のような指定はできません。範囲内に収まるようにデータ数を指定して下さい。）

書き込み/読み出しの際のデータバッファの割り当ては、1WORD目が先頭マクロ変数で指定したマクロのデータになり、以後順番に格納されています。

書き込み/読み出しデータバッファ

1WORD目	先頭マクロ変数番号	のデータ
2WORD目	先頭マクロ変数番号+1	のデータ
3WORD目	先頭マクロ変数番号+2	のデータ
:	:	
:	:	
データ数-1WORD目	先頭マクロ変数番号 + データ数-2	のデータ
データ数　WORD目	先頭マクロ変数番号 + データ数-1	のデータ

尚、WORD領域とDWORD領域は、それぞれ同じデータに割り当てられています。運転プログラム中でマクロ変数を使用する際にWORD/DWORDでアクセスするためにマクロ変数番号を別にしています。そのため、PCアプリやラダーから使用する際はどちらを使用しても同じです。
(ただし、ソフトのメンテナンスの事も考えて、WORD領域のみで指定する事をお勧めします)
DWORD領域を指定した際でもデータバッファの使い方はWORD単位です。連続した2WORDを結合してDWORDとしてご使用下さい。その際は、下位WORD/上位WORDの順で並んでいると考えて下さい。

例)

	データバッファ	DWORDとして使用する場合の値
1WORD目	1234H	56781234H
2WORD目	5678H	9ABC5678H
3WORD目	9ABCH	DEF09ABCH
4WORD目	DEF0H	
:	:	

《書き込み実行条件》
常時実行可能です。

《読み込み実行条件》
常時実行可能です。

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:最大200WORD(可変長)

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0	1WORD目のデータ	WORD	—
1	2WORD目のデータ	WORD	—
	:		
198	199WORD目のデータ	WORD	—
199	200WORD目のデータ	WORD	—

○C言語構造体

```
/*****************************************************************************/
/*  マクロ変数データ                                                         */
/*****************************************************************************/
typedef short VARIABLE[200];
```

4-1-15.TPCロギングデータ読出　[DAT_TPCDATA($25)]

《データタイプ》
DAT_TPCDATA($25)

《パラメータ》
読み出しデータバイト数
※必ずTPCデータ1点分のサイズ(後述)の整数倍で指定してください。
但し、"0" を指定するとロギング内の全データ(最大65536バイト)を読み出します。

《タスク指定》
無効

《説明》
PLMCでロギングしたTPCデータを読み出すものです。
本機能はロギング実行中でも可能です。
本機能によりTPCデータを読み出すと、読み出した分のロギングバッファを解放します。
常時TPCデータを読み出すことにより、ロギングバッファのサイズ以上にロギングすることが可能です。
TPCデータの読み出しが間に合わずにロギングバッファが一杯になるとロギングが停止します。
読み出したデータを以下の形式にテキストファイル(.CSV)で保存することにより、弊社「TPC EXCEL」によって解析することが可能です。

1点目の第1軸座標	1点目の第2軸座標
2点目の第1軸座標	2点目の第2軸座標
：	
：	
n点目の第1軸座標	n点目の第21軸座標

尚、パラメータの読み出しデータバイト数指定が、ロギングバッファに格納済みのデータ数より大きい場合は、格納済みのデータのみ読み出します。

《読み込み実行条件》
・ロギングデータあり

《関連項目》
4-1-16.TPCロギング情報読出
4-1-23.TPCロギング拡張情報読出
4-2-41.TPCデータ選択コマンド
4-2-51.TPCロギング開始コマンド
4-2-55.TPCデータ選択拡張コマンド

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:8WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0/1	第１軸機械位置	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
2	汎用入力１状態	WORD	－
3	汎用出力１状態	WORD	－
4/5	第２軸機械位置	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
6	汎用入力２状態	WORD	－
7	汎用出力２状態	WORD	－

○C言語構造体

```
/*************************************************************************/
/*  TPCデータ構造体                                                      */
/*************************************************************************/
typedef struct {
    long           pr1;             /* 第1軸機械位置                */
    unsigned short  hi1;            /* 汎用入力1状態                */
    unsigned short  ho1;            /* 汎用出力1状態                */
    long           pr2;             /* 第2軸機械位置                */
    unsigned short  hi2;            /* 汎用入力2状態                */
    unsigned short  ho2;            /* 汎用出力2状態                */
} TPCDAT_POS;
typedef TPCDAT_POS TPC;
```

4-1-16.TPCロギング情報読出 [DAT_TPCINFO($24)]

《データタイプ》
DAT_TPCINFO($24)

《パラメータ》
なし

《タスク指定》
無効

《説明》
PLMCの現在のTPCデータのロギング情報を読み出すものです。

《読み込み実行条件》
常時実行可能です。

《関連項目》
4-1-15.TPCロギングデータ読出
4-1-23.TPCロギング拡張情報読出
4-2-41.TPCデータ選択コマンド
4-2-51.TPCロギング開始コマンド
4-2-55.TPCデータ選択拡張コマンド

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:2WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0	TPCデータロギングフラグ	WORD	0:未実行、1:実行中
1	TPCデータロギングポイント数	WORD	0～4095

○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/************************************************************************/
typedef struct {
    short           Log;                /* TPCデータロギングフラグ      */
    short           Num;                /* TPCデータロギングポイント数  */
} TPCINFO;
```

4-1-17.軸ネグレクト設定データ読出　[DAT_AXNEGLECT($28)]

《データタイプ》
　DAT_AXNEGLECT($28)

《パラメータ》
　なし

《タスク指定》
　有効

《説明》
　各軸の軸指令の有効/無効状態を取得します。

《読み込み実行条件》
　常時実行可能です。


《関連項目》
　4-2-46.軸ネグレクト設定コマンド

《データフォーマット》
　○FA-M3Rデータレジスタ
　　データサイズ:2WORD

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0/1	ネグレクト軸フラグ	DWORD	―

　○C言語構造体
　　構造体定義はありません。
　　DWORDデータ(long)として定義して下さい。

《データ詳細》
　(1) ネグレクト軸フラグ
　　各軸のネグレクト設定を示します。
　　ネグレクト設定の軸に対応するビットに1が設定されます。



4-1-18.軸インタロック設定データ読出 [DAT_AXINTLOCK($29)]

《データタイプ》
DAT_AXINTLOCK($29)

《パラメータ》
なし

《タスク指定》
有効

《説明》
各軸のインタロックの有効/無効状態を取得します。

《読み込み実行条件》
常時実行可能です。


《関連項目》
4-2-45.軸インタロック設定コマンド

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:2WORD

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0/1	インタロック軸フラグ	DWORD	―

○C言語構造体
構造体定義はありません。
DWORDデータ（long）として使用下さい。

《データ詳細》
(1) インタロック軸フラグ
各軸のインタロック設定を示します。
インタロック設定の軸に対応するビットに1が設定されます。



4-1-19.各軸サーボON/OFF設定データ読出　[DAT_AXSVONEN($31)]

《データタイプ》
　DAT_AXSVONEN($31)

《パラメータ》
　なし

《タスク指定》
　有効

《説明》
　各軸のサーボON/OFF設定状態を取得します。

《読み込み実行条件》
　常時実行可能です。


《関連項目》
　4-2-47.各軸サーボON/OFFコマンド

《データフォーマット》
　○FA-M3Rデータレジスタ
　　データサイズ:2WORD

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0/1	サーボON軸フラグ	DWORD	-

　○C言語構造体
　　構造体定義はありません。
　　DWORDデータ（long）として使用下さい。

《データ詳細》
　(1) サーボON軸フラグ
　　各軸のサーボON設定を示します。
　　サーボON設定の軸に対応するビットに1が設定されます。



4-1-20.手動パルサー設定情報読出 [DAT_HANDLESTS($32)]　〈オプション〉

《データタイプ》
　DAT_HANDLESTS($32)

《パラメータ》
　なし

《タスク指定》
　有効

《説明》
　手動パルサーの設定状態を取得します。

《読み込み実行条件》
　常時実行可能です。

《関連項目》
　4-2-48.手動パルサーモードON/OFF設定コマンド
　4-2-49.手動パルサー倍率設定コマンド
　4-2-50.手動パルサー有効軸設定コマンド

《データフォーマット》
　○FA-M3Rデータレジスタ
　　データサイズ:4WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0	手動パルサー有効フラグ	WORD	0:無効、 1:有効
1	手動パルサー倍率	WORD	1,10,100,1000
2	手動パルサー第1軸	WORD	軸番号(0～軸数)
3	手動パルサー第2軸	WORD	軸番号(0～軸数)

　○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/*  手パ操作情報構造体                                                  */
/************************************************************************/
typedef struct {
    short   handle_mode;            /* 手パ有効フラグ               */
    short   kp;                     /* 手パ設定倍率                 */
    short   ax1;                    /* 手パ第1軸                    */
    short   ax2;                    /* 手パ第2軸                    */
} HANDLESTS;
```

《データ詳細》
　(1) 手動パルサー有効フラグ
　　手動パルサーの有効/無効状態を示します。

　(2) 手動パルサー倍率
　　手動パルサーの倍率(手動パルサー1パルスあたりの軸移動量)を示します。

　(3) 手動パルサー第1軸
　　手動パルサー第1軸にて、移動を行わせる軸を示します。

　(4) 手動パルサー第2軸
　　手動パルサー第2軸にて、移動を行わせる軸を示します。

4-1-21.マクロ変数書込/読出 [DAT_MCRREG($33)] 〈オプション〉

《データタイプ》
DAT_MCRREG($33)

《パラメータ》
マクロ変数番号

《タスク指定》
有効

《説明》
パラメータで指定された番号のマクロ変数に対する書き込み/読み出しを行います。
書き込み不可のマクロ変数に対する書き込み、読み出し不可のマクロ変数に対する読み出しを行うことはできません。
マクロ変数詳細については、「PLMCユーザーズマニュアル 機能編 7-4.マクロ機能」を参照下さい。

《書き込み実行条件》
常時実行可能です。

《読み込み実行条件》
常時実行可能です。

《関連項目》
4-1-14.マクロ変数(一般レジスタ)読出
4-2-54.マクロ変数書込コマンド

《データフォーマット》
○ FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:2WORD

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0/1	マクロ変数値	DWORD	-2147483647 ～ 2147483647 [-]

○ C言語構造体

```
/*************************************************************************/
/*  マクロ変数データ構造体                                               */
/*************************************************************************/
typedef struct {
    long            Val;                /* マクロ変数値                 */
} MCRREG;
```

4-1-22.工具径補正データ書込/読出　[DAT_TOOLDIA($1A)] 〈オプション〉

《データタイプ》
DAT_TOOLDIA($1A)

《パラメータ》
０ ： 《タスク指定》で指定された１タスク分のみ書込/読出
１ ： 全タスク（８タスク）分書込/読出

《タスク指定》
１タスク分書込/読出時：有効
全タスク分書込/読出時：無効

《説明》
PLMCに工具径補正用データの書込/読出を行うものです。
本コマンドの実行には、PLMCに工具径補正オプションが追加されている必要があります。

《書き込み実行条件》
・セッティングモード（全タスク分書込時は全タスク）

《読み込み実行条件》
常時実行可能です。

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:40WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0/1	補正用データ0	DWORD	-1000000000～1000000000
2/3	補正用データ1	DWORD	-1000000000～1000000000
	： ：		
36/37	補正用データ18	DWORD	-1000000000～1000000000
38/39	補正用データ19	DWORD	-1000000000～1000000000

データサイズ:320WORD（全タスク分）

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0～ 39	タスク0用 補正データ	40WORD	－
40～ 79	タスク1用 補正データ	40WORD	－
80～119	タスク2用 補正データ	40WORD	－
120～159	タスク3用 補正データ	40WORD	－
160～199	タスク4用 補正データ	40WORD	－
200～239	タスク5用 補正データ	40WORD	－
240～279	タスク6用 補正データ	40WORD	－
280～319	タスク7用 補正データ	40WORD	－

○C言語構造体

```
/*************************************************************************/
/*  ツール径補正用パラメータ情報構造体                                   */
/*************************************************************************/
typedef struct {
    long            d[20];              /* ツール径補正データ           */
} TOOL_D;
```

※ 全タスク分の時は、TOOL_D の要素数8の配列で定義して下さい。

4-1-23.ＴＰＣロギング拡張情報読出　[DAT_TPCINFO_EX($2A)]

《データタイプ》
　DAT_TPCINFO_EX($2A)

《パラメータ》
　なし

《タスク指定》
　無効

《説明》
　PLMCの現在のTPCデータのロギング情報を読み出すものです。

《読み込み実行条件》
　常時実行可能です。

《関連項目》
　4-1-15.TPCロギングデータ読出
　4-1-16.TPCロギング情報読出
　4-2-41.TPCデータ選択コマンド
　4-2-51.TPCロギング開始コマンド
　4-2-55.TPCデータ選択拡張コマンド

《データフォーマット》
　○FA-M3Rデータレジスタ
　　データサイズ:6WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0	TPCデータロギングフラグ	WORD	0:未実行、　1:実行中
1	予約	WORD	0
2/3	バッファ使用容量(バイト)	DWORD	0～65536
4/5	バッファ空き容量(バイト)	DWORD	0～65536

　○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/************************************************************************/
typedef struct {
    short           Log;            /* ロギング中フラグ             */
    short           Reserved;       /* 予約                         */
    long            Size;           /* バッファ使用容量（バイト）   */
    long            Free;           /* バッファ空き容量（バイト）   */
} TPCINFOEX;
```

4-1-24.メカトロリンクΣサーボ情報読出 [DAT_ML_INFO($34)]

《データタイプ》
DAT_ML_INFO($34)

《パラメータ》
-1 : 全論理軸分の情報読み出し
0 ～ 軸数-1 : 指定された論理軸(1軸)のみ読み出し

《タスク指定》
有効

《説明》
指定された論理軸のΣサーボのメカトロリンク通信情報を取得します。
(基本的にテクノデバッグ用の情報です。)
詳細はΣサーボのメカトロリンク通信仕様を参照下さい。

《読み込み実行条件》
常時実行可能です。

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:82WORD(全軸指定)

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0～9	全体ステータス	10WORD	－
10～17	第1軸ステータス	8WORD	－
18～25	第2軸ステータス	8WORD	－
26～33	第3軸ステータス	8WORD	－
34～41	第4軸ステータス	8WORD	－
42～49	第5軸ステータス	8WORD	－
50～57	第6軸ステータス	8WORD	－
58～65	第7軸ステータス	8WORD	－
66～73	第8軸ステータス	8WORD	－
74～81	第9軸ステータス	8WORD	－

データサイズ:18WORD(各軸指定)

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0～9	全体ステータス	10WORD	－
10～17	指定軸ステータス	8WORD	－

全体ステータス

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0	通信ドライバ初期化エラー	WORD	－
1	通信ドライバ全体エラー	WORD	－
2～3	通信ドライバ全体ステータス	2WORD	－
4	通信ドライバエラー発生軸フラグ	WORD	0x0000 ～ 0x01ff
5	データ受信エラー発生軸フラグ	WORD	0x0000 ～ 0x01ff
6	タイムアウトエラー発生軸フラグ	WORD	0x0000 ～ 0x01ff
7	ウォッチドッグエラー発生軸フラグ	WORD	0x0000 ～ 0x01ff
8～9	予備	2WORD	－

各軸ステータス

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
10+8*N	JLアクセスドライバ各軸エラーコード	WORD	－
11+8*N	受信 共通コマンドステータス情報	WORD	－
12+8*N	受信 サーボコマンドステータス情報	DWORD	－
14+8*N	受信 サーボコマンドＩ／Ｏ情報	DWORD	－
16+8*N	サブコマンドステータス情報	DWORD	－

※1 Nは(軸番号-1)です。第1軸:N=0 ～ 第9軸:N=8

○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/*  メカトロリンクテータス情報構造体                                    */
/************************************************************************/
typedef struct{
    short           jl_init_errc;       /* JLアクセスドライバ初期化エラーコード */
    short           jl_whcom_errc;      /* JLアクセスドライバ全体エラーコード   */
    unsigned short  jl_whcom_stsc;      /* JLアクセスドライバ全体ステータスビット
                                                    (エラー発生時)     */
    short           jl_axcom_err;       /* JLアクセスドライバエラー発生軸フラグ */
    short           no_rcv_err;         /* データ受信エラー発生軸フラグ         */
    short           time_out_err;       /* タイムアウトエラー発生軸フラグ       */
    short           watchdog_err;       /* WDTエラー発生軸フラグ                */
    char            Reserved[4];        /* 予約                                 */
} ML_WHOLESTATUS;

typedef struct{
    short           jl_axcom_errc;      /* JLアクセスドライバ各軸エラーコード   */
    unsigned short  CmdStat;            /* 受信 共通コマンドステータス情報      */
    unsigned long   SvCmdStat;          /* 受信 サーボコマンドステータス情報    */
    unsigned long   SvCmdIo;            /* 受信 サーボコマンドＩ／Ｏ情報        */
    unsigned long   SubStat;            /* 受信 サブコマンドステータス情報      */
} ML_AXSTATUS;

typedef struct{
    ML_WHOLESTATUS  WholeStat;
    ML_AXSTATUS     AxStat;
} ML_INFOAX;

typedef struct{
    ML_WHOLESTATUS  WholeStat;
    M_2AXSTATUS     AxStat[9];
} ML_INFOALL;
```

《データ詳細》

○全体ステータス

(1) JLアクセスドライバ初期化エラーコード

メカトロリンク通信の初期化エラーコードです。

0　: 正常

それ以外: エラー(非公開)

(2) JLアクセスドライバ全体エラーコード

メカトロリンク通信の通信エラーコードです。

0　: 正常

それ以外: エラー(非公開)

(3) JLアクセスドライバ全体ステータスビット


メカトロリンク通信の全体通信エラー発生時のステータスフラグです。

0　: 正常

それ以外: エラー(非公開)


(4) JLアクセスドライバエラー発生軸フラグ

メカトロリンク通信の各軸通信エラー発生軸フラグです。




(5) データ受信エラー発生軸フラグ

メカトロリンク通信のデータ受信エラー発生軸フラグです。




(6) タイムアウトエラー発生軸フラグ

メカトロリンク通信のタイムアウトエラー発生軸フラグです。



(7) WDTエラー発生軸フラグ

メカトロリンク通信のウォッチドッグエラー発生軸フラグです。



○各軸ステータス

(1) 通信ドライバ各軸エラーコード


メカトロリンク通信の初期化エラーコードです。

0　: 正常

それ以外: エラー(非公開)


(2) 受信 共通コマンドステータス情報

Σサーボから読み出した共通ステータスフラグです。




(3) 受信 サーボコマンドステータス情報

Σサーボから読み出したサーボステータスフラグです。




(4) 受信 サーボコマンドＩ／Ｏ情報

Σサーボから読み出した入力信号状態です。



(5) 受信 サブコマンドステータス情報


Σサーボから読み出したサブコマンドステータスフラグです。



4-1-25.メカトロリンク送受信データ読出 [DAT_ML_MON($35)]

《データタイプ》
DAT_ML_MON($35)

《パラメータ》



《タスク指定》
無効

《説明》
メカトロリンク通信の実際の送受信データを取得します。
(基本的にテクノデバッグ用の情報です。)
詳細はΣサーボのメカトロリンク通信仕様を参照下さい。

《読み込み実行条件》
常時実行可能です。

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:24WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0～23	メカトロリンク通信送受信データ	24WORD	－


○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/*  メカトロリンク受信データ構造体                                      */
/************************************************************************/
typedef struct{
    char    dat[48];
} ML_MON;
```


4-1-26.ポイントテーブル書込/読出　[DAT_POINTTABLE($3B)]

《データタイプ》
DAT_POINTTABLE($3B)

《パラメータ》
軸指定、書込/読出開始ポイント番号指定、書込/読出ポイント数を指定します。



① 対象軸(軸フラグ)
ダウンロード/アップロード対象の軸を指定します。
1を設定した軸に対してダウンロード/アップロードを行います。



② 書込/読出開始ポイント番号
ダウンロード/アップロードを行うポイント番号の開始値を指定します。
1～400の間で指定して下さい。

③ 書込/読出ポイント数
ダウンロード/アップロードを行うポイント数を指定します。
1～400の間で指定して下さい。

《タスク指定》
・有効

《書き込み実行条件》
・対象タスクがプログラム未実行

《読み込み実行条件》
・常時実行可能です。

《説明》
・ポイント位置決め用のポイントテーブルをダウンロード/アップロードします。
・ポイントテーブルはバックアップしていません。
電源投入時の初期値は、全ポイント/全軸無効状態です。
この状態でポイント位置決めを行うと、何もしません。
電源投入時は毎回ポイントテーブルのダウンロードを行って下さい。
・パラメータの「開始ポイント番号&ポイント数」指定は、以下の範囲で指定して下さい。
範囲外の時は、通信パラメータエラー(E$PARAM)になります。
1 ≦開始ポイント番号
開始ポイント番号+ポイント数 ≦400
・ポイントテーブルのデータは、軸指定で有効な軸のみを前詰めで設定します。
・タスクで有効な軸に対して、軸指定で指定しなかった場合は、その軸は移動しません。
タスクで無効な軸に対して、軸指定で指定した場合は、その軸は無視されます。(移動しません)
軸指定で指定した軸の位置指定に 0x80000000 を設定した場合、そのポイントへの位置決め時は移動しません。

《データフォーマット》

○FA-M3Rデータレジスタ

データサイズ:「書込/読出ポイント数」*「対象軸数」* 2WORD

データ位置番号ｵﾌｾｯﾄ	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0/1	第nポイント第p軸目標位置	DWORD	-1000000000～1000000000
	：		
(m-1)ｘ軸数ｘ2 / (m-1)ｘ軸数ｘ2+1	第n+m-1ポイント第q軸目標位置	DWORD	-1000000000～1000000000

n : 書込/読出開始ポイント番号
m : 書込/読出ポイント数
p : 対象軸指定の最初の対象軸
q : 対象軸指定の最後の対象軸

○C言語構造体

なし。(要素数「書込/読出ポイント数」*「対象軸数」以上のlongの配列)

《データ設定/動作例》

・対象タスクの割り当て軸:0x17(X/Y/Z/B)

・ダウンロード時のパラメータ指定:0x01b4b003

※ 対象軸=0x01b(X/Y/A/B)、
開始ポイント=0x12c(300)、
ポイント数=0x003(3)

→ 特殊な動作例としてタスクの割り当て軸と対象軸を変えてあります。通常は同じ設定でご使用下さい。

・ダウンロードデータ(ポイントテーブル)

```
10000        ┐                    X
10010        ｝ 第300ポイント     Y
10020        ｜                   A(対象軸の有効軸でないので実質無効)
10030        ┘                    B
             ----------------------
20000        ┐                    X
0x80000000   ｝ 第301ポイント     Y
20020        ｜                   A(対象軸の有効軸でないので実質無効)
20030        ┘                    B
             ----------------------
30000        ┐                    X
30010        ｝ 第302ポイント     Y
0x80000000   ｜                   A(対象軸の有効軸でないので実質無効)
30030        ┘                    B
```

・運転プログラム & 動作説明

```
PTMA P1;          /*→ポイントテーブルをダウンロードしていないので          */
                  /*  無効データになっているため何もしません。            */
PTMA P300;        /*→X10000、Y10010、B10030 へ移動します。               */
                  /*  Z軸は目標位置をダウンロードしていないので移動しません。*/
                  /*  A軸はタスクに割り当てられていないので移動しません。  */
PTMA P301;        /*→X20000、B20030 へ移動します。                       */
                  /*  Y軸は目標位置に無効値を設定しているので移動しません。*/
                  /*  Z軸は目標位置をダウンロードしていないので移動しません。*/
                  /*  A軸はタスクに割り当てられていないので移動しません。  */
PTMA P302;        /*→X30000、Y30010、B30030 へ移動します。               */
                  /*  Z軸は目標位置をダウンロードしていないので移動しません。*/
                  /*  A軸はタスクに割り当てられていないので移動しません。  */
                  /*  (目標位置に無効値を設定していますが、元々割り当てられて*/
                  /*    いない軸なので特に意味はありません。)              */
END;
```

4-1-27.プログラムブロック情報読出　[DAT_PRGBLKINFO($1B)]

《データタイプ》
　DAT_PRGBLKINFO($1B)

《パラメータ》
　なし

《タスク指定》
　無効

《説明》
　現在の各プログラムブロック情報を読み出します。

《読み込み実行条件》
　常時実行可能です。

《データフォーマット》
　○FA-M3Rデータレジスタ
　　データサイズ:128WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0～1	第1ブロック情報	2WORD	-
	:		
126～127	第64ブロック情報	2WORD	-

　　各ブロック情報

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0	プログラム番号	WORD	1～32767
1	タスク番号	WORD	0～7

　○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/*  プログラムブロック情報構造体                                        */
/************************************************************************/
typedef struct {    /* (256バイト)                                      */
    struct{
        short       PrgNo;              /* プログラム番号               */
        short       TaskNo;             /* タスク番号                   */
    } inf[64];
} PRGBLK_INF;
```

4-1-28.補間前加減速(自動ｺｰﾅｵｰﾊﾞｰﾗｲﾄﾞ)パラメータ書込/読出 [DAT_ACOPARAM($37)] 〈オプション〉

《データタイプ》
DAT_ACOPARAM($37)

《パラメータ》
０ ： 《タスク指定》で指定された１タスク分のみ書込/読出
１ ： 全タスク（８タスク）分書込/読出

《タスク指定》
１タスク分書込/読出時：有効
全タスク分書込/読出時：無効

《説明》
補間前加減速のパラメータを設定します。

《読み込み実行条件》
・指定したタスクの軸が移動中でない

《データフォーマット》
〇FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:24WORD(1タスク分)

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0/1	補間前加減速(自動コーナオーバライド)時定数	DWORD	0～16384 [msec]
2/3	補間前加減速(自動コーナオーバライド)切換加速度1	DWORD	0～2000000000 [pulse/sec^2]
	:		
14/15	補間前加減速(自動コーナオーバライド)切換加速度7	DWORD	0～2000000000 [pulse/sec^2]
16	補間前加減速(自動コーナオーバライド)オーバライド1	WORD	0～100 [%]
	:		
22	補間前加減速(自動コーナオーバライド)オーバライド7	WORD	0～100 [%]
23	予約	WORD	-

データサイズ:192WORD（全タスク分）

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0～ 23	タスク0用 補間前加減速パラメータ	24WORD	―
24～ 47	タスク1用 補間前加減速パラメータ	24WORD	―
48～ 71	タスク2用 補間前加減速パラメータ	24WORD	―
72～ 95	タスク3用 補間前加減速パラメータ	24WORD	―
96～119	タスク4用 補間前加減速パラメータ	24WORD	―
120～143	タスク5用 補間前加減速パラメータ	24WORD	―
144～167	タスク6用 補間前加減速パラメータ	24WORD	―
168～191	タスク7用 補間前加減速パラメータ	24WORD	―

○C言語構造体

```
/*************************************************************************/
/*  プログラムブロック情報構造体                                         */
/*************************************************************************/
typedef struct {                        /* (48バイト)                    */
    long  aco_acot;                     /* 補間前加減速時定数 [msec]     */
    long  aco_accdat[7];                /* 補間前加減速切換加速度 [pulse/sec2]  */
    short aco_ovrdat[7];                /* 補間前加減速オーバライドデータ [%]   */
    unsigned short  Reserved;           /* 未使用                        */
} ACO_PRM;
```

※ 全タスク分の時は、ACO_PRM の要素数8の配列で定義して下さい。

《データ詳細》

(1) 補間前加減速(自動コーナオーバライド)時定数
現状の速度から仮に速度０まで減速する時間[msec]を設定します。
（速度０から指定の速度まで加速するまでの時間と同じです）

(2) 補間前加減速(自動コーナオーバライド)切換加速度、補間前加減速オーバライド
以下の各加減速範囲における最小オーバライドを設定します。

補間前加減速の切換加速度1～補間前加減速の切換加速度2 => 補間前加減速のオーバライド2
補間前加減速の切換加速度2～補間前加減速の切換加速度3 => 補間前加減速のオーバライド3
補間前加減速の切換加速度3～補間前加減速の切換加速度4 => 補間前加減速のオーバライド4
補間前加減速の切換加速度4～補間前加減速の切換加速度2 => 補間前加減速のオーバライド5
補間前加減速の切換加速度5～補間前加減速の切換加速度2 => 補間前加減速のオーバライド6
補間前加減速の切換加速度6～補間前加減速の切換加速度7 => 補間前加減速のオーバライド7
※補間前加減速のオーバライド1は使用しません。100を設定して下さい。

4-1-29.工具長補正設定情報読出　[DAT_TOOLHSTS($39)]

《データタイプ》
　DAT_TOOLHSTS($39)

《パラメータ》
　なし

《タスク指定》
　有効

《説明》
　現在の工具長補正情報を読み出します。

《読み込み実行条件》
　常時実行可能です。

《データフォーマット》
　○FA-M3Rデータレジスタ
　　データサイズ:2WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0	補正有効フラグ	WORD	0:長補正未実行、1:長補正中
1	選択中補正No	WORD	0～19

　○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/*  工具長補正情報構造体                                                */
/************************************************************************/
typedef struct {
    short   toolh_en;                   /* 補正有効フラグ               */
    short   toolh_no;                   /* 選択中補正No                 */
} TOOLHSTS;
```

4-1-30.工具径補正設定情報読出　[DAT_TOOLDSTS($3A)]

《データタイプ》
　DAT_TOODHSTS($3A)

《パラメータ》
　なし

《タスク指定》
　有効

《説明》
　現在の工具径補正情報を読み出します。

《読み込み実行条件》
　常時実行可能です。

《データフォーマット》
　○FA-M3Rデータレジスタ
　　データサイズ:2WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0	補正有効フラグ	WORD	0:径補正未実行、1:径補正中
1	選択中補正No	WORD	0～19

　○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/*  工具径補正情報構造体                                                */
/************************************************************************/
typedef struct {
    short   toold_en;                   /* 補正有効フラグ               */
    short   toold_no;                   /* 選択中補正No                 */
} TOOLDSTS;
```

4-1-31.軸割り当て情報読出　[DAT_ASSAXISTBL($3C)]

《データタイプ》
　DAT_ASSAXISTBL($3C)

《パラメータ》
　なし

《タスク指定》
　無効

《説明》
　現在の各軸タスク割り付け情報を読み出します。

《読み込み実行条件》
　常時実行可能です。

《データフォーマット》
　○FA-M3Rデータレジスタ
　　データサイズ:17WORD


データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0	有効軸フラグ	WORD	－
1	第1軸割り当てテーブル	WORD	－
	:		
16	第16軸割り当てテーブル	WORD	－

　○C言語構造体

```
/*************************************************************************/
/*  軸割り当て情報構造体                                                 */
/*************************************************************************/
typedef struct {
    char            tsk;            /* タスク番号                       */
    char            axn;            /* 論理軸番号                       */
} ASS_AXIS;

typedef struct {
    short           axis_en;        /* 有効軸フラグ                     */
    ASS_AXIS        ass_axis[16];   /* 軸割り当てテーブル               */
} ASSAXISTBL;
```

《データ詳細》
　(1) 有効軸フラグ
　　どの物理軸が有効かを示します。
　　有効軸に対応するビットに1が設定されます。




(2) 第ｎ軸割り当てテーブル

物理軸第n軸が割り付けたタスクとそのタスクでの論理軸番号を示します。

・タスク番号:0～7

・論理軸番号:0～8

※FA-M3Rデータレジスタ上では、以下の様なデータ構造になります。



4-1-32.制御周期内処理時間計測データ読出 [DAT_RTC($21)]

《データタイプ》
DAT_RTC($21)

《パラメータ》
なし

《タスク指定》
無効

《説明》
内部にて制御周期毎の内部処理にかかっている時間を実測。
実測した値を本コマンドで読み出します。
読み出した値は、処理時間カウントクロック(TIMERCLOCK)で計測した値です。

《読み込み実行条件》
常時実行可能です。

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:4WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0/1	最大処理時間	DWORD	0～4294967295
2/3	現在処理時間	DWORD	0～4294967295

○C言語構造体

```
/*************************************************************************/
/*  RTC処理時間格納構造体                                                */
/*************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned long   RtcMax;             /* 最大処理時間                  */
    unsigned long   RtcNow;             /* 現在処理時間                  */
} RTCTIME;

#define TIMERCLOCK      2.609375        /* 処理時間ｶｳﾝﾄｸﾛｯｸ(MHx)         */
```

※処理時間ｶｳﾝﾄｸﾛｯｸで割ることにより、時間単位[μsec]になります。

```
max[μsec] = (DWORD)(RtcMax / TIMERCLOCK);
now[μsec] = (DWORD)(RtcNow / TIMERCLOCK);
```

4-1-33.フォアグランド周期計測データ読出[DAT_FORGROUND($90)]

《データタイプ》
DAT_FORGROUND($90)

《パラメータ》
なし

《タスク指定》
無効

《説明》
内部にてフォアグランドループの処理にかかっている時間を実測。
実測した値を本コマンドで読み出します。
読み出した値は、処理時間カウントクロック(TIMERCLOCK)で計測した値です。

《読み込み実行条件》
常時実行可能です。

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:4WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0/1	最大処理時間	DWORD	0～4294967295
2/3	現在処理時間	DWORD	0～4294967295

○C言語構造体

```
/*************************************************************************/
/*  フォアグランド処理時間格納構造体                                     */
/*************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned long   ForMax;             /* 最大処理時間                  */
    unsigned long   ForNow;             /* 現在処理時間                  */
} FORTIME;
```

※処理時間ｶｳﾝﾄｸﾛｯｸで割ることにより、時間単位[μsec]になります。

```
max[μsec] = (DWORD)(ForMax / TIMERCLOCK);
now[μsec] = (DWORD)(ForNow / TIMERCLOCK);
```

4-1-34.工具径補正エラー情報読出[DAT_TOOLDERR($3D)]

《データタイプ》
DAT_TOOLDER($3D)

《パラメータ》
なし

《タスク指定》
有効

《説明》
工具径補正実行中にプログラム運転を続行できなくなる条件が発生したとき、その原因をビットコードにして通知します。

《読み込み実行条件》
常時実行可能です。


《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:8WORD

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0	エラー発生ステップ番号	WORD	1～32767
1	予約	WORD	－
2/3	エラーコード	DWORD	1～8191
4～7	予約	4WORD	－

○C言語構造体

```
/*****************************************************************************/
/*  工具径補正エラー情報構造体                                               */
/*****************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned short  StepNo;          /* エラー発生ステップ番号       */
    unsigned short  Reserved1;       /* 予約                         */
    long            ErrCode;         /* エラーコード                 */
    unsigned char   Reserved2[8];    /* 未使用                       */
} TOOLDERR;
```

《データ詳細》



4-2.動作要求コマンド詳細

動作要求コマンドは、パソコンよりPLMCに各種動作の指示を行う機能です。
通信ライブラリのSendCommand()関数を使用して、PLMCへ動作要求を行うことが出来ます。

4-2-1.バックアップメモリ初期化コマンド [REQ_GENE($14)]

《データタイプ》
REQ_GENE($14)

《タスク指定》
無効

《説明》
PLMCのバックアップメモリのデータを初期化するものです。
バックアップされているデータは以下の通りです。

・ パラメータ ・・・ 「4-1-1.サーボパラメータデータ」
「4-1-4.ピッチエラー補正パラメータ」
「4-1-5.工具用補正データ」
「4-1-22.工具径補正データ」
・ 運転プログラム ・・・ 「4-1-2.プログラムデータ」
・ アブソポジション ・・・・・ 絶対値エンコーダの基準値として記憶

パラメータを初期化すると、PLMCはパラメータ未設定エラーになります。
パラメータ未設定エラーは、各パラメータを再設定する事により解除できます。
(無効のオプションに対する設定は不要です。)

《コマンド実行条件》
バックアップデータ初期化は、PLMCの全タスクの動作モードがセッティングモードの時のみ実行が可能です。


《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:1WORD

データ位置 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0	初期化データ選択フラグ	WORD	――――

○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/*  バックアップメモリ初期化コマンド付加データ構造体                    */
/************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned short  InitCmnd;          /* 初期化データ選択フラグ       */
} GENERATION;
```

《データ詳細》
(1) 初期化データ選択フラグ
初期化を行うデータの種別を指定します。
種別に対応するビットに１を設定するとそのデータが初期化されます。



4-2-2.動作モード変更コマンド　[REQ_MODECHG($10)]

《データタイプ》
REQ_MODECHG($10)

《タスク指定》
有効

《説明》
PLMCの動作モードを設定するものです。
PLMCはスタンドアロン状態では動作モードの変更はできません。
PLMCの電源投入後のデフォルト動作モードは、自動運転モードです。

《コマンド実行条件》
動作モード設定は、プログラム実行中または軸移動中は実行できません。
・プログラム実行中でない
・移動中の軸がない
・独立位置決め中の軸がない
・トルク指令中の軸がない

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:1WORD

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0	動作モード	WORD	0～4

○C言語構造体

```
/*************************************************************************/
/*  動作モードデータ変更コマンド付加データ構造体                         */
/*************************************************************************/
typedef struct {
    short           mode;               /* 動作モード                   */
} MODECHG;
```

《データ詳細》
(1) 動作モード
設定する動作モードを指定します。

設定値	モード
0	セッティングモード
1	手動運転モード
2	自動運転モード
3	OT無視モード
4	DNC運転モード ※

※DNC運転オプション有りの時

4-2-3.軸移動停止コマンド　[REQ_STOP($13)]

《データタイプ》
REQ_STOP($13)

《タスク指定》
有効

《説明》
プログラム実行や移動コマンド発行等によって移動中の軸を停止させるものです。
軸移動停止は、PLMCの動作モードや動作状態に関わらず実行可能です。

《コマンド実行条件》
・サーボON状態

《データフォーマット》
コマンド付加データは有りません。

4-2-4.軸移動再開コマンド　[REQ_RESTART($1B)]

《データタイプ》
REQ_RESTART($1B)

《タスク指定》
有効

《説明》
軸移動停止コマンドにて、停止中の軸の移動を再開させるものです。
軸移動再開は、以下のような移動を軸移動停止コマンドにて停止させた場合に実行可能です。

《コマンド実行条件》
・インクレPTP位置決めコマンドによる軸移動が停止中
・アブソPTP位置決めコマンドによる軸移動が停止中
・インクレ補間位置決めコマンドによる軸移動が停止中
・アブソ補間位置決めコマンドによる軸移動が停止中
※このコマンドは使用条件が複雑です。このコマンドをお使いになる場合はテクノに問い合わせてください。

《データフォーマット》
コマンド付加データは有りません。

4-2-5.JOG移動コマンド　[REQ_JOGSTART($11)]

《データタイプ》
　REQ_JOGSTART($11)

《タスク指定》
　有効

《説明》
　任意の軸にJOG移動を開始させるものです。
　有効軸以外の軸指定は、無効です。
　JOGで移動中の軸が有る場合は、新たに他の軸へのJOG動作を実行できません。
　JOG移動は、以下の条件が満たされているときに実行可能です。
　※ 軸移動停止コマンド[REQ_STOP($13)]でJOG動作を中断します。

《コマンド実行条件》
　・サーボON状態
　・動作モードが手動運転モードか自動運転モードかOT無視モード
　・運転プログラム未実行 又は ティーチング中 又は "M0" 停止中
　・移動中の軸がない
　・原点復帰中でない
　・ホーム戻り中でない
　・手動パルサー選択無効


《データフォーマット》
　○FA-M3Rデータレジスタ
　　データサイズ:2WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0	移動軸選択フラグ	WORD	――――
1	軸移動方向フラグ	WORD	――――


　○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/*  JOG移動開始コマンド付加データ構造体                                 */
/************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned short  AxisFlag;          /* 移動軸選択フラグ             */
    unsigned short  JogVect;           /* 軸移動方向フラグ             */
} JOGSTART;
```

《データ詳細》
　(1) 移動軸選択フラグ
　　JOG移動コマンドにて、移動を行わせる軸を指定します。
　　各軸に対応するビットに1を設定するとその軸が移動を行います。



　(2) 軸移動方向フラグ
　　JOG移動コマンドにて、各軸の移動方向を指定します。
　　各軸に対応するビットに、1を設定するとその軸が-方向へ、0を設定すると+方向へ移動を行います。



4-2-6.各軸原点復帰コマンド [REQ_ZRNSTART($12)、REQ_AXAUTOZRN($33)]

《データタイプ》
REQ_ZRNSTART ($12)
REQ_AXAUTOZRN($33)

《タスク指定》
有効

《説明》
任意の軸の原点復帰を開始させるものです。
REQ_ZRNSTART :各軸手動原点復帰指定(逃げ動作を行いません)
REQ_AXAUTOZRN:各軸自動原点復帰指定(逃げ動作を行います)
有効軸以外の軸指定は、無効です。
原点復帰は、以下の条件が満たされているときに実行可能です。

《コマンド実行条件》
・サーボON状態
・動作モードが手動運転モードか自動運転モード
・運転プログラム未実行
・移動中の軸がない
・手動パルサー選択無効
・指定軸が独立位置決め中でない
・指定軸がトルク指令中でない
・指定軸が回転速度指令中(SPIN中)でない

《関連項目》
4-2-19.全軸原点復帰開始コマンド


《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:1WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0	原点復帰軸選択フラグ	WORD	――――

○C言語構造体

```
/*****************************************************************************/
/*  原点復帰移動開始コマンド付加データ構造体                                 */
/*****************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned short  AxisFlag;          /* 移動軸選択フラグ              */
} ZRNSTART;
```

《データ詳細》
(1) 原点復帰軸選択フラグ
原点復帰コマンドにて、原点復帰を行わせる軸を指定します。
各軸に対応するビットに１を設定するとその軸が原点復帰を行います。



4-2-7.インクレPTP位置決めコマンド　[REQ_PTPSTART($15)]

《データタイプ》
REQ_PTPSTART($15)

《タスク指定》
有効

《説明》
インクレモードのPTP位置決めコマンドを行わせるものです。
有効軸以外の軸指定は、無効です。

《コマンド実行条件》
・サーボON状態
・動作モードが手動運転モードか自動運転モード
・運転プログラム未実行 又は ティーチング中
・移動中の軸がない
・手動パルサー選択無効
・指定軸が独立位置決め中でない
・指定軸がトルク指令中でない
・指定軸が回転速度指令中(SPIN中)でない


《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:20WORD

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0/ 1	移動軸選択フラグ	DWORD	――――
2/ 3	第1軸インクリメント移動量	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
4/ 5	第2軸インクリメント移動量	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
6/ 7	第3軸インクリメント移動量	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
8/ 9	第4軸インクリメント移動量	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
10/11	第5軸インクリメント移動量	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
12/13	第6軸インクリメント移動量	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
14/15	第7軸インクリメント移動量	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
16/17	第8軸インクリメント移動量	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
18/19	第9軸インクリメント移動量	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]

○C言語構造体

```
/*************************************************************************/
/*  PTP移動開始コマンドパラメータ構造体                                  */
/*************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned long   AxisFlag;          /* 移動軸選択フラグ              */
    long            IncAxis[9];        /* 各軸インクリメント移動量      */
} PTPSTART;
```

《データ詳細》
(1) 移動軸選択フラグ
移動コマンドにて、移動を行わせる軸を指定します。
各軸に対応するビットに1を設定するとその軸が移動を行います。



(2) 第1軸～第9軸インクリメント移動量
各軸の現在位置からの移動量を指定します。 設定単位は[pulse]です。

4-2-8.アブソＰＴＰ位置決めコマンド [REQ_PTPASTART($16)､REQ_PTPBSTART($34)]

《データタイプ》
REQ_PTPASTART($16)
REQ_PTPBSTART($34)

《タスク指定》
有効

《説明》
アブソモードのPTP位置決めコマンドを行わせるものです。
REQ_PTPASTART:論理座標系アブソ指定
REQ_PTPBSTART:機械座標系アブソ指定
有効軸以外の軸指定は、無効です。


《コマンド実行条件》
・サーボON状態
・動作モードが手動運転モードか自動運転モード
・運転プログラム未実行 又は ティーチング中
・移動中の軸がない
・手動パルサー選択無効
・指定軸が独立位置決め中でない
・指定軸がトルク指令中でない
・指定軸が回転速度指令中(SPIN中)でない

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:20WORD

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0/ 1	移動軸選択フラグ	DWORD	――――
2/ 3	第1軸目標位置	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
4/ 5	第2軸目標位置	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
6/ 7	第3軸目標位置	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
8/ 9	第4軸目標位置	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
10/11	第5軸目標位置	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
12/13	第6軸目標位置	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
14/15	第7軸目標位置	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
16/17	第8軸目標位置	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
18/19	第9軸目標位置	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]

○C言語構造体
```
/************************************************************************/
/*  PTP移動開始コマンドパラメータ構造体(ABSO)                            */
/************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned long   AxisFlag;          /* 移動軸選択フラグ              */
    long            PosAxis[9];        /* 各軸位置決めポジション        */
} PTPASTART;
```

《データ詳細》
(1) 移動軸選択フラグ
移動コマンドにて、移動を行わせる軸を指定します。
各軸に対応するビットに1を設定するとその軸が移動を行います。



(2) 第1軸～第9軸目標位置
各軸の位置決め目標位置を指定します。 設定単位は[pulse]です。

4-2-9.インクレ直線補間位置決めコマンド [REQ_LINSTART($17)]

《データタイプ》
REQ_LINSTART($17)

《タスク指定》
有効

《説明》
インクレモードの補間位置決めコマンドを行わせるものです。
有効軸以外の軸指定は無効です。

《コマンド実行条件》
・サーボON状態
・動作モードが手動運転モードか自動運転モード
・運転プログラム未実行 又は ティーチング中
・移動中の軸がない
・手動パルサー選択無効
・指定軸が独立位置決め中でない
・指定軸がトルク指令中でない
・指定軸が回転速度指令中(SPIN中)でない

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:22WORD

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0/ 1	移動軸選択フラグ	DWORD	――――
2/ 3	第1軸インクリメント移動量	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
4/ 5	第2軸インクリメント移動量	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
6/ 7	第3軸インクリメント移動量	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
8/ 9	第4軸インクリメント移動量	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
10/11	第5軸インクリメント移動量	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
12/13	第6軸インクリメント移動量	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
14/15	第7軸インクリメント移動量	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
16/17	第8軸インクリメント移動量	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
18/19	第9軸インクリメント移動量	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
20/21	補間送り速度	DWORD	1～1000000000[pulse/sec]

○C言語構造体


```
/************************************************************************/
 /* 補間移動開始コマンドパラメータ構造体                                 */
 /************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned long   AxisFlag;          /* 移動軸選択フラグ              */
    long            IncAxis[9];        /* 各軸インクリメント移動量      */
    long            Feed;              /* 補間送り速度                  */
} LINSTART;
```

《データ詳細》

(1) 移動軸選択フラグ

移動コマンドにて、移動を行わせる軸を指定します。

各軸に対応するビットに１を設定するとその軸が移動を行います。




(2) 第1軸～第9軸インクリメント移動量

各軸の現在位置からの移動量を指定します。 設定単位は[pulse]です。

(3) 補間送り速度

補間送り速度を指定します。 設定単位は[pps](パルス/秒)です。

【例:2軸移動の場合】



4-2-10.アブソ直線補間位置決めコマンド　[REQ_LINASTART($18)、REQ_LINBSTART($35)]

《データタイプ》
　REQ_LINASTART($18)
　REQ_LINBSTART($35)

《タスク指定》
　有効

《説明》
　アブソモードの補間位置決めコマンドを行わせるものです。
　　REQ_LINASTART:論理座標系アブソ指定
　　REQ_LINBSTART:機械座標系アブソ指定

　有効軸以外の軸指定は、無効です。

《コマンド実行条件》
　・サーボON状態
　・動作モードが手動運転モードか自動運転モード
　・運転プログラム未実行 又は ティーチング中
　・移動中の軸がない
　・手動パルサー選択無効
　・指定軸が独立位置決め中でない
　・指定軸がトルク指令中でない
　・指定軸が回転速度指令中(SPIN中)でない

《データフォーマット》
　○FA-M3Rデータレジスタ
　　データサイズ:22WORD

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0/ 1	移動軸選択フラグ	DWORD	――――
2/ 3	第1軸目標位置	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
4/ 5	第2軸目標位置	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
6/ 7	第3軸目標位置	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
8/ 9	第4軸目標位置	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
10/11	第5軸目標位置	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
12/13	第6軸目標位置	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
14/15	第7軸目標位置	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
16/17	第8軸目標位置	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
18/19	第9軸目標位置	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
20/21	補間送り速度	DWORD	1～1000000000[pulse/sec]


　○C言語構造体
```
/*****************************************************************************/
/*  補間移動開始コマンドパラメータ構造体(ABSO)                                */
/*****************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned long   AxisFlag;          /* 移動軸選択フラグ                */
    long            PosAxis[9];        /* 各軸位置決めポジション          */
    long            Feed;              /* 補間送り速度                    */
} LINASTART;
```

《データ詳細》

(1) 移動軸選択フラグ

移動コマンドにて、移動を行わせる軸を指定します。

各軸に対応するビットに１を設定するとその軸が移動を行います。




(2) 第1軸～第9軸目標位置

各軸の位置決め目標位置を指定します。 設定単位は[pulse]です。

(3) 補間送り速度

補間送り速度を指定します。 設定単位は［pps］(パルス/秒)です。

【例:2軸移動の場合】



4-2-11.リセットコマンド [REQ_RESET($1A)]

《データタイプ》
REQ_RESET($1A)

《タスク指定》
有効

《説明》
PLMCのリセットを行わせるものです。
PLMCは、リセット処理にて以下の動作を行います。

○リセット動作
- プログラム実行中の場合は、プログラム実行を終了させる。
- 移動中の軸がある場合は、移動を終了させる。
- アラーム発生中の場合は、アラーム解除/サーボONを行う。
  (但し、アラーム要因が解除されていない場合、再びアラームになります。)

《コマンド実行条件》
PLMCの動作モードや動作状態に関わらず常時実行可能です。

《データフォーマット》
コマンド付加データは有りません。

4-2-12.原点設定コマンド [REQ_ORGSET($19)]

《データタイプ》
REQ_ORGSET($19)

《タスク指定》
有効

《説明》
現在の軸指令位置を指令座標の原点として設定するものです。
原点設定は、全ての軸が停止しているときのみ実行可能です。

《コマンド実行条件》
・サーボON状態
・動作モードが手動運転モードか自動運転モード
・運転プログラム未実行 又は ティーチング中
・移動中の軸がない
・手動パルサー選択無効
・指定軸が独立位置決め中でない
・指定軸がトルク指令中でない
・指定軸が回転速度指令中(SPIN中)でない

《データフォーマット》
コマンド付加データは有りません。

4-2-13.汎用出力直接制御コマンド [REQ_OUTPUT($1D)]

《データタイプ》
REQ_OUTPUT($1D)

《タスク指定》
無効

《説明》
PLMCの汎用出力を直接ON/OFFするものです。
変更出来る出力は汎用出力(Ro00～Ro63)です。
但し、運転プログラムにて出力命令を実行すると変更されます。
（後に指定された方が有効になります。）

《コマンド実行条件》
常時実行可能です。

《関連項目》
4-2-22.汎用入力強制制御コマンド
4-2-23.汎用出力強制制御コマンド
4-2-24.汎用入出力ビット強制制御コマンド、汎用出力ビット直接制御コマンド


《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:12WORD

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0	出力 1パターン (#0000)	WORD	―――――
⋮	⋮	⋮	―――――
⋮	⋮	⋮	―――――
⋮	⋮	⋮	―――――
12	出力12パターン (#0011)	WORD	―――――

○C言語構造体

```
/*************************************************************************/
/*  汎用出力直接制御コマンドパラメータ構造体                             */
/*************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned short  OutputPat[12];      /* 汎用出力                      */
} OUTPUTPAT;
```

《データ詳細》
(1) 出力パターン
各ビットに1を設定した場合、そのビットに対応する出力がONになります。
0を設定した場合、OFFになります。



※ 本コマンドは全ての汎用出力を制御します。
運転プログラムで使用している汎用出力指令と干渉しないように注意が必要です。
なるべく任意の信号のみを制御できる「4-2-24.汎用出力ビット直接制御」(REQ_OUTPUTBIT)コマンドをご使用ください。

4-2-14.サーボ電源ONコマンド [REQ_SERVOON($1E)] <開発中>

《データタイプ》
REQ_SERVOON($1E)

《タスク指定》
無効

《説明》
PLMCに対して、サーボ電源ONを行わせるものです。
サーボ電源ONコマンドは、サーボ電源OFF状態の時のみ実行可能です。

《データフォーマット》
コマンド付加データは有りません。

4-2-15.サーボ電源OFFコマンド [REQ_SERVOOFF($1F)] <開発中>

《データタイプ》
REQ_SERVOOFF($1F)

《タスク指定》
無効

《説明》
PLMCに対して、サーボ電源OFFを行わせるものです。
サーボ電源OFFコマンドは、サーボ電源ON状態の時のみ実行可能です。

《データフォーマット》
コマンド付加データは有りません。

4-2-16.プログラム実行開始コマンド [REQ_PROGSTRT($20)]

《データタイプ》
REQ_PROGSTRT($20)

《タスク指定》
有効

《説明》
PLMCに対して、プログラム実行の開始/再開を行わせるものです。

《コマンド実行条件》
・サーボON状態
・アラーム未発生
・動作モードが自動運転モードかDNC運転モード
(自動運転モードなら、現在のプログラム番号に運転プログラムダウンロード済み)
・運転プログラム未実行(開始時) 又は 停止中(再開時)
・移動中の軸がない
・手動パルサー選択無効
・原点復帰無効の軸を除く、全ての軸が原点復帰済み

《データフォーマット》
コマンド付加データは有りません。

4-2-17.プログラム実行停止コマンド　[REQ_PROGSTOP($21)]

《データタイプ》
　REQ_PROGSTOP($21)

《タスク指定》
　有効

《説明》
　PLMCに対して、プログラム実行/軸移動の一時停止を行わせるものです。
　本コマンドにて一時停止したプログラム実行は、プログラム実行開始コマンドにて再開できます。
　プログラム未実行で軸移動中だった場合は、軸移動再開コマンドにて再開できます。

《コマンド実行条件》
　常時実行可能です。ただし、プログラム実行中/軸移動中でないときはなにもしません。

《データフォーマット》
　コマンド付加データは有りません。

4-2-18.実行プログラム選択コマンド　[REQ_PROGSLCT($22)]

《データタイプ》
　REQ_PROGSLCT($22)

《タスク指定》
　有効

《説明》
　PLMCに対して、実行するプログラムの指定を行うものです。
　プログラム選択コマンドは、動作モード・状態に関わらず実行可能です。

《コマンド実行条件》
　常時実行可能です。
　ただし、プログラム実行中 又は 機械パネルにてプログラム番号選択中は、ステータスデータの
　現在プログラム選択番号に反映されません。
　プログラム未実行 かつ 機械パネルのプログラム番号選択無効 の時に設定した番号が反映されます。

《データフォーマット》
　○FA-M3Rデータレジスタ
　データサイズ:1WORD

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0	選択プログラム番号	WORD	――――

　○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/*  プログラム選択コマンドパラメータ構造体                              */
/************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned short  ProgSel;            /* 選択プログラム番号   */
} PROGSEL;
```

《データ詳細》
　(1) 選択プログラム番号 P番号
　　実行するプログラムを番号で指定します。

4-2-19.全軸原点復帰開始コマンド [REQ_ALLZRN($24)]

《データタイプ》
REQ_ALLZRN($24)

《タスク指定》
有効

《説明》
PLMCに対して、全軸の原点復帰を行わせるものです。
本コマンドにて、PLMCが実行する全軸原点復帰処理は、原点復帰入力による全軸原点復帰処理と等価なものです。
原点復帰は、以下の条件が満たされているときに実行可能です。

《コマンド実行条件》
・サーボON状態
・動作モードが手動運転モード/自動運転モード/DNC運転モード
・運転プログラム未実行 又は ティーチング中
・移動中の軸がない
・手動パルサー選択無効
・指定軸が独立位置決め中でない
・指定軸がトルク指令中でない
・指定軸が回転速度指令中(SPIN中)でない

《関連項目》
4-2-6.原点復帰コマンド
4-2-19.全軸原点復帰開始コマンド

《データフォーマット》
コマンド付加データは有りません。

4-2-20.高速センサーラッチインクレ補間位置決めコマンド [REQ_SLINSTART($28)] 〈オプション〉

《データタイプ》
REQ_SLINSTART($28)

《タスク指定》
有効

《説明》
PLMCに対して、高速センサーラッチインクレ補間位置決め動作を行わせるものです。
有効軸以外の軸指定は、無効です。

《コマンド実行条件》
・サーボON状態
・動作モードが手動運転モード/自動運転モード/DNC運転モード
・運転プログラム未実行 又は ティーチング中
・移動中の軸がない
・手動パルサー選択無効


《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:24WORD

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0/ 1	移動軸選択フラグ	DWORD	――――
2/ 3	第1軸インクリメント移動量	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
4/ 5	第2軸インクリメント移動量	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
6/ 7	第3軸インクリメント移動量	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
8/ 9	第4軸インクリメント移動量	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
10/11	第5軸インクリメント移動量	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
12/13	第6軸インクリメント移動量	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
14/15	第7軸インクリメント移動量	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
16/17	第8軸インクリメント移動量	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
18/19	第9軸インクリメント移動量	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
20/21	補間送り速度	DWORD	1～1000000000[pulse/sec]
22/23	スキップ抑制フラグ	WORD	0：スキップ、1：継続

○C言語構造体

```
/*****************************************************************************/
/*  高速センサーラッチ補間移動開始コマンドパラメータ構造体                   */
/*****************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned long   AxisFlag;       /* 移動軸選択フラグ                  */
    long            IncAxis[9];     /* 各軸インクリメント移動量          */
    long            Feed;           /* 補間送り速度                      */
    short           NoSkipF;        /* スキップ抑制フラグ                */
    short           Reserve;        /* データをパックするためのダミー    */
} SLINSTART;
```


《データ詳細》
(1) 移動軸選択フラグ
移動コマンドにて、移動を行わせる軸を指定します。
各軸に対応するビットに1を設定するとその軸が移動を行います。



(2) 第1軸～第9軸インクリメント移動量
各軸の現在位置からの移動量を指定します。 設定単位は[pulse]です。

(3) 補間送り速度
補間送り速度を指定します。 設定単位は[pps](パルス/秒)です。

【例:2軸移動の場合】



(4) スキップ抑制フラグ
軸移動中にセンサーラッチ入力が入った時に、移動をキャンセルするかどうかを指定します。

4-2-21.高速センサーラッチアブソ補間位置決めコマンド　[REQ_SLINASTART($29)] <オプション>

《データタイプ》
　REQ_SLINASTART($29)

《タスク指定》
　有効

《説明》
　PLMCに対して、高速センサーラッチアブソ補間位置決め動作を行わせるものです。
　有効軸以外の軸指定は、無効です。

《コマンド実行条件》
　・サーボON状態
　・動作モードが手動運転モード/自動運転モード/DNC運転モード
　・運転プログラム未実行 又は ティーチング中
　・移動中の軸がない
　・手動パルサー選択無効

《データフォーマット》
　○FA-M3Rデータレジスタ
　データサイズ:24WORD

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0/ 1	移動軸選択フラグ	DWORD	――――
2/ 3	第1軸目標位置	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
4/ 5	第2軸目標位置	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
6/ 7	第3軸目標位置	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
8/ 9	第4軸目標位置	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
10/11	第5軸目標位置	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
12/13	第6軸目標位置	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
14/15	第7軸目標位置	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
16/17	第8軸目標位置	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
18/19	第9軸目標位置	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
20/21	補間送り速度	DWORD	1～1000000000[pulse/sec]
22/23	スキップ抑制フラグ	WORD	0：スキップ、1：継続

　○C言語構造体


```
/*************************************************************************/
/*  高速センサーラッチ補間移動開始コマンドパラメータ構造体(ABS0)        */
/*************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned long   AxisFlag;          /* 移動軸選択フラグ                 */
    long            PosAxis[9];        /* 各軸位置決めポジション           */
    long            Feed;              /* 補間送り速度                     */
    short           NoSkipF;           /* スキップ抑制フラグ               */
    short           Reserve;           /* データをパックするためのダミー   */
} SLINASTART;
```

《データ詳細》

(1) 移動軸選択フラグ

移動コマンドにて、移動を行わせる軸を指定します。

各軸に対応するビットに1を設定するとその軸が移動を行います。




(2) 第1軸～第9軸目標位置

各軸の位置決め目標位置を指定します。 設定単位は[pulse]です。

(3) 補間送り速度

補間送り速度を指定します。 設定単位は[pps](パルス/秒)です。

【例:2軸移動の場合】



(4) スキップ抑制フラグ

軸移動中にセンサーラッチ入力が入った時に、移動をキャンセルするかどうかを指定します。

4-2-22.汎用入力強制制御コマンド [REQ_COMPINPUT($2A)]

《データタイプ》
REQ_COMPINPUT($2A)

《タスク指定》
無効

《説明》
PLMCに対して、任意の入力の強制的なON/OFFを一括して指定するものです。

《コマンド実行条件》
常時実行可能です。

《関連項目》
4-2-13.汎用出力直接制御コマンド
4-2-23.汎用出力強制制御コマンド
4-2-24.汎用入出力ビット強制制御コマンド、汎用出力ビット直接制御コマンド

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:288WORD

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0〜 7	入力1コマンド (#0000)	16バイト	−
8〜15	入力2コマンド (#0001)	16バイト	−
16〜23	入力3コマンド (#0002)	16バイト	−
24〜31	入力4コマンド (#0003)	16バイト	−
⋮	⋮	⋮	−
280〜287	入力36コマンド(#0035)	16バイト	−

各入力コマンドのフォーマットは以下の通りです。

データ位置 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0+8*N H	D00ビット変更コマンド	1バイト	0〜3
L	D01ビット変更コマンド	1バイト	0〜3
1+8*N H	D02ビット変更コマンド	1バイト	0〜3
L	D03ビット変更コマンド	1バイト	0〜3
2+8*N H	D04ビット変更コマンド	1バイト	0〜3
L	D05ビット変更コマンド	1バイト	0〜3
3+8*N H	D06ビット変更コマンド	1バイト	0〜3
L	D07ビット変更コマンド	1バイト	0〜3
4+8*N H	D08ビット変更コマンド	1バイト	0〜3
L	D09ビット変更コマンド	1バイト	0〜3
5+8*N H	D10ビット変更コマンド	1バイト	0〜3
L	D11ビット変更コマンド	1バイト	0〜3
6+8*N H	D12ビット変更コマンド	1バイト	0〜3
L	D13ビット変更コマンド	1バイト	0〜3
7+8*N H	D14ビット変更コマンド	1バイト	0〜3
L	D15ビット変更コマンド	1バイト	0〜3

※ Nはアドレス(#0000:0 〜 #0035:35)を表します。

○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/*  汎用入力／出力強制制御コマンドパラメータサブ構造体                  */
/************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned char   IoBit[0];          /* 汎用入出力D00ビット変更コマンド  */
    unsigned char   IoBit[1];          /* 汎用入出力D01ビット変更コマンド  */
    unsigned char   IoBit[2];          /* 汎用入出力D02ビット変更コマンド  */
    unsigned char   IoBit[3];          /* 汎用入出力D03ビット変更コマンド  */
    unsigned char   IoBit[4];          /* 汎用入出力D04ビット変更コマンド  */
    unsigned char   IoBit[5];          /* 汎用入出力D05ビット変更コマンド  */
    unsigned char   IoBit[6];          /* 汎用入出力D06ビット変更コマンド  */
    unsigned char   IoBit[7];          /* 汎用入出力D07ビット変更コマンド  */
    unsigned char   IoBit[8];          /* 汎用入出力D08ビット変更コマンド  */
    unsigned char   IoBit[9];          /* 汎用入出力D09ビット変更コマンド  */
    unsigned char   IoBit[10];         /* 汎用入出力D10ビット変更コマンド  */
    unsigned char   IoBit[11];         /* 汎用入出力D11ビット変更コマンド  */
    unsigned char   IoBit[12];         /* 汎用入出力D12ビット変更コマンド  */
    unsigned char   IoBit[13];         /* 汎用入出力D13ビット変更コマンド  */
    unsigned char   IoBit[14];         /* 汎用入出力D14ビット変更コマンド  */
    unsigned char   IoBit[15];         /* 汎用入出力D15ビット変更コマンド  */
} IO_CMD;

/************************************************************************/
/*  汎用入力強制制御コマンドパラメータ構造体                            */
/************************************************************************/
typedef struct {
    IO_CMD          InCmd[36];
} COMPINPUT;
```

《データ詳細》

(1) ビット変更コマンド

0:無変更
1:強制ON指定
2:強制OFF指定
3:強制制御解除

4-2-23.汎用出力強制制御コマンド [REQ_COMPOUTPUT($2B)]

《データタイプ》
REQ_COMPOUTPUT($2B)

《タスク指定》
無効

《説明》
PLMCに対して、任意の出力の強制的なON/OFFを一括して指定するものです。

《コマンド実行条件》
常時実行可能です。

《関連項目》
4-2-13.汎用出力直接制御コマンド
4-2-22.汎用入力強制制御コマンド
4-2-24.汎用入出力ビット強制制御コマンド、汎用出力ビット直接制御コマンド

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:96WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0〜 7	出力1コマンド (#0000)	16バイト	−
8〜15	出力2コマンド (#0001)	16バイト	−
16〜23	出力3コマンド (#0002)	16バイト	−
24〜31	出力4コマンド (#0003)	16バイト	−
⋮	⋮	⋮	−
88〜95	出力12コマンド(#0011)	16バイト	−

各出力コマンドのフォーマットは以下の通りです。

データ位置 オフセット		データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0+8*N	H	D00ビット変更コマンド	1バイト	0〜3
	L	D01ビット変更コマンド	1バイト	0〜3
1+8*N	H	D02ビット変更コマンド	1バイト	0〜3
	L	D03ビット変更コマンド	1バイト	0〜3
2+8*N	H	D04ビット変更コマンド	1バイト	0〜3
	L	D05ビット変更コマンド	1バイト	0〜3
3+8*N	H	D06ビット変更コマンド	1バイト	0〜3
	L	D07ビット変更コマンド	1バイト	0〜3
4+8*N	H	D08ビット変更コマンド	1バイト	0〜3
	L	D09ビット変更コマンド	1バイト	0〜3
5+8*N	H	D10ビット変更コマンド	1バイト	0〜3
	L	D11ビット変更コマンド	1バイト	0〜3
6+8*N	H	D12ビット変更コマンド	1バイト	0〜3
	L	D13ビット変更コマンド	1バイト	0〜3
7+8*N	H	D14ビット変更コマンド	1バイト	0〜3
	L	D15ビット変更コマンド	1バイト	0〜3

※ Nはアドレス(#0000:0 〜 #0011:11)を表します。

○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/*  汎用入力／出力強制制御コマンドパラメータサブ構造体                  */
/************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned char   IoBit[16];          /* 汎用入出力D0～15ビット変更コマンド   */
} IO_CMD;
```

※ (4-2-24.汎用入力制御コマンド[REQ_COMPINPUT]と同じ構造体です。)

```
/************************************************************************/
/*  汎用出力強制制御コマンドパラメータ構造体                            */
/************************************************************************/
typedef struct {
    IO_CMD          OutCmd[12];
} COMPOUTPUT;
```

《データ詳細》

(1) ビット変更コマンド

0:無変更
1:強制ON指定
2:強制OFF指定
3:強制制御解除

4-2-24.汎用入出力ビット強制制御コマンド、汎用出力ビット直接制御コマンド [REQ_COMPIOBIT($2C)、REQ_OUTPUTBIT($44)]

《データタイプ》

REQ_COMPIOBIT($2C):汎用入出力ビット強制制御コマンド
REQ_OUTPUTBIT($44):汎用出力ビット直接制御コマンド

《タスク指定》

無効

《説明》

汎用入出力ビット強制制御コマンド

PLMCに対して任意の入出力の強制的なON/OFFを指定するものです。

汎用出力ビット直接制御コマンド

PLMCに対して任意の汎用出力(Ro□□)のON/OFFを指定するものです。
(汎用出力以外の出力への設定は無視されます)

《コマンド実行条件》

常時実行可能です。

《関連項目》

4-2-13.汎用出力直接制御コマンド
4-2-22.汎用入力強制制御コマンド
4-2-23.汎用出力強制制御コマンド

《データフォーマット》

○FA-M3Rデータレジスタ

データサイズ:3WORD


データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0	入出力ポート番号	WORD	0～35
1	制御ビット番号	WORD	0～15
2	制御フラグ	WORD	――――

○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/*  汎用入出力強制制御コマンドパラメータ構造体                          */
/************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned short      Pno;            /* 入出力ポート番号             */
    unsigned short      Bno;            /* 制御ビット番号               */
    unsigned short      Flg;            /* 制御フラグ                   */
} COMPIOBIT;
```

《データ詳細》

(1) 入出力ポート番号




(汎用出力ビット直接制御コマンドでは"入出力指定フラグ"は無視します)

(2) 制御ビット番号

制御対象のビット(D00～D15)を指定します。

(3) 制御フラグ



制御コマンド
0 : 無変更
1 : 強制指定解除
2 : 強制ON指定
3 : 強制OFF指定
(汎用出力ビット直接制御コマンドでは"強制指定解除"は無視します)

4-2-25.送りオーバーライド%変更コマンド
[REQ_OVRDCHGP($2D)、REQ_COVRDCHGP($85)、REQ_SOVRDCHGP($86)]

《データタイプ》
REQ_OVRDCHGP ($2D) :全体オーバーライド%変更コマンド
REQ_COVRDCHGP($85) :補間オーバーライド%変更コマンド
REQ_SOVRDCHGP($86) :主軸オーバーライド%変更コマンド

《タスク指定》
有効

《説明》
送りオーバーライドを0%～200%の範囲で1%刻みで設定できます。
補間オーバーライド: 直線補間/円弧補間動作のオーバーライドです。
ROMSW設定で補間オーバーライドを無効にした場合は、通信エラーになります。
主軸オーバーライド: 主軸/SPIN動作時のオーバーライドです。
ROMSW設定で主軸オーバーライドを無効にした場合は、通信エラーになります。

《コマンド実行条件》
・機械パネルのオーバーライド選択が無効

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:1WORD

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0	オーバーライド設定値	WORD	0～200

○C言語構造体
```
/************************************************************************/
/*  軸速度オーバーライド変更コマンドパラメータ構造体                    */
/************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned short  Override;           /* オーバーライド設定値 */
} OVERCHG;
```

4-2-26.Z軸接線制御ON/OFFコマンド　[REQ_TLINE($54)]　〈オプション〉

《データタイプ》
REQ_TLINE($54)

《タスク指定》
有効

《説明》
PLMCに対して、無限回転軸であるZ軸を第1軸と第2軸の合成移動方向に、自動的に回転動作させるものです。

《コマンド実行条件》
・アラーム未発生
・運転プログラム未実行 又は 停止中
・移動中の軸がない

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:1WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0	Z軸接線制御機能スイッチ	WORD	0:OFF、1:ON

○C言語構造体

```
/*****************************************************************************/
/*  Z軸接線制御ON/OFFコマンドパラメータ構造体                                */
/*****************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned short  tlinesw;            /* Z軸接線制御機能スイッチ  */
} TLINESW;
```

4-2-27.主軸回転ON/OFFコマンド　[REQ_SPCMND($50)]　〈オプション〉

《データタイプ》
　REQ_SPCMND($50)

《タスク指定》
　有効

《説明》
　PLMCに対して、主軸回転のON/OFFを行わせるものです。
　主軸回転ONを司令する場合、回転方向は正転のみ指定できます。
　本コマンドの実行には、PLMCに主軸オプションが追加されている必要があります。
　主軸回転は、以下の条件が満たされているときに実行可能です。

《コマンド実行条件》
　・サーボON状態
　・アラーム未発生
　・動作モードが手動運転モード/自動運転モード/DNC運転モード
　・移動中の軸がない
　・Mコード出力中でない
　・指定軸が独立位置決め中でない
　・指定軸がトルク指令実行中でない

《データフォーマット》
　○FA-M3Rデータレジスタ
　　データサイズ:1WORD

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0	主軸指令フラグ	WORD	0:停止、1:正転、2:逆転

　○C言語構造体

```
/*****************************************************************************/
/*  主軸回転ON/OFFコマンドパラメータ構造体                                   */
/*****************************************************************************/
typedef struct {
    short       SpOut;          /* 主軸指令フラグ       */
} SPCMND;
```

《データ詳細》
　(1) 主軸指令フラグ
　　主軸の動作を番号で指定します。
　　番号と主軸動作の関係は下表の通りです。

番号	主軸動作
0	主軸停止
1	主軸正転
2	主軸逆転

4-2-28.主軸回転数設定コマンド　[REQ_SPREVSET($51)] <オプション>

《データタイプ》
　REQ_SPREVSET($51)

《タスク指定》
　有効

《説明》
　主軸の回転数を指定します。
　主軸回転中に本コマンドにて主軸回転を変更した場合は、直ちに指定された回転数に変わります。

《コマンド実行条件》
　常時実行可能です。

《データフォーマット》
　○FA-M3Rデータレジスタ
　　データサイズ:2WORD

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0/ 1	主軸回転数	DWORD	0～最高主軸回転数(パラメータ)

　○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/*  主軸回転数変更コマンドパラメータ構造体                              */
/************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned long   SpRevo;             /* 主軸回転数           */
} SPREVSET;
```

《データ詳細》
　(1) 主軸回転数
　　主軸回転数を指定します。
　　指定できる最大回転数は、サーボパラメータで指定します。

4-2-29.シングルステップモード設定コマンド　[REQ_SINGLE($60)]

《データタイプ》
　REQ_SINGLE($60)

《タスク指定》
　有効

《説明》
　PLMCに対して、シングルステップモードへの移行と解除をトグルに行わせるものです。
　本コマンドは、PLMCが自動運転モードの時のみ、実行することが出来ます。

　シングルステップモードに移行すると、「4-1-6.ステータスデータ読出」の《データ詳細》(3)タスク情報①ステータスに"シングルステップモード"ビットが立ちます。

《コマンド実行条件》
　・機械パネルのモード選択無効

《データフォーマット》
　コマンド付加データは有りません。

4-2-30.ティーチング設定コマンド [REQ_TEACH($61)] <開発中>

《データタイプ》
REQ_TEACH($61)

《タスク指定》
有効

《説明》
PLMCに対して、ティーチングモードへの移行と解除をトグルに行わせるものです。

ティーチングモードに移行すると、「4-1-6.ステータスデータ読出」の《データ詳細》(3)タスク情報①ステータスに"ティーチングモード"ビットが立ちます。

※ティーチングモードの解除時に移動軸が存在した時は、ティーチングモードを解除出来ません。

《コマンド実行条件》(ティーチング有効)
・機械パネルのティーチングモード選択無効
・PLMCの動作モードが自動運転モード
・シングルステップモードでのプログラム実行中
・ステップ間停止中(ステップ途中停止中は不可)

《コマンド実行条件》(ティーチング解除)
・機械パネルのティーチングモード選択無効
・ティーチングで軸を移動した後、元の位置へ戻していない。(挿入・置換をした場合は不要)

《データフォーマット》
コマンド付加データは有りません。

4-2-31.プログラムステップ挿入コマンド [REQ_PRGINS($62)] <開発中>

《データタイプ》
REQ_PRGINS($62)

《タスク指定》
有効

《説明》
PLMCに対して、現在ステップへの移動命令の挿入を行わせるものです。
ティーチングモードへ移行してからの各軸の移動量をPTP(テクノコード)/G00(Gコード)命令で挿入します。
ステップ挿入の結果、現在ステップ以降のステップは、1つづつ後ろへずれます。
本コマンドが、正常に終了すると、ティーチングモードを自動的に解除します。

《コマンド実行条件》
・PLMCのプログラム実行状態が、ティーチングモード
・ステップ挿入の結果が最大ステップ数を越えない
・ステップ挿入可能ステップ

《データフォーマット》
コマンド付加データは有りません。

4-2-32.プログラムステップ置換コマンド　[REQ_PRGALT($63)]　〈開発中〉

《データタイプ》
　REQ_PRGALT($63)

《タスク指定》
　有効

《説明》
　PLMCに対して、現在ステップへの移動命令の置換を行わせるものです。
　本コマンドが、正常に終了すると、ティーチングモードを自動的に解除します。

《コマンド実行条件》
　・PLMCのプログラム実行状態が、ティーチングモード
　・ステップ置換可能ステップ

《データフォーマット》
　コマンド付加データは有りません。

4-2-33.プログラムステップ削除コマンド　[REQ_PRGDEL($64)]　〈開発中〉

《データタイプ》
　REQ_PRGDEL($64)

《タスク指定》
　有効

《説明》
　PLMCに対して、現在ステップの削除を行わせるものです。

《コマンド実行条件》
　・PLMCの動作モードが自動運転モード
　・シングルステップモードでステップ間停止中(ステップ途中停止中は不可)
　・PLMCのプログラム実行状態が、ティーチングモードでない

《データフォーマット》
　コマンド付加データは有りません。

4-2-34.プログラムステップ逆行コマンド　[REQ_PRGREV($65)]　<開発中>

《データタイプ》
　REQ_PRGREV($65)

《タスク指定》
　有効

《説明》
　ティーチング開始位置への復帰 又は 実行ステップの逆行を行います。

《コマンド実行条件》
　1．ティーチング中
　　ティーチング開始位置への復帰
　2．シングルステップモードでステップ間停止中(ステップ途中停止中は不可)<オプション>
　　前回ステップを逆行します。
　　（インクレ移動命令のみ逆行可能です。）

《データフォーマット》
　コマンド付加データは有りません。

4-2-35.プログラムステップ変更コマンド　[REQ_STEPCHG($66)]　<開発中>

《データタイプ》
　REQ_STEPCHG($66)

《タスク指定》
　有効

《説明》
　PLMCに対して、ティーチング対象のステップの変更を行わせるものです。

《コマンド実行条件》
　・ティーチングモード
　・ティーチングの移動をしていない

《データフォーマット》
　○FA-M3Rデータレジスタ
　データサイズ:1WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0	ステップナンバー	WORD	1～999

　○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/*  ティーチングステップ変更コマンドパラメータ構造体                   */
/************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned short  StepNo;
} STEPCHG;
```

4-2-36.プログラムステップスキップコマンド　[REQ_STEPSKIP($67)] <開発中>

《データタイプ》
　REQ_STEPSKIP($67)

《タスク指定》
　有効

《説明》
　PLMCに対して、実行中ステップのスキップを行わせるものです。

《コマンド実行条件》
　・ステップ間停止中
　・ティーチングモード無効

《データフォーマット》
　コマンド付加データは有りません。

4-2-37.マルチタスクプログラム開始コマンド　[REQ_TASKSTART($80)]　<オプション>

《データタイプ》
　REQ_TASKSTART($80)

《タスク指定》
　有効

《説明》
　PLMCに対して、指定したタスクの開始を行わせるものです。

《コマンド実行条件》
　常時実行可能です。

《データフォーマット》
　○FA-M3Rデータレジスタ
　　データサイズ:2WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0/1	タスク番号	DWORD	0～7

　○C言語構造体
```
　　typedef int PRGTASK;
```

4-2-38.マルチタスクプログラム停止コマンド　[REQ_TASKSTOP($81)] 〈オプション〉

《データタイプ》
　REQ_TASKSTOP($81)

《タスク指定》
　有効

《説明》
　PLMCに対して、指定したタスクの停止を行わせるものです。

《コマンド実行条件》
　常時実行可能です。

《データフォーマット》
　「4-2-37.マルチタスクプログラム開始コマンド」と同様です。

4-2-39.マルチタスクプログラムリセットコマンド　[REQ_TASKRESET($82)]　〈オプション〉

《データタイプ》
　REQ_TASKRESET($82)

《タスク指定》
　有効

《説明》
　PLMCに対して、指定したタスクのリセットを行わせるものです。

《コマンド実行条件》
　常時実行可能です。

　「4-2-37.マルチタスクプログラム開始コマンド」と同様です。

4-2-40.回転軸回転動作コマンド　[REQ_SPINAX($52)]

《データタイプ》
　REQ_SPINAX($52)

《タスク指定》
　有効

《説明》
　PLMCに対して、任意の無限回転軸を定速回転運動の開始及び停止させるものです。
　回転動作の実行中に再度回転指令を行う事により、停止することなく回転速度の変更が行えます。
　尚、回転動作中の軸に対して、他の移動命令(位置決め等)を行うことは出来ません。
　無限回転軸の詳細は「PLMCユーザーズマニュアル 機能編 5-16-1.周回処理」を参照下さい。

《コマンド実行条件》
　・サーボON状態
　・アラーム未発生
　・動作モードが手動運転モード/自動運転モード/DNC運転モード
　・指定した軸が移動中の軸でない
　・指定した軸が無限回転軸
　・指定軸が独立位置決め中でない
　・指定軸がトルク指令中でない

《データフォーマット》
　○FA-M3Rデータレジスタ
　　データサイズ:20WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]	
0	オーバライドフラグ	WORD	0：無効、1：有効	
1	移動軸選択フラグ	WORD	―	※1
2/3	第1軸回転数	DWORD	0～(MAXpps*600/1回転パルス数)	
4/5	第2軸回転数	DWORD	0～(MAXpps*600/1回転パルス数)	
6/7	第3軸回転数	DWORD	0～(MAXpps*600/1回転パルス数)	
8/9	第4軸回転数	DWORD	0～(MAXpps*600/1回転パルス数)	
10/11	第5軸回転数	DWORD	0～(MAXpps*600/1回転パルス数)	
12/13	第6軸回転数	DWORD	0～(MAXpps*600/1回転パルス数)	
14/15	第7軸回転数	DWORD	0～(MAXpps*600/1回転パルス数)	
16/77	第8軸回転数	DWORD	0～(MAXpps*600/1回転パルス数)	
18/19	第9軸回転数	DWORD	0～(MAXpps*600/1回転パルス数)	

※1 "MAXpps"はROMSW設定の「パルスジェネレータクロック」設定により、変わります。
　　詳細は「PLMC-M3Ex ROMSW設定ソフト ユーザーズマニュアル」<4-1.基本パラメータ>を参照下さい。


　○C言語構造体

```
/*************************************************************************/
/*  回転軸回転動作コマンドパラメータ構造体                                 */
/*************************************************************************/
typedef struct {
    short           OverFlag;          /* オーバーライドフラグ          */
    unsigned short  AxisFlag;          /* 移動軸選択フラグ              */
    long            RevAx[9];          /* 第1軸～第9軸回転数            */
} SPINAX;
```

《データ詳細》
　(1) オーバーライド有効フラグ
　　オーバーライドの変更に伴い、回転速度を変更するかどうかを指定します。

　(2) 移動軸選択フラグ

移動コマンドにて、移動を行わせる軸を指定します。
各軸に対応するビットに1を設定するとその軸が移動を行います。



(3) 各軸回転数
0.1rpm単位で指定します。
尚、回転数に0を指定した場合、回転動作を終了します。

4-2-41.TPCデータ選択コマンド　[REQ_TPCSEL($31)]

《データタイプ》
REQ_TPCSEL($31)

《タスク指定》
有効

《説明》
TPCデータのロギングを実行する軸と入出力の設定をします。

《コマンド実行条件》
・TPCロギング未実行

《関連項目》
4-1-15.TPCロギングデータ読出
4-1-16.TPCロギング情報読出
4-1-23.TPCロギング拡張情報読出
4-2-51.TPCロギング開始コマンド
4-2-55.TPCデータ選択拡張コマンド

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:6WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0	第1ポジション番号	WORD	0～17
1	第1入力信号番号	WORD	0～5
2	第1出力信号番号	WORD	0～5
3	第2ポジション番号	WORD	0～17
4	第2入力信号番号	WORD	0～5
5	第2出力信号番号	WORD	0～5

○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/*  TPCデータ選択コマンドパラメータ構造体                               */
/************************************************************************/
typedef struct {
    short       ax1;            /* 第1ポジション番号        */
    short       hi1;            /* 第1入力信号番号          */
    short       ho1;            /* 第1出力信号番号          */
    short       ax2;            /* 第2ポジション番号        */
    short       hi2;            /* 第2入力信号番号          */
    short       ho2;            /* 第2出力信号番号          */
} TPCSEL;
```

《データ詳細》
(1) 各設定内容は下図の通りです。
(2) コマンド発行前のデフォルト設定は、表 ▒、 ▒部が
それぞれ第1データ、第2データとなっています。
(3) ポジションデータとしては通常、機械位置を使用します。

ポジション番号 (ax1,ax2)		入力信号番号 (hi1,hi2)		出力信号番号 (ho1,ho2)	
設定値	指定内容	設定値	指定内容	設定値	指定内容
0	第1軸指令位置	0	#000	0	#000
1	第2軸指令位置	1	#001	1	#001
2	第3軸指令位置	2	#002	2	#002
3	第4軸指令位置	3	#003	3	#003
4	第5軸指令位置	4	#004	4	#004
5	第6軸指令位置	5	#005	5	#005
6	第7軸指令位置	-	-	-	-
7	第8軸指令位置	-	-	-	-
8	第9軸指令位置	-	-	-	-
9	第1軸機械位置	-	-	-	-
10	第2軸機械位置	-	-	-	-
11	第3軸機械位置	-	-	-	-
12	第4軸機械位置	-	-	-	-
13	第5軸機械位置	-	-	-	-
14	第6軸機械位置	-	-	-	-
15	第7軸機械位置	-	-	-	-
16	第8軸機械位置	-	-	-	-
17	第9軸機械位置	-	-	-	-

4-2-42.論理原点シフトコマンド　[REQ_ZRNSHIFT($30)]

《データタイプ》
REQ_ZRNSHIFT($30)

《タスク指定》
有効

《説明》
ティーチングで移動した量だけ、論理原点をシフトします。

《コマンド実行条件》
・ティーチング中

《データフォーマット》
コマンド付加データは有りません。

4-2-43.ホームポジション位置決めコマンド [REQ_HOME($83)]

《データタイプ》
REQ_HOME($83)

《タスク指定》
有効

《説明》
設定されたホーム位置へ移動します。

《コマンド実行条件》
・サーボON状態
・アラーム未発生
・動作モードが手動運転モード/自動運転モード/DNC運転モード
・運転プログラム未実行 又は ティーチング中
・移動中の軸がない
・手動パルサー選択無効
・独立位置決め中の軸がない
・トルク指令中の軸がない
・回転速度指令中(SPIN中)の軸がない

《データフォーマット》
コマンド付加データは有りません。

4-2-44.座標系設定コマンド　[REQ_COORDSET($37)]

《データタイプ》
　REQ_COORDSET($37)

《タスク指定》
　有効

《説明》
　各軸の現在位置を指定の論理座標値に設定します。

《コマンド実行条件》
・サーボON状態
・動作モードが手動運転モード/自動運転モード/DNC運転モード
・運転プログラム未実行 又は ティーチング中
・移動中の軸がない
・手動パルサー選択無効


《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:20WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0/ 1	設定軸選択フラグ	DWORD	―
2/ 3	第1軸論理座標値	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
4/ 5	第2軸論理座標値	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
6/ 7	第3軸論理座標値	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
8/ 9	第4軸論理座標値	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
10/11	第5軸論理座標値	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
12/13	第6軸論理座標値	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
14/15	第7軸論理座標値	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
16/17	第8軸論理座標値	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
18/19	第9軸論理座標値	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]

○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/*  座標系設定コマンドパラメータ構造体                                  */
/************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned long   AxisFlag;          /* 設定軸選択フラグ             */
    long            PosAxis[9];        /* 第1～第9軸設定座標           */
} COORDSET;
```

《データ詳細》
(1) 設定軸選択フラグ
論理座標値を設定する軸を指定します。
設定を行う軸に対応するビットに1を設定します。



4-2-45.軸インタロック設定コマンド　[REQ_AXISINTLK($38)]

《データタイプ》
　REQ_AXISINTLK($38)

《タスク指定》
　有効

《説明》
　各軸のインタロックの有効無効を設定します。
　インタロック有効軸に対して指令を行うと、エラーになります。

《コマンド実行条件》
　・移動中の軸がない
　・ACCたまりなし
　・指定軸が独立位置決め中でない
　・指定軸がトルク指令中でない
　・指定軸が回転速度指令中(SPIN中)でない

《データフォーマット》
　○FA-M3Rデータレジスタ
　　データサイズ:9WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0	第1軸インタロック指定	WORD	0:無変更, 1:無効, 2:有効
1	第2軸インタロック指定	WORD	0:無変更, 1:無効, 2:有効
2	第3軸インタロック指定	WORD	0:無変更, 1:無効, 2:有効
3	第4軸インタロック指定	WORD	0:無変更, 1:無効, 2:有効
4	第5軸インタロック指定	WORD	0:無変更, 1:無効, 2:有効
5	第6軸インタロック指定	WORD	0:無変更, 1:無効, 2:有効
6	第7軸インタロック指定	WORD	0:無変更, 1:無効, 2:有効
7	第8軸インタロック指定	WORD	0:無変更, 1:無効, 2:有効
8	第9軸インタロック指定	WORD	0:無変更, 1:無効, 2:有効

　○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/*  軸インタロック設定コマンドパラメータ構造体                          */
/************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned short  IntlkSw[9];         /* 軸インタロック指定スイッチ   */
} AXINTLK;
```

4-2-46.軸ネグレクト設定コマンド [REQ_AXISNEG($39)]

《データタイプ》
REQ_AXISNEG($39)

《タスク指定》
有効

《説明》
各軸の軸指令の有効無効を設定します。
軸指令を無効にした軸に対する指令は無視します。

《コマンド実行条件》
・移動中の軸がない
・ACCたまりなし
・指定軸が独立位置決め中でない
・指定軸がトルク指令中でない
・指定軸が回転速度指令中(SPIN中)でない

《関連項目》
4-1-17.軸ネグレクト設定データ読出

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:9WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0	第1軸ネグレクト指定	WORD	0:無変更, 1:無効, 2:有効
1	第2軸ネグレクト指定	WORD	0:無変更, 1:無効, 2:有効
2	第3軸ネグレクト指定	WORD	0:無変更, 1:無効, 2:有効
3	第4軸ネグレクト指定	WORD	0:無変更, 1:無効, 2:有効
4	第5軸ネグレクト指定	WORD	0:無変更, 1:無効, 2:有効
5	第6軸ネグレクト指定	WORD	0:無変更, 1:無効, 2:有効
6	第7軸ネグレクト指定	WORD	0:無変更, 1:無効, 2:有効
7	第8軸ネグレクト指定	WORD	0:無変更, 1:無効, 2:有効
8	第9軸ネグレクト指定	WORD	0:無変更, 1:無効, 2:有効

○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/*  軸ネグレクト設定コマンドパラメータ構造体                            */
/************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned short  NeglectSw[9];       /* 軸ネグレクト指定スイッチ     */
} AXNGLCT;
```

4-2-47.各軸サーボON/OFFコマンド [REQ_SVONOFF($3A)]

《データタイプ》
REQ_SVONOFF($3A)

《タスク指定》
有効

《説明》
各軸のサーボON/OFFを設定します。
本コマンドはサーボON状態の時に強制的にサーボOFFするためのコマンドです。
エラーが発生しているときなど、サーボONできない状態の時にはサーボON出来ません。

又、サーボOFF指定を行うと、対象軸に対してインターロックが設定されます。
サーボOFF指定を解除してもインターロック設定は解除されませんので、必要に応じてインターロック設定も解除して下さい。

《コマンド実行条件》
・移動中の軸がない
・ACCたまりなし
・指定軸が独立位置決め中でない
・指定軸がトルク指令中でない
・指定軸が回転速度指令中(SPIN中)でない

《関連項目》
4-2-45.軸インターロック設定コマンド

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:9WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
1	第1軸サーボON/OFF設定	WORD	0:無変更,1:サーボON,2:サーボOFF
2	第2軸サーボON/OFF設定	WORD	0:無変更,1:サーボON,2:サーボOFF
3	第3軸サーボON/OFF設定	WORD	0:無変更,1:サーボON,2:サーボOFF
4	第4軸サーボON/OFF設定	WORD	0:無変更,1:サーボON,2:サーボOFF
5	第5軸サーボON/OFF設定	WORD	0:無変更,1:サーボON,2:サーボOFF
6	第6軸サーボON/OFF設定	WORD	0:無変更,1:サーボON,2:サーボOFF
7	第7軸サーボON/OFF設定	WORD	0:無変更,1:サーボON,2:サーボOFF
8	第8軸サーボON/OFF設定	WORD	0:無変更,1:サーボON,2:サーボOFF
9	第9軸サーボON/OFF設定	WORD	0:無変更,1:サーボON,2:サーボOFF

○C言語構造体

```
/*************************************************************************/
/*  各軸サーボON/OFFコマンドパラメータ構造体                             */
/*************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned short  SvOnSw[9];          /* サーボON/OFF指定スイッチ     */
} SVONOFFCHG;
```

4-2-48.手動パルサーモードON/OFF設定コマンド [REQ_HANDLE($5C)] 〈オプション〉

《データタイプ》
REQ_HANDLE($5C)

《タスク指定》
有効

《説明》
手動パルサーの有効/無効を指定します。

《コマンド実行条件》
・機械パネルの手パ軸選択無効
・サーボON状態
・動作モードが手動運転モード/自動運転モード/DNC運転モード/OT無視モード
・運転プログラム未実行 又は ティーチング中
・移動中の軸がない
・手動パルサー有効軸が独立位置決め中でない
・手動パルサー有効軸がトルク指令中でない

《関連項目》
4-1-20.手動パルサー設定情報読出
4-2-49.手動パルサー倍率設定コマンド
4-2-50.手動パルサー有効軸設定コマンド

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:1WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0	手動パルサー有効/無効設定	WORD	0：無効、 1：有効

○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/*  手パモード構造体                                                    */
/************************************************************************/
typedef struct {
    short           mode;                   /* 手パモード           */
} HANDLEMODE;
```

4-2-49.手動パルサー倍率設定コマンド [REQ_HANDLEKP($5D)] <オプション>

《データタイプ》
REQ_HANDLEKP($5D)

《タスク指定》
有効

《説明》
手動パルサーの倍率(手動パルサー1パルス毎に動く量)を指定します。
1,10,100,1000の内から任意の倍率を指定します。

《コマンド実行条件》
・機械パネルの手パ軸選択無効
・指定軸が独立位置決め中でない
・指定軸がトルク指令中でない

《関連項目》
4-1-20.手動パルサー設定情報読出
4-2-48.手動パルサーモードON/OFF設定コマンド
4-2-50.手動パルサー有効軸設定コマンド

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:2WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0/1	手動パルサー設定倍率	DWORD	1,10,100,1000

○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/*  手パ倍率パラメータ構造体                                            */
/************************************************************************/
typedef struct {
    long            kp;                     /* 手パ倍率             */
} HANDLEKP;
```

4-2-50.手動パルサー有効軸設定コマンド
[REQ_HANDLEAXIS1($5E)、REQ_HANDLEAXIS2($5F)] 〈オプション〉

《データタイプ》
REQ_HANDLEAXIS1($5E)
REQ_HANDLEAXIS2($5F)

《タスク指定》
有効

《説明》
手動パルサーにて、移動を行わせる第1軸、第2軸を指定します。

《コマンド実行条件》
・機械パネルの手パ軸選択無効

《関連項目》
4-1-20.手動パルサー設定情報読出
4-2-48.手動パルサーモードON/OFF設定コマンド
4-2-49.手動パルサー倍率設定コマンド

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:2WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0/1	手動パルサー有効軸	DWORD	0～軸数-1

○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/*  手パ軸パラメータ構造体                                              */
/************************************************************************/
typedef struct {
    long            axis;                   /* 手パ有効軸       */
} HANDLEAXIS;
```

4-2-51.TPCロギング開始コマンド [REQ_TPCLOG($32)]

《データタイプ》
REQ_TPCLOG($32)

《タスク指定》
無効

《説明》
TPCロギングの開始/停止/再開を指定します。

《コマンド実行条件》
・TPCロギング未実行 又は 停止中

《関連項目》
4-1-15.TPCロギングデータ読出
4-1-16.TPCロギング情報読出
4-1-23.TPCロギング拡張情報読出
4-2-41.TPCデータ選択コマンド
4-2-55.TPCデータ選択拡張コマンド

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:1WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0	TPCロギングフラグ	WORD	0:停止、 1:開始、 2:再開

○C言語構造体
構造体定義はありません。
WORD(short)のデータとして定義して下さい。

4-2-52.Mコード出力コマンド [REQ_MCDOUT($3D)]

《データタイプ》
REQ_MCDOUT($3D)

《タスク指定》
無効

《説明》
指定したMコードを出力するように指令します。
本コマンドでは、M03(主軸正転)のような内部Mコード処理は行いません。

《コマンド実行条件》
・サーボON状態
・動作モードが手動運転モード/自動運転モード/DNC運転モード
・運転プログラム未実行 又は ティーチング中
・移動中の軸がない
・手動パルサー選択無効

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:1WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0	出力Mコード番号	WORD	0～255

○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/*  Mコード出力コマンドパラメータ構造体                                 */
/************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned short  mcd;                /* 出力Mコード                  */
} OUTMCD;
```

4-2-53.サイクル運転モード設定コマンド　[REQ_CYCLE($36)]

《データタイプ》
　REQ_CYCLE($36)

《タスク指定》
　有効

《説明》
　サイクル運転モードの有効/無効を選択します。
　サイクル運転については「PLMC-M3Ex ユーザーズマニュアル」を参照下さい。

《コマンド実行条件》
　常時実行可能です。

《データフォーマット》
　○FA-M3Rデータレジスタ
　　データサイズ:1WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0	サイクル運転有効フラグ	WORD	0:無効、1:有効

　○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/*  サイクル運転モード変更コマンドパラメータ構造体                      */
/************************************************************************/
typedef struct {
    short           cycle;              /* サイクル運転有効フラグ       */
} CYCLECHG;
```

4-2-54.マクロ変数書込コマンド　[REQ_MCRREG($84)]　〈オプション〉

《データタイプ》
　REQ_MCRREG($84)

《タスク指定》
　有効

《関連項目》
　4-1-14.マクロ変数(一般レジスタ)読出
　4-1-21.マクロ変数読出

《説明》
　任意の番号のマクロ変数にデータを設定します。
　書き込み可能な全てのマクロ変数に対して書き込む事が出来ます。
　(ただし、指定したマクロ変数の範囲外のデータを書き込む事はできません。)
　マクロ変数詳細については、「PLMC-M3Exユーザーズマニュアル 機能編(TB00-0980F)<7-4.マクロ機能>」
　を参照下さい。

《コマンド実行条件》
　常時実行可能です。

《データフォーマット》
　○FA-M3Rデータレジスタ
　データサイズ:4WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0/1	マクロ変数番号	DWORD	1000～ 9999 [-]
2/3	マクロ変数値	DWORD	-2147483647～2147483647 [-]

　○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/*  マクロ変数書込コマンドパラメータ構造体                              */
/************************************************************************/
typedef struct {
    long            RegNo;                  /* マクロ変数番号       */
    long            Val;                    /* マクロ変数値         */
} MCRVALSET;
```

《データ詳細》
　(1) マクロ変数番号
　　データを書き込む対象のマクロ変数の番号を指定します。

　(2) マクロ変数値
　　指定したマクロ変数に書き込む値を指定します。

4-2-55.TPCデータ選択拡張コマンド　[REQ_TPCSEL_EX($3E)]

《データタイプ》
REQ_TPCSEL_EX($3E)

《タスク指定》
有効

《説明》
TPCデータのロギングの設定をします。

《コマンド実行条件》
・TPCロギング未実行

《関連項目》
4-1-15.TPCロギングデータ読出
4-1-16.TPCロギング情報読出
4-1-23.TPCロギング拡張情報読出
4-2-41.TPCデータ選択コマンド
4-2-51.TPCロギング開始コマンド

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:10WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0～3	ヘッダ情報	4WORD	-
4～9	ロギング選択	6WORD	-

ヘッダ情報詳細

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0	ロギング種別選択	WORD	0固定
1	トリガ選択	WORD	0固定
2	ロギング周期	WORD	0～32767
3	予約	WORD	0固定

ロギング選択詳細

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
4	第1ポジション番号	WORD	0～17
5	第1入力信号番号	WORD	0～5
6	第1出力信号番号	WORD	0～5
7	第2ポジション番号	WORD	0～17
8	第2入力信号番号	WORD	0～5
9	第2出力信号番号	WORD	0～5

※ ロギング選択の詳細については、「4-2-41.TPCデータ選択コマンド」を参照下さい。

○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/*  TPCデータ選択コマンドパラメータ構造体                               */
/************************************************************************/
typedef struct {    /* ヘッダ情報                                       */
    short           LogSel;         /* ロギング種別選択                 */
    short           TrigSel;        /* トリガ選択                       */
    short           Interval;       /* ロギング周期[msec]               */
    short           Reserved;       /* 予約                             */
} TPCSEL_HEADER;
```

```
typedef struct {
    short           ax1;                /* 第1ポジション番号            */
    short           hi1;                /* 第1入力信号番号              */
    short           ho1;                /* 第1出力信号番号              */
    short           ax2;                /* 第2ポジション番号            */
    short           hi2;                /* 第2入力信号番号              */
    short           ho2;                /* 第2出力信号番号              */
} TPCSEL;
typedef struct {    /* ポジション・入出力ロギング要求                   */
    TPCSEL_HEADER   h;
    TPCSEL          sel;
} TPCSEL_POS;
```

4-2-56.独立位置決めコマンド [REQ_AXMV* ($68~$6A)]

《データタイプ》
REQ_AXMV ($68) ： インクレ指令
REQ_AXMVA($69) ： 論理座標系アブソ指令
REQ_AXMVB($6A) ： 機械座標系アブソ指令

《タスク指定》
有効

《説明》
・独立位置決め移動を開始します。
(メカトロリンクの位置決め命令を使用することにより、PLMC-M3Exの移動/運転プログラム実行とは別に(非同期に)移動を行います。)

《コマンド実行条件》
・指定した軸がサーボONしている
・全体アラームや指定したタスクがエラーでない
・セッティングモードでない
・独立位置決め命令以外の移動指令で動いていないもしくは、移動指令での移動停止中でない
(但し、通信コマンド/運転プログラムに関わらず独立位置決め命令で動いている軸に対しては、本コマンドで指令可能です。)
・手動操作中(JOG移動中や手パ軸選択中)でない軸
・原点復帰中でない
・オーバライドが0%でない
・指定軸がトルク指令中でない

《関連項目》
・なし

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:38WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]	
0/1	軸フラグ	DWORD	-	
2/3	第1軸 移動量/目標位置	DWORD	-2147483647～2147483647[pulse]	※
4/5	第2軸 移動量/目標位置	DWORD	-2147483647～2147483647[pulse]	
6/7	第3軸 移動量/目標位置	DWORD	-2147483647～2147483647[pulse]	
8/9	第4軸 移動量/目標位置	DWORD	-2147483647～2147483647[pulse]	
10/11	第5軸 移動量/目標位置	DWORD	-2147483647～2147483647[pulse]	
12/13	第6軸 移動量/目標位置	DWORD	-2147483647～2147483647[pulse]	
14/15	第7軸 移動量/目標位置	DWORD	-2147483647～2147483647[pulse]	
16/17	第8軸 移動量/目標位置	DWORD	-2147483647～2147483647[pulse]	
18/19	第9軸 移動量/目標位置	DWORD	-2147483647～2147483647[pulse]	
20/21	第1軸移動速度	DWORD	1～1000000000[pulse/sec]	
22/23	第2軸移動速度	DWORD	1～1000000000[pulse/sec]	
24/25	第3軸移動速度	DWORD	1～1000000000[pulse/sec]	
26/27	第4軸移動速度	DWORD	1～1000000000[pulse/sec]	
28/29	第5軸移動速度	DWORD	1～1000000000[pulse/sec]	
30/31	第6軸移動速度	DWORD	1～1000000000[pulse/sec]	
32/33	第7軸移動速度	DWORD	1～1000000000[pulse/sec]	
34/35	第8軸移動速度	DWORD	1～1000000000[pulse/sec]	
36/37	第9軸移動速度	DWORD	1～1000000000[pulse/sec]	

※アブソ位置決め時、移動量が2147483647[pulse]を超えない様に設定して下さい。


○C言語構造体

```
/*************************************************************************/
/*  独立位置決め指令コマンドパラメータ構造体                             */
/*************************************************************************/
typedef struct {
    long    AxFlg;              /* 軸フラグ             */
    long    PosAxis[9];         /* 移動量/目標位置      */
    long    Feed[9];            /* 移動速度             */
} AXMV;
```

《データ詳細》

(1) 移動軸選択フラグ

移動を行なう軸を指定します。
各軸に対応するビットに1を設定するとその軸が移動を行います。
(0に設定した軸のデータは無視します。)



(2) 移動量／目標位置

各軸の移動量／目標位置を指定します。
アブソ位置決め時は、移動量（目標位置－現在位置）が 2147483647[pulse] を越えないように指定して下さい。

(3) 移動速度

各軸の移動速度を指定します。

4-2-57.プログラムブロック移動コマンド　[REQ_PRGBLKMV($6B)]

《データタイプ》
　REQ_PRGBLKMV($6B)

《タスク指定》
　有効

《説明》
　既にダウンロード済みのプログラムブロックを別ブロックに移動します。

《コマンド実行条件》
　・移動するプログラム番号が使用中でない場合。
　・移動先に既にプログラムが設定されている場合は、そのブロックが使用中でない場合。
　(移動先にあるプログラムは消去しますので、ご注意下さい。)

《データフォーマット》
　○FA-M3Rデータレジスタ
　　データサイズ:2WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0	移動対象P番号	WORD	1～32767
1	移動先先頭BLOCK番号	WORD	0～63

　○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/*  プログラムブロック 移動コマンドパラメータ構造体                     */
/************************************************************************/
typedef struct {
    short           SrcPno;                 /* 移動対象P番号(1～32767)      */
    short           DstBlk;                 /* 移動先先頭BLOCK番号(0～63)   */
} BLKMVDATA;
```

4-2-58.プログラムブロックコピーコマンド [REQ_PRGBLKCPY($6C)]

《データタイプ》
REQ_PRGBLKCPY($6C)

《タスク指定》
有効

《説明》
既にダウンロード済みのプログラムを指定し、別ブロックにコピーします。
別ブロックにコピーしたプログラムには、プログラム番号とタスクを設定可能です。

《コマンド実行条件》
・コピー元とコピー先が重ならない場合。
・コピーする際に、プログラムブロック領域外にならない場合。
・コピーするプログラム番号が使用中でない場合。
・コピー先に既にプログラムが設定されている場合は、そのブロックが使用中でない場合。
(コピー先にあるプログラムは消去しますので、ご注意下さい。)

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:4WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0	コピー元P番号	WORD	1～32767
1	コピー先先頭BLOCK番号	WORD	0～63
2	コピー後P番号	WORD	1～32767
3	コピー後タスク番号	WORD	0～7

○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/*  プログラムブロック コピーコマンドパラメータ構造体                   */
/************************************************************************/
typedef struct {
    short           SrcPno;                 /* コピー元P番号(1～32767)       */
    short           DstBlk;                 /* コピー先先頭BLOCK番号(0～63) */
    short           DstPno;                 /* コピー後P番号(1～32767)       */
    short           DstTask;                /* コピー後タスク番号(0～7)      */
} BLKCPYDATA;
```

4-2-59.プログラムブロック削除コマンド　[REQ_PRGBLKDEL($6D)]

《データタイプ》
REQ_PRGBLKDEL($6D)

《タスク指定》
有効

《説明》
既にダウンロード済みのプログラムを指定し、そのプログラムが格納されているブロックを削除します。

《コマンド実行条件》
・削除するプログラム番号が使用中でない場合。

《データフォーマット》
○FA-M3Rデータレジスタ
データサイズ:1WORD

データ位置番号 オフセット	データ名称	データ長	データ範囲 [単位]
0	削除対象のP番号	WORD	1～32767

○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/*  プログラムブロック 削除コマンドパラメータ構造体                     */
/************************************************************************/
typedef struct {
    short           Pno;                    /* 削除対象のP番号(1-32767) */
} BLKDLDATA;
```

4-2-60.周期計測値クリアコマンド [REQ_TIMERRESET($42)]

《データタイプ》
REQ_TIMERRESET($42)

《タスク指定》
無効

《説明》
制御周期内処理時間最大値とフォアグランド周期計測最大値をクリアします。
制御周期内処理時間については、4-1-32.制御周期内処理時間計測データ読出、
フォアグランド周期については4-1-33.フォアグランド周期計測データ読出を参照して下さい。

《関連項目》
4-1-32.制御周期内処理時間計測データ読出
4-1-33.フォアグランド周期計測データ読出

《コマンド実行条件》
常時実行可能です。

《データフォーマット》
コマンド付加データは有りません。

4-2-61.トルク指令コマンド　[REQ_TRQCMD($46)]　〈オプション〉

《データタイプ》
　REQ_TRQCMD($46)

《タスク指定》
　有効

《説明》
　各軸モータをトルク制御する命令です。
　オプションで「トルク指令有効」なときのみ実行可能です。
　有効軸以外の軸指定は無効です。

《コマンド実行条件》
　・サーボON状態
　・動作モードが手動運転モードか自動運転モード
　・運転プログラム未実行 又は ティーチング中
　・移動中の軸がない(指定軸以外の独立位置決めは可能)
　・原点復帰/ホーム位置決め中でない
　・手動パルサー選択無効

《データフォーマット》
　○FA-M3Rデータレジスタ
　　データサイズ:38WORD

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0/ 1	トルク制御軸選択ﾌﾗｸﾞ	DWORD	――――
2/ 3	第１軸トルク指令値	DWORD	-800～800[%]
4/ 5	第２軸トルク指令値	DWORD	-800～800[%]
6/ 7	第３軸トルク指令値	DWORD	-800～800[%]
8/ 9	第４軸トルク指令値	DWORD	-800～800[%]
10/11	第５軸トルク指令値	DWORD	-800～800[%]
12/13	第６軸トルク指令値	DWORD	-800～800[%]
14/15	第７軸トルク指令値	DWORD	-800～800[%]
16/17	第８軸トルク指令値	DWORD	-800～800[%]
18/19	第９軸トルク指令値	DWORD	-800～800[%]
20/21	第１軸速度制限値	DWORD	1～1000000000[pps], -1
22/23	第２軸速度制限値	DWORD	1～1000000000[pps], -1
24/25	第３軸速度制限値	DWORD	1～1000000000[pps], -1
26/27	第４軸速度制限値	DWORD	1～1000000000[pps], -1
28/29	第５軸速度制限値	DWORD	1～1000000000[pps], -1
30/31	第６軸速度制限値	DWORD	1～1000000000[pps], -1
32/33	第７軸速度制限値	DWORD	1～1000000000[pps], -1
34/35	第８軸速度制限値	DWORD	1～1000000000[pps], -1
36/37	第９軸速度制限値	DWORD	1～1000000000[pps], -1


　○C言語構造体

```
/*************************************************************************/
/*  トルク指令コマンドパラメータ構造体                                   */
/*************************************************************************/
typedef struct {
    long        AxisFlag;           /* 軸フラグ              */
    long        Torque[9];          /* 指令トルク [%]        */
    long        VClamp[9];          /* 速度制限 [pps](-1:位置制御モード)*/
} TRQCMD;
```

《データ詳細》

(1) 制御軸選択フラグ

トルク制御コマンドにて、トルク制御を行わせる軸を指定します。
各軸に対応するビットに1を設定するとその軸がトルク制御になります。
(0を設定した軸に対しては制御を行いません)



(2) トルク指令値

各軸のトルク指令量を%で指定します。
マイナスの値を指定すると、マイナス方向のトルクを発生(-移動)します。

※ 安川Σサーボでは、サーボ固有のトルク最大値以上のトルク指令値を受け付けた時は、そのサーボの最大トルク値になります。（アラームは発生しません）

(3) 速度制限

モータのエンコーダの一周パルス数に関係なく、pls/sec単位で指定します。
-1を設定すると、トルク指令を終了して、位置制御モードに戻ります。
(この場合は、トルク指令量は無効になります。)

4-2-62.トルク制限モード変更コマンド [REQ_TRQLIMCHG($3B)]　<開発中>

《データタイプ》
　REQ_TRQLIMCHG($3B)

《タスク指定》
　有効

《説明》
　各軸モータの位置制御上で、トルク制限を有効にするトルク制限モードの切替を行う命令です。

《コマンド実行条件》
　・常時

《データフォーマット》
　○FA-M3Rデータレジスタ
　　データサイズ:9WORD

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0	第1軸トルク制限モード	WORD	0:無変更,1:解除,2:設定
1	第2軸トルク制限モード	WORD	0:無変更,1:解除,2:設定
2	第3軸トルク制限モード	WORD	0:無変更,1:解除,2:設定
3	第4軸トルク制限モード	WORD	0:無変更,1:解除,2:設定
4	第5軸トルク制限モード	WORD	0:無変更,1:解除,2:設定
5	第6軸トルク制限モード	WORD	0:無変更,1:解除,2:設定
6	第7軸トルク制限モード	WORD	0:無変更,1:解除,2:設定
7	第8軸トルク制限モード	WORD	0:無変更,1:解除,2:設定
8	第9軸トルク制限モード	WORD	0:無変更,1:解除,2:設定

　○C言語構造体

```
/************************************************************************/
/*  トルク制限モード変更コマンドパラメータ構造体                        */
/************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned short  TrqLimSw[9];        /* トルク制限モード指定スイッチ */
} TRQLIMCHG;
```

《データ詳細》
　トルク制限モード指定スイッチは下記の指令になります。
　　0: 現在モードの続行(モード切替行わない)
　　1: トルク制限モードの解除
　　2: トルク制限モードの設定

4-2-63.アブソ座標設定コマンド　[REQ_MABSCOORDSET($90)]

《データタイプ》
　REQ_MABSCOORDSET($90)

《タスク指定》
　有効

《説明》
　各軸のアブソポジション(機械座標系)を指定値に設定します。

《コマンド実行条件》
　PLMCの全タスクの動作モードがセッティングモードの時のみ実行が可能です。

《データフォーマット》
　○FA-M3Rデータレジスタ
　　データサイズ:20WORD

データ位置番号 オフセット	デ ー タ 名 称	データ長	データ範囲 [単位]
0/ 1	設定軸選択フラグ	DWORD	―
2/ 3	第1軸機械座標値	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
4/ 5	第2軸機械座標値	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
6/ 7	第3軸機械座標値	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
8/ 9	第4軸機械座標値	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
10/11	第5軸機械座標値	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
12/13	第6軸機械座標値	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
14/15	第7軸機械座標値	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
16/17	第8軸機械座標値	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]
18/19	第9軸機械座標値	DWORD	-1000000000～1000000000[pulse]

　○C言語構造体
　　※座標系設定コマンド(REQ_COORDSET($37))と同じデータ構造体です。

```
/*************************************************************************/
/*  座標系設定コマンドパラメータ構造体                                   */
/*************************************************************************/
typedef struct {
    unsigned long   AxisFlag;          /* 設定軸選択フラグ              */
    long            PosAxis[9];        /* 第1～第9軸設定座標            */
} COORDSET;
```

《データ詳細》
　(1) 設定軸選択フラグ
　　論理座標値を設定する軸を指定します。
　　設定を行う軸に対応するビットに1を設定します。

