Приложение А

(справочное)

Протокол обмена данными ЦП с ПЭВМ

Протокол MODBUS (RTU)

Коды функций, используемые в протоколе связи MODBUS

Код	Значение в MODBUS	Действие
03	Считывание регистров хранения	Получение данных от устройства
06	Задание записи в один из регистров	Передача данных к устройству
16	Задание записи в несколько регистров	Передача данных к устройству
20	Чтение из файла	Получение данных от устройства

Подробное описание команд.

Получение данных от устройства (код функции 03)

Запрос:

Адрес	Функция	Стартовый	Число	Контроль
устройства	(03)	адрес	СЛОВ	ошибок
1 байт	1 байт	2 байта	2 байта	2 байта

Значение полей сообщений:

Стартовый адрес Адрес первого слова в таблице, подлежащей считыва-

нию

Число слов Число слов, подлежащих считыванию из таблицы

Ответ:

Сетевой адрес ЦП	Функция (03)	Число байтов	1-е слово данных	 N-е сло- во дан- ных	Контроль ошибок
1 байт	1 байт	1 байт	2 байта	2 байта	2 байта

Запись данных в один регистр (код функции 06)

Запрос:

Сетевой адрес ЦП	Функция (06)	Стартовый адрес	Значение данных СБ	Значение данных МБ	Контроль ошибок
1 байт	1 байт	2 байта	1 байт	1 байт	2 байта

Значение полей сообщений:

Стартовый адрес Адрес слова, подлежащего записи

Значение данных Данные, подлежащие записи

(СБ – старший байт, МБ – младший байт)

Ответ:

Нормальная реакция на требование записи – ретрансляция запроса

^{*} синим цветом выделены данные, доступные только в модификациях /11 /12 /13 /14

Запись данных в несколько регистров (код функции 16)

Запрос:

Адрес	Функция	Стартовый	Число	Число
устройства	(16)	адрес	слов	байтов
1 байт	1 байт	2 байта	2 байта	2 байта

1-е сло-	 	 N-е сло-	Контроль
во дан-		во дан-	ошибок
ных		ных	
2 байта	 	 2 байта	2 байта

Значение полей сообщений:

Стартовый адрес Адрес слова в таблице, подлежащей записи

Число словЧисло слов, которые должны быть записаны в таблицеЧисло байтЧисло байт, которые должны быть записаны в таблице

Ответ:

Сетевой ад-	Функция	Стартовый	Число	Контроль
рес ЦП	(16)	адрес	слов	ошибок
1 байт	1 байт	2 байта	2 байта	2 байта

Чтение из файла (код функции 20)

Запрос:

Адрес	Функция	Количество	Тип	Номер	Номер	Длина	Контроль
устройства	(20)	байт	(6)	файла	записи	записи	ошибок
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	2 байт	2 байт	2 байт	2 байта

Значение полей сообщений:

Количество байт в запросе начиная с поля «Тип» и заканчивая по-

байт лем «Длина записи» включительно (от 7 до 245)

Длина записи Длина считываемой записи в словах (1 слово = 2 байта)

Ответ:

Сетевой	Функция	Длина	Длина	Тип	Данные	Контроль
адрес ЦП	(20)	ответа	записи	(6)		ошибок
1 байт	1 байт	2 байт	2 байта	1 байт		2 байта

Значение полей сообщений:

Длина ответа Длина ответа начиная с поля «Длина записи» и заканчивая полем

«Данные» включительно

Длина записи Длина считываемой записи в байтах (1 слово = 2 байта)

Ответ об окончании чтения:

Сетевой адрес	Функция	Байт окончания чтения	Контроль ошибок
ЦП	(20 & 0x80)	(8)	
1 байт	1 байт	1 байт	2 байта

Аномальные ответы.

Устройство посылает аномальный ответ, если в принятом сообщении обнаруживаются ошибки. Для индикации того, что данный ответ является уведомлением об ошибке. Старший разряд кода функции устанавливается в 1.

Формат аномального ответа:

Сетевой ад- рес ЦП	Функция – старший разряд устанавливается в 1	Код ответа	Контроль ошибок
1 байт	1 байт	1 байт	2 байта

Коды аномальных ответов в протоколе MODBUS:

01	Принятый код функции не может быть обработан устройством.
02	Адрес данных указанный в запросе не доступен данному устройству.
03	Величина содержащаяся в поле данных запроса является не допустимой
	величиной для устройства.
04	Невосстанавливаемая ошибка имела место пока устройство пыталось вы-
	полнить затребованное действие.

Таблицы адресов информации и параметров

Таблица № 1 Фиксированная таблица значений измеряемых параметров

стартовый адрес: 0х0000

Nº	Параметр	Адрес	Число байт	Пред- став- ление	Еди- ницы
1	Напряжение фазное (фаза А)	0x0000	4	float	V
2	Напряжение фазное (фаза В)	0x0004	4	float	V
3	Напряжение фазное (фаза С)	0x0008	4	float	V
4	Ток (фаза А)	0x000C	4	float	Α
5	Ток (фаза В)	0x0010	4	float	Α
6	Ток (фаза С)	0x0014	4	float	Α
7	Напряжение линейное (фаза А)	0x0018	4	float	V
8	Напряжение линейное (фаза В)	0x001C	4	float	V
9	Напряжение линейное (фаза С)	0x0020	4	float	V
10	Мощность активная (фаза А)	0x0024	4	float	W
11	Мощность активная (фаза В)	0x0028	4	float	W
12	Мощность активная (фаза С)	0x002C	4	float	W
13	Мощность реактивная (фаза А)	0x0030	4	float	var
14	Мощность реактивная (фаза В)	0x0034	4	float	var
15	Мощность реактивная (фаза С)	0x0038	4	float	var
16	Мощность полная (фаза А)	0x003C	4	float	VA
17	Мощность полная (фаза В)	0x0040	4	float	VA
18	Мощность полная (фаза С)	0x0044	4	float	VA
19	Коэффициент мощности (фаза А)	0x0048	4	float	
20	Коэффициент мощности (фаза В)	0x004C	4	float	
21	Коэффициент мощности (фаза С)	0x0050	4	float	
22	Мощность активная суммарная	0x0054	4	float	W
23	Мощность реактивная суммарная	0x0058	4	float	var
24	Мощность полная суммарная	0x005C	4	float	VA
25	Коэффициент мощности суммарный	0x0060	4	float	
26	Частота	0x0064	4	float	Hz
27	Напряжение фазное среднее	0x0068	4	float	V
28	Ток средний	0x006C	4	float	Α
29	Напряжение линейное среднее	0x0070	4	float	V
30	Напряжение нулевой последовательности	0x0074	4	float	V
31	Ток нулевой последовательности	0x0078	4	float	Α

Таблица № 2

Фиксированная таблица значений накопленной энергии суммарно по всем тарифам

стартовый адрес: 0х1500

1	Энергия активная суммарная	0x1500	4	float	kW•h
2	Энергия активная положительная	0x1504	4	float	kW•h
3	Энергия активная отрицательная	0x1508	4	float	kW•h
4	Энергия реактивная суммарная	0x150C	4	float	kvar•h
5	Энергия реактивная положительная	0x1510	4	float	kvar•h
6	Энергия реактивная отрицательная	0x1514	4	float	kvar•h
7	Энергия реактивная 1-ый квадрант	0x1518	4	float	kvar•h
8	Энергия реактивная 2-ой квадрант	0x151C	4	float	kvar•h
9	Энергия реактивная 3-ий квадрант	0x1520	4	float	kvar•h
10	Энергия реактивная 4-ый квадрант	0x1524	4	float	kvar•h

Таблица № 3 **Фиксированная таблица значений накопленной энергии** по тарифу №1

стартовый адрес: 0х1530

Таблица № 4 Фиксированная таблица значений накопленной энергии

по тарифу №2

стартовый адрес: 0х1560

Таблица № 5 Фиксированная таблица значений накопленной энергии

по тарифу №3

стартовый адрес: 0х1590

Таблица № 6 Фиксированная таблица значений накопленной энергии

по тарифу №4

стартовый адрес: 0х15ВА

Таблица № 7 Фиксированная таблица значений накопленной энергии

по тарифу №5

стартовый адрес: 0х15Е4

Таблица № 8 Фиксированная таблица значений накопленной энергии

по тарифу №6

стартовый адрес: 0х160Е

Таблица № 9 Фиксированная таблица значений накопленной энергии

по тарифу №7

стартовый адрес: 0х1638

Таблица № 10 Фиксированная таблица значений накопленной энергии

по тарифу №8

стартовый адрес: 0х1662

Таблица № 11 *стартовый адрес:* 0x0200

1 Версия программы 0x0200 2 unsigned short 2 Количество измеряемых параметров 0x0202 2 unsigned short 3 Сетевой адрес 0x0204 2 unsigned short 4 Яркость экрана 0x0208 2 unsigned short 5 Номер прибора 0x0208 2 unsigned short 6 Год выпуска 0x0208 2 unsigned short 7 Скорость интерфейса А 0x020C 2 unsigned short 8 Количество отображаемых строк 0x020E 2 unsigned short 9 Измерительная схема 0x0210 2 unsigned short 10 Аппаратная реализация токового выхода 0x0216 2 unsigned short 11 Версия прибора 0x0216 2 unsigned short 12 Текущий режим 0x0214 2 unsigned short 12 Текущий режим 0x0214 2 unsigned short 14 Процент отсечки значин интерфейса В	Nº	Параметр	Адрес	Число байт	Представление
3 Сетевой адрес 0x0204 2 unsigned short 4 Яркость экрана 0x0206 2 unsigned short 6 Номер прибора 0x0208 2 unsigned short 7 Скорость интерфейса А 0x020C 2 unsigned short 8 Количество отображаемых строк 0x020E 2 unsigned short 10 Аппаратная реализация токового 0x0210 2 unsigned short 11 Версия прибора 0x0216 2 unsigned short 12 Текущий режим 0x0216 2 unsigned short 13 Режим работы интерфейса В 0x0214 2 unsigned short 14 Процент отсечки значений измерений 0x0214 2 unsigned short 15 Режим работы интерфейса В 0x021C 2 unsigned short 16 Скорость интерфейса В 0x021C 2 unsigned short 17 Метод получения значений гока фаза В 0x021E 2 unsigned short 18 По	1	Версия программы	0x0200	2	unsigned short
4 Яркость экрана 0x0206 2 unsigned short 5 Номер прибора 0x0208 2 unsigned short 7 Скорость интерфейса А 0x020C 2 unsigned short 8 Количество отображаемых строк 0x020E 2 unsigned short 10 Измерительная схема 0x0210 2 unsigned short 10 Аппаратная реализация токового выхода 0x0216 2 unsigned short 11 Версия прибора 0x0216 2 unsigned short 12 Текущий режим 0x0214 2 unsigned short 13 Режим работы интерфейса В 0x0214 2 unsigned short 14 Процент отсечки значений измерений 0x0216 2 unsigned short 15 Режим работы интерфейса В 0x0216 2 unsigned short 16 Скорость интерфейса В 0x0216 2 unsigned short 18 Порядок следования байт 4-ёх байтного числей(бай) в протоколе Модвы 0x0222 2 unsigned short <td></td> <td>Количество измеряемых параметров</td> <td>0x0202</td> <td>2</td> <td>unsigned short</td>		Количество измеряемых параметров	0x0202	2	unsigned short
5 Номер прибора 0x0208 2 unsigned short 6 Год выпуска 0x020A 2 unsigned short 7 Скорость интерфейса А 0x020C 2 unsigned short 8 Количество отображаемых строк 0x020E 2 unsigned short 9 Измерительная схема 0x0210 2 unsigned short 10 Аппаратная реализация токового 0x0212 2 unsigned short 11 Версия прибора 0x0216 2 unsigned short 12 Текущий режим 0x0214 2 unsigned short 13 Режим работы интерфейса В 0x0218 2 unsigned short 14 Процент отсечки значений измерений 0x021A 2 unsigned short 15 Режим работы интерфейса В 0x021C 2 unsigned short 16 Скорость интерфейса В 0x021E 2 unsigned short 17 Метод получения значеня тока байт 4-ех байтного числе (файтного числе (3	Сетевой адрес	0x0204		unsigned short
6 Год выпуска 0x020A 2 unsigned short 7 Скорость интерфейса А 0x020C 2 unsigned short 8 Количество отображаемых строк 0x020E 2 unsigned short 9 Измерительная схема 0x0210 2 unsigned short 10 Аппаратная реализация токового 0x0212 2 unsigned short 11 Версия прибора 0x0216 2 unsigned short 12 Текущий режим 0x0214 2 unsigned short 12 Текуми работы импульсных выходов 0x0218 2 unsigned short 14 Процент отсечки значений измерений 0x021A 2 unsigned short 15 Режим работы интерфейса В 0x021C 2 unsigned short 16 Скорость интерфейса В 0x021C 2 unsigned short 17 Метод получения значения тока фазы В 0x0221 2 unsigned short 18 Порядок следования байт 4-ех байтного 0x0222 2 unsigned short	4	Яркость экрана	0x0206	2	unsigned short
7 Скорость интерфейса А 0x020C 2 unsigned short 8 Количество отображаемых строк 0x02DE 2 unsigned short 10 Измерительная схема 0x0210 2 unsigned short 10 Аппаратная реализация токового 0x0212 2 unsigned short 11 Версия прибора 0x0216 2 unsigned short 12 Техущий режим 0x0214 2 unsigned short 13 Режим работы интерфейса В 0x0218 2 unsigned short 14 Процент отсечки значений измерений 0x021A 2 unsigned short 15 Режим работы интерфейса В 0x021C 2 unsigned short 16 Скорость интерфейса В 0x021E 2 unsigned short 17 Метод получения значения тока фазы В 0x022E 2 unsigned short 18 Порядок следования байт 4-éx байтного 0x0222 2 unsigned short 18 Порядок следования байт 4-éx байтного 0x0224 2 unsigned short <td>5</td> <td></td> <td>0x0208</td> <td>2</td> <td>unsigned short</td>	5		0x0208	2	unsigned short
8 Количество отображаемых строк 0x020E 2 unsigned short 10 Измерительная схема 0x0210 2 unsigned short 0x0210 2 unsigned short 0x02110 2 unsigned short 10 Аппаратная реализация токового 0x0212 2 unsigned short 11 Версия прибора 0x0216 2 unsigned short 12 Текущий режим 0x0214 2 unsigned short 13 Режим работы импульсных выходов 0x0218 2 unsigned short 14 Процент отсечки значений измерений 0x0218 2 unsigned short 15 Режим работы интерфейса В 0x021C 2 unsigned short 16 Скорость интерфейса В 0x021C 2 unsigned short 17 Метод получения значения тока фазы В 0x021E 2 unsigned short 17 Метод получения значения тока фазы В 0x0222 2 unsigned short 18 Порядок следования байт 4-е́х байтного 19 Метод расчета реактивной мощности 0x0224 2 unsigned short 19 Метод расчета реактивной мощности 0x0226 2 unsigned short 19 Метод расчета реактивной мощности 0x0226 2 unsigned short 10 Оx0226 2 Unsigned shor	6	Год выпуска	0x020A	2	unsigned short
8 Количество отображаемых строк Ох020E 2 unsigned short 10 Измерительная схема Ох0210 2 unsigned short 10 Аппаратная реализация токового	7	Скорость интерфейса А	0x020C	2	unsigned short
10 Аппаратная реализация токового выхода 2 unsigned short	8		0x020E	2	
Выхода 11 Версия прибора 12 Текущий режим 13 Режим работы импульсных выходов 14 Процент отсечки значений измерений 15 Режим работы интерфейса В 16 Скорость интерфейса В 17 Метод получения значения тока фазы В 18 Порядок следования байт 4-ёх байтного числа(float) в протоколе МоdВus 19 Метод расчета реактивной мощности 20 Режим работы реле №1 21 Измеряемый параметр к которому привязано реле №1 22 Уставка реле №2 23 Задержка срабатывания реле №2 26 Уставка реле №2 27 Уставка реле №2 28 Гистерезис реле №1 29 Гистерезис реле №1 30 Гистерезис реле №2 31 Режим работы реле №2 32 Охо234 33 Режим работы реле №2 33 Держка срабатывания реле №2 40 Куставка реле №2 50 Куставка реле №3 50 Куставка реле	9	Измерительная схема	0x0210	2	unsigned short
выхода выхода 2 unsigned short 11 Версия прибора 0 x0216 2 unsigned short 12 Текущий режим 0x0214 2 unsigned short 13 Режим работы импульсных выходов 0x0218 2 unsigned short 14 Процент отсечки значений измерений 0x021C 2 unsigned short 15 Режим работы интерфейса В 0x021E 2 unsigned short 16 Скорость интерфейса В 0x021E 2 unsigned short 17 Метод получения значения тока фазы В 0x0222 2 unsigned short 18 Порядок следования байт 4-ёх байтного числа(float) в протоколе МоdBus 0x0222 2 unsigned short 18 Метод расчета реактивной мошности 0x0224 2 unsigned short 19 Метод расчета реактивной мошности 0x0226 2 unsigned short 20 Режим работы реле №1 0x022A 2 unsigned short 21 Измеряемый параметр к которому привания реле №2 0x0230 2	10	Аппаратная реализация токового	0x0212	2	
12 Текущий режим 0x0214 2 unsigned short 13 Режим работы импульсных выходов 0x0218 2 unsigned short 14 Процент отсечки значений измерений 0x021A 2 unsigned short 15 Режим работы интерфейса В 0x021E 2 unsigned short 16 Скорость интерфейса В 0x021E 2 unsigned short 17 Метод получения значения тока фазы В 0x0222 2 unsigned short 18 Порядок следования байт 4-ёх байтного числа (float) в протоколе ModBus 0x0224 2 unsigned short 18 Метод расчета реактивной мощности 0x0226 2 unsigned short 20 Режим работы реле №1 0x022A 2 unsigned short 21 Измеряемый параметр к которому приваязано реле №1 0x022E 2 unsigned short 22 Уставка реле №2 0x0230 2 unsigned short 23 Задержка срабатывания реле №2 0x0234 2 unsigned short 26 Уставка реле №2 0x0236 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
12 Текущий режим 0x0214 2 unsigned short 13 Режим работы импульсных выходов 0x0218 2 unsigned short 14 Процент отсечки значений измерений 0x021A 2 unsigned short 15 Режим работы интерфейса В 0x021C 2 unsigned short 16 Скорость интерфейса В 0x021E 2 unsigned short 17 Метод получения значения тока фазы В 0x0222 2 unsigned short 18 Порядок следования байт 4-ёх байтного ох0224 2 unsigned short 18 Порядок следования байт 4-ёх байтного ох0224 2 unsigned short 18 Порядок следования байт 4-ёх байтного ох0224 2 unsigned short 18 Метод расчета реактивной мощности 0x0224 2 unsigned short 20 Режим работы реле №1 0x022A 2 unsigned short 21 Измеряемый параметр к которому привазано реле №2 0x023B 2 unsigned short 22 Уставка реле №2 0x023A 2 unsigned short	11	Версия прибора	0x0216	2	unsigned short
13 Режим работы импульсных выходов 0x0218 2 unsigned short 14 Процент отсечки значений измерений 0x021A 2 unsigned short 15 Режим работы интерфейса В 0x021C 2 unsigned short 16 Скорость интерфейса В 0x021E 2 unsigned short 17 Метод получения значения тока фазы В 0x0222 2 unsigned short 18 Порядок следования байт 4-ёх байтного числа(float) в протоколе ModBus 0x0224 2 unsigned short 19 Метод расчета реактивной мощности 0x0226 2 unsigned short 20 Режим работы реле №1 0x022A 2 unsigned short 21 Измеряемый параметр к которому привязано реле №1 0x022E 2 unsigned short 22 Уставка реле №1 0x023E 2 unsigned short 23 Задержка срабатывания реле №2 0x023A 2 unsigned short 24 Режим работы реле №2 0x023A 2 unsigned short 27 Задержка срабатывания реле №2	12		0x0214	2	
14 Процент отсечки значений измерений 0x021A 2 unsigned short 15 Режим работы интерфейса В 0x021C 2 unsigned short 16 Скорость интерфейса В 0x021E 2 unsigned short 17 Метод получения значения тока фазы В 0x0222 2 unsigned short 18 Порядок следования байт 4-ёх байтного числа(float) в протоколе ModBus 0x0224 2 unsigned short 19 Метод расчета реактивной мощности 0x0226 2 unsigned short 20 Режим работы реле №1 0x022A 2 unsigned short 21 Измеряемый параметр к которому привазано реле №1 0x023C 2 unsigned short 22 Уставка реле №2 0x0233 2 unsigned short 23 Задержка срабатывания реле №2 0x0234 2 unsigned short 25 Измеряемый параметр к которому привазано реле №2 0x0236 2 unsigned short 27 Задержка срабатывания реле №2 0x023A 4 float 29 Гистерезис реле №2<	13		0x0218	2	unsigned short
15 Режим работы интерфейса В 0x021E 2 unsigned short 16 Скорость интерфейса В 0x021E 2 unsigned short 17 Метод получения значения тока фазы В охо222 2 unsigned short 18 Порядок следования байт 4-ёх байтного числа(float) в протоколе ModBus 0x0224 2 unsigned short 19 Метод расчета реактивной мощности 0x0226 2 unsigned short 20 Режим работы реле №1 0x022A 2 unsigned short 21 Измеряемый параметр к которому привязано реле №1 0x022E 2 unsigned short 23 Задержка срабатывания реле №2 0x0230 2 unsigned short 24 Режим работы реле №2 0x0232 2 unsigned short 25 Измеряемый параметр к которому привязано реле №2 0x0234 2 unsigned short 27 Задержка срабатывания реле №2 0x0236 2 unsigned short 28 Гистерезис реле №1 0x023A 4 float 29 Гистерезис реле №2 0x023E	14		0x021A	2	· ·
16 Скорость интерфейса В 0x021E 2 unsigned short 17 Метод получения значения тока фазы В 0x0222 2 unsigned short 18 Порядок следования байт 4-ёх байтного числа(float) в протоколе МоdВus 0x0224 2 unsigned short 19 Метод расчета реактивной мощности 0x0226 2 unsigned short 20 Режим работы реле №1 0x022A 2 unsigned short 21 Измеряемый параметр к которому привазано реле №1 0x022E 2 unsigned short 23 Задержка срабатывания реле №1 0x0230 2 unsigned short 24 Режим работы реле №2 0x0232 2 unsigned short 24 Режим работы реле №2 0x0234 2 unsigned short 25 Измеряемый параметр к которому привазано реле №2 0x0236 2 unsigned short 27 Задержка срабатывания реле №2 0x0238 2 unsigned short 28 Гистерезис реле №1 0x023A 4 float 29 Гистерезис реле №3 <td< td=""><td>15</td><td></td><td>0x021C</td><td>2</td><td>_</td></td<>	15		0x021C	2	_
17 Метод получения значения тока фазы В 0x0222 2 unsigned short 18 Порядок следования байт 4-ёх байтного числа(float) в протоколе ModBus 0x0224 2 unsigned short 19 Метод расчета реактивной мощности 0x0226 2 unsigned short 20 Режим работы реле №1 0x022A 2 unsigned short 21 Измеряемый параметр к которому привязано реле №1 0x022E 2 unsigned short 23 Задержка срабатывания реле №1 0x0230 2 unsigned short 24 Режим работы реле №2 0x0232 2 unsigned short 25 Измеряемый параметр к которому привязано реле №2 0x0234 2 unsigned short 26 Уставка реле №2 0x0236 2 unsigned short 27 Задержка срабатывания реле №2 0x0236 2 unsigned short 28 Гистерезис реле №2 0x023A 4 float 29 Гистерезис реле №2 0x023A 4 float 30 Гистерезис реле №2 0x024			0x021E		
18 Порядок следования байт 4-ёх байтного числа(float) в протоколе ModBus 2 unsigned short 19 Метод расчета реактивной мощности 0x0226 2 unsigned short 20 Режим работы реле №1 0x022A 2 unsigned short 21 Измеряемый параметр к которому привязано реле №1 0x022C 2 unsigned short 22 Уставка реле №1 0x022E 2 unsigned short 23 Задержка срабатывания реле №1 0x0230 2 unsigned short 24 Режим работы реле №2 0x0232 2 unsigned short 25 Измеряемый параметр к которому привязано реле №2 0x0234 2 unsigned short 25 Измеряемый параметр к которому привязано реле №2 0x0236 2 unsigned short 27 Задержка срабатывания реле №2 0x0238 2 unsigned short 28 Гистерезис реле №2 0x0234 4 float 29 Гистерезис реле №2 0x0234 4 float 30 Гистерезис реле №2 0x0246 2 unsigned short 31 Режим работы реле №3	17		0x0222		·
числа(float) в протоколе ModBus vucла(float) в протоколе ModBus vucла(float) в протоколе ModBus 20 Режим работы реле №1 0x022A 2 unsigned short 21 Измеряемый параметр к которому привязано реле №1 0x022C 2 unsigned short 22 Уставка реле №1 0x022E 2 unsigned short 23 Задержка срабатывания реле №1 0x0230 2 unsigned short 24 Режим работы реле №2 0x0232 2 unsigned short 25 Измеряемый параметр к которому привязано реле №2 0x0234 2 unsigned short 26 Уставка реле №2 0x0236 2 unsigned short 27 Задержка срабатывания реле №2 0x0238 2 unsigned short 28 Гистерезис реле №1 0x023A 4 float 29 Гистерезис реле №2 0x023E 4 float 30 Гистерезис реле №3 0x0242 4 float 31 Режим работы реле №3 0x0246 2 unsigned short 32 Измеряемый параметр к которому привязано реле №3 0x024A 2 unsigned short 33 Уставка реле №3 0x024A 2 unsigned short 34 Задержка срабатывания реле №3 0x024A 2 unsigned short 35 ГР адрес устройства	18				·
19 Метод расчета реактивной мощности 0x0226 2 unsigned short 20 Режим работы реле №1 0x022A 2 unsigned short 21 Измеряемый параметр к которому привазано реле №1 0x022C 2 unsigned short 22 Уставка реле №1 0x023D 2 unsigned short 23 Задержка срабатывания реле №2 0x0232 2 unsigned short 24 Режим работы реле №2 0x0232 2 unsigned short 25 Измеряемый параметр к которому привазано реле №2 0x0234 2 unsigned short 26 Уставка реле №2 0x0236 2 unsigned short 27 Задержка срабатывания реле №2 0x0238 2 unsigned short 28 Гистерезис реле №1 0x023A 4 float 29 Гистерезис реле №2 0x023E 4 float 30 Гистерезис реле №2 0x024E 2 unsigned short 32 Измеряемый параметр к которому привазано реле №3 0x0246 2 unsigned short<		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
20 Режим работы реле №1 0x022A 2 unsigned short 21 Измеряемый параметр к которому привязано реле №1 0x022C 2 unsigned short 22 Уставка реле №1 0x022E 2 unsigned short 23 Задержка срабатывания реле №2 0x0230 2 unsigned short 24 Режим работы реле №2 0x0232 2 unsigned short 25 Измеряемый параметр к которому привязано реле №2 0x0234 2 unsigned short 26 Уставка реле №2 0x0236 2 unsigned short 27 Задержка срабатывания реле №2 0x0238 2 unsigned short 28 Гистерезис реле №1 0x023A 4 float 29 Гистерезис реле №2 0x023E 4 float 30 Гистерезис реле №3 0x0242 4 float 31 Режим работы реле №3 0x0242 2 unsigned short 32 Измеряемый параметр к которому привязано реле №3 0x024A 2 unsigned short 33 Уставка реле №3 0x024A 2 unsigned short	19		0x0226	2	unsigned short
21 Измеряемый параметр к которому привязано реле №1 0x022C 2 unsigned short 22 Уставка реле №1 0x022E 2 unsigned short 23 Задержка срабатывания реле №2 0x0230 2 unsigned short 24 Режим работы реле №2 0x0232 2 unsigned short 25 Измеряемый параметр к которому привязано реле №2 0x0234 2 unsigned short 26 Уставка реле №2 0x0236 2 unsigned short 27 Задержка срабатывания реле №2 0x0238 2 unsigned short 28 Гистерезис реле №1 0x023A 4 float 29 Гистерезис реле №2 0x023E 4 float 30 Гистерезис реле №2 0x023E 4 float 31 Режим работы реле №3 0x0242 4 float 32 Измеряемый параметр к которому привазано реле №3 0x0246 2 unsigned short 33 Уставка реле №3 0x024A 2 unsigned short 34 Задержка срабатывания реле №3 0x024C 2 unsigned short					
8язано реле №1 0x022E 2 unsigned short 22 Уставка реле №1 0x0230 2 unsigned short 23 Задержка срабатывания реле №2 0x0232 2 unsigned short 24 Режим работы реле №2 0x0232 2 unsigned short 25 Измеряемый параметр к которому привязано реле №2 0x0234 2 unsigned short 26 Уставка реле №2 0x0236 2 unsigned short 27 Задержка срабатывания реле №2 0x0238 2 unsigned short 28 Гистерезис реле №1 0x023A 4 float 29 Гистерезис реле №2 0x023E 4 float 30 Гистерезис реле №3 0x0242 4 float 31 Режим работы реле №3 0x0246 2 unsigned short 32 Измеряемый параметр к которому привязано реле №3 0x0248 2 unsigned short 33 Уставка реле №3 0x024A 2 unsigned short 34 Задержка срабатывания реле №3 0x024C 2 unsigned int 36 Маска подсети 0x0254 4 unsigned int 37 Основной шлюз 0x0254 4 unsigned int 38 Количество реле в приборе 0x0270 2 unsigned short 39 Количество интерфейсов RS485 в приборе 0x0274 2 unsigned short <td></td> <td></td> <td>0x022C</td> <td></td> <td></td>			0x022C		
22 Уставка реле №1 0x022E 2 unsigned short 23 Задержка срабатывания реле №2 0x0230 2 unsigned short 24 Режим работы реле №2 0x0232 2 unsigned short 25 Измеряемый параметр к которому привязано реле №2 0x0234 2 unsigned short 26 Уставка реле №2 0x0236 2 unsigned short 27 Задержка срабатывания реле №2 0x0238 2 unsigned short 28 Гистерезис реле №1 0x023A 4 float 29 Гистерезис реле №2 0x023E 4 float 30 Гистерезис реле №3 0x0242 4 float 31 Режим работы реле №3 0x0246 2 unsigned short 32 Измеряемый параметр к которому привязано реле №2 0x0248 2 unsigned short 33 Уставка реле №3 0x024A 2 unsigned short 34 Задержка срабатывания реле №3 0x024C 2 unsigned short 35 ІР адрес устройства 0x0250 4 unsigned int					
23 Задержка срабатывания реле №1 0x0230 2 unsigned short 24 Режим работы реле №2 0x0232 2 unsigned short 25 Измеряемый параметр к которому привязано реле №2 0x0234 2 unsigned short 26 Уставка реле №2 0x0236 2 unsigned short 27 Задержка срабатывания реле №2 0x0238 2 unsigned short 28 Гистерезис реле №1 0x023A 4 float 29 Гистерезис реле №2 0x023E 4 float 30 Гистерезис реле №3 0x0242 4 float 31 Режим работы реле №3 0x0246 2 unsigned short 32 Измеряемый параметр к которому привязано реле №3 0x0248 2 unsigned short 33 Уставка реле №3 0x024A 2 unsigned short 34 Задержка срабатывания реле №3 0x024C 2 unsigned short 35 ІР адрес устройства 0x0250 4 unsigned int 36 Маска подсети 0x0254 4 unsigned short	22		0x022E	2	unsigned short
24 Режим работы реле №2 0x0232 2 unsigned short 25 Измеряемый параметр к которому привязано реле №2 0x0234 2 unsigned short 26 Уставка реле №2 0x0236 2 unsigned short 27 Задержка срабатывания реле №2 0x0238 2 unsigned short 28 Гистерезис реле №1 0x023A 4 float 29 Гистерезис реле №2 0x023E 4 float 30 Гистерезис реле №3 0x0242 4 float 31 Режим работы реле №3 0x0246 2 unsigned short 32 Измеряемый параметр к которому привазано реле №2 0x0248 2 unsigned short 33 Уставка реле №3 0x024A 2 unsigned short 34 Задержка срабатывания реле №3 0x024A 2 unsigned short 35 ІР адрес устройства 0x0250 4 unsigned int 36 Маска подсети 0x0254 4 unsigned int 37 Основной шлюз 0x0270 2 unsigned short 39					·
25 Измеряемый параметр к которому привязано реле №2 0x0234 2 unsigned short 26 Уставка реле №2 0x0236 2 unsigned short 27 Задержка срабатывания реле №2 0x0238 2 unsigned short 28 Гистерезис реле №1 0x023A 4 float 29 Гистерезис реле №2 0x023E 4 float 30 Гистерезис реле №3 0x0242 4 float 31 Режим работы реле №3 0x0246 2 unsigned short 32 Измеряемый параметр к которому привязано реле №3 0x0248 2 unsigned short 33 Уставка реле №3 0x024A 2 unsigned short 34 Задержка срабатывания реле №3 0x024C 2 unsigned short 35 ІР адрес устройства 0x0250 4 unsigned int 36 Маска подсети 0x0254 4 unsigned int 37 Основной шлюз 0x0258 4 unsigned short 38 Количество реле в приборе 0x0270 2 unsigned short 39 Количество интерфейсов RS485 в приборе 0x0274 2 unsigned short 40 Время перехода на зимнее\летнее вре- 0x0				2	
8язано реле №2 0x0236 2 unsigned short 26 Уставка реле №2 0x0238 2 unsigned short 27 Задержка срабатывания реле №2 0x0238 2 unsigned short 28 Гистерезис реле №1 0x023A 4 float 29 Гистерезис реле №2 0x023E 4 float 30 Гистерезис реле №3 0x0242 4 float 31 Режим работы реле №3 0x0246 2 unsigned short 32 Измеряемый параметр к которому привязано реле №3 0x0248 2 unsigned short 33 Уставка реле №3 0x024A 2 unsigned short 34 Задержка срабатывания реле №3 0x024C 2 unsigned short 35 IP адрес устройства 0x0250 4 unsigned int 36 Маска подсети 0x0254 4 unsigned int 37 Основной шлюз 0x0258 4 unsigned short 38 Количество интерфейсов RS485 в приборе 0x0270 2 unsigned short 39 Количество интерфейсов RS485 в приборе 0x0272 2 unsigned short 40 Время перехода на зимнее\летнее вре- 0x0274 2 unsigned short <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
26 Уставка реле №2 0x0236 2 unsigned short 27 Задержка срабатывания реле №2 0x0238 2 unsigned short 28 Гистерезис реле №1 0x023A 4 float 29 Гистерезис реле №2 0x023E 4 float 30 Гистерезис реле №3 0x0242 4 float 31 Режим работы реле №3 0x0246 2 unsigned short 32 Измеряемый параметр к которому привазано реле №3 0x0248 2 unsigned short 33 Уставка реле №3 0x024A 2 unsigned short 34 Задержка срабатывания реле №3 0x024C 2 unsigned short 35 IP адрес устройства 0x0250 4 unsigned int 36 Маска подсети 0x0254 4 unsigned int 37 Основной шлюз 0x0258 4 unsigned short 38 Количество интерфейсов RS485 в приборе 0x0272 2 unsigned short 40 Время перехода на зимнее\летнее вре- 0x0274 2 unsigned short					
27 Задержка срабатывания реле №2 0x0238 2 unsigned short 28 Гистерезис реле №1 0x023A 4 float 29 Гистерезис реле №2 0x023E 4 float 30 Гистерезис реле №3 0x0242 4 float 31 Режим работы реле №3 0x0246 2 unsigned short 32 Измеряемый параметр к которому привазано реле №3 0x0248 2 unsigned short 33 Уставка реле №3 0x024A 2 unsigned short 34 Задержка срабатывания реле №3 0x024C 2 unsigned short 35 IP адрес устройства 0x0250 4 unsigned int 36 Маска подсети 0x0254 4 unsigned int 37 Основной шлюз 0x0258 4 unsigned short 38 Количество реле в приборе 0x0270 2 unsigned short 39 Количество интерфейсов RS485 в приборе 0x0272 2 unsigned short 40 Время перехода на зимнее\петнее вре- 0x0274 2 unsigned short <td>26</td> <td></td> <td>0x0236</td> <td>2</td> <td>unsigned short</td>	26		0x0236	2	unsigned short
28 Гистерезис реле №1 0x023A 4 float 29 Гистерезис реле №2 0x023E 4 float 30 Гистерезис реле №3 0x0242 4 float 31 Режим работы реле №3 0x0246 2 unsigned short 32 Измеряемый параметр к которому привязано реле №3 0x0248 2 unsigned short 33 Уставка реле №3 0x024A 2 unsigned short 34 Задержка срабатывания реле №3 0x024C 2 unsigned short 35 ІР адрес устройства 0x0250 4 unsigned int 36 Маска подсети 0x0254 4 unsigned int 37 Основной шлюз 0x0258 4 unsigned short 38 Количество реле в приборе 0x0270 2 unsigned short 39 Количество интерфейсов RS485 в приборе 0x0272 2 unsigned short 40 Время перехода на зимнее\летнее вре- 0x0274 2 unsigned short					
29 Гистерезис реле №2 0x023E 4 float 30 Гистерезис реле №3 0x0242 4 float 31 Режим работы реле №3 0x0246 2 unsigned short 32 Измеряемый параметр к которому привязано реле №3 0x0248 2 unsigned short 33 Уставка реле №3 0x024A 2 unsigned short 34 Задержка срабатывания реле №3 0x024C 2 unsigned short 35 IP адрес устройства 0x0250 4 unsigned int 36 Маска подсети 0x0254 4 unsigned int 37 Основной шлюз 0x0258 4 unsigned short 38 Количество реле в приборе 0x0270 2 unsigned short 39 Количество интерфейсов RS485 в приборе 0x0272 2 unsigned short 40 Время перехода на зимнее\летнее вре- 0x0274 2 unsigned short					
30 Гистерезис реле №3 0x0242 4 float 31 Режим работы реле №3 0x0246 2 unsigned short 32 Измеряемый параметр к которому привязано реле №3 0x0248 2 unsigned short 33 Уставка реле №3 0x024A 2 unsigned short 34 Задержка срабатывания реле №3 0x024C 2 unsigned short 35 ІР адрес устройства 0x0250 4 unsigned int 36 Маска подсети 0x0254 4 unsigned int 37 Основной шлюз 0x0258 4 unsigned short 38 Количество реле в приборе 0x0270 2 unsigned short 39 Количество интерфейсов RS485 в приборе 0x0272 2 unsigned short 40 Время перехода на зимнее\летнее вре- 0x0274 2 unsigned short					
31 Режим работы реле №3 0x0246 2 unsigned short 32 Измеряемый параметр к которому привязано реле №3 0x0248 2 unsigned short 33 Уставка реле №3 0x024A 2 unsigned short 34 Задержка срабатывания реле №3 0x024C 2 unsigned short 35 ІР адрес устройства 0x0250 4 unsigned int 36 Маска подсети 0x0254 4 unsigned int 37 Основной шлюз 0x0258 4 unsigned short 38 Количество реле в приборе 0x0270 2 unsigned short 39 Количество интерфейсов RS485 в приборе 0x0272 2 unsigned short 40 Время перехода на зимнее\летнее вре- 0x0274 2 unsigned short			0x0242		
32 Измеряемый параметр к которому привязано реле №3 0x0248 2 unsigned short 33 Уставка реле №3 0x024A 2 unsigned short 34 Задержка срабатывания реле №3 0x024C 2 unsigned short 35 IP адрес устройства 0x0250 4 unsigned int 36 Маска подсети 0x0254 4 unsigned int 37 Основной шлюз 0x0258 4 unsigned int 38 Количество реле в приборе 0x0270 2 unsigned short 39 Количество интерфейсов RS485 в приборе 0x0272 2 unsigned short 40 Время перехода на зимнее\летнее вре- 0x0274 2 unsigned short					
вязано реле №3 0x024A 2 unsigned short 34 Задержка срабатывания реле №3 0x024C 2 unsigned short 35 ІР адрес устройства 0x0250 4 unsigned int 36 Маска подсети 0x0254 4 unsigned int 37 Основной шлюз 0x0258 4 unsigned int 38 Количество реле в приборе 0x0270 2 unsigned short 39 Количество интерфейсов RS485 в приборе 0x0272 2 unsigned short 40 Время перехода на зимнее\летнее вре- 0x0274 2 unsigned short					_
33 Уставка реле №3 0x024A 2 unsigned short 34 Задержка срабатывания реле №3 0x024C 2 unsigned short 35 IP адрес устройства 0x0250 4 unsigned int 36 Маска подсети 0x0254 4 unsigned int 37 Основной шлюз 0x0258 4 unsigned int 38 Количество реле в приборе 0x0270 2 unsigned short 39 Количество интерфейсов RS485 в приборе 0x0272 2 unsigned short 40 Время перехода на зимнее\летнее вре- 0x0274 2 unsigned short	-			_	
34 Задержка срабатывания реле №3 0x024C 2 unsigned short 35 IP адрес устройства 0x0250 4 unsigned int 36 Маска подсети 0x0254 4 unsigned int 37 Основной шлюз 0x0258 4 unsigned int 38 Количество реле в приборе 0x0270 2 unsigned short 39 Количество интерфейсов RS485 в приборе 0x0272 2 unsigned short 40 Время перехода на зимнее\летнее вре- 0x0274 2 unsigned short	33		0x024A	2	unsigned short
35 IP адрес устройства 0x0250 4 unsigned int 36 Маска подсети 0x0254 4 unsigned int 37 Основной шлюз 0x0258 4 unsigned int 38 Количество реле в приборе 0x0270 2 unsigned short 39 Количество интерфейсов RS485 в приборе 0x0272 2 unsigned short 40 Время перехода на зимнее\летнее вре- 0x0274 2 unsigned short		•		_	_
36 Маска подсети 0x0254 4 unsigned int 37 Основной шлюз 0x0258 4 unsigned int 38 Количество реле в приборе 0x0270 2 unsigned short 39 Количество интерфейсов RS485 в приборе 0x0272 2 unsigned short 40 Время перехода на зимнее\летнее вре- 0x0274 2 unsigned short					
37 Основной шлюз 0x0258 4 unsigned int 38 Количество реле в приборе 0x0270 2 unsigned short 39 Количество интерфейсов RS485 в приборе 0x0272 2 unsigned short 40 Время перехода на зимнее\летнее вре- 0x0274 2 unsigned short					
38Количество реле в приборе0x02702unsigned short39Количество интерфейсов RS485 в при- боре0x02722unsigned short40Время перехода на зимнее\летнее вре-0x02742unsigned short					
39 Количество интерфейсов RS485 в при- боре 0x0272 2 unsigned short 40 Время перехода на зимнее\летнее вре- 0x0274 2 unsigned short					
боре 3 40 Время перехода на зимнее\летнее вре- 0x0274 2 unsigned short					
40 Время перехода на зимнее\летнее вре- 0x0274 2 unsigned short		• •	UNUL I	_	anoignou onoit
	40	-	0x0274	2	unsigned short
		•	3.02. 1	_	a. roigiloù orioit

Таблица № 12

стартовый адрес: 0х0320

Nº	Параметр	Адрес	Число байт	Представление
1	Covernous denometres so suivi	0x0320	2	ungianed short
'	Сохранение параметров во внут-	0x0320	_	unsigned short
	реннюю память			
2	Вкл./Откл. Режима поверки внут-	0x0322	2	unsigned short
	ренних часов			
3	Очистка журнала энергии	0x0324	2	unsigned short
4	Очистка журнала событий	0x0326	2	unsigned short

Таблица № 13

стартовый адрес: 0х0400

Nº		Параметр	Адрес	Число	Представление
				байт	
1	Строка 1	Номер отображаемого параметра	0x0400	2	unsigned short
2	Строка 2	Номер отображаемого параметра	0x0402	2	unsigned short
3	Строка 3	Номер отображаемого параметра	0x0404	2	unsigned short
4		-	0x0406	2	unsigned short
5		-	0x0408	2	unsigned short
6		-	0x040A	2	unsigned short
7	Строка 4	Номер отображаемого параметра	0x040C	2	unsigned short
8	Строка 5	Номер отображаемого параметра	0x040E	2	unsigned short
9	Строка 6	Номер отображаемого параметра	0x0410	2	unsigned short
10	Строка 1	Номер отображаемого вида	0x0412	2	unsigned short
		активной энергии			
11	Строка 2	Номер отображаемого вида	0x0414	2	unsigned short
		реактивной энергии			

Таблица № 14 Таблица токовых выходов

стартовый адрес: 0х0500

Nº		Параметр	Адрес	Число байт	Представление
1	Токовый выход 1	Номер привязанного параметра	0x0500	2	unsigned short
2	Токовый выход 2	Номер привязанного параметра	0x0502	2	unsigned short
3	Токовый выход 3	Номер привязанного параметра	0x0504	2	unsigned short

Таблица № 15 Таблица значений коэффициентов преобразования

стартовый адрес: 0х0800

Nº	Параметр	Адрес	Число байт	Пред- став- ление	Единицы
1	Номинальное значение фазного напряжения трансформатора напряжения (для 3-х элементной схемы) Номинальное значение линейного напряжения трансформатора напряжения (для 2-х элементной схемы)	0x0800	4	float	V
2	Номинальное значение входного напряжения	0x0804	4	float	V
3	Номинальное значение тока трансформатора тока	0x0808	4	float	Α
4	Номинальное значение входного тока	0x080C	4	float	А
5	Количество импульсов на Ватт•час	0x0810	4	float	Кол. импульсов / W•h

Таблица № 16 **Таблица значений даты и времени** *стартовый адрес:* 0x0900

Nº Параметр Адрес Число Представление Единибайт ЦЫ unsigned short • 7 Текущее значение даты и 0x0900 14 Секунда, Минута, времени Час, День, Месяц, Год

Таблица №17 **Таблица параметров протокола МЭК101**

стартовый адрес: 0х0А00

Nº	Параметр	Адрес	Число байт	Представление
1	Размер поля 'Общий адрес ASDU'	0x0A00	2	unsigned short
2	Размер поля 'Адрес объекта	0x0A02	2	unsigned short
	информации'			
3	Размер поля 'Причина передачи'	0x0A04	2	unsigned short
4	Тип ASDU	0x0A06	2	unsigned short
5	Используемые для считывания	0x0A08	4	unsigned int
	параметры			

Таблица №18 **Таблица параметров протокола МЭК104**

стартовый адрес: 0х0А0А

Nº	Параметр	Адрес	Число байт	Представление
1	Размер поля 'Общий адрес ASDU'	0x0A0C	2	unsigned short
2	Значение счетчика k	0x0A0E	2	unsigned short
3	Значение счетчика w	0x0A10	2	unsigned short
4	Значение таймера t0	0x0A12	2	unsigned short
5	Значение таймера t1	0x0A14	2	unsigned short
6	Значение таймера t2	0x0A16	2	unsigned short
7	Значение таймера t3	0x0A18	2	unsigned short
8	Вкл.\Выкл. спорадическую пере-	0x0A1A	2	unsigned short
	дачу данных			
9	Используемые для считывания	0x0A20	4	unsigned int
	параметры			

Таблица №19 **Таблица передаваемых параметров по протоколу МЭК** *стартовый адрес:* 0x0AA0

Nº	Параметр	Адрес	Число байт	Представление
1	Таблица передаваемых парамет-	0x0AA0	4	unsigned long
	ров при опросе			

Таблица № 20 Таблица значений уставок отображаемых параметров

стартовый адрес: 0х0В00

Nº		Параметр	Адрес	Число байт	Представление
1	Строка 1	Значения уставок принижения и превышения отображаемого параметра	0x0B00	4	signed short • 2
2	Строка 2	Значения уставок принижения и превышения отображаемого параметра	0x0B04	4	signed short • 2
3	Строка 3	Значения уставок принижения и превышения отображаемого параметра	0x0B08	4	signed short • 2
4	Строка 4	Значения уставок принижения и превышения отображаемого параметра	0x0B0C	4	signed short • 2
5	Строка 5	Значения уставок принижения и превышения отображаемого параметра	0x0B10	4	signed short • 2
6	Строка 6	Значения уставок принижения и превышения отображаемого параметра	0x0B14	4	signed short • 2

Таблица № 21 **Таблица адреса установки пароля для коммерческого режима работы** *стартовый адрес:* 0x0C00

Nº	Параметр	Адрес	Число байт	Представление
1	Пароль и уровень доступа пароля	0x0C00	4	unsigned short • 2

Таблица № 22 Таблица файлов для хранения журнала событий

№ файла	Название файла	Количество хранимых записей	Размер записи	Представление
0x0001	Время включения/выключения прибора	40	12	unsigned char • 12
0x0002	Изменения коэффициентов трансформации	35	14	unsigned char • 6, float, float
0x0003	Фиксация протекания тока без напряжения	70	7	unsigned char • 7
0x0004	Очистка журнала энергии/событий	50	7	unsigned char • 7
0x0005	Снятие/вставка перемычки	50	7	unsigned char • 7
0x0006	Установка даты/времени	50	10	unsigned char • 6, long
0x0007	Время вкл./выкл. режима поверки внутренних часов	50	7	unsigned char • 7
8000x0	Изменение тарифных зон	50	6	unsigned char • 6
0x0009	Суммарная коррекция часов за год	128	4	unsigned long
0x00010	Очистка накопленной энергии	50	7	unsigned char • 7

Таблица № 23 **Фиксированная таблица значений измеряемых показателей качества энергии**

стартовый адрес: 0х0600

Nº	Параметр	Адрес	Число байт	Представ- ление	Еди- ницы
1	Нессимметрия напряжений по нулевой последовательности	0x0600	4	float	%
2	Нессимметрия напряжений по обратной последовательности	0x0604	4	float	%
3	Отклонение частоты	0x0608	4	float	Hz
4	Положительное отклонение напряжения	0x060C	4	float	%
5	Отрицательное отклонение напряжения	0x0610	4	float	%

Таблица № 24 Фиксированная таблица значений несинусоидальности напря-

жения фазы А

стартовый адрес: 0х2000

Nº	Параметр	Адрес	Число байт	Представ- ление	Еди- ницы
1	Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения	0x2000	4	float	%
2-31	Коэффициент гармонических составляющих №2-№40	0x2004- 0x2064	4	float	%

Таблица № 25 Фиксированная таблица значений несинусоидальности напря-

жения фазы В

стартовый адрес: 0х2100

Nº	Параметр	Адрес	Число байт	Представ- ление	Еди- ницы
1	Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения	0x2100	4	float	%
2-31	Коэффициент гармонических составляющих №2-№40	0x2104- 0x2164	4	float	%

Таблица № 26 Фиксированная таблица значений несинусоидальности напря-

жения фазы С

стартовый адрес: 0х2200

Nº	Параметр	Адрес	Число	Представ-	Еди-
			байт	ление	ницы
1	Суммарный коэффициент гармони-	0x2200	4	float	%
	ческих составляющих напряжения				
2-31	Коэффициент гармонических	0x2204-	4	float	%
	составляющих №2-№40	0x2264			

Таблица № 27 Таблица: длительность провала напряжения

стартовый адрес: 0х3000

Nº	Параметр	Адрес	Число байт	Представ- ление	Еди- ницы
1-30	Ячейки таблицы	0x3000- 0x303C	2	unsigned int	

Таблица № 28 Таблица: длительность прерывания напряжения

стартовый адрес: 0х3100

Nº	Параметр	Адрес	Число байт	Представ- ление	Еди- ницы
1-6	Ячейки таблицы	0x3100- 0x310A	2	unsigned int	

Таблица № 29 Таблица: длительность перенапряжения

стартовый адрес: 0х3100

Nº	Параметр	Адрес	Число байт	Представ- ление	Еди- ницы
1	Ячейка таблицы	0x3132	2	unsigned int	

Ограничения и виды записываемой информации

Таблица № 30

стартовый адрес: 0х0200

Nº	Параметр	Адрес	Ограничение	Число байт	Представле- ние
1	Сетевой адрес	0x0204	0 < VAL < 247	2	unsigned short
2	Скорость интерфейса A(B)	0x020C (0x021E)	0 - 1200 1 - 2400 2 - 4800 3 - 9600 4 - 19200 5 - 38400 6 - 57600 7 - 115200	2	unsigned short
3	Количество отображаемых строк	0x020E	0 — три строки 1 — шесть строк	2	unsigned short
4	Измерительная схема	0x0210	0 – двух элементная 1 – трех элементная	2	unsigned short
5	Аппаратная реализация токовых выходов	0x0212	0 — -5мА — 0 — +5мА 1 — 4мА — 20мА	2	unsigned short
6	Установка состо- яния импульсного выхода	0x0218	Старший байт – выход активной энергии: 0 –энергия активная Wa; 1 – энергия активная Wa +; 2 – энергия активная Wa -; Младший байт – выход ре-	2	unsigned short

		1	Т		T
			активной энергии:		
			0 –энергия активная Wr;		
			1 – энергия активная Wr +;		
			2 – энергия активная Wr -;		
			3 –энергия активная Wr 1;		
			4 – энергия активная Wr 2;		
			5 – энергия активная Wr 3;		
			6 – энергия активная Wr 4;		
7	Процент отсечки значений измере- ний	0x021A	0 <= VAL <= 100 (0% - 1%)	2	unsigned short
8	Режим работы	0x021C	0 – информационный ка-	2	unsigned short
	интерфейса В		нал (работа только на вывод		
			информации)		
			1 – полудуплексный режим		
			(работа в режиме запросов)		
9	Метод получения	0x0222	0 – измерительный	2	unsigned short
	значения тока		1 – расчетный		
	фазы В		·		
10	Порядок следо-	0x0224	0 - 3-2-1-0	2	unsigned short
	вания байт 4-ёх		1 – 1-0-3-2		
	байтного				
	числа(float) в про-				
	токоле ModBus				
11	Метод расчета	0x0226	0 – Геометрический	2	unsigned short
	реактивной мощ-		$(\sqrt{S^2-P^2})$	_	and grown and a
	ности		,		
	1100171		1 – Перекрестный		
			((Ub - Uc) • Ia)		
				_	
12	Режим работы	0x022A,	0 – Выключено/Импульсный	2	unsigned short
	реле	0x0232,	выход		
		0x0246			
13	Задержка сраба-	0x0230,	0 <= VAL <= 100 (сек.)	2	unsigned short
13	задержка сраба- тывания реле	0x0230, 0x0238,	0 \- VAL \- 100 (CCK.)	_	unaigneu anon
	тывания реле	0x0236, 0x024C			
		0.0240			
14	IP адрес устрой-	0x0250	1-ый байт – 4-ый октет IP	4	unsigned int
	ства		2-ой байт – 3-ой октет IP		
			3-ий байт – 2-ий октет IP		
			4-ый байт – 1-ый октет IP		
]			

Таблица № 31

стартовый адрес: 0х0322

Nº	Параметр	Адрес	Ограничение	Число байт	Представле- ние
1	Вкл./Откл. Режима поверки внутренних часов	0x0322	1 — Выключить 2 — Включить	2	unsigned short
2	Очистка журнала энергии/событий	0x0324 /0x0326	VAL = любое значение	2	unsigned short

где: VAL – величина параметра.

Таблица № 32

стартовый адрес: 0х0400

Nº	Параметр	Адрес	Ограничение	Число байт	Представле- ние
1	Строка N (1 - 6) (измеряемые параметры)	0x0400 0x0402 0x0404 0x040C 0x040E 0x0410	0 <= VAL < 31	2	unsigned short
2	Строка 1 (энергия)	0x0412	0 –энергия активная Wa; 1 – энергия активная Wa +; 2 – энергия активная Wa -;	2	unsigned short
3	Строка 2 (энергия)	0x0414	0 – энергия активная Wr; 1 – энергия активная Wr +; 2 – энергия активная Wr -; 3 – энергия активная Wr 1; 4 – энергия активная Wr 2; 5 – энергия активная Wr 3; 6 – энергия активная Wr 4;	2	unsigned short

где: VAL – величина параметра.

Таблица № 33 *стартовый адрес:* 0x0800

Nº	Параметр	Адрес	Ограничение	Число байт	Представле- ние
1	Номинальное значение фазного напряжения трансформатора напряжения (для 3-х элементной схемы) Номинальное значение линейного напряжения трансформатора напряжения (для 2-х элементной схемы)	0x0800	1 <= VAL <= 500 000	4	float
2	Номинальное значение то- ка трансформатора тока	0x0808	0 < VAL <= 45 000	4	float
3	Количество импульсов на Ватт•час	0x0810	100 < VAL <= 200 000	4	float

VAL – величина параметра. где:

Таблица № 34

стартовый адрес: 0х0А00

Nº	Параметр	Адрес	Ограничение	Число байт	Представле- ние
1	Размер поля 'Общий адрес ASDU'	0x0A00	1 <= VAL <= 2	2	unsigned short
2	Размер поля 'Адрес объек- та информации'	0x0A02	VAL = 1	2	unsigned short
3	Размер поля 'Причина передачи'	0x0A04	1 <= VAL <= 2	2	unsigned short
4	Тип ASDU	0x0A06	9 - <9> M_ME_NA 10 - <10> M_ME_TA 13 - <13> M_ME_NC 14 - <14> M_ME_TC 21 - <21> M_ME_ND 34 - <21> M_ME_TD 36 - <21> M_ME_TF	2	unsigned short
5	Таблица передаваемых параметров при опросе	0x0A08	0 <= VAL <= 0x7FFFFFF	4	unsigned long

где: VAL – величина параметра. Таблица № 35

стартовый адрес: 0х0В00

Nº	Параметр	Адрес	Ограничение	Число байт	Представле- ние
1	Значения уставок принижения и превышения отображаемого параметра	0x0B00 - 0x0B14	Первый параметр – уставка принижения. Второй параметр – уставка превышения. Uф, Uл, U0, Uф ср., Uл ср., Sф, S: 0 <= VAL <= 120 Iф, I0: 0 <= VAL <= 130 Pф, P, Qф, Q: -120 <= VAL <= 120 Крф, Кр, F: 0 <= VAL <= 100	4	signed short • 2

где: VAL – величина параметра

Таблица № 36

номер файла: 0х0С00

Название файла	Формат записи	Размер	Представление
		записи	
Пароль и уровень доступа па-	Первый байт – уровень до-	4	unsigned short • 2
роля	ступа пароля;		
	Второй байт – пароль		
	(0x1234).		

Таблица № 37

номер файла: 0х0001

Название файла	Формат записи	Размер записи	Представление
Время включения/выключения прибора	Первые 6 байт – дата/время выключения прибора. Последующие 6 байт – дата/время включения прибора. Дата/время представлены в формате: 1. Секунда (1байт) 2. Минута (1 байт) 3. Час (1 байт) 4. День (1 байт) 5. Месяц (1 байт) 6. Год – 2000 (1 байт)	12	unsigned char • 6, unsigned char • 6

Таблица № 38 *номер файла:* 0x0002

Название файла	Формат записи	Размер	Представление
		записи	
Изменения коэффициентов трансформации	Первые 6 байт — дата/время изменения коэффициентов; Новый коэффициент трансформации U1; Новый коэффициент трансформации I1; Дата/время представлены в формате: 7. Секунда (1байт) 8. Минута (1 байт) 9. Час (1 байт) 10.День (1 байт)	14	unsigned char • 6, float, float
	11. Месяц (1 байт)		
	12.Год – 2000 (1 байт)		

Таблица № 39 *номер файла:* 0x0003

Название файла	Формат записи	Размер записи	Представление
Фиксация протекания тока без напряжения	Первые 6 байт – дата/время фиксации; Последний байт – номер фазы. Дата/время представлены в формате: 1. Секунда (1байт) 2. Минута (1 байт) 3. Час (1 байт) 4. День (1 байт) 5. Месяц (1 байт) 6. Год – 2000 (1 байт)	7	unsigned char • 7
	Номер фазы: 1. 0x00 (фаза A) 2. 0x01 (фаза B) 3. 0x02 (фаза C)		

Таблица № 40 *номер файла:* 0x0004

Название файла	Формат записи	Размер	Представление
		записи	
Очистка журнала энергии/событий	Первые 6 байт — дата/время очистки; Последний байт — код очистки. Дата/время представлены в формате: 1. Секунда (1байт) 2. Минута (1 байт) 3. Час (1 байт) 4. День (1 байт) 5. Месяц (1 байт) 6. Год — 2000 (1 байт)	7	unsigned char • 7
	Код очистки:		
	1. 0х01 (журнал событий)		
	2. 0х02 (журнал энергии)		

Таблица № 41 *номер файла:* 0x0005

Название файла	Формат записи	Размер	Представление
		записи	
Снятие/вставка перемычки	Первые 6 байт – дата/время снятия/вставки перемычки; Последний байт – код.	7	unsigned char • 7
	Дата/время представлены в формате:		
	Код: 1. 0х00 (перемычка снята) 2. 0хАА (перемычка вставлена)		

Таблица № 42 *номер файла:* 0x0006

Название файла	Формат записи	Размер записи	Представление
Установка даты/времени	Первые 6 байт — дата/время снятия/вставки перемычки; Последний 4 байта — разница между старой и новой датой в секундах. Дата/время представлены в формате: 1. Секунда (1байт) 2. Минута (1 байт) 3. Час (1 байт) 4. День (1 байт) 5. Месяц (1 байт) 6. Год — 2000 (1 байт)	10	unsigned char • 6, long

Таблица № 43 *номер файла:* 0x0007

Название файла	Формат записи	Размер записи	Представление
Время вкл./выкл. режима поверки внутренних часов	Первые 6 байт – дата/время снятия/вставки перемычки; Последний байт – код.	7	unsigned char • 7
	Дата/время представлены в формате: 7. Секунда (1байт) 8. Минута (1 байт) 9. Час (1 байт) 10.День (1 байт) 11.Месяц (1 байт) 12.Год – 2000 (1 байт)		
	Код: 3. 0x00 (режим выключен) 4. 0xAA (включение режима)		

Таблица № 44

номер файла: 0х0008

Название файла	Формат записи	Размер	Представление
		записи	
Изменение тарифных зон	6 байт – дата/время зимене- ния тарифной зоны;	6	unsigned char • 6
	Дата/время представлены в		
	формате:		
	1. Секунда (1байт)		
	2. Минута (1 байт)		
	3. Час (1 байт)		
	4. День (1 байт)		
	5. Месяц (1 байт)		
	6. Год – 2000 (1 байт)		

Таблица № 45

номер файла: 0х0009

Название файла	Формат записи	Размер	Представление
		записи	
Суммарная коррекция часов	4 байт – время коррекции в	4	unsigned long
за год	секундах за каждый год,		
	начиная с 2017		

Таблица № 46

номер файла: 0х0010

Название файла	Формат записи	Размер записи	Представление
Очистка накопленной энергии	6 байт – дата/время очистки накопленной энергии; 7-ой байт - нулевой	7	unsigned char • 7

Протокол информационного обмена CRC-RB

1 Характеристики протокола

1.1 Запрос

В ЛЮБОМ ПАРАМЕТРЕ крайний правый байт является младшим.

Посылка запроса содержит заголовок, состоящий из 6 байтов. Максимальное количество функций: 65536. За заголовком идет пакет данных (DATA) и завершает посылку контрольный блок (CB), состоящий из 4 байтов: 2 байта кода запроса и циклического контрольного кода CRC16. Пакет данных при запросе информации с УСПД имеет следующий вид:

	№ Байта	Поромотр		Кол-во байт	Диапазон	Описание
	1		L	1		Лидер-байт, для запроса L=55H, определяет начало и тип пакета
		F	ADR	1		Логический адрес УСПД
			LEN	2		Длина пакета
			F	2		Номер функции
DATA	7 n-4 DATA		DATA	7 n-4		Данные запроса, определяющие па- раметр запроса
CB	n-3 n- 2	CODE		2	065535	Код запроса, задается программой верхнего уровня для идентификации ответа, тот же код повторяется в пакете ответа. Значение переменной СОDE задается произвольно, коды запросов не должны повторяться в пакете ответа. Значение переменной СОDE задается произвольно, коды запросов не должны повторяться до получения ответа. Важно, что в ответе передается тот же код. В противном случае ответ игнорируется.
	n-1 n		CRC	2	065535	Контрольная сумма
Общее	количе	СТВ	о байт	n		

1.2 OTBET

Ответная посылка имеет аналогичную структуру. Для идентификации правильности ответа дополнительно вводится поле идентификации данных (ID). Оно состоит из 6 байтов и расположено за полем данных.

Идентификатор временного периода данных информирует о начале периода, за который передаются данные в ответе. Он имеет абсолютное значение для любого периода.

Таким образом, вариант ответа:

Преобразователь ЦП8507 поддерживает следующие коды достоверности (I):

- 0 ответ полный и достоверный;
- 1 ответ неполный, отсутствуют некоторые данные;
- 3 функция не поддерживается, при этом поле данных отсутствует;
- 11 запрошенная информация не существует.

Введение абсолютного значения периода в ответе исключает двойственность толкования ответа при запросе на границе интервала, а код достоверности - указывает на полноту данных.

	№ Байт	Параметр		Кол-во байт	Диапазон	Описание		
	1	F	L	1		Лидер-ба тип пакет	ит, определяет начало и га. Для ответа L=C3H	
			ADR	1		Логическ	ий адрес УСПД	
			LEN	2		Длина па		
			F	2		Номер ф		
DATA	7 n-10	D	ATA	7 n-10		Данные ответа на запрос		
ID	n-9n-4	ID	I MIN H DAY M Y	6		Поле идентификации данных	Код достоверности Минуты Часы День Месяц Год	
CB	n-3n-2		ODE	2		Код запр ответе	роса, повторяющийся в	
C	n-1n	CRC		2	065535	Циклический контрольный CRC-16		
Общ	ее количест	гво б	айт	n				

1.3 Используемые переменные

При обмене данными между компьютером и УСПД используются переменные следующих типов (таблица 1). Таблица 1

Название	Обозначение	Тип
Переменная типа время/дата	bTIMEDATE	6 байт секунды, минуты,
		часы, день, месяц, год
Переменная формата с плавающей запя- той IEEE-754	bREAL	4 байт

Для идентификации отсутствия данных используются специальный код: FF FF FF - данные не готовы.

2 Поддерживаемые команды преобразователя

2.1 Список поддерживаемых команд и каналов

Таблица № 1 Таблица поддерживаемых команд

№ п/п	Название команды	Код команды
	Параметры энергии	
1	Запрос значений накопленной энергии по заданным каналам на момент последнего опроса	0x1685
2	Приращение энергии за указанный 3-х минутный интервал по выбранным каналам	0x1650
3	Приращение энергии за указанный 30-ти минутный интервал по выбранным каналам	0x1652
4	Приращение энергии за указанные сутки по выбранным каналам	0x0040
5	Приращение энергии за указанный месяц по выбранным каналам	0x0042
6	Приращение энергии за указанный год по выбранным каналам	0x1645
7	Запрос значений накопленной энергии по заданным каналам на начало указанных суткок	0x1681
8	Запрос значений накопленной энергии по заданным каналам на начало указанного месяца	0x0080
9	Запрос значений накопленной энергии по заданным каналам на начало указанного года	0x1683
	Время и его синхронизация	
10	Текущее время преобразователя	0x0001
11	Коррекция текущего времени	0x0002

Таблица № 2 Таблица поддерживаемых каналов

Nº	Название канала						
канала							
0	Энергия активная суммарная						
1	Энергия активная положительная						
2	Энергия активная отрицательная						
3	Энергия реактивная суммарная						
4	Энергия реактивная положительная						
5	Энергия реактивная отрицательная						
6	Энергия реактивная 1-ый квадрант						
7	Энергия реактивная 2-ой квадрант						
8	Энергия реактивная 3-ий квадрант						
9	Энергия реактивная 4-ый квадрант						

2.2 Описание и примеры использования команд

2.2.1 Запрос значений накопленной энергии по заданным каналам на момент последнего опроса (0x1685)

Запрос:

Out	№ Параметр		Параметр Кол-во		Описание
	Байт		байт		
	1	F	6		Заголовок
	7	Km	2	0 - 10	Номер стартового канала
TA	9	NK	2	1 - 10	Количество запрашиваемых каналов
DA	11	Т	1	0	Резерв
	12	NT	1	0	Резерв
m	13	CODE	2	065535	Код запроса
S	15	CRC	2	065535	Контрольная сумма
	Общее количество байт		16		

Ответ:

	№ Байт	Параметр		Кол-во байт	Диапазон	Описание	
	1	F		6		Заголовок о	гвета
	7	T Km	SEK	1	159	י מ	Секунды SEK
	8		MIN	1	159	а на /че- а-	Минуты MIN
	9		Н	1	023	дат упол	Часы Н
	10		DAY	1	131	Время и дата н момент получе ния информа- ции	День DAY
A	11		M	1	112	OME N N	Месяц М
DATA	12		Υ	1		Вр МО НИ ЦИ	Год Ү
	13	E Km		4	SReal	Накопленная энергия E для канала Km	
	(NK-1)×4+4	E (Km+NK-1)		4		Накопленна: для последн ваемого кан	его запраши-
Q	NK×4+6	ID		6		Поле идентификации дан- ных	
CB	NK×4+12	CODE		2	065535	Код запроса	
C	NK×4+14 CRC		2	065535	Контрольная	я сумма	
Об	щее количество	байт		NK×4+1 6			

Пример:

Номер стартового канала Кт	1	
Количество запрашиваемых каналов NK		2
Резерв		0
Резерв		1
Код запроса	00 12	

Запрос:

	1000								
55	01	00 12	00	00	00	00	00	00 12	06 71
			80	01	02				
L	AD	LEN	F	Km	NK	PE3EP	PE3EPB	CODE	CRC
	R					В	FESEFB		

Г	ADR	LEN	F
С	01	00	00
3		1E	80

			TK	EK ₁	EK2		
SE	MIN	I	DAY	M	Υ		
K							
OF	18	OD	17	03	0B	49 5A 4E	49 5A 4E
						90	90
15	24	13	23	03	11	0.31	0.31

	MIN	Н	DAY	M	Υ	CODE	CRC
0	19	0D	17	03	OB	00 12	OF
							6E
0	25	13	23	03	11		

2.2.2 Приращение энергии за указанный 3-х минутный интервал по выбранным каналам (0х1650)

Запрос:

	№ Байт	Параметр	Кол-во байт	Диапазон	Описание
	1	F	6		Заголовок
	7	Km	2	0 - 10	Номер стартового канала
	9	NK	2 1 - 10		Количество запрашиваемых каналов
DATA	11	S	2	0 485	Индекс запрашиваемого 3-х минутного интервала (S=0- текущий интервал, S=1- предыдущий и т.д.)
	13	NS	2	(S+NS)< 10	Количество запрашиваемых интервалов
Om	15	CODE	2	065535	Код запроса
Ш	17	CRC	2	065535	Контрольная сумма
	Общее количество байт		18		

Ответ:

	№ Байт	Параметр	Кол-во		Описание
			байт	30H	
	1	F	6		Заголовок ответа
	7	E ₃ (Km S)	4	SReal	Энергия E ₃ канала Km за запрашиваемый 3-х минутный интервал S
DATA	11	E ₃ (Km (S+1))	4		Энергия Е ₃ канала Km за запрашиваемый 3-х минут- ный интервал (S+1)
A					
	NK×NS×4+6	E ₃ ((NK+Km- 1) (S+NS- 1)	6		Энергия 3-х минутная E ₃ последнего запрашиваемого канала за последний запрашиваемый 3-х минутный интервал Поле идентификации дан-
QI					ных
CB	NK×NS×4+1	CODE	2	065535	Код запроса
0	NK×NS×4+1	CRC	2	065535	Контрольная сумма
Обі	щее количеств	о байт	NKxNS ×4+16		

Пример:

Запрос:

5	01	00 12	00	00	00	00	00	55 55	B6 58
5			50	01	04	03	01		
L	AD	LEN	F	Km	NK	S	NS	CODE	CRC
	R								

Ответ:

L	ADR	LEN	F
C3	01	00 20	00 50

E ₃ (K,S ₃)	E ₃ (K ₂ S ₃)	E ₃ (K ₃ S ₃)	E ₃ (K ₄ S ₃)
42 F8 00	42 F8 00	42 F8 00	FF FF FF
00	00	00	FF
124.0	124.0	124.0	-

	MIN	Н	DAY	M	Υ
01	35	OA	OC	03	OA
1	45	9	4	1	10

CODE	CRC
55 55	

2.2.3 Приращение энергии за указанный 30-ти минутный интервал по выбранным каналам (0х1652)

Структура запроса и ответа при считывании энергии за указанный 30-ти минутный интервал аналогична запросам и ответам при считывании энергии за указанный 3-ех минутный интервал.

S	0 35999	Индекс запрашиваемого 30-ти минутного интервала (S=0- текущий интервал, S=1- предыдущий и т.д.)
NS	(S+NS) < 10	Количество запрашиваемых интервалов

Пример:

номер стартового канала Km 3 количество запрашиваемых каналов NK 1 индекс запрашиваемого 30-ти минутного интервала S 3 количество запрашиваемых интервалов NS 2 код запроса 55 55

Запрос:

<u>our</u>	000.								
55	01	00 12	00 52	00 03	00 01	00 03	00 02	55 55	AD 6B
L	ADR	LEN	F	Km	NK	S	NS	CODE	CRC

Ответ:

L	ADR	LEN	F
C3	01	00 14	00 52

E ₃₀ (K ₃ S ₃)	E ₃₀ (K ₃ S ₄)
41 50 CC	41 8E 14
CC	7B
13,05	17,76

	MIN	Ι	DAY	M	Υ
00	1E	0B	13	03	0B
0	30	11	19	09	11

CODE	CRC				
55 55	85 78				

2.2.4 Приращение энергии за указанные сутки по выбранным каналам (0х0040)

Запрос:

Jane	№ Байт	Параметр	Кол-во байт	Диапазон	Описание			
	1	F	6		Заголовок			
	7	Km	2	0 - 10	Номер стартового канала			
	9	NK	2	1 - 10	Количество запрашиваемых ка- налов			
DATA	11	S	2	0 107	Индекс запрашиваемых суток (S=0- текущие сутки, S=1- предыдущие и т.д.)			
	13	Т	1	0	Резерв			
	14	NT	1	0	Резерв			
m	15	CODE	2	065535	Код запроса			
CB	17	CRC	2	065535	Контрольная сумма			
Общее количество байт			18					

	№ Байт	Параметр	Кол-во байт	Диапазон	Описание
	1	F	6		Заголовок ответа
	7	E (KmS)	4	SReal	Энергия E для канала Km за выбранные сутки S
DATA	11	E ((Km+1)S)	4		Энергия Е для канала (Km+1) за выбранные сутки S
0					
	(NK-1)	E ((Km+NK-	4		
	×4+6	1)S)			
_ _	NK×4+6	ID	6		Поле идентификации данных
~	NK×4+12	CODE	2	065535	Код запроса
CB	NK×4+14	CRC	2	065535	Контрольная сумма
Обі	цее количес	гво байт	NK×4+1 6		

Пример:

номер стартового канала3количество запрашиваемых каналов3индекс запрашиваемых суток S2суммарное значение T0NT0код запроса55 55

Запрос:

55	01	00 12	00 40	00 03	00 03	00 02	00	00	55 55	2F 60
Заголовок			Km	NK	S	\vdash	NT	CODE	CRC	

Ответ:

L	ADR	LEN	F	
C 3	01	00 1C	00 40	

E(K ₃ S ₂)	$E(K_4S_2)$	$E(K_5S_2)$
43 85 AC	42 CI 68	43 8A 2F
25	F1	FA
267,34	96,7	267,37

_	MIN	Ι	DAY	M	Υ
00	00	00	11	03	OB
0	0	0	17	03	11

CODE	CRC			
55 55	4D DB			

2.2.5 Приращение энергии за указанный месяц по выбранным каналам (0х0042)

Структура запроса и ответа при считывании приращения энергии за указанный месяц аналогична запросам и ответам при считывании приращения энергии за указанные сутки.

S	0 36	Индекс запрашиваемого месяца (S=0- текущий
		месяц, S=1-предыдущий и т.д.)

Пример:

номер стартового канала Km1количество запрашиваемых каналов Nk3индекс запрашиваемого месяца S1суммарное значение T0NT0код запроса55 55

Запрос:

55	01	00 12	00 42	00 01	00 03	00 01	00	00	55 55	4ACB
	Заголовок		Km	NK	S	H	Ŋ	CODE	CRC	

Ответ:

L	ADR	LEN	F
C3	01	00 1C	00 42

E(K ₁ S ₁)	$E(K_2S_1)$	$E(K_3S_1)$
43 4C 35 AE	43 DD 66 5B	46 03 BB
		68
204,21	442,8	8430,86

	MIN	1 H	DAY	M	Υ
00	00	00	01	02	OB
0	0	0	1	02	11

CODE	CRC		
55 55	A5 F0		

2.2.6 Приращение энергии за указанный год по выбранным каналам (0х1645)

Структура запроса и ответа при считывании приращения энергии за указанный год аналогична запросам и ответам при считывании приращения энергии за указанные сутки или месяц.

S	0 18	Индекс запрашиваемого года (S=0- текущий год,
		S=1-предыдущий и т.д.)

Пример:

номер стартового канала Km1количество запрашиваемых каналов Nk3индекс запрашиваемого года S0суммарное значение T0NT0код запроса55 55

Запрос:

55	01	00 12	00 42	00 01	00 03	00 00	00	00	55 55	4ACB
	3ar	олово	К	Km	NK	S	H	N	CODE	CRC

L	ADR	LEN	F
C3	01	00 1C	00 42

E(K ₁ S ₀)	$E(K_2S_0)$	$E(K_3S_0)$		
43 4C 35	43 DD 66 5B	46 03 BB 68		
AE				
204,21	442,8	8430,86		

		MIN	Η	DAY	M	Υ
Ī	00	00	00	01	01	OB
Ī	0	0	0	1	01	11

CODE	CRC		
55 55	A5 F0		

2.2.7 Запрос значений накопленной энергии по заданным каналам на начало указанных суток (0х1681)

Запрос:

	№ Байт	Параметр	Кол-во байт	Диапа- зон	Описание
	1	F	6		Заголовок
	7	Km	2	0- 10	Номер стартового канала
	9	NK	2	1- 10	Количество запрашиваемых каналов
4	11	S	2	0107	Индекс запрашиваемых суток (S=0- те-
DAT					кущие
					сутки, S=1 -предыдущие и т.д.)
	13	Τ	1	0	Резерв
	14	NT	1	1	Резерв
	15	CODE	2	065535	Код запроса
CB	17	CRC	2	065535	Контрольная сумма
Общее количество байт		18			

Ответ:

	№ Байт	Параметр	Кол-во байт	Диапазон	Описание
	1	F	6		Заголовок ответа
	7	E (KmS)	4	SReal	Показания счетчика Е для канала Km на нача- ло суток S
DATA	11	E ((Km+1)S)	4		Показания счетчика Е для канала (Km+1) на начало суток S
	(NK-1) ×4+6	E ((Km+NK-1)S)	4		
Q	NK×4+ 6	D	6		Поле идентификации данных
~	NK×4+12	CODE	2	065535	Код запроса
CB	NK×4+14	CRC	2	065535	Контрольная сумма
Обще	ее количество	о байт	NK×4+16		

Пример:

Номер стартового канала Km2Количество запрашиваемых каналов NK1Индекс запрашиваемых суток S0Суммарное значение T0NT0Код запроса55 55

Запрос:

0 0	<u> </u>									
55	01	00 12	08 00	00 02	00 01	00 00	00	00	55 55	59 17
L	ADR	LEN	F	Km	NK	S	Т	NT	CODE	CRC

Ответ:

L	ADR	LEN	F
C3	01	00 14	00 80

E (K ₂ S ₀)		MIN	Ι	DAY	M	Y	CODE	CRC
3E 9C 28	00	00	00	04	03	0B	55 55	74 90
F6								
0.31	0	0	0	4	03	11		

2.2.8 Запрос значений накопленной энергии по заданным каналам на начало указанного месяца (0х0080)

Структура запроса и ответа при считывании накопленной энергии за указанный месяц аналогична запросам и ответам при считывании накопленной энергии за указанные сутки.

S	0 36	Индекс запрашиваемого месяца (S=0- текущий
		месяц, S=1-предыдущий и т.д.)

2.2.9 Запрос значений накопленной энергии по заданным каналам на начало указанного года (0х1683)

Структура запроса и ответа при считывании накопленной энергии за указанный год аналогична запросам и ответам при считывании накопленной энергии за указанные сутки или месяц.

S	0 18	Индекс запрашиваемого года (S=0- текущий год,
		S=1-предыдущий и т.д.)

2.2.10 Текущее время преобразователя (0х0001)

Запрос:

	№ Байт	Параметр	Кол-во байт	Диапазон	Описание
	1	F	6		Заголовок
	7	CODE	2	065535	Код запроса
CB	9 CRC		2	065535	Контрольная сумма
Обще байт	ее коли	1чество	10		

Ответ:

	№ Байт	Параметр	Кол-во байт	Диапазон	Описание
	1	F	6		Заголовок ответа
	7	SEK	1	059	Секунды SEK
	8	MIN	1	059	Минуты MIN
DATA	9	Н	1	023	Часы Н
DA	10	DAY	1	131	День DAY
	11	M	1	112	Месяц М
	12	Υ	1		Год Ү (2 посл. цифры)
	13	ID	6		Поле идентификации
=					данных
m	19	CODE	2	065535	Код запроса
CB	21	CRC	2	065535	Контрольная сумма
Обі	Общее количество байт				

Пример:

код запроса <u>Запрос:</u>

55 55

55	01	00 OA	00 01	55 55	A3 66
L	ADR	LEN	F	CODE	CRC

L	ADR	LEN	F	
C3	01	00 16	00 01	

SEK	MIN	Н	DAY	M	Υ
ID	36	0D	13	03	0B
29	54	13	19	03	11

	MIN	Ι	DAY	M	Υ
00	36	0D	13	03	0B
0	54	13	19	09	11

CODE	CRC
55 55	5F D6

2.2.11 Коррекция текущего времени (0х0002)

Запрос:

	№ Байт	Параметр	Кол-во байт	Диапазон	Описание
	1	F	6		Заголовок
.	7	SEK	1	059	Секунды SEK
анав. ое)	8	MIN	1	059	Минуты MIN
тА (устана	9	Н	1	023	Часы Н
A (you	10	DAY	1	131	День DAY
DATA лив	11	M	1	112	Месяц М
Q	12	Υ	1		Год Ү (2 посл. цифры)
CB	7	CODE	2	065535	Код запроса
Ö	9	CRC	2	065535	Контрольная сумма
Обще	е колич	нество байт	10		

	№ Байт	Параметр	Кол-во байт	Диапазон	Описание
	1	F	6		Заголовок ответа
.	7	SEK	1	059	Секунды SEK
HOI (8	MIN	1	059	Минуты MIN
(установ- нное)	9	Н	1	023	Часы Н
А (уста ленное	10	DAY	1	131	День DAY
DATA ле	11	М	1	112	Месяц М
D'	12	Υ	1		Год Ү (2 посл. цифры)
<u>Q</u>	13	ID	6		Поле идентификации данных
m	19	CODE	2	065535	Код запроса
CB	21	CRC	2	065535	Контрольная сумма
Обще	е количество	байт	22		

Пример:

 Секунды SEK
 02

 Минуты MIN
 0A

 Часы Н
 0E

 День DAY
 13

 Месяц М
 03

 Год Y
 0B

 код запроса
 55 55

Запрос:

L	ADR	LEN	F	SEK	MIN	Н	DAY	M	Υ	COD	CRC
										E	
55	01	00	00 02	02	OA	OE	13	03	OB	55 55	A2 66
		OA									
				02	10	14	19	03	11		

L	ADR	LEN	F
C3	01	00 16	00 02

SEK	MIN	Η	DAY	M	Υ
02	OA	0E	13	03	0B
02	10	14	19	03	11

	MIN	Ι	DAY	M	Υ
00	OA	OE	13	03	OB
0	10	14	19	03	11

CODE	CRC
55 55	6F B6

- 3 Используемая нормативная документация
- 1. Унифицированный протокол информационного обмена АСКУЭ потребителей CRC-RB Версия 1-2011
- 2. Приложение к протоколу CRC-RB Версия 1-2011

Протокол информационного обмена ELZIP

Протокол ELZIP используется для считывания из преобразователя значений показателей качества энергии, усредненных в заданных интервалах за определенный промежуток времени.

Запрос

№ Байта	Кол- во байт	Диапазон	Описание	
1	1	1-254	Сетевой адрес преобразователя	
2	1	255	Константный идентификатор протокола	
3	1	0-4, 15-17	Номер архива для считывания	
4-5	2	8	Размер информационной части пакета	
8-11	6	0-60(сек.) 0-60(мин.) 0-23(часов) 1-31(дней) 1-12(мес.) 0(год)	Временная метка для идентификации первого пакета	
12-13	2	100 или 12	Количество записей для считывания	
14-15	2	0-65535	CRC16	

Во временной метке год представлен в следующем виде - текущий год – 2000. В преобразователе установлено ограничение на максимальное считывание записей в одном пакете, для архивов 0-4 – это 100 записей, для архивов 15-17 – это 12 записей.

Ответ

	/IDCI		
№ Байта	Кол- во байт	Диапазон	Описание
1	1	1-254	Сетевой адрес преобразователя
2	1	255	Константный идентификатор протокола
3	1	0-4, 15-17	Номер архива для считывания
4-5	2	>9	Размер информационной части пакета
8-11	6	0-60(сек.) 0-60(мин.) 0-23(часов) 1-31(дней) 1-12(мес.) 0(год)	Временная метка для идентификации первого пакета
12-13	2	-15000- 15000	Нормализованное значение считываемого параметра
14	1	0-1	Байт качества
15-17	2	-15000- 15000	Нормализованное значение считываемого параметра
18	1	0-1	Байт качества
	2	0-65535	CRC16

Байт качества необходим для определения присутствия достоверных данных в пакете — 0 — данные достоверны, 1 — данные отсутствуют. Для преобразования нормализованного значения считываемого параметра в число с плавающей точкой, необходимо - *Нормализованный параметр / 15000 * 100.*

Ошибка

В процессе чтения данных возможно возникновение ошибок.

№ Байта	Кол- во байт	Диапазон	Описание	
1	1	1-254	Сетевой адрес преобразователя	
2	1	255	Константный идентификатор протокола	
3	1	238	Константный идентификатор ошибки	
4	1		Код ошибки	
5-6	2	0-65535	CRC16	

Коды ошибок:

Код ошибки	Описание
1	Данные отсутствуют
2	Выход за пределы первой записи
3	Ошибка доступа к архиву
4	Неверно задано время
5	Данные в архиве отсутствуют
6	Превышен лимит записей

Протокол информационного обмена

M9K 60870-5-101

- 1 Используемые наборы параметров и вариантов
- 1.1 Система или устройство

Преобразователь является контролируемой станцией (Slave).

1.2 Конфигурация сети

Преобразователь подключается к магистральной сети RS-485.

1.3 Физический уровень

Скорость обмена, бит/с: 1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400; 57600, 115200.

1.4 Канальный уровень

При передаче данных используется формат кадра FT1.2, определенный в ГОСТ Р МЭК 870-5-2. Допускается формат как с фиксированной, так и с переменной длиной блока. Если передаются блоки данных прикладного уровня (ASDU), то должен использоваться формат кадра с переменной длиной блока. Если ASDU не передаются, то должен использоваться формат кадра с фиксированной длиной блока.

Модуль преобразователя поддерживает только небалансную передачу по каналу. Адресное поле канального уровня размером один или два байта обязательно. Длина кадра не должна превышать 255 байт.

1.5 Прикладной уровень

Для передачи прикладных данных используется только режим «1» (младший байт передается первым).

Общий адрес ASDU может состоять из одного или двух байт (должен соответствовать адресному полю канального уровня).

Размер адреса объекта информации выбирается = 1 байт.

Поле причина передачи может состоять из одного или двух байт.

Модуль поддерживает следующие ASDU:

- <9> Значение измеряемой величины, нормализованное значение;
- <10> Значение измеряемой величины, нормализованное значение с меткой времени СР24Время2а;
 - <13> Значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой;
- <21> Значение измеряемой величины, нормализованное значение без описателя качества;
 - <37> Интегральная сумма с меткой времени СР56Время2а;
 - <100> Команда опроса:
 - <101> Команда опроса счетчика;
 - <102> Команда чтения;
 - <103> Команда синхронизации времени:

Выбор ASDU <9>, <10>, <13>, <21>, а также размеры полей «адреса объекта информации», «поля причины передачи» и «общего адреса ASDU» осуществляется про-

граммой «CP8507» при конфигурировании преобразователя. ASDU <37> используется для считывания накопленной энергии.

При запросе ADDU <9>, <10>, <13>, <21> преобразователь вернет список объектов информации, перечисленных в Таблице 1.

При запросе ADDU <37> преобразователь вернет список объектов информации, перечисленных в Таблице 2.

При использовании ADDU <9>, <10>, <21> используется коэффициент нормализации, равный 15000.

- 2 Описание команд и примеры реализации
- 2.1 Процедура чтения на канальном уровне

Для чтения данных преобразователя можно использовать только канальный уровень.

На запрос канального уровня будет сформировано ASDU, выбранное с помощью программы «CP8507» при конфигурировании преобразователя.

Пример:

Чтение ASDU <9> на канальном уровне:

- (M) 10 5A 01 5B 16 (запрос данных пользователя)
- (S) 68 82 82 68 08 01 09 1F 03 01 00 00 00 01 00 00 02 00 00 00 03 00 00 04 00 00 00 05 00 00 00 06 00 00 07 00 00 00 08 00 00 09 00 00 00 0A 00 00 0B 00 00 00 0C 00 00 0D 00 0D 00 0E 00 00 0F 00 00 00 17 00 00 00 11 00 00 00 12 00 00 13 00 00 01 14 00 00 00 15 00 00 00 16 00 00 01 17 00 00 00 18 00 00 19 D0 8A 00 1A 00 00 01 1B 00 00 1C 00 00 01 1D 00 00 00 1E 00 00 00 16 (данные)
- (M) 10 7B 01 7C 16 (запрос данных пользователя)
- (S) 68 82 82 68 08 01 09 1F 03 01 00 00 00 01 00 00 02 00 00 00 03 00 00 04 00 00 00 05 00 00 06 00 00 00 07 00 00 08 00 00 00 09 00 00 00 0A 00 00 0B 00 00 00 0C 00 00 0D 00 0D 00 0E 00 00 0F 00 00 00 10 00 00 01 10 00 00 00 12 00 00 13 00 00 01 14 00 00 00 15 00 00 00 16 00 00 01 17 00 00 00 18 00 00 19 D0 8A 00 1A 00 00 01 1B 00 00 1C 00 00 00 1D 00 00 01 1E 00 00 00 60 16 (данные)

Примечание - (M) - Master (ведущий); (S) - Slave (ведомый).

2.2 Процедура опроса

Процедура опроса обеспечивается на канальном уровне, который запрашивает пользовательские данные классов 1 и 2. В модуле нет разбиения на классы, и модуль выдает одни и те же данные на запрос класса 1 и класса 2.

Преобразователь поддерживает только общий опрос станции (ASDU содержит все объекты информации преобразователя).

При первом запросе данных преобразователь вернет список объектов информации, перечисленных в Таблице 1 используя ASDU, заданное программой «CP8507», начиная с адреса указанного в запросе.

При втором запросе данных преобразователь вернет список объектов информации, перечисленных в Таблице 2 используя ASDU <37>, начиная с адреса указанного в запросе.

При последующих запросах данных преобразователь вернет список объектов информации, перечисленных в Таблицах 3-6 используя ASDU, заданное программой «CP8507», начиная с адреса указанного в запросе.

Пример:

Опрос станции с ASDU <21>:

- (M) 68 08 08 68 73 01 64 01 06 01 00 14 F4 16 (активация опроса)
- (S) 10 00 01 01 16 (положительное подтверждение)
- (M) 10 5B 01 5C 16 (запрос данных пользователя)
- (S) 68 08 08 68 08 01 64 01 07 01 00 14 8A 16 (подтверждение активации опроса)
- (M) 10 7B 01 7C 16 (запрос данных пользователя)
- (S) 68 63 63 68 08 01 15 1F 14 01 00 B2 0E 01 AA 0E 02 B3 0E 03 36 3B 04 29 3B 05 0F 3B 06 B1 0E 07 B1 0E 08 AD 0E 09 DA 0E 0A CE 0E 0B D1 0E 0C E0 FF 0D DD FF 0E E7 FF 0F DA 0E 10 CE 0E 11 D1 0E 12 97 3A 13 97 3A 14 97 3A 15 D3 0E 16 E1 FF 17 D3 0E 18 97 3A 19 4D 1D 1A B0 0E 1B 25 3B 1C B0 0E 1D FB 0F 1E 0E 01 E0 16 (данные)
 - (М) 10 5В 01 5С 16 (запрос данных пользователя)
- (S) 68 88 88 68 08 01 25 0A 14 01 32 00 00 00 00 00 00 06 0F 33 06 11 33 00 00 00 00 00 00 00 00 06 0F 33 06 11 34 00 00 00 00 00 00 06 0F 33 06 11 35 00 00 00 00 00 00 00 06 0F 33 06 11 36 00 00 00 00 00 00 00 06 0F 33 06 11 37 00 00 00 00 00 00 00 06 0F 33 06 11 38 00 00 00 00 00 00 00 06 0F 33 06 11 39 00 00 00 00 00 00 00 06 0F 33 06 11 3A 00 00 00 00 00 00 00 06 0F 33 06 11 3B 00 00 00 00 00 00 06 0F 33 06 11 24 16 (данные)
 - (M) 10 7B 01 7C 16 (запрос данных пользователя)
- (S) 68 15 15 68 08 01 15 05 14 01 50 46 00 51 08 00 52 01 00 53 00 00 54 E7 2B 33 16 (данные)
 - (M) 10 5B 01 5C 16 (запрос данных пользователя)
- (S) 68 63 63 68 08 01 15 1F 14 01 64 51 00 65 0A 00 66 0A 00 67 08 00 68 11 00 69 05 00 6A 0D 00 6B 04 00 6C 07 00 6D 08 00 6E 08 00 6F 09 00 70 09 00 71 06 00 72 09 00 73 0A 00 74 0F 00 75 10 00 76 0F 00 77 12 00 78 10 00 79 0E 00 7A 11 00 7B 0D 00 7C 17 00 7D 14 00 7E 16 00 7F 17 00 80 0C 00 81 1A 00 82 12 00 21 16 (данные)
 - (M) 10 5B 01 5C 16 (запрос данных пользователя)
- (S) 68 63 63 68 08 01 15 1F 14 01 96 91 00 97 65 00 98 3A 00 99 10 00 9A 23 00 9B 16 00 9C 09 00 9D 10 00 9E 0D 00 9F 07 00 A0 09 00 A1 09 00 A2 08 00 A3 09 00 A4 05 00 A5 0C 00 A6 0A 00 A7 09 00 A8 0C 00 A9 0B 00 AA 0E 00 AB 0E 00 AC 13 00 AD 0E 00 AE 12 00 AF 0F 00 B0 10 00 B1 19 00 B2 10 00 B3 10 00 B4 1B 00 13 16 (данные)
 - (М) 10 5В 01 5С 16 (запрос данных пользователя)
- (S) 68 63 63 68 08 01 15 1F 14 01 C8 58 00 C9 1E 00 CA 1B 00 CB 13 00 CC 0F 00 CD 0C 00 CE 09 00 CF 08 00 D0 05 00 D1 07 00 D2 06 00 D3 09 00 D4 05 00 D5 0B 00 D6 0C 00 D7 0D 00 D8 15 00 D9 0B 00 DA 0A 00 DB 0C 00 DC 0C 00 DD 12 00 DE 14 00 DF 0F 00 E0 0D 00 E1 16 00 E2 0F 00 E3 13 00 E4 12 00 E5 15 00 E6 12 00 64 16 (данные)
 - (М) 10 5В 01 5С 16 (запрос данных пользователя)
 - (S) 68 08 08 68 08 01 64 01 0A 01 00 14 8D 16 (завершение опроса)

2.3 Процедура опроса счетчика

Процедура опроса счетчика обеспечивается на канальном уровне, который запрашивает пользовательские данные классов 1 и 2. В модуле нет разбиения на классы, и модуль выдает одни и те же данные на запрос класса 1 и класса 2.

Преобразователь поддерживает только общий опрос счетчиков (ASDU содержит все объекты информации преобразователя).

При запросе данных преобразователь вернет список объектов информации, перечисленных в Таблице 2 используя ASDU <37>, начиная с адреса указанного в запросе.

Пример:

- (M) 68 08 08 68 73 01 65 01 06 01 00 05 F4 16 (активация опроса)
- (S) 10 00 01 01 16 (положительное подтверждение)
- (M) 10 5B 01 5C 16 (запрос данных пользователя)
- (S) 68 08 08 68 08 01 65 01 07 01 50 05 СС 16 (подтверждение активации опроса)
- (M) 10 7B 01 7C 16 (запрос данных пользователя)
- (S) 68 88 88 68 08 01 25 0A 05 01 50 00 00 00 00 F0 D2 03 0F 66 07 10 51 00 00 00 00 00 F0 D2 03 0F 66 07 10 52 00 00 00 00 F0 D2 03 0F 66 07 10 53 00 00 00 00 F0 D2 03 0F 66 07 10 54 00 00 00 00 F0 D2 03 0F 66 07 10 55 00 00 00 00 F0 D2 03 0F 66 07 10 56 00 00 00 00 F0 D2 03 0F 66 07 10 57 00 00 00 00 F0 D2 03 0F 66 07 10 58 00 00 00 F0 D2 03 0F 66 07 10 59 00 00 00 F0 D2 03 0F 66 07 10 B5 16 (данные)
 - (M) 10 5B 01 5C 16 (запрос данных пользователя)
 - (S) 68 08 08 68 08 01 65 01 0A 01 50 05 CF 16 (завершение опроса)

2.4 Процедура чтения

Команда чтения читает данные, начиная с адреса указанного в запросе, и продолжает считывать пока идет непрерывная адресация объектов информации.

Ниже приведен пример чтения данных с ASDU <13> начиная с адреса «30», а также пример чтения накопленной энергии начиная с адреса «59», при этом будет возвращен результат с ASDU <37>.

Пример:

- (M) 68 07 07 68 7B 01 66 01 05 01 1E EA 16 (команда чтения)
- (S) 68 0C 0C 68 08 01 0D 01 05 01 1E 00 00 00 00 3B 16 (данные)
- (М) 68 07 07 68 7В 01 66 01 05 01 59 ЕА 16 (команда чтения)
- (S) 68 13 13 68 08 01 25 01 05 01 59 00 00 00 00 00 20 4E 39 0D 66 07 10 BF 16 (данные)

2.5 Процедура синхронизации часов

Идентификатор типа <103> используется для записи в таймер преобразователя семь байт текущего времени в двоичном коде. Структура элемента информации СР56Время2а приведена на рисунке 1.



Рисунок 1. Структура элемента информации СР56Время2а

Пример:

- (M) 68 0E 0E 68 73 01 67 01 06 01 00 E7 D6 10 09 6C 0C 07 38 16 (команда синхронизации часов)
 - (S) 10 00 01 01 16 (положительное подтверждение)
 - (M) 10 5B 01 5C 16 (запрос данных пользователя)
 - (S) 68 0E 0E 68 08 01 67 01 07 01 00 D8 D6 10 09 6C 0C 07 BF 16 (подтверждение активации синхронизации времени; содержит время преобразователя в момент перед синхронизацией).

Примечания:

Допускается широковещательная посылка.

3 Список объектов информации преобразователя

Таблица № 1 Фиксированная таблица значений измеряемых параметров

Nº	Параметр	Адрес	Единицы
1	Напряжение фазное (фаза А)	0	V
2	Напряжение фазное (фаза В)	1	V
3	Напряжение фазное (фаза С)	2	V
4	Ток (фаза А)	3	Α
5	Ток (фаза В)	4	Α
6	Ток (фаза С)	5	Α
7	Напряжение линейное (фаза А)	6	V
8	Напряжение линейное (фаза В)	7	V
9	Напряжение линейное (фаза С)	8	V
10	Мощность активная (фаза А)	9	W
11	Мощность активная (фаза В)	10	W
12	Мощность активная (фаза С)	11	W
13	Мощность реактивная (фаза А)	12	var
14	Мощность реактивная (фаза В)	13	var
15	Мощность реактивная (фаза С)	14	var
16	Мощность полная (фаза А)	15	VA
17	Мощность полная (фаза В)	16	VA
18	Мощность полная (фаза С)	17	VA
19	Коэффициент мощности (фаза А)	18	
20	Коэффициент мощности (фаза В)	19	
21	Коэффициент мощности (фаза С)	20	
22	Мощность активная суммарная	21	W
23	Мощность реактивная суммарная	22	var
24	Мощность полная суммарная	23	VA
25	Коэффициент мощности суммарный	24	
26	Частота	25	Hz
27	Напряжение фазное среднее	26	V
28	Ток средний	27	Α
29	Напряжение линейное среднее	28	V
30	Напряжение нулевой последовательности	29	V
31	Ток нулевой последовательности	30	Α

Таблица № 2 Фиксированная таблица значений накопленной энергии суммарно по всем тарифам

Nº	Параметр	Адрес	Единицы
1	Энергия активная суммарная	31	kW•h
2	Энергия активная положительная	32	kW•h
3	Энергия активная отрицательная	33	kW•h
4	Энергия реактивная суммарная	34	kvar•h
5	Энергия реактивная положительная	35	kvar•h
6	Энергия реактивная отрицательная	36	kvar•h
7	Энергия реактивная 1-ый квадрант	37	kvar•h
8	Энергия реактивная 2-ой квадрант	38	kvar•h
9	Энергия реактивная 3-ий квадрант	39	kvar•h
10	Энергия реактивная 4-ый квадрант	40	kvar•h

Таблица № 3 Фиксированная таблица значений накопленной

энергии

по тарифу №1

стартовый адрес: 41

Таблица № 4 Фиксированная таблица значений накопленной

энергии

по тарифу №2

стартовый адрес: 51

Таблица № 5 Фиксированная таблица значений накопленной

энергии

по тарифу №3

стартовый адрес: 61

Таблица № 6 Фиксированная таблица значений накопленной

энергии

по тарифу №4

стартовый адрес: 71

Таблица № 7 Фиксированная таблица значений накопленной

энергии

по тарифу №5

стартовый адрес: 81

Таблица № 8 Фиксированная таблица значений накопленной

энергии

по тарифу №6

стартовый адрес: 91

Таблица № 9 Фиксированная таблица значений накопленной

энергии

по тарифу №7

стартовый адрес: 101

Таблица № 10 Фиксированная таблица значений накопленной

энергии

по тарифу №8

стартовый адрес: 111

Таблица № 11 Фиксированная таблица значений показателей качества энергии

Nº	Параметр	Адрес	Единицы
1	Нессимметрия напряжений по нулевой последовательности	121	%
2	Нессимметрия напряжений по обратной последо-		
_	вательности	122	%
3	Отклонение частоты	123	Hz
4	Положительное отклонение напряжения	124	%
5	Отрицательное отклонение напряжения	125	%

Таблица № 12 жения фазы А Фиксированная таблица значений несинусоидальности напря-

Nº	Параметр	Адрес	Единицы
1	Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения	126	%
2	Коэффициент гармонических составляющих №2-		%
	Nº19	127-145	

Таблица № 13 жения фазы А Фиксированная таблица значений несинусоидальности напря-

Nº	Параметр	Адрес	Единицы
2	Коэффициент гармонических составляющих		%
	Nº20-Nº40	146-165	

Таблица № 14 жения фазы В Фиксированная таблица значений несинусоидальности напря-

Nº	Параметр	Адрес	Единицы
1	Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения	126	%
2	ляющих напряжения Коэффициент гармонических составляющих №2-		%
	№19	166-185	70

Таблица № 15 жения фазы В Фиксированная таблица значений несинусоидальности напря-

Nº	Параметр	Адрес	Единицы
2	Коэффициент гармонических составляющих		%
	Nº20-Nº40	186-205	

Таблица № 16 жения фазы С Фиксированная таблица значений несинусоидальности напря-

Nº	Параметр	Адрес	Единицы
1	Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения	126	%
2	Коэффициент гармонических составляющих №2- №19	206-225	%

Таблица № 17 жения фазы С Фиксированная таблица значений несинусоидальности напря-

Nº	Параметр	Адрес	Единицы
2	Коэффициент гармонических составляющих		%
	Nº20-Nº40	226-245	

4 Параметры обмена по умолчанию

По умолчанию установлены следующие значения параметров интерфейса RS-485:

- адрес устройства 1 - бит четности HET

- количество стоповых битов 2

- скорость передачи данных 9600 бод/с

- размер общего адреса ASDU 1

- размер адреса объекта информации 1

- используемое ASDU 9

размер поля причина передачи1число групп объектов1

- число групп ооъектов г - ID группы объектов 1

5 Используемая нормативная документация

- 1) ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 101. Обобщающий стандарт по основным функциям телемеханики.
- 2) ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 2. Процедуры в каналах передачи.