WAGA GOLD

Bedienungsanleitung – Magnetwaage zur Echtheitsprüfung

Version 0.1 (Entwurf)
05. November 2026
ENTWURF

ENTWURF

0.000 g

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung

2 Sicherheitshinweise

3 Lieferumfang

4 Bedienelemente

5 Inbetriebnahme und Messung

6 Fehlersuche

7 Pflege, Lagerung, Entsorgung

8 Kontakt

Hersteller: WAGA GOLD. Kontaktdaten: **[zu ergänzen]**

ENTWURF

1 Einführung

Die Magnetwaage ist ein schneller, zerstörungsfreier Vorabtest für Münzen und Barren aus Gold, Silber, Platin und Palladium. Sie zeigt, wie sich ein Stück im Magnetfeld eines starken Magneten verhält.

Ein Magnettest ist nie die einzige Methode. Er liefert einen Hinweis, keinen Beweis. Führen Sie immer eine zweite, unabhängige Prüfung durch, zum Beispiel eine Dichtemessung.

Messprinzip in Kürze

Unter oder über der Probe sitzt ein starker Magnet. Er verändert das Gewicht, das die Waage anzeigt – je nachdem, wie sich das Material im Magnetfeld verhält.

Wichtig: Dieser Test ersetzt keine zweite Prüfmethode. Prüfen Sie zusätzlich zum Beispiel die Dichte.

Vorteile

- Zerstörungsfrei: Die Probe bleibt unverändert.
- Schneller Vorabtest für Münzen und Barren aus Gold, Silber, Platin und Palladium.
- Macht magnetisch auffällige Beimischungen sichtbar, die ein Handmagnet nicht zeigt.
- Klare Anzeige im beleuchteten LCD mit drei Nachkommastellen.
- Kompakt im Hartschalenkoffer verstaut und transportierbar.

Was das Gerät nicht kann

- Nicht für Schmuck geeignet.
- Es wird keine Legierung analysiert und kein Feingehalt bestimmt.
- Ein Magnettest ist nie die einzige Methode: Immer eine zweite, unabhängige Prüfung durchführen, zum Beispiel eine Dichtemessung.
- Ein unauffälliges Ergebnis beweist keine Echtheit.

ENTWURF

2 Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Hinweise vor der ersten Benutzung vollständig.

Starker Magnet

- Nicht für Personen mit Herzschrittmacher oder Defibrillator: Mindestabstand einhalten.
- Quetschgefahr für Finger: Magnete ziehen einander und Metallteile mit großer Kraft an.
- Magnete sind spröde und können splittern. Nicht fallen lassen, keine Schläge.
- Abstand halten zu Datenträgern, mechanischen Uhren, Hörgeräten und Elektronik.
- Nicht für Kinder. Magnete nicht verschlucken.

Spray

Falls im Lieferumfang – zu bestätigen.

- Spray ist ein entzündbares Aerosol: von Hitze, Funken und offenem Feuer fernhalten. *(Zubehör noch zu bestätigen)*

Akku (NiMH)

Falls im Lieferumfang – zu bestätigen.

- Nur das mitgelieferte Netzteil verwenden. *(Zubehör noch zu bestätigen)*
- Akku vor Hitze schützen. *(Zubehör noch zu bestätigen)*

Arbeitsplatz

- Arbeiten Sie auf einer freien, stabilen Fläche. Keine anderen Magnete und keine losen Metallteile in Reichweite.
- Magnet und Messaufsatz nie ruckartig bewegen oder zusammenschnappen lassen.
- Kinder und Personen mit Herzschrittmacher fernhalten.

Reinigung

- Nur trocken reinigen, Gerät vorher ausschalten und vom Strom trennen.
- Keine Spraydosen oder Flüssigkeiten auf Elektronik und Magnet.

ENTWURF

3 Lieferumfang

Der Koffer enthält nach heutigem Stand:

Teil	Funktion
Waage mit beleuchtetem LCD-Display	–
Messaufsatz (Würfel)	[zu ergänzen]
Zylinder	[zu ergänzen]
USB-Kabel	–
Hartschalenkoffer mit Schaumstoffeinlage	–



Geöffneter Koffer mit Waage, Messaufsatz, Zylinder und USB-Kabel.

Ob Stabmagnet, Graphitplatte, Antistatik-Spray, Netzteil oder Akku zum Lieferumfang gehören, ist noch offen: [zu ergänzen]

ENTWURF

4 Bedienelemente

Das Gerät hat vier Tasten.

Taste	Funktion
`Ein/Aus`	Schaltet das Gerät ein und aus.
`M`	[zu ergänzen]
`P`	[zu ergänzen]
`T`	[zu ergänzen]



Beleuchtetes LCD im Ruhezustand: 0.000 g.

Das beleuchtete LCD zeigt die Masse in Gramm mit drei Nachkommastellen (Auflösung 0,001 g). Die Auflösung der Anzeige ist keine Aussage über die Genauigkeit.

ENTWURF

5 Inbetriebnahme und Messung

Schritt für Schritt

1. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, waagerechte Unterlage ohne Erschütterungen und ohne Zugluft.
2. Halten Sie Abstand zu Metallgegenständen, weiteren Magneten und Elektronik. Sie können die Anzeige verfälschen.
3. Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie, bis die Anzeige ruhig steht.
4. Setzen Sie die Anzeige auf null (Tara). Bedienung: **[zu ergänzen]**
5. Legen Sie die Probe vorsichtig mittig auf den Messaufsatz. Kein Fallenlassen, keine Schläge.
6. Warten Sie, bis sich die Anzeige beruhigt hat, und lesen Sie den Wert ab.
7. Nehmen Sie die Probe wieder ab und prüfen Sie, ob die Anzeige auf null zurückkehrt.
8. Wiederholen Sie die Messung mehrmals und vergleichen Sie die Werte.

Messung durch Blister oder Kapsel: möglich, durch Messungen zu bestätigen. **[zu ergänzen]**

Maximale Probenmasse und Eindringtiefe: **[zu ergänzen]**

Anzeige deuten

Die Anzeige hängt vom magnetischen Verhalten des Materials ab. Die Beispielwerte dienen nur der Veranschaulichung und sind keine Messwerte dieses Geräts.

Verhalten	Beispiele	Wirkung	Anzeige (Beispiel)
Diamagnetisch	z. B. Gold, Silber	schwach abgestoßen	`+0.0xx`
Paramagnetisch	z. B. Wolfram, Tantal, Molybdän	schwach angezogen	`-0.0xx`
Ferromagnetisch	z. B. Eisen, Nickel	stark angezogen	`-0.xxx`

Beispiel zur Veranschaulichung, keine Messwerte dieses Geräts. Das Vorzeichen der Anzeige muss noch an unserem Gerät durch Messungen bestätigt werden: **[zu ergänzen]**

Platin und Palladium sind von Natur aus schwach paramagnetisch. Ihre Anzeige unterscheidet sich daher von der von Gold und Silber; Vergleichswerte folgen.

Vergleichen Sie eine unbekannte Probe möglichst mit einer sicher echten Probe gleicher Art und Größe.

Wichtig: Dieser Test ersetzt keine zweite Prüfmethode. Prüfen Sie zusätzlich zum Beispiel die Dichte.

ENTWURF

6 Fehlersuche

Wenn die Anzeige nicht ruhig steht oder unplausibel ist:

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Anzeige schwankt	Erschütterungen, Zugluft oder Bewegung am Tisch.	Anderen, stabilen Standort wählen; Abstand zu Lüftung und Türen.
Anzeige driftet	Gerät noch nicht eingeschwungen oder Temperaturwechsel.	Einige Minuten warten, dann erneut auf null setzen.
Anzeige ändert sich ohne Probe	Metall, Magnete oder Elektronik in der Nähe.	Umgebung freiräumen, Abstand vergrößern.
Anzeige bleibt dunkel	Stromversorgung nicht angeschlossen oder Gerät aus.	USB-Kabel prüfen, Gerät einschalten.

Fehlercodes der Anzeige: **[zu ergänzen]**

ENTWURF

7 Pflege, Lagerung, Entsorgung

Pflege

- Gerät trocken halten und vor Staub schützen.
- Messaufsatz nur mit einem trockenen, fusselfreien Tuch abwischen. Keine Flüssigkeiten, keine Lösungsmittel.
- Vor dem Reinigen Gerät ausschalten und vom Strom trennen.

Lagerung

- Nach Gebrauch im Hartschalenkoffer aufbewahren.
- Magnet getrennt von Elektronik, Datenträgern und mechanischen Uhren lagern.
- Nicht in der Nähe von Hitzequellen lagern.

Entsorgung

Elektronische Geräte und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie nach den geltenden Vorschriften über eine Sammelstelle. Angaben zur Rücknahme: **[zu ergänzen]**

ENTWURF

8 Kontakt

Kontaktdaten des Herstellers finden Sie im Impressum auf der Website.

E-Mail	[zu ergänzen]
Telefon	[zu ergänzen]
Anschrift	[zu ergänzen]

Hersteller: WAGA GOLD

ENTWURF