## Εγκατάσταση micropython σε ESP 8266 (nodemcu) - Linux

Αρχικά εγκαθιστούμε το **esptool.py** στην Python 3 με την εντολή **pip3 instal1 esptool** ή σε Python 2 με **pip instal1 esptool**. Πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το pip3 ή το pip για την αντίστοιχη έκδοση της python. Για debian είναι τα πακέτα python3-pip και python-pip αντίστοιχα.

Για να βρούμε τον κατάλογο εγκατάστασης του καταλόγου site-packages γράφουμε python3 -m site. Για debian μας ενδιαφέρει το ~/.local/lib/python3.5/site-packages. Πάμε σ' αυτή την διαδρομή και δίνουμε python3 esptool.py για να δούμε αν λειτουργεί. Αν θέλουμε μπορούμε να το βάλουμε στο path. Συνδέουμε το nodemcu με ένα καλώδιο σε μια θύρα USB του υπολογιστή μας. Με sudo dmesg | grep tty βρίσκουμε τις διαθέσιμες σειριακές θύρες του συστήματός μας. 0.000000] console [tty0] enabled 1.121904] 00:04: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base\_baud = 115200) is a 16550A [ 23.770219] systemd[1]: Created slice system-getty.slice. [33120.106174] usb 2-5: cp210x converter now attached to ttyUSB0 Επειδή η πρώτη είναι η ενσωματωμένη της μητρικής κάρτας, εμάς μας αφορά η δεύτερη που είναι USB με όνομα **ttvUSB0**.  $\Gamma$ ράφουμε μέσα από τον κατάλογο ~/.local/lib/python3.5/site-packages : python3 esptool.py --port /dev/ttyUSB0 flash\_id και αν όλα πάνε καλά μας απαντάει το μέγεθος της μνήμης flash. esptool.py v2.6 Serial port /dev/ttyUSB0 Connecting.... Detecting chip type... ESP8266 Chip is ESP8266EX Features: WiFi MAC: 84:f3:eb:18:34:3b Uploading stub... Running stub... Stub running... Manufacturer: 20 Device: 4016 Detected flash size: 4MB Hard resetting via RTS pin... Σβήνω το εγκατεστημένο firmware της flash με την εντολή: python3 esptool.py --port /dev/ttyUSB0 erase\_flash και μας απαντάει: esptool.py v2.6 Serial port /dev/ttyUSB0 Connecting... Detecting chip type... ESP8266 Chip is ESP8266EX Features: WiFi MAC: 84:f3:eb:18:34:3b Uploading stub... Running stub... Stub running.. Erasing flash (this may take a while)... Chip erase completed successfully in 7.9s Hard resetting via RTS pin...


Έπειτα κατεβάζουμε την τελευταία σταθερή έκδοση της micropython από το επίσημο site <a href="http://micropython.org/download#esp8266">http://micropython.org/download#esp8266</a>. Η παρούσα έκδοση είναι η 20190125-v1.10.

```
Προγραμματίζουμε το νέο firmware που κατεβάσαμε με την εντολή: python3 esptool.py --port /dev/ttyUSB0 --baud 115200 write_flash --flash_size=detect 0 ~/Downloads/esp8266-20190125-v1.10.bin Και απαντάει: esptool.py v2.6 Serial port /dev/ttyUSB0 Connecting....
```

```
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
MAC: 84:f3:eb:18:34:3b
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 4MB
Flash params set to 0x0040
Compressed 615388 bytes to 399928...
Wrote 615388 bytes (399928 compressed) at 0x00000000 in 35.5 seconds (effective 138.7 kbit/s)...
Hash of data verified.

Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
```

Ανοίγουμε ένα πρόγραμμα σειριακού τερματικού όπως το **putty** ή το **picocom** και δίνουμε σειριακή θύρα /dev/ttyUSB0 και ρυθμό 115200bps. Αφού ανοίξει πατάμε το κουμπί reset της πλακέτας και εμφανίζει:



Η για picocom: picocom -b 115200 -f n /dev/ttyusb0 και τερματίζουμε με ctrl + A + X.

Εξετάζουμε τα αρχεία που υπάρχουν μέσα στο σύστημα αρχείων: >>> import os >>> os.listdir() ['boot.py']

Για να εξετάσουμε τον ελεύθερο χώρο του συστήματος αρχείων γράφουμε: import os os.statvfs("/") και επιστρέφει: (4096, 4096, 860, 859, 859, 0, 0, 0, 0, 255)

το πρώτο είναι το block size και το τρίτο είναι ο συνολικός χώρος σε blocks ενώ το τέταρτο είναι ο ελεύθερος χώρος σε blocks. Για κάθε αρχείο από 1 έως 4096 bytes δεσμεύει ένα block. Αν το αρχείο ξεπεράσει για λίγο το 4096 θα πάρει και άλλο block. Από τα 1024 συνολικά blocks, τα 164 τα δεσμεύει η micropython περίπου 610Kbytes. Δηλαδή τώρα έχω ελεύθερα 859\*4096=3518464 bytes.

\_onewire http\_server ssl upysh \_webrepl http\_server\_ssl struct urandom apa102 inisetup sys ure io time urequests array binascii json uasyncio/\_\_init\_\_ urllib/urequest uasyncio/core uselect btree lwip machine **builtins** ubinascii usocket collections math ucollections ussl micropython ucryptolib ustruct dht ds18x20 neopixel uctypes utime network uerrno errno utimeq esp ntptime uhashlib uzlib uheapq example\_pub\_button onewire webrepl webrepl\_setup example\_sub\_led uio flashbdev port\_diag ujson websocket umqtt/robust framebuf random websocket\_helper re umqtt/simple zlib hashlib select uos Plus any modules on the filesystem

## Εγκατάσταση micropython σε ESP 8266 (nodemcu) – Windows

Για την εγκατάσταση της micropython στο nodemcu, ακολουθούμε τα ίδια βήματα και από  $\Lambda.\Sigma.$  Windows.

Για τον προγραμματισμό υπάρχει το IDE EsPy <a href="https://github.com/jungervin/EsPy">https://github.com/jungervin/EsPy</a>