

BkNG Converter V4

Kurzanleitung: Bk2000-Projekt in ein BkNG-Projekt übernehmen

Was macht der Konverter?

Der Konverter überträgt die Datenpunkte eines Bk2000-Projekts in ein BkNG-Projekt (beides Automation-Studio-Projekte):

- **global.var:** Die Variablendeklarationen aus der *global.var* des Bk2000-Projekts werden in die *global.var* des BkNG-Projekts geschrieben. Datenpunkte erhalten dabei ihre Initialwerte aus *dplist.dat* (Klartext, Parameter, Typ-Vorgaben) und ihre Gruppe aus *gruppen.dat*.
- **UST-Name:** Der UST-Name aus der *dplist.dat* wird in *UST_Name* der *VisuTask/Variables.var* des BkNG-Projekts eingetragen.
- **Optional - Kontaktpläne:** Alle Tasks mit Kontaktplänen (.ld) werden mit ihrer Ordnerstruktur kopiert und in dieselbe Taskklasse (Cpu.sw) eingetragen wie im Bk2000-Projekt.
- **Optional - Hardware:** Die X20-I/O-Module (ohne die alte SPS) werden inklusive I/O-Mapping in die aktive Hardware-Konfiguration des BkNG-Projekts übernommen.

Voraussetzungen

- **Bk2000-Projekt** mit *dplist.dat*, *gruppen.dat* und *global.var*.
- **BkNG-Projekt:** ein **leeres BkNG-Projekt (BkNG-Basisprojekt)**.
- Beide Projekte sind in Automation Studio geschlossen.

Achtung: Die *global.var* des BkNG-Projekts wird überschrieben, und je nach Auswahl werden Dateien, *Cpu.sw*, *Hardware.hw* und *IoMap.iom* geändert. Vorher eine Sicherung des BkNG-Projekts anlegen (Kopie oder Versionsverwaltung).

Bedienung

- 1 **BkNG-Globalvar-Converter.exe** starten (oder *python bkng_converter.py*).
- 2 Bei **Bk2000-Projekt (.apj)** auf **Durchsuchen...** klicken und die Projektdatei (.apj) des Bk2000-Projekts auswählen.
- 3 Bei **BkNG-Projekt (.apj)** die Projektdatei (.apj) des BkNG-Basisprojekts auswählen.
- 4 Bei Bedarf die Optionen anhaken: **Kontaktplan-Tasks kopieren** und/oder **X20-I/O-Module inkl. I/O-Mapping kopieren**.
- 5 Auf **Konvertieren** klicken.
- 6 Ergebnis und Warnungen im Meldungsfenster bzw. im Protokoll prüfen, danach das BkNG-Projekt in Automation Studio öffnen und übersetzen.

Die Sprache der Oberfläche (Deutsch/English) lässt sich oben rechts umstellen.

Hinweise und Meldungen

- **"Bitte ein Bk2000-Projekt auswählen":** Im ausgewählten Bk2000-Projekt fehlt *dplist.dat* und/oder *gruppen.dat*. Die fehlenden Dateien werden in der Meldung genannt; es wird nichts geändert.
- **Mehrere gleichnamige Dateien:** Gibt es eine Datei mehrfach (z. B. zwei *global.var*), öffnet sich ein Auswahlfenster, in dem die richtige Datei gewählt wird.
- **Warnungen** (z. B. Datenpunkt ohne Gruppe, Task ohne Taskklasse, CPU-Mapping) brechen die Konvertierung nicht ab, sollten aber im BkNG-Projekt kontrolliert werden.
- Die Hardware-Übernahme kopiert nur Module, die über einen Bus (X2X, POWERLINK, Ethernet) an der SPS hängen. CPU-Mappings werden auf die neue SPS umbenannt - bitte prüfen, ob die Kanäle dort existieren.