

SentraQ-Plattform Settings

Schlüssel und Werte für die *Setting-Tabelle* der SentraQ-Plattform V1.1 (Juli 2026)

Settings mit „Erf(orderlich) = Ja“ müssen vorhanden sein. Für alle anderen gelten ggf. die Default-Werte.

Schlüssel (Key)	Beispielwert (Value)	Erf.	Bemerkung
PasswordReset:Mail:From	info@meine-domain.de	Ja	Absender-Adresse von Passwort-Reset E-Mails
PasswordReset:FrontendUrl	http://www.meine-domain.de/?r={resetCode} #pset	Ja	URL zeigt auf die Passwort Reset Code Seite. URL-Parameter ‚?r={resetCode}#pset‘ erforderlich.
PasswordReset:Code:LifetimeMinutes	30	Nein	Zeitdauer in Minuten, die ein Passwort-Reset Code gültig ist. Default: 30
PasswordReset:Code:Salt	Dj8\$ebgKL#2!h	Ja	Wert, welcher als ‚Salt‘ bei der Verschlüsselung des Passwort-Reset Codes verwendet wird. Mindestens 6 Zeichen lang.
PasswordReset:Mail:Subject	Sentraq-Plattform - Passwort ändern	Nein	Betreff der Passwort-Reset E-Mail.
PasswordReset:Mail:Body	Klicken Sie nachstehenden Link um Ihr Passwort mit Ihrem Passwort-Code {PasswordResetCode} zu ändern. Passwort jetzt ändern...	Nein	HTML Text als Inhalt der Passwort-Reset E-Mail. Der Text kann Variablen enthalten (siehe Source-Code).
PasskeyRequest:FrontendUrl	http://www.meine-domain.de/?r={requestCode} #pkreg	Ja	URL zeigt auf die Passkey-Anfordern Seite. URL-Parameter ‚?r={requestCode}#pkreg‘ erforderlich.
PasskeyRequest:Mail:Subject	Passkey anlegen	Nein	Betreff der Passkey-Anfordern E-Mail.
PasskeyRequest:Mail:Body	Klicken Sie nachstehenden Link um Ihren individuellen Passkey mit dem Code {PasskeyCode} zu erzeugen. Passkey jetzt erzeugen...	Nein	HTML Text als Inhalt der Passkey-Anfordern E-Mail. Der Text kann Variablen enthalten (siehe Source-Code).

Maintenance:Active:AlertAfterHours	12	Nein	Anzahl Stunden, nach denen eine E-Mail bei aktiver Wartung einer Station versendet wird. Default ist 12.
Maintenance:Active:MailAlertMessage	Hinweis: Station {Station.DisplayName} befindet sich seit {Maintenance.Hours} Stunden im Wartungsmodus.	Nein	HTML Text als Inhalt der Wartungs-Hinweis E-Mail. Der Text kann Variablen enthalten (siehe Source-Code).
Maintenance:Active:MailAlertSubject	Wartungsmodus für Station {Station.DisplayName} aktiv	Nein	Betreff der Wartungs-Hinweis E-Mail.
Controller:Mqtt:Broker:Hostname	localhost	Ja	Hostname des MQTT Brokers
Controller:Mqtt:Broker:Port	1883	Nein	TCP Port des MQTT Brokers. Default ist 8883
Controller:Mqtt:Broker:Username	mqtt-user	Ja	Benutzername für die Anmeldung am MQTT Broker
Controller:Mqtt:Broker:Password	****		Verschlüsseltes Passwort (mit Master-Passwort) zum MQTT Benutzer.
Controller:Mqtt:ClientTopic	8C78F9EF-D760-461F-AEA9-81675B9B4CBA	Ja	GUID als MQTT Topic. Siehe auch „Technische Dokumentation“.
Controller:FrontendApi:Url	http://localhost:6000/api/update/realtime/	Ja	URL und Pfad zum Realtime API des Frontends (Pfad ist immer /api/update/realtime).
Controller:FrontendApi:ApiAuthKey	CF01CAA4-ABD3-4C85-B66C-3B0C7A01F446	Ja	API-Key für den Zugriff auf das Frontend API. Der selbe Wert muss in ‚SentraqFrontend.config‘ unter ‚App.StatusService.ApiKey‘ verwendet sein. Der Wert darf kein \$ Zeichen enthalten.
Mail:Server:Name	mail.meine-domain.de	Ja	Hostname des SMTP Servers, über den E-Mail versendet werden.
Mail:Server:Port	465	Nein	465
Mail:Server:User	<u>info@meine-domain.de</u>	Ja	Benutzer für die Anmeldung am E-Mail Server
Mail:Server:Password	****	Ja	Verschlüsseltes Passwort (mit Master-Passwort) zum Mail Benutzer.

Alert:Mail:FrontendUrl	http://www.meine-domian.de/#station	Ja	URL zeigt auf die Stations-Seite des Frontends. StationId wird automatisch angehängt.
Alert:Mail:From	info@meine-domain.de	Ja	Absender-Adresse von Alarm E-Mails.
Alert:Mail:Subject	STÖRUNG in Station '{Station.ShortName}'	Nein	Betreff von Alarm E-Mails.
Alert:Mail:Body	Es ist eine Störung in Station {Station.ShortName} aufgetreten. Zeitpunkt: {Alert.FirstEventTs} >Störung: {Component.DisplayName} ({Component.HardwareId}) Störung quittieren	Nein	HTML Text als Alarm E-Mail. Der Text kann Variablen enthalten (siehe Source-Code).
Alert:Mail:ResendMinutes	15	Nein	Zeitintervall in Minuten nach dem Alarm E-Mails wiederholt werden, sofern diese nicht quittiert sind. Default ist 15.
Alert:Mail:MaxFaultCount	3	Nein	Anzahl Fehler-Nachrichten (Type=FL) die hintereinander eintreffen müssen, bevor eine Alarmierung ausgelöst wird. Default ist 1.
Alert:Send:Mail	True	Nein	E-Mails zur Alarmierung versenden (True) oder nicht (False).
Watchdog:Alert:AfterSeconds	300	Nein	Sekunden die eine Station ohne Nachrichten bleiben kann, bevor der Watchdog eine Fehler-Nachricht erzeugt.
Api:RequiredAuthKey	70E32F0E-EA44-450B-8816-1AA27467F5FE	Ja	API-Key, den das SentraqApi für Zugriffe vom Frontend erwartet. Muss identisch mit ‚ControllerApi.AuthKeyValue‘ in der ‚SentraqFrontend.config‘ sein.