



COMPRENDRE SON APPAREIL

Anatomie de l'appareil*Les commandes essentielles, pour ne plus chercher dans les menus*

D'une marque à l'autre, les commandes changent de position mais remplissent presque toujours les mêmes fonctions. Les connaître par cœur permet de régler son appareil sans quitter la scène des yeux.

À retenir

Manipuler son appareil à vide, sans enjeu, est le meilleur moyen de mémoriser l'emplacement des commandes.

Les commandes essentielles



Ces commandes se retrouvent sur presque tous les appareils.

Déclencheur et sélecteur de mode

Mi-course = mise au point et mesure de lumière ; pression complète = déclenchement. Le sélecteur de mode bascule entre P, A/Av, S/Tv et M, et souvent des modes automatiques ou scènes.

En cas de doute

- Commande introuvable ? → consultez le manuel de votre modèle précis.
- Molette qui ne fait rien ? → son rôle dépend du mode actif.

Passez cinq minutes à manipuler chaque commande sans prendre de photo : vous gagnerez un temps précieux sur le terrain !

Repères pratiques

Commande	Rôle principal
Déclencheur	Mise au point puis prise de vue
Molette(s)	Ajuste vitesse/ouverture/ISO
Sélecteur de mode	Choix du mode de prise de vue
Logement carte/batterie	Accès carte et batterie

Vocabulaire clé

Terme	Définition
Déclencheur mi-course	Active mise au point et mesure de lumière.
Molette de réglage	Ajuste un paramètre selon le mode actif.
Griffe flash	Fixation dessus du boîtier pour accessoire.
Sélecteur de mode	Choisit le mode de prise de vue.

Conseils pratiques

- Manipulez chaque commande à vide pour mémoriser leur emplacement au toucher.
- Le manuel constructeur reste la référence exacte pour votre modèle.
- Réassignez un bouton peu utilisé vers une fonction fréquente (voir « Entretien et personnalisation »).

Mémo à retenir

Commande	Retenir
Déclencheur	Mi-course = point, complet = photo
Molette(s)	Rôle dépend du mode actif
Sélecteur de mode	P, A/Av, S/Tv, M