



COMPRENDRE SON APPAREIL

Cartes mémoire et batterie

Les deux réserves à ne jamais laisser à vide

Un excellent appareil ne sert à rien avec une carte pleine ou une batterie déchargée. Bien choisir et entretenir ces deux éléments évite bien des occasions manquées.

À retenir

Partez toujours avec au moins une carte et une batterie de rechange, même pour une sortie courte.

Deux éléments à ne jamais oublier dans son sac



Deux réserves à vérifier avant chaque sortie.

Carte et batterie

La carte SD : capacité (Go) et vitesse d'écriture comptent, cruciale en rafale/vidéo. La batterie : son autonomie baisse fortement par temps froid ou en vidéo — une seconde batterie change souvent la donne.

En cas de doute

- Rafale qui ralentit ? → carte trop lente, passez en UHS-II ou V60/V90.
- Batterie qui se décharge vite en hiver ? → gardez la batterie de secours au chaud.

Repères pratiques

Besoin	Repère
Photo classique	Classe 10 / UHS-I
Rafale intensive, RAW	UHS-II ou V60/V90
Vidéo 4K	V30 minimum
Sortie longue ou froid	Batterie de rechange chargée

Vocabulaire clé

Terme	Définition
Vitesse d'écriture	Rapidité d'enregistrement sur la carte.
UHS	Norme de vitesse pour cartes rapides.
Classe V	Débit minimal garanti, utile en vidéo.
Formatage	Effacement/réorganisation, à faire dans l'appareil.

Conseils pratiques

- Formatez la carte dans l'appareil plutôt que sur ordinateur.
- Gardez toujours une batterie de secours chargée dans le sac.
- Ne retirez jamais carte ou batterie pendant l'enregistrement.

Mémo à retenir

Élément	Repère clé
Carte mémoire	Capacité + vitesse adaptées à l'usage
Batterie	Toujours une de rechange, chargée
Par temps froid	Garder la batterie au chaud

Vérifiez carte et batterie la veille d'une sortie : deux minutes qui évitent bien des regrets !