



FOCAL CLUB TURBALLAIS

FICHE PRATIQUE

COMPRENDRE SON APPAREIL

Cartes mémoire et batterie

Les deux réserves à ne jamais laisser à vide


Pourquoi s'y intéresser ?

Un excellent appareil ne sert à rien avec une carte pleine ou une batterie déchargée. Bien choisir et entretenir ces deux éléments évite bien des occasions manquées sur le terrain.

À retenir

Toujours partir avec au moins une carte et une batterie de rechange, même pour une sortie courte. Une carte plus rapide ne remplace pas une carte plus grande : les deux caractéristiques sont indépendantes.

Carte mémoire et batterie

Deux éléments à ne jamais oublier dans son sac

Deux réserves à vérifier avant chaque sortie.

La carte mémoire

Le format SD (ou microSD pour certains hybrides compacts) domine le marché. Deux caractéristiques comptent : la capacité (en Go) et la vitesse d'écriture, cruciale en rafale ou en vidéo.

La batterie

L'autonomie annoncée (en nombre de photos) baisse fortement par temps froid, avec un usage intensif du viseur électronique, ou en vidéo. Une seconde batterie change souvent la donne sur une sortie longue.

Repères pratiques

Besoin	Repère	Pourquoi
Photo classique	Carte Classe 10 / UHS-I	Suffisant pour la plupart des usages
Rafale intensive, RAW	Carte UHS-II ou V60/V90	Évite le ralentissement en rafale longue
Vidéo 4K	Carte V30 minimum	Débit d'écriture soutenu nécessaire
Sortie longue ou froid	Batterie de rechange chargée	L'autonomie chute nettement au froid

Conseils pratiques

- Formatez la carte dans l'appareil plutôt que sur ordinateur : cela évite des erreurs de compatibilité et organise mieux les fichiers.
- Gardez toujours une batterie de secours chargée dans le sac, même pour une sortie courte : l'imprévu arrive vite.
- Par temps froid, gardez la batterie de rechange au chaud (poche intérieure) : le froid réduit fortement son autonomie temporaire.
- Ne retirez jamais la carte ou la batterie pendant l'enregistrement d'une photo : risque de corruption des fichiers.

Vocabulaire clé

Terme	Définition
Vitesse d'écriture	Rapidité à laquelle l'appareil enregistre les données sur la carte.
UHS (Ultra High Speed)	Norme de vitesse pour les cartes SD les plus rapides (UHS-I, UHS-II).
Classe V (Video Speed Class)	Norme garantissant un débit minimal soutenu, utile en vidéo (V30, V60, V90).
Formatage	Effacement complet et réorganisation de la carte, à faire dans l'appareil.

Si quelque chose ne va pas

Ma rafale ralentit après quelques photos

- La carte est probablement trop lente pour le débit demandé : passez à une carte UHS-II ou V60/V90.

Ma batterie se décharge très vite en hiver

- C'est normal par temps froid : gardez une batterie de secours au chaud et alternez les deux régulièrement.

L'appareil indique une erreur de carte

- Reformatez la carte dans l'appareil (après avoir sauvegardé son contenu) ; si l'erreur persiste, remplacez la carte.

Mémo à retenir

Élément	Repère clé
Carte mémoire	Capacité + vitesse d'écriture adaptées à l'usage
Batterie	Toujours une de rechange, chargée
Par temps froid	Garder la batterie de secours au chaud

**Prenez l'habitude de vérifier carte et batterie la veille d'une sortie :
deux minutes qui évitent bien des regrets !**