



FOCAL CLUB TURBALLAIS

FICHE PRATIQUE

COMPRENDRE SON APPAREIL

Entretien et personnalisation de son appareil

Bien nettoyer son matériel et l'adapter à ses habitudes

Pourquoi entretenir son matériel ?

Un appareil et ses objectifs bien entretenus durent plus longtemps et donnent de meilleures photos : la poussière sur le capteur laisse des taches visibles, surtout sur un ciel uni ou à petite ouverture.

À retenir

N'intervenez jamais directement sur le capteur sans formation ou matériel adapté : le risque de rayure est réel. Un entretien simple et régulier évite la plupart des interventions lourdes.

Trois zones à entretenir

Trois zones à entretenir régulièrement



Boîtier, objectif, capteur : chacun sa méthode.

Le boîtier

Un simple chiffon doux et sec suffit à dépoussiérer l'extérieur et les contacts (griffe flash, cache-batterie). Évitez tout liquide directement sur le boîtier.

L'objectif

Toujours souffler avant de frotter (poire soufflante), pour retirer les grains de poussière qui pourraient rayer la lentille lors du nettoyage. Finissez avec un chiffon microfibre propre, en mouvements circulaires légers.

Le capteur

La plupart des appareils intègrent un nettoyage automatique du capteur par vibration, déclenché à l'extinction. Si des taches persistent sur les photos (visibles surtout à petite ouverture, f/16-f/22), un nettoyage professionnel est conseillé plutôt qu'une intervention soi-même.

Personnaliser son appareil

Beaucoup de boîtiers permettent de réassigner des boutons ou d'enregistrer des modes personnalisés, pour retrouver rapidement ses réglages favoris sur le terrain.

- Un mode personnalisé (souvent noté U1/U2/C1/C2 sur la molette) mémorise une combinaison complète de réglages, rappelable en un geste.

- Réassigner un bouton peu utilisé vers une fonction fréquente (ISO, mode autofocus) fait gagner un temps précieux.

Repères pratiques

Fréquence	Action	Matériel
Après chaque sortie poussiéreuse	Dépoussiérer boîtier et objectif	Chiffon doux, poire soufflante
Une fois par mois environ	Vérifier les photos pour repérer des taches	Photo d'un ciel uni à f/16
Si taches persistantes	Nettoyage professionnel du capteur	Faire appel à un professionnel
À l'achat	Personnaliser boutons et modes utilisateur	Menu de personnalisation du boîtier

Vocabulaire clé

Terme	Définition
Poire soufflante	Petit accessoire qui souffle de l'air pour retirer la poussière sans contact.
Nettoyage du capteur par vibration	Fonction automatique qui secoue légèrement le capteur pour déloger la poussière.
Mode personnalisé (U1/U2/C1/C2)	Emplacement de la molette qui mémorise une combinaison de réglages.
Chiffon microfibre	Tissu doux non pelucheux, adapté au nettoyage des lentilles.

Si quelque chose ne va pas

Je vois toujours les mêmes taches sur mes photos

- Elles viennent probablement du capteur : lancez le nettoyage automatique dans les menus, ou faites appel à un professionnel si cela persiste.

Mon objectif a une trace après nettoyage

- N'utilisez jamais un chiffon ordinaire ou un mouchoir en papier, qui peuvent micro-rayer la lentille : uniquement un chiffon microfibre dédié.

Je perds du temps à changer mes réglages sur le terrain

- Enregistrez vos combinaisons favorites dans un mode personnalisé (U1/U2/C1/C2), rappelable instantanément.

Mémo à retenir

Zone	Méthode
Boîtier	Chiffon doux et sec
Objectif	Poire soufflante puis chiffon microfibre
Capteur	Nettoyage automatique, ou professionnel si besoin

Un appareil bien entretenu et bien réglé pour vos habitudes, c'est du temps gagné pour photographier plutôt que pour chercher dans les menus !