NES FSM

Input		Output
clk_10MHz	▷clk_10MHz	latch
clk_30Hz	▷clk_30Hz	done
reset	reset	clk_data

clk_10MHz

clk_30Hz

reset

latch

done

clk_data