



立方手机门禁

SDK 说明手册 V2.1 · 2015 年 9 月



立方门禁

手机门禁解决方案



目录

关于我们	3
概述	2
描述(RF-AB20)	2
接口说明	5
典型应用电路	6
电气参数 RF 参数	ε
SDK 概述	7
门禁流程 SDK 集成说明	7
SDK 说明	7
SDK 版权说明	8
BLE-Android SDK 说明	9
1.简介	g
2.流程图	9
3.程序步骤	<u></u>
4.方法	10
结果	12
6.附件	12
BLE-IOS SDK 说明	13
使用说明	13
方法说明	13



立方门禁系统会话事件(RfmSessionEvent)	14
立方门禁系统会话错误类型(RfmSessionError)	15
执行指令时的错误类型(RfmActionError)	15
设备类属性(RfmSimpleDevice)	15
截图示例	15



关于我们

杭州立方控股股份有限公司,为客户提供完善的门禁系统、互联网门禁系统、访客及速通门通道系统、梯控系统、售检票系统以及消费、考勤、巡更、会议签到等一卡通系统的技术支持和服务。如需任何帮助,请联系我们当地的分公司或公司总部。

● 杭州立方控股股份有限公司

地址:杭州市文二西路 780 号西溪银座

技术支持: 400-0000-165

网址: www.reformer.com.cn

邮箱:info@reformer.com.cn

版权所有©杭州立方控股股份有限公司

产品内容如有变更,恕不另行通知。



概述

随着科技的发展,互联网已深入人们生活中,特别是物联网移动端近几年的迅速发展,社区类的 APP 存在着广阔的市场前景。加之"物联网"的不断推进,衍生出一大批各具特色的移动社区。蓝牙门禁系统依托于手机 APP,是门禁系统首次应用到手机 APP端,存在着广阔的潜在市场。此次门禁系统的变革,不但有效地便捷了用户的生活,同时亦可以提高用户对于 APP 的使用黏度,有效地推动社区类 APP 的推广。


描述(RF-AB20)

特征	描述
物理尺寸	86mm*86mm*32mm
操作温度	-25℃~ 65℃
电源	DC 9-24V
工作模式	离线开门,远程开门
支持手机系统	IOS7 或 Android4.3 以上 BLE 开门, 其他 WiFi 开门
接口	直接替换原门禁系统出门按钮
重量	200g
材料	面板:玻璃 底盒:ABS
按钮方式	触摸
指示	红、青双色状态提示



相对湿度	< 90%, 不凝露
------	------------


接口说明



序号	标识	说明
1	VIN	电源正极输入,9~24VDC
2	GND	电源负极输入
3	СОМ	输出公共端
4	NC/NO	默认常开,经 PCB 设置可转化为常闭
5	WG0	WG 接口
6	WG1	WG 接口



典型应用电路



电气参数 RF 参数

特征	描述
电压	9-24V
电流	100mA,最大 150mA(继电器工作时)
处理器	ARM
DC-DC 转化效率	> 90%
触点电流	2A*2@30V
蓝牙距离	0.2-8 米(根据环境有差异)
灵敏度	-92.5dBm@Bluetooth low energy
调制方式	GFSK



SDK 概述

本司提供的 SDK 开发包协助客户方便的连接蓝牙门禁模块,减少用户的开发工作量。

开门安全:模块与 SDK 间使用内部动态加密过程,每次开门都包含随机数加密过程,保证每次开门的秘钥是不同。128 位 ADES 加密计算,防止过程被监听破解。

门禁流程 SDK 集成说明

- ① APP 唤起 SDK 初始化, SDK 连接所有通讯范围内的模块;
- ② APP 向 SDK 索取模块列表,根据门禁系统的权限范围显示对应的门;
- ③ APP 提供合适的人机交互界面,用户选择要开的门,
- ④ APP 选择唯一的模块,通知 SDK 执行该模块开门;

SDK 说明

提供以下三个接口,需与杭州立方控股股份有限公司签署保密协议后提供。

- ① SDK 初始化
- ② 查询门禁模块列表
- ③ 开门(输出点保持时间可设置)



SDK 版权说明

加密过程为杭州立方控股股份公司所有 , 不予批露。




BLE-Android SDK 说明

1.简介

名称: rfBleService_V1.4.6jar

条件:手机硬件支持蓝牙 4.0, android 版本 4.3 及以上

2.流程图



3.程序步骤

1.服务绑定



- 2.从服务中获取 RfBleKey 对象
- 3.设置白名单调用 init -> 开始扫描及过滤设备
- 4.setOnCompletedListener -> 开门结果监听
- 5.getdiscoveredDevices -> 获取当前扫描到的设备列表 后台循环扫描
- 6.openDoor -> 开门方法 传入开门 mac、输出时间和密码

4.方法

3.1 public void init(ArrayList<byte[]> whitelist)

参数	含义
whitelist	设备白名单,9字节 mac

作用: 初始化,开启循环扫描,白名单过滤,whitelist==null 表示无过滤

3.2 public void free()

作用: 结束循环扫描

3.3 public void setOnCompletedListener(OnCompletedListener I)

参数	含义
OnCompletedListener	开门结果监听

作用:设置开门结果监听

3.4 **public void** setOnPasswordWriteListener(OnPasswordWriteListener I)



参数	含义
OnPasswordWriteListener	开门密码设置监听

作用:设置开门结果监听

3.5 public ArrayList < BleDevContext > getDiscoveredDevices()

作用: 获取扫描到的设备列表

注 BleDevContext:

成员	含义
name	设备硬件名称
address	设备硬件地址
rssi	设备信号强度
mac	设备软件 mac

3.6 public int openDoor(final byte[] mac,final int time,final String

password)

参数	含义
mac	设备软件 mac
time	开门输出时间 (单位 100ms)
password	开门密码

作用:向指定 mac 设备发出开门指令

3.7 public int openDoor(final byte[] mac,final String password)

参数	含义
mac	设备软件 mac
password	开门密码

作用:向指定 mac 设备发出开门指令(测试使用,只闪灯不开门)



3.8 public int setDevPassword(final byte[] mac,final String password)

参数	含义		
mac	设备软件 mac		
password	开门密码		

作用:设置指定 mac 设备的开门密码。开门密码 32 位长度,前 16 位固定值,后 16 位用户自由设置。格式为 16 * (00~FF),如设置失败,请检查格式。注意调用开门方法时,需传入此密码。

结果

开门:

结果	含义
0	开门成功
1	开门失败,设备端应答开门密码错误
2	开门失败,蓝牙异常断开或连接失败
3	开门失败, 重试次数限制或超时结束

密码设置:

结果	含义
0	密码设置成功
1	密码设置失败

6.附件

Demo: bledemo



BLE-IOS SDK 说明

使用说明

- 1、导入 RfmAccessControl. framework 和 libz.tbd
- 2、导入 Category 文件夹,文件夹中用应包括 NSData+YYExtend 和 NSString+YYExtend 两个类别
- 3、在使用时应遵守 RfmSessionDelegate 协议
- 4、使用单例模式[RfmSession sharedManager]调用类中的方法
- 5、应先初始化 SDK 再实现其他方法

方法说明

方法名	用途	参数 1	参数 2	参数 3	参数 4
_				·	
(BOOL)setupWithWhitelist:(NSAr					
ray *)whitelist					
delegate:(id <rfmsessiondelegat< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></rfmsessiondelegat<>					
e>)delegate;	初始化 SDK	白名单数组	委托对象		
_		34			
(void)refreshWhitelist:(NSArra					
y *)whitelist;	刷新白名单	白名单数组			
	查询周围已发现				
- (NSArray *)discoveredDevices;	的门禁模块				
- (BOOL)openDoorWithMac:(NSData					
*)mac deviceKey:(NSString				门禁模块本	
*)deviceKey		要开启的门		次开启需要	
outputActiveTime:(uint16_t)tim		禁的唯一标		保持的输出	
e;	开门	识字符串	设备密码	时间	
- 5/					
(RfmActionError)openDoorChecke					
dWithMac:(NSData *)mac				门禁模块本	
deviceKey:(NSString *)deviceKey		要开启的门		次开启需要	
outputActiveTime:(uint16_t)tim	带有状态检查的	禁的唯一标		保持的输出	保持输出
e;	开门	识字符串	设备密码	时间	时间



_					
(RfmActionError)sendCardWithMa					
c: (NSData *)mac		要开启的门			
<pre>deviceKey: (NSString *) deviceKey</pre>		禁的唯一标			
card: (NSString *) card;	发送卡号	识字符串	设备密码	卡号	
-					
(RfmActionError) testDevice: (NS		要开启的门			
Data *) mac deviceKey: (NSString		禁的唯一标			
*)deviceKey;	测试设备	识字符串	设备密码		
-					
(RfmActionError)setDeviceKey:(要开启的门			
NSData *)mac newKey:(NSString		禁的唯一标	新的设备	11	
*)newKey;	设置设备密码	识字符串	密码		
RfmSessionDelegate 可选方法:(通					
过实现下列方法来获取 SDK 的回调)					
-					
(void)rfmSessionDidFinishedEve			要开启的	*	
nt:(RfmSessionEvent)event			门禁的唯		
mac:(NSData *)mac	门禁系统会话完	所完成的事	一标识字		
error: (RfmSessionError)error	成事件回调	件名	符串	错误类型	
-					
(void)rfmSessionDetectedDevice	已发现的门禁模	变化后的门			
sChanged:(NSArray *)devices; 🧲	块列表发生变化	禁模块数组			

立方门禁系统会话事件(RfmSessionEvent)

枚举名	事件
RfmSessionEventUnknow	未知事件
RfmSessionEventOpenDoor	开门事件
RfmSessionEventCard	卡号传输
RfmSessionEventTestDevice	测试
RfmSessionEventSetDeviceKey	设置设备密码



立方门禁系统会话错误类型 (RfmSessionError)

RfmSessionErrorNone	无错误
RfmSessionErrorNoDevice	无当前操作设备
RfmSessionErrorDeviceInteraction	通讯交互过程异常
RfmSessionErrorDeviceTimeOut	通信超时

执行指令时的错误类型 (RfmActionError)

RfmActionErrorNone	无错误		
RfmActionErrorBusy	忙,当前正处于操作门禁模块的会话中		
RfmActionErrorParam	输入参数异常		
	设备不支持低功耗蓝牙模式(要求: 系统版本 i0S6.0+, 后续		
RfmActionErrorUnsupported	部分功能需要 iOS7.0+, 型号 iPhone4S 以上)		
RfmActionErrorUnauthorized	用户未授权使用蓝牙		
RfmActionErrorPoweredOff	蓝牙开关未开启		
RfmActionErrorNoDevice	指定的设备已经消失		
RfmActionErrorOther	其他异常		

设备类属性 (RfmSimpleDevice)

属性名	数据类型	用途
mac	NSData	门禁模块唯一标识符
rssi	NSInteger	信号强度指示器

截图示例

初始化





查找附近的门禁设备





选择想要开启的门



卡号传输





测试设备

