

Calibration App 仕様と使い方

SHINTARO TAKAHASHI

それぞれのAppの役割

AutoPosCalibration

• 概要

ポジションマップに対して ピークサーチを行い IDとの対応付けを行う

• 入力: map.npy

• 出力: output.csv

GUI

• 概要

ポジションマップと

ID-座標対応表を読み込み

重ねて表示し間違っている

ピークを修正・保存する

• 入力: map.dat / output.csv

出力:修正されたoutput.csv

AutoPosCalibrationについて

- 実行に必要なライブラリ
 - NumPy
 - Matplotlib
 - SciPy
 - scikit-image
- ピークの検出方法基本的にはpeak_local_max関数を使用
 - →局所最大値を検出するイメージ










ピークとIDの対応付けアルゴリズム



使い方とトラブルシューティング

・基本的な使い方

序盤で宣言されている以下の変数を変更すればOK

• N_pix シンチのピクセル数(45など)

• Input_file_path NumPy形式のポジションマップ(map.npyなど)

• Output_file_path 対応結果のcsvの保存先とファイル名

- トラブルシューティング
 - ピークが誤検出される場合Peak_local_max関数内のthreshold_absを大きくする
 - ピークがほとんど検出されない場合Peak_local_max関数内のthreshold_absを小さくする
 - IDがうまく付与されない場合 状況に応じてmax_dist,search_range,offsetを修正