

RESUMEN DE FUNCIONAMIENTO DE PINES DEL ESP

PIN IO 18: Debe Funcionar como Salida. Es la Nueva conexión para la activación de la Tarjeta de Relé externo.

Se requiere que dicho PIN entregue una tierra (0 Volt) cuando el control remoto o la aplicación activen la alarma y haga funcionar la Baliza y la Sirena. Cuando se vuelva a presionar el botón o la aplicación esta Salida debe quedar en un estado de desactivado, sin entregar ni 0 Volt ni tampoco algún voltaje.

PIN IO 13: Funciona como una Entrada. Tiene permanentemente conectado 5 Volt. Adicionalmente tiene conectado un micro Switch que al presionarse le ingresa una señal de tierra ó (0 Volt).

Se entiende que al activar ese PIN con el Switch el Dispositivo ESP existente en la tarjeta, este resetea la conexión a Internet, para volver a buscar o conectarse a otra señal WiFi.

PIN IO 27: Funciona como Salida. Conexión del Buzzer. Entrega un High Intermitente (Sobre 3,3 Volt). Cuando el ESP se desconecta de Internet.

PIN IO 32: Funciona como Salida. Es la Conexión existente que cuando entrega un voltaje High (Sobre 3,3 Volt), activa el relé de la tarjeta original y por consiguiente opera la Baliza y la Sirena.

Esto funciona cuando la Tarjeta de RF 433 recibe alguna señal, y se la entrega al ESP con los datos recibidos del control remoto a la entrada **PIN D0**, (Le entrega el N° de Código del Control Remoto).

Sumado a esto cuando el **PIN D0** recibe datos en primera instancia le indica a la Salida **PIN IO 32** que emita un High (Sobre 3,3 Volt), esto provoca la activación del Relé.

En segunda recepción del control remoto, le indica al **PIN IO 32** que no entregue nada, de esta forma se apaga la Baliza y la Sirena.

PIN IO 33: Funciona como Salida. Es la Conexión del Led Azul. Entrega un High (Sobre 3.3 Volt) cuando el ESP32 se conecta a WiFi.

Cuando no está conectado a Internet el dispositivo, esta Salida arroja un High Intermitente, haciendo flashear el Led hasta que se logra conectar a WiFi.