## ПРОГРАММА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

Программа предназначена для проверки результатов ручного расчета методом перемещений. Порядок подготовки исходных данных и работа с программой аналогичны работе с программой решения статически неопределимых систем методом сил.

Для подготовки исходных данных необходимо разделить основную систему на отдельные части, взаимодействующие между собой *в узлах*. Узлы выбираются в следующих сечениях:

- имеющих опорные связи или шарниры; местах приложения сосредоточенных сил или моментов; начала или конца участка, загруженного равномерно распределенной нагрузкой; местах изменения геометрической оси или жесткости стержня.

Часть системы, соединяющая два узла, называется элементом. Элемент должен иметь прямолинейную ось и постоянное поперечное сечение по длине.

Элементы с одинаковыми жесткостями на растяжение — сжатие (EA) и изгиб (EJ) объединяются в группы, имеющие один тип жесткости. Каждое единичное или грузовое состояние основной системы относится к отдельному загружению.

Исходную информацию можно разделить на следующие блоки:

- «характеристика задачи», «узлы», «элементы», «типы жесткости», «опорные связи», «загружения». Каждый блок информации начинается с текстовой строки — разделителя, в которой можно писать любой комментарий.

Характеристика задачи (пять чисел): Ки Ке Kg Ks Kp, где:

Ku - количество узлов;

Ке - количество элементов;

Kg - количество типов жесткости;

Ks - количество узлов с опорными связями;

 $\mathit{Kp}$  - количество загружений.

 $\mathit{Информация\ oб\ узлах}\$ записывается построчно (одна строка — один узел) в последовательности:  $\mathit{Nu\ Xu\ Yu}$ , где:

Nu – номер узла;

Xu, Yu – координаты узла по горизонтали и вертикали.

 $\it Информация\ oб\ элементах\$  записывается построчно (одна строка – один элемент) в последовательности:  $\it Ne\ Nn\ Nk\ Ng\ p$ , где:

*Ne* – номер элемента;

Nn, Nk – номера узлов в начале и в конце элемента;

Ng – номер типа жесткости элемента;

p — признак присоединения элемента к узлу.

За начальный принимается узел с меньшим номером. Признак присоединения элемента к узлу - целое число, равное:

0 (жесткое присоединение в начале и в конце); 1 (шарнирное в начале, жесткое в конце); 2 (жесткое в начале, шарнирное в конце); 3 (шарнирное в начале и в конце).

*Каждый тип жесткости* описывается одной строкой, содержащей три числа: *Ng EA EJ*, где:

Ng – номер типа жесткости;

EA - жесткость на растяжение (сжатие);

EJ - жесткость на изгиб.

Узлы, имеющие опорные связи, описывают по строкам (одна строка – один узел): Nи pх pу pz,  $\Gamma$ де:

Nu – номер узла;

px, py, pz — признак наличия соответственно горизонтальной, вертикальной и связи, препятствующей повороту.

Если связь есть, то признак равен единице, в противном случае признак равен нулю.

Каждый вид нагрузки (сосредоточенной или распределенной, заданного смещения узлов) описывается одной строкой, содержащей четыре числа: Nu(Ne) t V Np, где:

Nu(Ne) номер узла (элемента), к которому приложена нагрузка (заданное перемещение);

t – тип нагрузки (заданного перемещения);

V – величина;

Np — номер загружения.

Тип нагрузки t (целое число) означающее:

1 (горизонтальная сила), 2 (вертикальная сила), 3 (момент, приложенный к узлу), 4 (равномерно распределенная горизонтальная нагрузка), 5 (равномерно распределенная вертикальная нагрузка), 6 (заданное горизонтальное смещение узла), 7 (заданное вертикальное смещение узла), 8 (заданный поворот узла), 10 (момент, приложенный в начале элемента), 11 (момент, приложенный в конце элемента). Величина V считается положительной, если нагрузка (перемещение) направлена в ту же сторону, что и соответствующая ось  $(1, 2, 4 \div 7)$  или против хода часовой стрелки (для типа 3, 8, 10, 11).

Сформированные исходные данные должны храниться в *текстовом* файле с расширением *dat* в том же каталоге, что и программа *Mp*. Имя файла не должно содержать больше восьми символов; например: *Primer*, *Variant2*, *Cxeмa\_5*. Для создания файла и ввода в него данных можно воспользоваться любым редактором текста.

При вводе исходной информации необходимо соблюдать следующие требования:

число от числа отделяется одним или несколькими пробелами;

наличие в поле ввода целочисленной информации символов <.>,<,>,<-> недопустимо;

целая часть числа отделяется от дробной точкой;

данных в строке должно быть столько, сколько предусмотрено программой;

наличие в файле пустых строк, а также строк, начинающихся с нецифровых символов (кроме специально оговоренных разделителей) не допускается;

после последнего числа в строке через пробел (или несколько пробелов) можно писать любой комментарий.

Пример. Произведем расчет заданной рамы методом перемещений.

Вычертим основную систему (рис. 1, a) в координатных осях xOy и пронумеруем узлы и элементы (рис. 1,  $\delta$ ). Примем, что первый, второй, пятый и седьмой элементы относятся к первому типу жесткости (EJ), а третий, четвертый и шестой элементы — ко второму типу (жесткость 2EJ). В первом загружении приложим единичное перемещение  $Z_1$ , во втором —  $Z_2$ , в третьем —  $Z_3$ , в четвертом заданную нагрузку. В результате получаем пять чисел:

количество узлов Ku=8, элементов Ke=7, типов жесткости Kg=2, узлов со связями Ks=5, разновременных загружений Kp=4.

Определим координаты узлов системы и заполним соответствующие строки.

При заполнении строк, описывающих элементы, учтем, что элементы 1, 2, 3 и 7 присоединены к узлам жестко (признак 0); элементы 4 и 5 имеют в конце шарнир (признак 2), а элемент 6 с шарниром в начале (признак 1).

При определении коэффициентов канонических уравнений используется жесткость на изгиб EJ. Так как сближением концов стержней при ручном расчете пренебрегают, то жесткость на растяжение (сжатие) EA необходимо задать числом, во много раз большим, чем изгибная жесткость EJ. Примем, что для первого типа жесткости  $EJ_1 = 1$ , для второго  $EJ_2 = 2$ . Жесткость на растяжение- сжатие  $EA_1 = EA_2 = 10000$ .

Первый и пятый узел закреплены от смещения по горизонтали, по вертикали и от поворота (после номера узла ставим  $1\ 1\ 1$ ). Седьмой узел шарнирно оперт ( $1\ 1\ 0$ ). В основной системе в третьем узле расположена плавающая заделка ( $0\ 0\ 1$ ); в восьмом узле — горизонтальная связь и плавающая заделка ( $1\ 0\ 1$ ).

В первом загружении (рис. 1,  $\theta$ ) к третьему узлу приложено единичное угловое перемещение (тип 8), направленное против часовой стрелки (отрицательное).


Во втором загружении (рис. 2, a) к восьмому узлу приложено единичное угловое перемещение (тип 8), направленное против часовой стрелки (отрицательное).


В третьем загружении (рис. 2,  $\delta$ ) к восьмому узлу приложено единичное горизонтальное перемещение (тип 6), направленное в сторону оси x (положительное).


В четвертом загружении (рис. 2,  $\theta$ ) к узлу 2 приложена горизонтальная (тип 1) положительная сила F; к третьему узлу приложен положительный момент M (тип 3); к шестому элементу равномерно распределенная вертикальная (тип 5) отрицательная нагрузка q.


Файл с исходными данными для расчета:

```
*** Параметры задачи Ku Ke Kg Ks Kp ***
87254
*** Узлы Хи Үи ***
1 1 0
2 1 2.5
3 1 5
405
5 5 0
655
7 10 0
8 10 5
*** Элементы Nn Nk Ng p ***
11210
22310
3 3 4 2 0
4 3 6 2 2
5 5 6 1 2
66821
77810
*** Жесткости Ng EA EJ ***
1 10000 1
2 10000 2
*** Связи Nu px py pz ***
1111
5 1 1 1
7 1 1 0
3001
8 1 0 1
*** Загружения Nu (Ne) t V Np ***
3 8 -1 1
88-12
8613
2 1 80 4
4 3 90 4
6 5 - 70 4
```









После запуска программы *Мр.ехе* на экране монитора появится меню пользователя:

- 1. Работа с графическим редактором ввода данных
- 2. Загрузить файл с исходными данными
- 3. Завершить работу с программой

Ваш выбор <1..3>

С помощью графического редактора ввода данных можно подготовить исходную информацию (пункт меню 1). Ввод и корректировка данных осуществляется в диалоговом режиме (рис. 3). По окончании работы с редактором необходимо сохранить информацию в файле.

Если файл с исходными данными уже создан, выбирают в меню пункт 2. На экране появится список файлов текущего каталога, имеющих расширение *dat*. В ответ на запрос программы следует ввести имя файла. В этом случае запускается текстовый редактор *NcEdit*, с помощью которого можно внести любую правку в существующий файл. С помощью этого же пункта меню можно подготовить файл — шаблон для ввода данных. Для этого следует ввести в ответ на запрос программы имя несуществующего файла и сообщить количество узлов, элементов, типов жесткости, количество узлов со связями и загружений. После этого в текущем каталоге будет создан файл с предложенным именем, в котором размещается шаблон для ввода данных в виде:

```
*** Параметры задачи Ku Ke Kg Ks Kp ***
87254
*** Узлы Хи Үи ***
1
2
3
4
5
6
7
*** Элементы Nn Nk Ng p ***
1
2
3
4
5
```

```
7
*** Жесткости Ng EA EJ ***
1
2
*** Связи Nu px py pz ***
```

```
*** Загружения Nu (Ne) t V Np ***
```

После ввода исходных данных появится меню:

## Работа с файлом *Имя.dat*

- 1. Открыть файл
- 2. Проверить исходные данные
- 3. Завершить работу с файлом

Решение задачи:

4. Методом перемещений

Ваш выбор:<1..4>

Для проверки исходных данных используют пункт 2. Предварительно программа проверяет правильность подготовленных данных на соответствие формальным требованиям. При наличии ошибок будет указан номер строки с ошибкой и затем открыт файл с исходными данными. Следует помнить, что количество строк с информацией об узлах, элементах, и т.д. должно соответствовать числу узлов, элементов и т.д. Например, если во второй строке указано число узлов, равное 8, а строк с информацией об узлах семь, то следующая строка- разделитель будет считаться ошибочной, и т.п.

В случае если исходная информация не содержит формальных ошибок, то на экране монитора будут показаны схемы нумерации узлов (рис. 4, a), элементов (рис. 4,  $\delta$ ) и расчетная схема по каждому загружению (рис. 4,  $\epsilon$ ). Если в процессе проверки обнаружены ошибки, следует открыть файл (пункт 1), внести корректировку и повторить проверку.

Проверку результатов ручного расчета методом перемещений можно производить поэтапно, используя для этого меню (рис. 5, a).

Проверка единичных и грузовой эпюр изгибающих моментов производится поэлементно в последовательности: ордината в начале элемента, ордината в конце элемента (рис. 5,  $\delta$ ). При вводе соответствующих ординат следует придерживаться правила знаков, предложенного программой (для каждого элемента в кружке показано, с какой стороны ординаты положительные). Неправильные (в том числе и по знаку) ординаты игнорируются. После ввода правильных (с точностью до 1%) ординат строится эпюра для проверенного элемента (рис. 5,  $\theta$ ) и производится переход к следующему элементу. Для того, чтобы ввести исправленную ординату, нужно нажать клавишу *BackSpace* (иногда на клавиатуре она обозначается:

Нажатием клавиш Page Up и Page Down можно перейти к вводу

ординат следующей (предыдущей эпюры).

Для выхода из программы проверки результатов ручного расчета используют клавишу  $\boxed{\rm Esc}$ 

Проверка единичных и грузовых коэффициентов канонических уравнений производится по строкам (рис.  $5, \varepsilon$ ).

Проверка окончательных эпюр внутренних усилий производится аналогично.






Рис. 3









Рис. 4

а) проверка:

- 1. ЕДИНИЧНЫХ ЭПЮР
- 2. ГРУЗОВОЙ ЭПЮРЫ
- з. коэффициентов канонических уравнений
- 4. ЗНАЧЕНИЙ НЕИЗВЕСТНЫХ
- 5. ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ЭПЮРЫ Мок
- 6. ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ЭПЮРЫ Qok
- 7. ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ЭПЮРЫ Nok
- 8. ЗАКОНЧИТЬ РАБОТУ

ВАШ ВЫБОР <1..8>



Продолжить: Enter; Вернуть: BackSpace; Изменить: PgUp,PgDn; Выход: Esc

2,3 Z<sub>1</sub>

Рис. 5