



8 KEYS + ROTARY ENCODER

OctGear

はじめに スタートガイドをご覧ください

ご購入ありがとうございます。接続、初期操作、キー設定、Firmware 更新、困ったときの確認方法をWebで案内しています。



START GUIDE

QRコードを読み取るか、URLを開きます

<https://studio-juh.github.io/octgear/octgear-start.html>

- 1 USBで接続 — データ通信対応のUSB Type-Cケーブルを使用します。
- 2 ガイドを開く — キーとEncoderの初期操作を確認します。
- 3 自分用に設定 — ChromeまたはEdgeでRemapperへ接続します。

本体からRemapperを開く

K1 + K5 + Encoder SW 1秒長押し

左端の上下2キーとロータリーエンコーダスイッチを同時に長押しすると再起動します。対応するdesktop Chromiumでは、接続通知からRemapperを開けます。通知が出ない場合は上のQR/URLを使用してください。